



D8 White Noise Sound Machine

User's Manual



· English.....	01
· Français.....	08
· Italiano.....	14
· Español.....	20
· Deutsche.....	26
· 日本語.....	32

Model No.: HFD-W08

Manuel d'utilisation | Manuale di Istruzioni | Manual de usuario
Gebrauchsanleitung | 取扱説明書

PACKAGE CONTENTS

- 1 X Dreamegg Sound Machine
- 1 X Power Cable
- 1 X Owner' s Manual

TECHNICAL INFORMATION

Output Power	5W
Power Supply	100V–240V; 5V/1.0A
Speaker Specification	40mm, 2 Ω , 3W
THD+N	$\leq 1\%$ (1W, 1KHz)
SNR	≥ 75 dB
Dimension	3.5 x 3 x 3 inches
Weight	0.42 lb

SAFETY INFORMATION

1. Avoid placing the unit in rain or humid place, keep it dry.
2. Avoid dropping objects or spilling liquids onto the unit.
3. The unit should be situated away from fire, like candles or the others.
4. Do not put any stuff on this product.
5. Put the unit away from heat source, dust or vibration.
6. Do not press too hard when pressing the button.
7. Use provided power cord for the sake of safety.
8. The unit should be cleaned regularly with a soft, dry cloth. Do not use any liquids or sprays (including solvents, chemicals or alcohol) or abrasives to clean.

USING YOUR DREAMEGG

Power On

1. Plug the unit into the power source.
2. **Short press** power button to turn on/off the unit.

Pick a Sound

 Nature Sounds

 White Noise Fan Sounds

 Baby Sounds

Volume Adjustment

 Volume Up

 Volume Down

Set a Timer

Toggle through the TIMER button until the corresponding LED illuminates next to the time of your choice 30,60,90 minutes.




Run Continuously

Toggle through the TIMER button until the ∞ indicator light up, it means you are in continuous mode.

Memory Function

The sound machine will automatically remember the last setting of sound, volume, and timer settings.

PROTECT YOUR WARRANTY

-  365 days replacement warranty
-  60 days money back guarantee
-  Additional 6 months warranty

Please scan the QR code or click the below link to extend your warranty 6 months for free:



or dreamegg.com/pages/warranty-extension **Get**

CUSTOMER SERVICE

 support@mydreamegg.com

Need help? Contact us directly with your order ID. We are more than happy to serve you in 24 hours.

FCC DISCLAIMER

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the users authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

JOIN DREAMEGG MOVEMENT

Follow our Instagram for latest product updates and promotions.

 Our Official Website: www.dreamegg.com

 Contact: support@mydreamegg.com

 Our Social Media: [@dreameggofficial](https://www.instagram.com/dreameggofficial)
[@dreamegg.eu](https://www.instagram.com/dreamegg.eu) (UK)



@dreameggofficial



@dreamegg.eu

CONTENU DU PAQUET

- 1 X Machine à sons Dreamegg
- 1 X Câble d'alimentation
- 1x Manuel d'utilisation

INFORMATIONS TECHNIQUES

Puissance de sortie	5W
Alimentation électrique	100V-240V; 5V/1.0A
Spécifications des haut-parleurs	40mm, 2 Ω , 3W
THD+N	\leq 1% (1W, 1KHz)
SNR	\geq 75dB
Dimension	3.5 x 3 x 3 pouces
Poids	0.42 lb

INFORMATION SUR LA SECURITE




1. Évitez de placer l'appareil sous la pluie ou dans un endroit humide, maintenez-le au sec.
2. Évitez de faire tomber des objets ou de renverser des liquides sur l'appareil.
3. L'appareil doit être placé à l'écart du feu, comme les bougies ou autres.
4. Ne mettez aucun objet sur cet appareil.
5. Placez l'appareil loin de toute source de chaleur, de la poussière ou des vibrations.
6. N'appuyez pas trop fort lorsque vous appuyez sur le bouton.
7. Pour des raisons de sécurité, utilisez le cordon d'alimentation fourni.
8. L'appareil doit être nettoyé régulièrement avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de liquides ou de sprays (y compris des solvants, des produits chimiques ou de l'alcool) ni d'abrasifs pour le nettoyer.

UTILISER VOTRE DREAMEGG


Mise en marche

1. Mettez l'appareil dans une source d'alimentation
2. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation "power" pour allumer/éteindre l'appareil.

Choisir un Son

-  Sons de la nature
-  Bruit blanc du ventilateur
-  Sons de bébé

Réglage du volume

-  Augmenter le volume
-  Réduire le volume

Régler la minuteur

Appuyez sur le bouton TIMER jusqu' à ce que la LED s' allume à côté de le temps choisi soit 30, 60 ou 90 minutes.

Fonctionner en mode continu

Appuyez sur le bouton TIMER jusqu'à ce que le voyant ∞ s'allume, cela signifie que vous êtes en mode continu.

Fonction de mémoire

L' appareil mémorisera automatiquement le dernier réglage du son, du volume et du minuteur.

PROTEGEZ VOTRE GARANTIE

- Garantie de remplacement de 365 jours
- Garantie de remboursement de 60 jours
- Garantie supplémentaire de 6 mois

Veuillez scanner le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour prolonger votre garantie de 6 mois:



or dreamegg.com/pages/warranty-extension

Get

SERVICE CLIENT

✉ support@mydreamegg.com

Contactez-nous directement avec votre numéro de commande. Nous nous ferons un plaisir de vous servir dans les 24 heures.

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT DREAMEGG

Suivez @dreameggsounds.eu sur Instagram pour les dernières mises à jour et promotions des produits.

 Notre site officiel: www.dreamegg.com

 Nous contacter: support@mydreamegg.com

 Notre site social Media: [@dreameggsounds.eu](https://www.instagram.com/dreameggsounds.eu)



EU

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 X Dreamegg Macchina del Suono
- 1 X cavo di alimentazione
- 1 X Manuale del proprietario

INFORMAZIONI TECNICHE

Potenza in uscita	5W
Alimentazione elettrica	100V-240V; 5V/1.0A
Specifiche degli Altoparlanti	40mm, 2 Ω , 3W
THD+N	$\leq 1\%$ (1W, 1KHz)
SNR	≥ 75 dB
Dimensioni	3.5 x 3 x 3 pollici
Peso	0.42 lb

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA




1. Evitare di posizionare l'unità sotto la pioggia o in luoghi umidi, tenerla asciutta.
2. Evitare di far cadere oggetti o versare liquidi sull'unità.
3. L'unità deve essere situata lontano dal fuoco, come candele o altro.
4. Non mettere nulla su questo prodotto.
5. Allontanare l'unità da fonti di calore, polvere o vibrazioni.
6. Non premere troppo forte quando si preme il pulsante.
7. Utilizzare il cavo di alimentazione fornito per motivi di sicurezza.
8. L'unità deve essere pulita regolarmente con un panno morbido e asciutto. Non usare eventuali liquidi o spray (inclusi solventi, prodotti chimici o alcol) o abrasivi da pulire.

USARE IL TUO DREAMEGG


Accensione

1. Collegare l'unità alla fonte di alimentazione.
2. Premere brevemente il pulsante di accensione per Accendere / spegnere l'unità.

Scegliere un suono

-  Suoni della natura
-  Rumore bianco Suoni del ventilatore
-  Suono del bambino

Regolazione del volume

-  Alzare il Volume
-  Abbassare il Volume

Imposta un timer

Passare attraverso il pulsante TIMER fino al LED corrispondente si illumina accanto all'ora di tua scelta 30, 60,90 minuti.

Esegui continuamente

Passa attraverso il pulsante TIMER fino a quando l'indicatore ∞ non si accende, significa che sei in continuo.

Funzione di memoria

La macchina del suono ricorderà automaticamente l'ultima impostazione di suono, volume e impostazioni del timer

PROTEGGERE LA TUA GARANZIA

- Garanzia di sostituzione di 365 giorni
- Garanzia di rimborso di 60 giorni
- Garanzia di 6 Mesi Aggiuntiva

Scansiona il codice QR o fai clic sul collegamento sottostante per estendere la garanzia di 6 mesi:



or dreamegg.com/pages/warranty-extension

SERVIZIO CLIENT

✉ support@mydreamegg.com

Contattaci direttamente con il tuo ID ordine. Siamo più di felice di servirti in 24 ore.

UNISCITI AL MOVIMENTO DREAMEGG

Segui @dreameggsounds.eu su Instagram per gli ultimi aggiornamenti e promozioni sui prodotti.

 Il nostro sito web ufficiale: www.dreamegg.com

 Contatto: support@mydreamegg.com

 I nostri social media: [@dreameggsounds.eu](https://www.instagram.com/dreameggsounds.eu)



EU

CONTENIDOS DEL PAQUETE

- 1 X Máquina de sonido Dreamegg
- 1 X Cable de energía
- 1 X Manual del usuario

INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia de salida	5W
Fuente de alimentación	100V-240V; 5V/1.0A
Especificación del altavoz	40mm, 2Ω, 3W
THD+N	≅1% (1W, 1KHz)
SNR	≅75dB
Dimensiones	3.5 x 3.5 x 3 pulgadas
Peso	0.42 libras

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

1. Evite colocar la unidad bajo la lluvia o en un lugar húmedo, manténgala seca.
2. Evite dejar caer objetos o derramar líquidos sobre la unidad.
3. La unidad debe estar ubicada lejos del fuego, como velas u otros.
4. No coloque nada sobre este producto.
5. Coloque la unidad lejos de la fuente de calor, polvo o vibración.
6. No presione demasiado al presionar el botón.
7. Utilice el cable de alimentación proporcionado por el bien de la seguridad.
8. La unidad debe limpiarse regularmente con un paño suave y seco. No utilice líquidos o aerosoles (incluidos disolventes, productos químicos o alcohol) ni abrasivos para limpiar.

USANDO SU DREAMEGG

Encendido

1. Conecte la unidad a la fuente de alimentación.
2. Presione brevemente el botón de encendido para encender / apagar la unidad.

Elige un sonido

 Sonidos de la naturaleza

 Ruido blanco y sonidos de ventilador

 Sonido del bebé

Ajuste de volumen

 Subir el volumen

 Bajar el volumen

Establecer el temporizador

Cambie a través del botón TIMER hasta que el LED correspondiente se ilumine junto a la hora de su elección 30, 60, 90 minutos.

Ejecutar continuamente

Cambie a través del botón TIMER hasta que el indicador ∞ se encienda, lo que significa que está en modo continuo.

Función de memoria

La máquina de sonido recordará automáticamente el último ajuste de sonido, de volumen y los ajustes del temporizador.

PROTEGE TU GARANTÍA

- Garantía de reemplazo de 365 días
- Garantía de devolución de dinero de 60 días
- Garantía adicional de 6 meses

Escanee el código QR o haga clic en el enlace a continuación para extender su garantía por 6 meses:



or

dreamegg.com/pages/warranty-extension

Get

SERVICIO AL CLIENTE

✉ support@mydreamegg.com

¿Necesita ayuda? Póngase en contacto con nosotros directamente con su ID de pedido. Estamos más que felices de servirle en 24 horas.

ÚNETE AL MOVIMIENTO DREAMEGG

Siga a @dreameggsounds.eu en Instagram para conocer las últimas actualizaciones y promociones de productos.

 Nuestro sitio web oficial: www.dreamegg.com

 Contacte con nosotros: support@mydreamegg.com

 Nuestras redes sociales: [@dreameggsounds.eu](https://www.instagram.com/dreameggsounds.eu)



EU

PACKUNGSIHALT

- 1 X Dremegg Klangmaschine
- 1 X Stromkabel
- 1 X Bedienungsanleitung

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Ausgangsleistung	5W
Stromversorgung	100V–240V; 5V/1.0A
Lautsprecherspezifikation	40mm, 2 Ω , 3W
THD+N	\leq 1% (1W, 1KHz)
SNR	\geq 75dB
Abmessungen	3.5 x 3 x 3 Zoll
Gewicht	0.42 lb

SICHERHEITSHINWEISE

1. Vermeiden Sie es, das Gerät im Regen oder an einem feuchten Ort aufzustellen, halten Sie es trocken.
2. Vermeiden Sie das Fallenlassen von Gegenständen oder das Verschütten von Flüssigkeiten auf das Gerät.
3. Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Feuer wie Kerzen stehen.
4. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Produkt.
5. Stellen Sie das Gerät von Wärmequellen, Staub oder Vibrationen fern.
6. Drücken Sie beim Drücken der Tasten nicht zu fest.
7. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen das mitgelieferte Netzkabel.
8. Das Gerät sollte regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie zum Reinigen keine Flüssigkeiten oder Sprays (einschließlich Lösungsmittel, Chemikalien oder Alkohol) oder Schleifmittel.

VERWENDUNG IHRES DREAMEGG

Einschalten

1. Stecken Sie das Gerät in die Stromquelle.
2. Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät ein- und auszuschalten.

Wählen Sie einen Ton aus Lautstärkeanpassung

 Naturklängen

 Lautstärke erhöhen

 Lüfter mit weißem Rauschen

 Lautstärke absenken

 Baby-Sound

Einen Timer einstellen

Schalten Sie durch die TIMER-Taste, bis die entsprechende LEDleuchtet, eine Zeit Ihrer Wahl 30,60,90 min.

Kontinuierlich ausführen

Schalten Sie diese durch die TIMER-Taste an, bis die Anzeige ∞ aufleuchtet. Dies bedeutet, dass Sie sich im kontinuierlichen Modus befinden.

Speicherfunktion

Die Soundmaschine merkt sich automatisch die letzte Einstellung von Ton, Lautstärke und Timer.

SCHÜTZEN IHRE GARANTIE

- 📄 365-tägigen Ersatzgarantie
- 📄 60-tägigen Geld-zurück-Garantie
- 📄 Zusätzliche 6 Monate Garantie

Bitte scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie auf den folgenden Link, um Ihre Garantie um 6 Monate zu verlängern:



or dreamegg.com/pages/warranty-extension

Get

KUNDENDIENST

✉ support@mydreamegg.com

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns direkt mit Ihrer Bestell-ID. Wir melden uns gerne innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen.

TRITT BEI DER DREAMEGG BEWEGUNG BEI

Folgen Sie @dreameggsound.eu auf Instagram, um die neuesten Informationen zu erhalten Produktaktualisierungen und Werbeaktionen.

 Unsere offizielle Website: www.dreamegg.com

 Kontaktdaten: support@mydreamegg.com

 Unsere sozialen Medien: [@dreameggsounds.eu](https://www.instagram.com/dreameggsounds.eu)



EU

安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人やほかの人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたい事項を示しています。

- 本体の分解や改造は行わないでください。(けがや故障の原因)
- お子様だけで使用させないでください。また、お子様の手の届かない場所に保管してください。(誤操作により思わぬ事故を起こす原因)
- 本体は高温となる場所では、保管・使用しないでください。(故障、火災、感電やけがの原因)
- 雨や湿気の多い場所では、保管・使用しないでください。(感電および故障の原因)
- 本体を高いところから落とすなど強い衝撃を加えないでください。(故障、火災、感電やけがの原因)
- ぬれた手でのご操作や、USBケーブルやUSBアダプターの抜き差しはしないでください。(感電および故障の原因)
- USBケーブルやUSBアダプターの上に重い物をのせたり、熱器具に近づけたり、無理に引っ張ったりしないでください。(ケーブルが破損して火災や感電の原因)
- 煙が出る、異臭がする、水や異物が入った、破損した等の異常がある時は、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に修理を依頼してください。(火災、感電やけがの原因)
- 柔らかい乾いた布で定期的に清掃してください。液体やスプレー(溶剤、化学薬品、アルコールなど)や研磨剤を使用しないでください。(火災、感電、けがや故障の原因)

内容物

パッケージの中に下記のものが入っているかご確認ください。万が一、製品に不足や破損がある際は、お買い上げの販売店か、Dreameggカスタマーサポートに連絡してください。

- 1×ホワイトノイズマシン本体
- 1×USBケーブル
- 1×取扱説明書(兼保証書)

USBケーブルのご購入:

アマゾンで「Dreameggホワイトノイズマシン USBケーブル」を検索してください。見つからない場合、カスタマーサポートにご連絡ください。

仕様


出力	5W
入力電圧	DC 5V/1.0A
サイズ	89mm x 76mm x 76mm
USBケーブルの長さ	150cm
スピーカー仕様	40mm, 2Ω 3W
THD+N	≤1%(1W, 1KHz)
SNR	≥75dB

使いかた

電源接続

① USBケーブルのDC端子を本体のDC入力ポートに差し込んでから、USB端子をUSBアダプターのUSBポートに差し込みます。

② 出力DC5V/1AのUSBアダプターをコンセントに接続します。



過電圧保護

本製品はの入力規格はDC5V/1.0Aです。5V以上のUSBアダプターを使う場合、過電圧保護システムより自動的に電源オフになり、動作できなくなります。

- ※出力 DC5V/1A の USB アダプターを利用するのがオススメです。
- ※5V/1A 以外の USB アダプターや USB ハブを使用しないでください。出力不安定のため、雑音がしたり、正しく動作できないことがあります。

自然音

短押し:8種の癒し自然音を選択

電源

短押し:電源ON/OFF

ノイズ・ファン

短押し:
3種のノイズ音と3種のファン音を選択

ベビー用音

短押し:
7種の赤ちゃんの好きな音を選択

ボリュームダウン

短押し・長押し:
音量を無音まで小さく調節

ボリュームアップ

短押し・長押し:
音量を大きく調節

**タイマー
インジケーター**

- ∞:連続運転
- 30:30分間後
- 60:60分間後
- 90:90分間後

タイマー

短押し:
切タイマーを設定



メモリー機能

電源が入ったら、前回終了時の設定（音、音量とタイマー）で運転が始まります。

故障かな? と思ったら

症状	原因	対策
異音・雑音が聞こえる	USBハブや出力DC5V/1A以外のUSBアダプターが使用している	出力DC5V/1AのUSBアダプターをご使用ください。
動作できない	本体と電源の接続はしっかりしていない	電源にしっかりと接続されていることをご確認ください。
	過電圧保護モードに入ってしまった	付属されたUSBケーブルと出力DC5V/1AのUSBアダプターを使用することをご確認ください。
	コンセントとの相性が悪い	別のコンセントに接続してみてください。
	USBアダプターとの相性が悪い	別の出力DC5V/1AのUSBアダプターを使ってみてください。
電源が入ってからすぐに切れた	電源ボタンを正しく押していない	電源ボタンを長く押すのではなく、短く押して電源をオン・オフにすることができます。
	本体と電源の接続はしっかりしていない	電源にしっかりと接続されていることをご確認ください。

マシンは連続動作できない/マシンが突然に電源が切れた	タイマーを設定している	連続運転していることをご確認ください。
	本体と電源の接続はしっかりしていない	電源にしっかりと接続されていることをご確認ください。
ボタンを押した時マシンの反応は正しくない	正しくボタンを押していない	長押しではなく、ボタンを短く押し、本製品を操作します。
マシンの電源が入っているのに音が出ない	最小音量に設定されていた	音量が適切になるまでボリュームアップボタンを押してください。
それでも解決できない場合、個体製品不良の可能性があります。その時は、ぜひお買い上げの販売店か、Dreameggカスタマーサポートまでご連絡ください。無料で保証対応(返金・新製品交換)ができますので、是非ご安心ください。		

カスタマーサポート

Dreameggはお客様に心からご満足いただける上質なサービスの提供に努め、常に丁寧で迅速なサポートを徹底し、ご相談やご要望にしっかりと対応しております。製品について、万一不備、破損やご希望に添えない点などがございましたら、是非お気軽にご連絡ください。



E-Mail: supportjp@mydreamegg.com (24時間以内対応)

Line ID: [dreameggsupport](https://line.me/tv/dreameggsupport) (平日10:00~20:00)

あんしん保証について

12ヶ月間のメーカー安心保証

Dreamegg製品はお買い上げ日より12か月間の日本国内安心保証をご提供いたします。

保証期間内、「取扱説明書」に従った正常な使用状態で、万が一故障が発生した場合は、まず「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認いただき、それでも異常のある時は、ただちに使用を中止し、保証書の内容をお買い上げの販売店か、カスタマーサポートに保証対応をお申しつけください。無料で代替え品または返金と対応できますので、是非ご安心ください。

6ヶ月間の無償延長保証

注文情報を登録して頂くと、保証期間は更に6月間を無料で延長致します。

右記の情報をカスタマーサポートまでご送信ください。

注文情報を確認次第に、延長後の保証情報をお知らせいたします。

無償保証延長

名前: _____

注文番号: _____

※お預かりした個人情報につきましては、注文の確認、保証の確認、お問い合わせの返信時とセール情報や新製品情報のお知らせにのみ使用いたします。

※注文番号はアカウントサービスの「注文履歴」で確認できます。

※正規販売店から購入しない場合、カスタマーサポートは直接に保証対応ができない可能性があるため、直接お買い上げの販売店に保証対応をお申し付けください。

保証書

品名	ホワイトノイズマシン D8	型番	HFD-W08
注文番号			
ご購入日		製造番号	
保証延長	はい/いいえ	保証期間	12月間+(6月間)
詳しい不具合症状			

※正規販売店から購入しない場合、カスタマーサポートは直接に保証対応ができない可能性があるため、直接お買い上げの販売店に保証対応をお申し付けください。

※保証は日本国内のみ有効です。保証書の再発行はおこないませんので、紛失しないように大切に保管ください。

※事故、誤用、火災、洪水、地震またはその他の外部要因によって引き起こされた損害は保証に適用されません。

※本製品の故障に起因する間接的及び精神的障害、逸失利益、ならびデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。