

Activation de la caméra MG983G-30M et Carte Sim

1- Faire l'achat de votre plan : <https://boly.ca/collections/accessories/products/plans>

*Si vous obtenez votre carte Sim à l'achat de votre caméra, inscrire votre numéro de carte Sim débutant par #8930... en note lors de votre commande ou communiquer avec nous.

*Si vous ne possédez pas la carte Sim, nous vous en ferons l'expédition le plus rapidement possible lors de votre commande.

2- Une fois votre carte Sim activée, nous vous communiquerons votre numéro de téléphone pour votre caméra par courriel ou téléphone.

3- Télécharger et installer l'application Boly Camera sur votre téléphone cellulaire.

4- Insérer la carte Sim dans la caméra, ainsi qu'une carte mémoire et piles.

5- Mettre la caméra à la position « On ».

6- Attendre la fin du clignotement de la lumière rouge en façade.

7- Ouvrir l'application.

8- Appuyer sur le bouton + pour ajouter une nouvelle caméra.

9- Ajouter un nom pour votre caméra.

10- Choisir votre modèle de caméra, MG983G-30M.

11- Inscrire le numéro de téléphone de votre caméra.

12- Inscrire votre numéro de téléphone cellulaire comme administrateur.

13- Opérateur cellulaire, Bell.

14- Appuyer sur enregistrer.

*Si vous êtes un utilisateur Apple, vous devrez confirmer l'envoi des commandes SMS.

15- Votre nouvelle caméra a été ajouté, vous pouvez commencer à l'utiliser.

Pour un support technique supplémentaire, veuillez communiquer avec nous.

<https://boly.ca/pages/contact>

Merci

