



Reinigung Designer-Wasserhahn

Die Armatur sollte mit Wasser, einem neutralem und lebensmittelgeeignetem Reiniger sowie einem weichen Tuch (kein Mikrofaser Tuch!) gereinigt werden. Es sollten auf keinen Fall Scheuermittel oder kratzende Hilfsmittel verwendet werden, da dies die Oberfläche des Wasserhahns beschädigen können.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger und vermeiden Sie schleifende Schwämme
- Sprühen Sie den Reiniger nicht direkt auf die Armatur, da der Reiniger so auf die Dichtungen gelangen und diese beschädigen bzw. porös machen kann.
- Mischen Sie keine Reiniger untereinander und halten Sie sich an die empfohlene Dosis und Einwirkzeit der Reinigungshersteller.
- Kalk können Sie mit einem Reiniger auf Zitronenbasis entfernen. Nach der Einwirkzeit spülen Sie es anschließend gründlich mit klarem Wasser ab.
- Zum Schluss polieren Sie die Armatur mit einem weichen Baumwolltuch (kein Mikrofaser Tuch!) nach.

Um lange Freude an Ihrer Armatur haben zu können, halten Sie sich bitte an unsere Reinigungsempfehlung.

Beachten Sie auch: Schäden, welche durch unsachgemäße Behandlung entstanden sind, können nicht von unserer Gewährleistung abgedeckt werden.