

Reinigung und Pflege

Grundsätzlich sollte jeder Wasserhahn und vor allem jedes Filtersystem inkl. aller Bauteile (Auslaufrohr, Strahlregler, MAKI, Umleitventil usw.) regelmäßig gewartet, gereinigt und bei Bedarf entkalkt werden, spätestens mit dem Filterwechsel.

Zum Entkalken sollten nur Reinigungsmittel auf Basis von Milchsäure, Zitronensäure, Apfelsäure oder speziell dafür geeignete Reiniger (unter Beachtung der Angaben vom Hersteller) verwendet werden (kein Essig o.ä.).

Zum Reinigen der Multi-Pure-Filtergeräte nehmen Sie handelsübliche Spülmittel; es sollten nach jedem Öffnen des Multi-Pure-Filtergerätes alle Einzelteile inklusive Dichtungen gereinigt und auf Funktionstüchtigkeit untersucht werden. Wir empfehlen, die Dichtungen alle 3 Jahre auszutauschen.

Hinweise zu Stillstands-Zeiten der Multi-Pure-Filtergeräte finden Sie in der entsprechenden Installationsanleitung Ihres Filtergerätes.

Original MP-Ersatzfilter wechseln Sie alle 12 Monate **oder** wenn die Filterkapazität entsprechend Ihres Filters erreicht wurde.

Mit freundlichen Grüßen

Pinnow GesundheitsWelt GmbH
Hohenzollerndamm 55
14199 Berlin
Tel.: +49 - 30- 700 11 88 0
Fax: +49 - 30- 700 11 88 11



Besuchen Sie uns unter <https://multipurewasser.de/>