




CLANDESTINE
DEVICES

MIMIC+
PLUS

GUÍA DE USUARIO



El MIMIC+ PLUS está diseñado para ajustarse a las curvas de vuestra mano. Puede acceder fácilmente a la interfaz del control de pulgar situada en la parte inferior para crear intensas vibraciones en todo el cuerpo, las alas, y la punta del MIMIC+ PLUS.

Clandestine Devices se enorgullece de elaborar productos fabricados con materiales flexibles y sin peligro para el cuerpo. Nuestra interfaz fácil de uso está diseñada con la simplicidad y vuestra comodidad en mente.

PRIMEROS PASOS

1. Antes del primer uso, cargue su MIMIC+ PLUS durante más o menos 2 horas. El cable de carga USB se puede enchufar en cualquier puerto USB o adaptador de corriente USB/CA (no incluido)

*Luz Parpadeante = Cargando

*Luz Fija = Completamente Cargado

*Luz Parpadeante Rápida = Batería Baja, por favor cárguelo

2. Limpie su MIMIC+ PLUS con un jabón suave y agua o con un limpiador libre de alcohol destinado a los artículos de silicona.

3. Lubrifique su MIMIC+ PLUS, si lo desea, usando un lubricante de su elección compatible con la silicona.




4. Encienda su MIMIC+ PLUS pulsando el círculo central.


5. Su MIMIC+ PLUS se encenderá con una intensidad media. Para disminuir u aumentar la intensidad, pulse y suelte el - y el +

6. Para cambiar el patrón vibratorio en su MIMIC+ PLUS, pulse y suelte el círculo central.

7. Para apagar su MIMIC+ PLUS, pulse y mantenga el círculo central durante aproximadamente 2 segundos.



MIMIC +




**Cortar la Alimentación :
Pulse y Mantenga durante 2 seg.**

BLOQUEO DE VIAJE

- Cuando su MIMIC+ PLUS esté apagado, pulse y mantenga simultáneamente los botones + y - durante 3 segundos. La luz parpadeante indicara que el articulo esta bloqueado.

Para desbloquear, simplemente pulsa y mantenga el + y el - otra vez durante 3 segundos. La luz parpadeante indicara que el articulo esta desbloqueado.



Mantenga durante 3 segundos cuando bloquea y desbloquea.

PATRONES VIBRATORIOS

VIBRACIÓN CONSTANTE

PALPITACIÓN

TEMBLOR

CANDELA

OLEADA

CARICIA


TOQUETE

VERDADERO PULSO

CUIDADO DEL DISPOSITIVO

1. Su MIMIC+ PLUS puede usarse con un lubricante a base de agua de primera calidad, si así lo desea, pero no es recomendado usar lubricantes a base de silicona con este producto. No utilice nunca productos a base de aceite o crema de manos en sus zonas la mas sensibles. No dude en ponerse en contacto con nosotros en care@clandestinedevices.com o hable con un responsable del lugar donde compro su MIMIC+ PLUS para mas informaciones.

2. Para limpiar correctamente su MIMIC+ PLUS, le recomendamos un limpiador compatible con la silicona. Si no hay ninguno disponible, límpielo usando agua templada y un jabón suave. Su MIMIC esta completamente impermeable para simplificar la limpieza. Enjuague, limpie, y séquelo con un trapo o déjelo secar al aire. **Por favor no deje su MIMIC+ PLUS expuesto a la luz solar directa o a calores extremos.**



Su MIMIC+ PLUS es completamente impermeable.
El puerto de contacto magnético queda protegido cuando está totalmente sumergido en agua.

Si su MIMIC+ PLUS funciona anormalmente, apáguelo y pongase en contacto con nosotros en care@clandestinedevices.com

ESPECIFICACIONES

MATERIALES	ABS / Silicona Sin Peligro Para El Cuerpo
BATERÍA	320mAh / 3.7v / 6.6g
EN CARGA	2 horas
NIVEL DE RUIDO MÁXIMO	68db
INTERFAZ	3 Botones

INFORMACIONES DE TRATAMIENTO

Tratamiento de los viejos equipos electrónicos (aplicable en la UE y otros países Europeos con sistemas de recogida separada de basuras):



EL SÍMBOLO DE BASURA CRUZADA INDICA QUE ESTOS ARTÍCULOS NO DEBEN TRATARSE COMO RESIDUOS DOMÉSTICOS, SINO MAS BIEN SER TRAÍDOS AL PUNTO DE RECOGIDA APROPIADO A LOS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Vendido solamente como Fantasía. Hecho y empaquetado en China. Todos derechos reservados. La forma y la apariencia de los productos en esta guía son una marca registrada y una imagen comercial de Clandestine Devices.

ADVERTENCIA: Este producto es solamente para adultos. Para evitar las heridas y la agravación de condiciones previas, este dispositivo no debe usarse en zonas hinchadas o inflamadas o en heridas cutáneas. Ninguna queja medica esta justificada o implícita por el uso de este producto.

Designed and Developed by Clandestine Devices

Made in China
Copyright © 2018 Clandestine Devices

clandestinedevices.com

Conçu et Développé par Clandestine Devices

Fabriqué en Chine
Copyright © 2018 Clandestine Devices

clandestinedevices.com

Diseñado y desarrollado por Clandestine Devices

Hecho en China
Copyright © 2018 Clandestine Devices

clandestinedevices.com

Entworfen und entwickelt von Clandestine Devices

Hergestellt in China
Copyright © 2018 Clandestine Devices

clandestinedevices.com

CLANDESTINE
DEVICES