

El MIMIC está diseñado para ajustarse a las curvas de vuestra mano. Puede acceder fácilmente a la interfaz de control de pulgar situada en la parte inferior para crear intensas vibraciones en todo el cuerpo, las alas, y la punta del MIMIC.

Clandestine Devices se enorgullece de elaborar productos fabricados con materiales flexibles y sin peligro para el cuerpo. Nuestra interfaz fácil de uso está diseñada con la simplicidad y vuestra comodidad en mente.

## PRIMEROS PASOS

1. Antes del primer uso, cargue su MIMIC durante más o menos 2 horas. El cable de carga USB se puede enchufar en cualquier puerto USB o adaptador de corriente USB/CA (no incluido)


\*Luz Parpadeante = Cargando

\*Luz Fija = Completamente Cargado

\*Luz Parpadeante Rápida = Batería Baja, por favor cárguelo

2. Limpie su MIMIC con un jabón suave y agua o con un limpiador libre de alcohol destinado a los artículos de silicona.

3. Lubrifique su MIMIC, si lo desea, usando un lubricante de su elección compatible con la silicona.




4. Encienda su MIMIC pulsando el círculo central.

5. Su MIMIC se encenderá con una intensidad media. Para disminuir u aumentar la intensidad, pulse y suelte el - y el +

6. Para cambiar el patrón vibratorio en su MIMIC, pulse y suelte el círculo central

7. Para apagar su MIMIC, pulse y mantenga el círculo central durante aproximadamente 3 segundos.



Cortar la Alimentación :  
Pulse y Mantenga durante 3 seg.



## BLOQUEO DE VIAJE

- Cuando su MIMIC esté apagado, pulse y mantenga simultáneamente los botones + y - durante 5 segundos. La luz parpadeante indicará que el artículo está bloqueado.

Para desbloquear, simplemente pulsa y mantenga el + y el - otra vez durante 5 segundos. La luz parpadeante indicará que el artículo está desbloqueado.



Mantenga durante 5 segundos cuando bloquea y desbloquea.

## PATRONES VIBRATORIOS

VIBRACIÓN CONSTANTE



PALPITACIÓN



TEMBLOR



CANDELA



OLEADA



CARICIA



TOQUETEO



VERDADERO PULSO




5

## CUIDADO DEL DISPOSITIVO

1. Su MIMIC puede usarse con un lubricante a base de agua de primera calidad, si así lo desea, pero no es recomendado usar lubricantes a base de silicona con este producto. No utilice nunca productos a base de aceite o crema de manos en sus zonas la mas sensibles. No dude en ponerse en contacto con nosotros en [care@clandestinedevices.com](mailto:care@clandestinedevices.com) o hable con un responsable del lugar donde compro su MIMIC para mas informaciones.

2. Para limpiar correctamente su MIMIC, le recomendamos un limpiador compatible con la silicona. Si no hay ninguno disponible, límpielo usando agua templada y un jabón suave. Su MIMIC esta completamente impermeable para simplificar la limpieza. Enjuague, limpie, y séquelo con un trapo o déjelo secar al aire. **Por favor no deje su MIMIC expuesto a la luz solar directa o a calores extremos.**



6

Su MIMIC es completamente impermeable. El puerto de carga de corriente continua esta protegido aunque esté totalmente sumergido en agua que la tapa de silicona esté cerrada o abierta.

Si su MIMIC funciona anormalmente, apáguelo y pongase en contacto con nosotros en [care@clandestinedevices.com](mailto:care@clandestinedevices.com)

## ESPECIFICACIONES

MATERIALES	ABS / Silicona Sin Peligro Para El Cuerpo
BATERÍA	150mAh / 3.7v / 3.5g
EN CARGA	2 horas
NIVEL DE RUIDO MÁXIMO	68db
INTERFAZ	3 BOTONES

7

## INFORMACIONES DE TRATAMIENTO

Tratamiento de los viejos equipos electrónicos (aplicable en la UE y otros países Europeos con sistemas de recogida separada de basuras)



EL SÍMBOLO DE BASURA CRUZADA INDICA QUE ESTOS ARTÍCULOS NO DEBEN TRATARSE COMO RESIDUOS DOMÉSTICOS, SINO MAS BIEN SER TRAÍDOS AL PUNTO DE RECOGIDA APROPIADO A LOS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Vendido solamente como Fantasía. Hecho y empaquetado en China. Todos derechos reservados. La forma y la apariencia de los productos en esta guía son una marca registrada y una imagen comercial de Clandestine Devices.

**ADVERTENCIA:** Este producto es solamente para adultos. Para evitar las heridas y la agravación de condiciones previas, este dispositivo no debe usarse en zonas hinchadas o inflamadas o en heridas cutáneas. Ninguna queja medica esta justificada o implícita por el uso de este producto.

8

Diseñado y desarrollado por Clandestine Devices

Hecho en China  
Copyright © 2016 Clandestine Devices

[clandestinedevices.com](http://clandestinedevices.com)

9