5 디스플레이 설정

5.1 Windows용 모드를 확장하기 위한 복제 모드

- Trio/Trio Max가 연결된 상태에서 바탕화면에서 우클릭 후 "디스플레이 설정" 선택
- -그러면 이 화면 또는 다음 섹션의 화면이 표시됩니다.
- -복제 화면이 있고 이를 확장 모드로 변경하려면 드륨 다운 상자에서 "이 디스플레이 복제"를 클릭합니다.
- 드롭다운 상자가 열리면 "이 디스플레이 확장"을 선택 합니다.
- 그런 다음 "적용"을 클릭합니다.
- 이제 확장 모드에 있습니다.



5.2 Mac iOS용 모드를 확장하기 위한 복제 모드

시스템 기본 설정을 클릭하고 디스플레이로 이동합니다



- "미러 디스플레이" 상자를 선택하면 Trio/Trio Max의 복제 모드와 확장 모드 간에 전환됩니다.



5.3 디스플레이 회전 및 Windows용 레이아웃 설정

이미 "확장 모드"에 있고 왼쪽의 Trio/Trio Max를 사용하 려는 경우

- 1. 먼저 두 번째 아이콘을 클릭합니다.
- 그런 다음 오리엔테이션 드롭다운 상자를 열고 "가로"에서 "가로(거꾸로)"로 변경합니다. 세로 모드는 "세로"를 선택하십시오.
- 3. 그런 다음 "적용"을 클릭하십시오.



- 이제 화면이 거꾸로 되어 있고 1단계만 더 있으면 왼쪽 에서 사용할 수 있습니다.
- 2번째 디스플레이 아이콘을 "드래그 앤 드롭"으로 1번째 디스플레이의 오른쪽에서 위쪽으로 이동합니다.
- "적용"을 클릭하면 레이아웃 설정이 완료됩니다.



5.3 디스플레이 회전 및 Mac iOS용 레이아웃 설정

- 디스플레이를 왼쪽이나 오른쪽에 배치하려면 원하는 쪽으로 느래그 앤 드롭하면 됩니다

- 디스플레이를 회전하려면 Trio/Trio Max 디스플레이 창 으로 이동하여 적절한 "회전" 옵션을 선택합니다





5.4 디스플레이 설정을 변경하여 Windows용 콘텐츠 크기 조정

- Trio/Trio Max 모니터에서 콘텐츠 크기를 조정하려면 먼저 디스플레이 설정에서 숫자 "2" 모니터를 클릭합니다.
- 2.아래로 스크롤하여 "배율 및 레이아웃" 옵션을 찾습니다



3. 텍스트의 기본 크기는 125%로 설정되어 있으며 사용 자는 사용자 기본 설정에 따라 최대 175%까지 늘리거 나 다시 100%로 줄일 수 있습니다.



5.4 디스플레이 설정을 변경하여 Mac iOS용 콘텐츠 크기 조정

1. 시스템 환경설정을 클릭합니다



2.디스플레이를 클릭해주세요



3. "Option" 키를 누른 상태에서 "Scaled" 클릭



4. 필요에 맞는 해상도 선택




기술 정보

모델	Trio	Trio Max
스크린 사이즈	12.5 ln	14 In
무게	1.8 Lb	2.2 Lb
해상도	1080p FHD	1080p FHD
재생률	60Hz	60Hz
밝기	300N	220N
전력 소비량	<4.5W	<4.5W
치수	12.8"x8.6"x0.5"	14.1"x9.5"x0.5"
호환 가능 0S	Android, Mac, Windows	
영상 신호	USB-C DP/HDMI 대체 모드, 디스플레이링크	

*사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다

TRIO® TRIO®MAX

휴대용 노트북 모니터





6.2 안전 및 취급

IMPORTANT SAFETY INFORMATION:

TRIO/TRIO MAX를 설정하기 전에 사용자 설명서 및 기타 문서를 주의 깊게 살펴보십시오. 부품이 파손되거나 손상된 경우 TRIO/TRIO MAX를 열거나 직접 수리하려고 시도하지 마십시오. 소매업체, 자격을 갖춘 서비스 기술자에게 문의하거나 contact@mobilepixels.us로 직접 이메일을 보내주십시오. 적절한 조건에서 TRIO/TRIO MAX 를 보관하고 극심한 열, 습기 및 먼지에 노출되지 않도록 하십시오. TRIO/TRIO MAX를 안정적인 표면에 놓고 TRIO/TRIO MAX를 슬리브에 넣어 운반 중에 보호하는 것이 좋습니다. TRIO/TRIO MAX의 표면이나 개구부에 어떤 종류의 액체도 흘리지 마십시오. 감전을 방지하기 위해 화면에 세제를 뿌리지 마십시오. TRIO/TRIO MAX가 젖으면 모든 케이블을 분리하고 TRIO/TRIO MAX가 완전히 마클 때까지 다시 연결하십시오. TRIO/TRIO MAX를 청소하기 전에 모든 케이블을 조심스럽게 분리하십시오. 보풀이 없는 부드럽고 마른 천으로 닦으십시오. 만족스러운 경험을 위해 노트북의 권장 디스플레이 크기와 함께 TRIO/TRIO MAX를 사용하십시오. TRIO/TRIO MAX의 위치를 바꿀 때 케이블을 분리하고, 노트북의 백플레인에서 TRIO/TRIO MAX를 분리하고, 백플레인에 수직인 벡터에 대해 180도 회전하고, 노트북 컴퓨터의 백플레인에 다시 연결하십시오.

질식 위험:

TRIO/TRIO MAX 및 액세서리에는 어린이에게 질식 위험을 줄 수 있는 작은 부품이 포함되어 있으므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

의료 기기 방해:

TRIO/TRIO MAX에는 자석이 포함되어 있습니다 TRIO/TRIO MAX에는 전자기장을 방출하는 구성 요소와 라디오도 포함되어 있습니다. 개인 의료 기기에 간섭을 일으킬 수 있습니다. 심박조율기 또는 제세동기 TRIO/TRIO MAX와 의료 기기 사이에 안전 거리를 유지하십시오. 의료 기기에 대한 자세한 내용은 의사 또는 의료 기기 제조업체에 문의하십시오. 간섭이 관찰되면 TRIO/TRIO MAX 사용을 중지하십시오.

귀하의 개인 의료 기기. 신용 카드 및 하드 드라이브와 같이 자기적으로 저장된 데이터가 있는 항목은 자기장 또는 전자기장에 민감할 수 있으므로 TRIO/TRIO MAX 에서 거리를 두어야 합니다.

FCC 규정 준수 선언문

FCC 구정 존수 선언론
이 장치는 FCC 규정의 파트 15를 준수합니다. 작동에는
다음 두 가지 조건이 적용됩니다. 1. 이 장치는 유해한 간 성을 일으키지 않습니다. 2. 이 장치는 원하지 않는 작동 음 유발한 수 있는 간성을 포함하여 수신된 모든 간성을 수용해야 합니다. 참고: 이 장비는 FCC 규정의 파트 15에 따라 클래스를 되지 및 확인되었습니다. 이러한 제한은 주 구용 설치에서 유해한 간성에 대한 한당한 보호를 제공 하도록 설계되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지 물생신 사용, 및 방호한 수 있으며 지칭에 따라 설치 및 사용하지 않으면 무선 통신에 유해한 간성을 유발한 수 있습니다. 그리나 특정 설치에서 간성이 발생하지 않는 다는 날장은 없습니다. 이 장비가 라디오 또는 TV 수신에 유해한 간성을 일으키는 경우(장비를 껐다가 상신 수 있음) 사용자는 다음 조치 중 하나 이상을 사용하여 간성을 수정하는 것이 좋습니다. 1. 수신 안테나의 방향 안성을 수정하는 것이 좋습니다. 1. 수신 안테나의 방향 를 바꾸거나 취치를 뿐 경합니다. 2. 영외되와 수실기 사이 산업을 누장하는 것이 좋답니다. 1. 구인 단데지ㅋ 3 중 을 바꾸거나 위치를 변경합니다. 2. 장비와 수신기 사이 의 거리를 늘립니다. 3. 수신기가 연결된 것과 다른 회로 의 콘센트에 장비를 연결합니다. 4. 판매자 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하십시오.

보증

Mobile Pixels INC는 최초 구매일로부터 1년 동안 이 제품 을 보충합니다. 제품 또는 서비스 보충은 부적절한 설정. 오용. 부주의, 수정. 숭인되지 않은 제3자에 의한 변정. 부적절한 환경 또는 기타 불규칙으로 인한 손실이나 손 상으로 확장되지 않습니다.

지원:

자세한 문제 해결 정보는 다음으로 문의하십시오:

CONTACT@MOBILEPIXELS.US

패키지 개요

1.1 모니터 및 액세서리



USB C를 사용하여 연결하는 경우 드라이버 설치가 필요하지 않습니다.

2.1 윈도우 설치 가이드

Windows 노트북을 Mobile Pixels Trio/Trio Max 모니터에 연결하고 20초 정도 기다리면 모니터가 켜집니다. 모니터가 켜지지 않는 경우 다음 단계를 따르십시오:

- 1. 다음에서 올바른 Windows 드라이버를 다운로드하십시오
- 2. 설치 프로그램을 두 번 클릭하고 실행합니다. 아래 창에서 "예"를 클릭하십시오.



4. "사용권 계약 조건에 동의합니다"를 선택하고 다음을 클 릭하십시오.



2.2 Apple iOS 설치 가이드

드라이버 설치를 실행하기 전에 모바일 픽셀 장치를 Mac에 연결하지 마십시오

1. 아래 링크에서 Mac 드라이버를 다운로드하십시 오. .pkg 파일을 실행하여 드라이버를 mac 폴더에 로 드합니다

WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS

3.시스템은 설치 후 사용자에게 처음 으로 이러한 확장을 활성화할지 묻는 "시스템 확장 차단됨" 화면을 팝업해야 합니다. "보안 기본 설정 열기"를 클릭 하여 설정으로 이동합니다.



① 상호 교환 가능한 USB Type-C 포트 충전 포트 및 신호 포트

WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS

5. "예. 지금 컴퓨터를 다시 시작하겠습니다"를 선택하고 마

2. "MP Graphics Driver v1.0.0.pkg"를 클릭하고 지침

에 따라 장치 드라이버를 설치하십시오.

3. 아래 창에서 "다음"을 클릭합니다.

침을 클릭하십시오.

4. (시스템 재부팅 후) Mobile Pixels 장치를 Mac 컴퓨터 에 연결하면 "시스템 환경 설정 열기를 클릭하십시 오"라는 화면 녹화 메시지가 나타납니다.

3단계 - "허용"을 클릭

• App Store
• App Store and identified developers step 3- click "Allow"

고 노트북을 다시 시작하려면 "허용"해야 합니다

- 5. 시스템 기본 설정 > 보안 및 개인 정보 보호 > 개인 6. Click on the "Lock" to make changes 정보로 이동합니다.
- 스크롤하여 '화면 녹화'를 "DJTVVirtualDisplayAgent"를 확인합니다.



1단계 - 잠금해제





- 선택하고 8. Click on the Lock to save changes Click "Quit Now" and restart the laptop.





1. 노트북 모니터를 엽니다.









1 반대편에서 사용하려면 180도 회전하세요. 노트북 뒷 면에 스냅합니다.



1. Trio를 슬라이드하고 약 110도 회전하세요




2. 슬라이드하면 작업할 준비가 된 것입니다.



2. Trio를 PC에 연결하고 세로 모드로 사용 디스플레이 설정으로 이동하여 디스플레이 회전

4.4 프레젠테이션 모드




1. Trio를 슬라이드하고 회전



2. 프레젠테이션 모드에 액세스하려면 Trio/ Trio Max 노트북 뒷면까지 180도.

4.5 Trio/Trio Max 3중 스크린 모드



1. 클립을 Trio/Trio Max에 부착

2. Trio/Trio Max의 두 번째 장치를 클립에 부착합




4.6 닌텐도 스위치 및 안드로이드 모드 Trio/Trio Max 전용

1. 먼저 스위치/안드로이드 Trio/ Trio Max에 연결한 다음 스위 치/안드로이드 장치를 Trio/ Trio Max에



장치 의 원래 전원 케이블을 연결합니다.




포함된 알코올 패드로 노트북 표면을 청소합니다. 표면이 마를 때까지 10초간 기다립니다.

중요: 이 경고가 항상 표시되는 것은 아닙니다. 표시되지 않더라도 신규 설치의 경우 사용자는 모바일 픽셀 드라이버를 설치하

16인치 이하 노트북 사용 시 주의사항

템플릿을 노트북 뒷면 중 앙에 놓고 정사각형으로 만듭니다.




채워지지 않은 구멍에 자석을 놓고 부착하고 아래로 눌러 단 단히 부착되었는지 확인한 다 음 템플릿을 제거하고 MP 모니 터를 장착합니다.



16인치 이상의 노트북에 대한 지침

화면을 왼쪽으로 확장할지 오른쪽으로 확장할지 결정 템플릿의 가장자리를 측면의 노트북 가장자리에 맞춥니다.



채워지지 않은 구멍에 자석을 놓고 부착하고 아래로 눌러 단 단히 부착되었는지 확인한 다 음 템플릿을 제거하고 MP 모니 터를 장착합니다.

포지셔닝 가이드

4.1 어태치먼트모드