


# Visión general del paquete

## 1.1 Monitor y accesorios




### Duex Max

- 1 Puertos USB Tipo C intercambiables, Puerto de carga trasera y puerto de señal
- 2 Botón de Menú
- 3 Platinas Magnéticas
- 4 Platinas Metálicas
- 5 Pantalla

### Accesorios

- 1 Cable USB Tipo-C a A
- 2 Cable USB Tipo-C a C
- 3 Platinas magnéticas
- 4 Etiquetas adhesivas



# 2 Guía instalación controladores

Al usar USB C para conectar, no es necesario instalar controladores.


## 2.1 Guía de instalación en Windows

Conecte Laptop Windows a Mobile Pixels Duex Max Monitor, espere 20 segundos y el monitor deberá activarse. Si no enciende monitor, siga los pasos a continuación:

- Por favor descargue el manejador windows correcto desde:
- Dé doble clic y lance el instalador. Pulse "Si" en la ventana debajo.




- Por favor seleccione "Acepto los términos del acuerdo Por favor seleccione "Si, deseo reiniciar mi licencia" y pulse en Siguiente.




[WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS](http://WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS)

- Pulse "Siguiente" en la Ventana debajo:



- Por favor seleccione "Si, deseo reiniciar mi de licencia" y pulse en Siguiente ordenador ahora" y pulse en Terminar.




## 2.2 Guía de instalación en Apple OS

No conecte el Mobile Pixels Device a su mac antes de ejecutar la instalación de controladores


- Favor de descargar el controlador Mac del sgte. Ejecute archivo "Mobile\_pixels\_3.3-2021-04-19.dmg" para cargar los manejadores a la carpeta mac.
- Clic Mobile\_Pixels\_Graphics\_Driver-3.3-2021-04-19.pkg, favor de seguir las instrucciones para instalar el manejador de dispositivo.

[WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS](http://WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS)

- El sistema mostraría una pantalla "Extensión de Sistema Bloqueada" tras instalación pregunta a usuario si activa estas extensiones por primera vez. Pulse en "Abrir Preferencias de Seguridad" para ir a configuración.



Importante: No siempre aparece esta advertencia. Aun si no se muestra, para instalación nueva, el usuario deberá elegir "Permitir" para instalar controlador de Mobile Pixels driver y reiniciar la laptop.



- Tras Reiniciar Sistema) Conecte dispositivo Mobile Pixels a ordenador Mac, debería aparecer un indicador grabador de pantalla "Pulsar Abrir Preferencias de Sistema"
- Vaya a Preferencias de Sistema > Seguridad y Privacidad > Privacidad
- Pulse en el "Candado" para hacer cambios.
- Desplácese y seleccione "Grabación de Pantalla" y marque "DJTVirtualDisplayAgent"




# 3 Guía de acoplamiento


Limpie superficie de laptop con cojin alcohol anexo. Deje secar 10 segundos.

## Instrucción laptops c/monitor menor de 16"

Centra y cuadra la plantilla en la parte posterior de tu computadora portátil.




Coloque o adhiera el(los) imán(es) en los orificios vacios y presione hacia abajo para asegurarse de que esté firmemente adherido, luego retire la plantilla y monte su monitor MP




## Instrucción laptops c/monitor mayor de 16"

Decida si desea que la pantalla se extienda a izquierda o derecha. Alinee borde de la plantilla al borde de su laptop del lado que eligió.




Coloque/Adhiera magneto(s) en hoyos sin llenar y presione Abajo para cerciorar su firme adhesión, luego proceda a retirar plantilla y montar su monitor MP.




# 4 Guía colocación monitor

## 4.1 Modo acoplamiento



- Abra el monitor de laptop.




- Deslice el Duex Max y gire la pantalla. \*Cable USB omitido

## 4.2 Monitor rotado




- Para usarlo en el otro lado, rote 180 grados. Abracho la parte posterior de la laptop.




- Deslícelo y está listo para trabajar.

## 4.3 Modo Vertical




- Deslice el Duex Max, Rote alrededor de 110°




- Conecte Duex Max al PC y úselo en modo vertical Vaya a configuración Pantalla para rotar pantalla \*Cable USB omitido.

## 4.4 Modo Presentación



- Deslice el Duex Max y rótelo.



- Para acceder a modo de presentación, solo gire Duex Max 180 grados a parte posterior de laptop. \*Cable USB omitido

## 4.5 Modo Nintendo Switch y Android Solo Duex Max

- Primero conecte el cable de energía original de su dispositivo Switch/Android a Duex Max, luego conecte dispositivo Switch/Android a Duex Max.

