



ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE CARTA DA PARATI

Prepara

1. Colla per carta da parati in fliselina
2. 1 Litro di acqua fredda
3. Secchio per preparare la colla
4. Matita, nastro di carta
5. Forbici
6. Strumenti di misura (righello, metro...)
7. Livella (attenzione: la livella può essere sostituita con un oggetto pesante es. forbici appese su una corda)
8. Pennello per colla
9. Spazzola e rullo per carta da parati
10. Taglierino
11. Spugna morbida o panno

Prima di cominciare

1. Prepara la parete sulla quale intendi applicare il fotomurale. La superficie della parete dovrebbe essere pulita, sgrassata e asciutta. Se necessario ripara i buchi del muro con gesso o stucco. Nel caso rimuovi i residui del fotomurale precedente.
2. Taglia il rotolo lungo le linee marcate
3. Stendi i teli e controlla che sulle superfici stampate non ci siano difetti e se i bordi siano compatibili. Se noti un problema, contattaci per sostituire il rotolo.
4. Prepara la colla.
Se usi la colla per carta da parati TNT di IlyDecor mescola il contenuto di una bustina (50g) con un litro di acqua fredda e aspetta un quarto d'ora. Dopo 15 minuti mescola la colla un'altra volta e puoi cominciare ad applicarla sulla parete.

Attenzione: per via del processo di essiccazione della colla è sconsigliabile applicare i fotomurali negli ambienti con umidità dell'aria molto bassa e temperatura inferiore ai 10°C. La temperatura ottimale dell'ambiente durante l'applicazione dei fotomurali e successiva essiccazione della colla dovrebbe essere di 18-20°C.

Applicazione della carta da parati TNT

1. Usando la livella e il righello indica delle linee verticali ricorrenti ogni 50 cm lungo le quali applicherai i teli del fotomurale.
2. Se applichi il fotomurale su una parete con le finestre, per comodità inizia in prossimità della finestra e continua spostandolo lungo la parete.
3. Distribuisci con il pennello uno strato sottile e uniforme della colla sulla superficie destinata al primo telo del parato. Non applicare la colla direttamente sulla carta da parati!
4. Prendi il primo telo del fotomurale e piegalo a metà oppure rotolalo iniziando dal basso e dalla parte con il motivo stampato per evitare di macchiarlo con la colla.
5. Applica la parte superiore del telo alla parete coperta con la colla. Successivamente fai una leggera pressione lungo tutta la superficie spostandoti verso il basso.
6. Controlla se il primo telo è stato appeso dritto lungo le linee marcate. Se risulta storto, spostalo delicatamente nella posizione corretta.
7. Con la spazzola ripassa sulla superficie del fotomurale per eliminare le bolle d'aria lavorando dall'alto verso il basso e dal centro verso l'esterno. Stai attento a non sporcare la spazzola con la colla.
8. Ripeti questa operazione per tutti i teli del fotomurale. Fai attenzione affinché i bordi siano abbinati.
9. La colla in eccesso può essere rimossa con un panno umido o una spugna morbida. Evita di strofinare troppo forte la superficie del parato per non danneggiarlo.
10. Alla fine con il taglierino rimuovi tutte le parti sovrabbondanti del fotomurale (inclusi i bordi bianchi). Ricordati di usare il taglierino con una lama dall'affilatura acuta per evitare di strappare il fotomurale.

Dopo l'applicazione

1. Controlla se il fotomurale è attaccato per bene alla parete su tutta la superficie, se i teli sono stati applicati in maniera uniforme e se il motivo stampato non è stato deformato. La correttezza del motivo dovrebbe essere valutata da una distanza di 1-2 metri. Se noti lo spostamento del motivo sul telo appena applicato, puoi muoverlo delicatamente per aggiustarlo.

2. Ripassa con il rullo sulla superficie del fotomurale per smussarla. Subito dopo l'applicazione sotto la superficie possono essere visibili le piccole bolle d'aria. Tuttavia dovrebbero sparire dopo 1-3 giorni.
3. Ricorda di mantenere nell'ambiente la temperatura superiore ai 10°C e costante flusso d'aria.
4. Lascia asciugare il fotomurale senza interferire nel processo naturale di essiccazione. Non usare nessun attrezzo per accelerarlo. Se possibile evita di riscaldare troppo gli ambienti con il fotomurale appena applicato, soprattutto se esso si trova vicino agli impianti di riscaldamento.

Per qualsiasi domanda sui nostri prodotti contattaci:
info@ilydecor.com | www.ilydecor.com

IlyDecor non si assume alcuna responsabilità in caso di errori durante la posa della carta da parati. L'applicazione è responsabilità del cliente. Decliniamo ogni responsabilità e reclamo causati dall'uso di questa guida all'applicazione.