


Welcome Guide

ORORO Battery 2323-101-18650

Willkommener Führer | Guide de bienvenue
説明書 | Руководство

Using ORORO Battery

Verwenden Sie ORORO Akku shu
Utilisation de la batterie ORORO
OROROバッテリーを使用する
Использование батареи ORORO



01. Charge USB Device

USB-Gerät aufladen | Chargez le périphérique USB
USBデバイスを充電する
Устройство USB зарядки

02. Charge ORORO Heated Apparel

Ladung ORORO Beheiztes Kleid
Chargeur ORORO Vêtements chauffés
充電ORORO加熱服
Заряд ORORO с подогревом

01

03. Charge Battery

Akku aufladen | Charger la batterie
充電バッテリー | Зарядная батарея

Attention

Aufmerksamkeit | Attention | 注意 | Внимание

Check power level by shaking

Prüfen Sie den Leistungspegel
Vérifier le niveau de puissance
パワーレベルの確認
Проверить уровень мощности



Fully charged before first use

Völlig aufgeladen vor dem ersten Gebrauch
Entièrement chargé avant la première utilisation
最初に使用する前に完全に充電
Полностью заряжен перед первым использованием

Fully charged every 6 months

Völlig aufgeladen alle 6 Monate
Entièrement chargé tous les 6 mois
6ヶ月ごとに完全に充電される
Полностью заряжается каждые 6 месяцев

02



ororowear

ororowear

ororo.wear

Operating temperature

-10° to 30°C (14° to 86°F)
Betriebstemperatur
Température de fonctionnement
動作温度
Рабочая Температура

Don't expose to liquids

Nicht Flüssigkeiten aussetzen
Ne pas exposer aux liquides
液体にさらさないでください
Не подвергайте жидкостям

Don't disassemble

Nicht auseinanderbauen
Ne pas désassembler
分解しないでください
Не разбирайте

Avoid dropping

Vermeiden Sie es zu fallen
Évitez de laisser tomber
落とさないようにする
Избегайте падения

03

Specifications

Technische Daten | Caractéristiques |仕様
Характеристики

Capacity	
Kapazität Capacité 容量 Вместимость	4400mAh/ 32.56Wh
Input	
Eingang Entrée 入力 Вход	DC 8.4V/ 1.0A
Output	
Ausgabe Sortie 出力 Выход	DC 7.4V/ 2.2A, DC 5V/ 1A
Weight	
Gewicht Poids 重量 вес	230g/ 8.1oz

Customer Service

Kundendienst | Service Clients | 顧客サービス
Обслуживание клиентов

?! www.ororowear.com/faq

✉ customercare@ororowear.com

04