

TRES AÑO GARANTÍA LIMITADA: SI DENTRO DEL PRIMER AÑO DE LA FECHA DE LA COMPRA, ESTA UNIDAD FALLA DEBIDO A UN DEFECTO, CAMBIELO DONDE FUE COMPRADO, O ENVÍE PREPAGADO POR ADELANTADO CON LA PRUEBA DE LA COMPRA A THE NCC, 1840 MCDONALD AVENUE BROOKLYN, NY 11223. LAS UNIDADES QUE DEJAN DE FUNCIONAR DURANTE EL SEGUNDO O TERCER AÑO DE LA FECHA DE LA COMPRA DEBEN SER TRANSPORTADAS PAGADAS POR ADELANTADO CON LA PRUEBA DE LA COMPRA A THE NCC. SUSTITUIREMOS LA UNIDAD. ESTA GARANTÍA EXCLUYE EL DESGASTE NORMAL Y EL DAÑO QUE RESULTA DE ACCIDENTE, MODIFICACIÓN, O MAL USO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO AL ESTADO. PARA REEMPLAZO DE GARANTÍA LA UNIDAD DEBE SER COMPRADA EN UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.

Caractéristiques

- Éclaircit les zones sombres en appuyant sur le couvre-objectif
- LED longue durée et écoénergétiques
- Parfait pour les chambres, les couloirs, les placards et les salles de bain
- Patin de montage à dos adhésif
- Chaque appareil utilise 3 piles AAA (non incluses)

FRANÇAIS

Instructions d'installation de la batterie:

1. Avant utilisation, retirez le couvercle du compartiment de la batterie au bas de la LED Touch Light, comme indiqué ci-dessous, en tournant le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. *Voir la figure A

2. Insérez les piles dans les compartiments comme indiqué par les symboles de polarité (+ / -) indiqués à l'intérieur.

3. Remplacez le couvercle du compartiment à piles en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. LED Touch Light est prêt à être utilisé. *Voir la figure B

Remplacez les piles en même temps.

⚠ AVERTISSEMENT POUR PILES

NE PAS EXPOSER LES PILES À LA CHALEUR CAR ELLES PEUVENT EXPLOSER OU COULER. ENLEVEZ LES PILES SI L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE. GARDEZ LES PILES HORS DE PORTÉE DES PETITS ENFANTS. NE PAS METTRE LES PILES AUX ORDURES. VEUILLEZ CONTACTER VOTRE CENTRE DE RECYCLAGE LOCAL SUR LA FAÇON DE VOUS DÉBARRASSER DE VOS PILES. NE MÉLANGEZ PAS LES ANCIENNES ET LES NOUVELLES PILES. NE MÉLANGEZ PAS DES PILES ALCALINES STANDARD (CARBONE-ZINC) OU RECHARGEABLES (NICKEL-CADMIUM).

TRES AÑO GARANTÍA LIMITADA: SI DENTRO DEL PRIMER AÑO DE LA FECHA DE LA COMPRA, ESTA UNIDAD FALLA DEBIDO A UN DEFECTO, CAMBIELO DONDE FUE COMPRADO, O ENVÍE PREPAGADO POR ADELANTADO CON LA PRUEBA DE LA COMPRA A THE NCC, 1840 MCDONALD AVENUE BROOKLYN, NY 11223. LAS UNIDADES QUE DEJAN DE FUNCIONAR DURANTE EL SEGUNDO O TERCER AÑO DE LA FECHA DE LA COMPRA DEBEN SER TRANSPORTADAS PAGADAS POR ADELANTADO CON LA PRUEBA DE LA COMPRA A THE NCC. SUSTITUIREMOS LA UNIDAD. ESTA GARANTÍA EXCLUYE EL DESGASTE NORMAL Y EL DAÑO QUE RESULTA DE ACCIDENTE, MODIFICACIÓN, O MAL USO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO AL ESTADO. PARA REEMPLAZO DE GARANTÍA LA UNIDAD DEBE SER COMPRADA EN UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.

STANLEY®

LED Touch Lights Luces Táctiles de LED Toucher Léger a LED

USER MANUAL MANUAL DE USUARIO MANUEL UTILISATEUR



Customer Service / Servicio al Cliente / Service à la clientèle
1-800-730-3707 • 10AM - 6PM, EST
Monday to Friday / Lunes a Viernes / Lundi au vendredi
Item/Artículo/Article #32725
Model/Modelo/Modele# TSI-TLT-MLEDB

Features

- Lights up dark areas with a push of the lens cover
- Long-lasting, energy-efficient LED
- Perfect for bedrooms, hallways, closets, and bathrooms
- Adhesive backed mounting pad
- Each fixture uses 3 AAA batteries (not included)

ENGLISH

Battery Installation Instructions:

1. Before use, remove the battery compartment cover at the bottom of the LED Push Light, as shown below, turning the cover counter-clockwise.




Figure A

2. Load the batteries in the chambers as indicated by the polarity symbols (+ / -) marked inside.




Figure B

3. Replace the battery compartment cover by turning the cover clockwise. LED Push Light is ready to use.

Replace batteries as simultaneous set.

⚠ BATTERY WARNING

DO NOT EXPOSE BATTERIES TO HEAT AS THEY MAY EXPLODE OR LEAK. REMOVE BATTERIES IF THE DEVICE WILL NOT BE IN USE FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME. KEEP BATTERIES AWAY FROM SMALL CHILDREN. DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN TRASH. PLEASE CONTACT YOUR LOCAL RECYCLING CENTER ON HOW TO PROPERLY DISPOSE OF YOUR BATTERIES. DO NOT MIX OLD AND NEW BATTERIES. DO NOT MIX ALKALINE STANDARD (CARBON-ZINC), OR RECHARGEABLE (NICKEL-CADMIUM) BATTERIES.

THREE YEAR LIMITED WARRANTY: IF WITHIN THE FIRST YEAR FROM DATE OF PURCHASE, THIS UNIT FAILS DUE TO A DEFECT, EXCHANGE WHERE PURCHASED, OR SHIP IT PREPAID WITH PROOF OF PURCHASE TO THE NCC, 1840 MCDONALD AVENUE BROOKLYN, NY 11223. UNITS THAT FAIL TO OPERATE DURING THE SECOND OR THIRD YEAR FROM DATE OF PURCHASE MUST BE SHIPPED PREPAID WITH PROOF OF PURCHASE TO THE NCC. WE WILL REPLACE UNIT. THIS WARRANTY EXCLUDES NORMAL WEAR AND TEAR AND DAMAGE RESULTING FROM ACCIDENT, ALTERATION, OR MISUSE. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE. FOR WARRANTY REPLACEMENT UNIT MUST BE PURCHASED FROM AN AUTHORIZED RETAILER.

Características

- Ilumina las áreas oscuras con solo presionar la tapa de la lente
- De larga duración, LED de eficiencia energética
- Perfecto para dormitorios, pasillos, armarios y baños.
- Almohadilla de montaje con respaldo adhesivo
- Cada accesorio utiliza 3 baterías AAA (no incluidas)

ESPAÑOL

Instrucciones de instalación de la batería:

1. Antes de usar, retire la tapa del compartimiento de la batería en la parte inferior de la luz LED táctil, como se muestra a continuación, girando la tapa hacia la izquierda. *Ver figura A

2. Cargue las baterías en las cámaras como lo indican los símbolos de polaridad (+ / -) marcados en el interior. *Ver figura B

3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de la batería girando la tapa hacia la derecha. LED Touch Light está listo para usar.

Reemplace las baterías juntas simultáneamente.

⚠ ADVERTENCIA DE BATERÍA

NO EXPONGA LAS PILAS AL CALOR YA QUE PUEDEN EXPLOTAR O TENER FUGAS. RETIRE LAS BATERÍAS CUANDO EL DISPOSITIVO NO ESTÉ EN USO DURANTE UN PERÍODO PROLONGADO DE TIEMPO. MANTENGA LAS PILAS ALEJADAS DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS. NO DESECHE LAS BATERÍAS EN LA BASURA. POR FAVOR, PÓNGASE EN CONTACTO CON SU CENTRO DE RECICLAJE LOCAL SOBRE CÓMO DESHACERSE CORRECTAMENTE DE LAS BATERÍAS. NO MEZCLE PILAS VIEJAS Y NUEVAS. NO MEZCLE BATERÍAS ALCALINAS ESTÁNDAR (CARBONO-ZINC) NI RECARGABLES (NÍQUEL-CADMIUM).