



80mm



Pic. 1 (outside): Opening Status



Pic. 2 (outside): Locking Status



GEBRAUCHSANLEITUNG ZAHLENSCHLOSS TSA

Schloss öffnen (Pic. 1)

Stellen Sie Ihren korrekten Code ein. Drücken Sie die kleine Taste (E) in Pfeilrichtung. Das Wort "OPEN" erscheint.

Schloss schliessen (Pic. 2)

Bewegen Sie den großen Schieber (F) bis zum Ende. Das Wort "LOCK" erscheint.

Hinweise zur Verwendung von Code-Lock

Um Ihren persönlichen Code einzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Stellen Sie die Original-Kombination (C) 0-0-0 ein
2. Öffnen Sie den Koffer und schieben Sie in der Koffer-Innenseite die Reset Taste (D) von der Position A nach B
3. Setzen Sie nun Ihren persönlichen Code durch Drehen der Ziffern (C). Zum Beispiel 8-8-8.
4. Schieben Sie die Reset Taste (D) zurück auf Position A

Jetzt ist Ihr persönlicher Code gesetzt. Bitte merken Sie sich diesen gut.

Ein mit Travel Sentry® Approved Schloss ausgestattetes Gepäckstück kann ohne Beschädigung von den Sicherheitsbehörden geöffnet und überprüft werden.

120mm



INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU CADENAS A CODE

Comment ouvrir (Pic. 1)

Mettez votre combinaison correcte. Appuyez sur le petit bouton (E) en direction de la flèche. Le mot « OPEN » apparaît.

Comment fermer (Pic. 2)

Poussez la glissière (F) jusqu'à la fin. Le mot « LOCK » apparaît.

Pour mettre votre propre combinaison, suivez les étapes suivantes :

1. Mettez la combinaison originale 0-0-0 (C)
2. À l'intérieure de la valise, glissez le bouton reset (D) de la position A vers B
3. Choisissez votre combinaison en tournant les numéros (C).
Par exemple 8-8-8
4. Pour valider, glissez le bouton reset (D) de la position B vers A.

Votre combinaison est maintenant validée. Veuillez mémoriser cette combinaison.

L'utilisation de ce cadenas Travel Sentry® Approved permet à votre bagage d'être déverrouillé et inspecté sans dommage par les autorités de sécurité.

INSTRUCTION FOR USING CODE-LOCK

How to open (Pic. 1)

Set your personal correct combination. Push the small button (E) to the direction of the arrow. The word "OPEN" will be seen.

How to lock (Pic. 2)

Push the big slider (F) to the end. The word "LOCK" will be seen.

Instruction for using code lock:

To set your combination, please follow the below steps.

1. Set the dials (C) on its original numbers 0-0-0
2. Open your suitcase, at inside push the reset button (D) from A to B
3. Set your combination by turning the dials (C). For Example 8-8-8.
4. Push the reset button (D) back to A

Your personal combination is now set down.

Remember your personal combination.

Using this Travel Sentry® Approved lock allows your luggage to be unlocked and inspected by security authorities without damage.