

MIXX[®]

TRUE WIRELESS



StreamBuds[®] Go 1 True Wireless Earbuds

HOW TO GUIDE

MIXX[®]

THANKS!

Thank you for choosing to buy our MIXX StreamBuds Go 1.

All of our products come with a 2 year warranty for peace of mind.

Feedback is welcome, email us on **support@mixx-io.com** for any comments or queries.

We hope you enjoy using your new earbuds.




CONTENTS

LET'S START	1
LET'S CONNECT	3
LET'S ASK GOOGLE OR SIRI	4
LET'S STAY CHARGED	5
LET'S PLAY	7
LET'S VIEW TECHNICAL SPECS	9
CONTACT MIXX	9
NEED EXTRA HELP?	10
LET'S BE SAFE	11
LET'S RECYCLE	12
SAFE USAGE INFO	45
FR) GUIDE D'UTILISATION	14
(DE) BEDIENUNGSANLEITUNG	30

LET'S START

What's in the box?

A pair of earbuds



A portable charge case



USB C Charging Cable



3 Pairs of Ear Cushions, small, medium and large



- 1 Left Touch Sensor
- 2 Earbud LED Lights
- 3 Right Touch Sensor
- 4 Microphones
- 5 Portable Charging Case
- 6 Battery Status Light
- 7 Case Finger Tip Slots
- 8 Charge Case Light
- 9 USB C Charging Port
- 10 USB C Charging Cable
- 11 3 Pairs of Ear Cushions (S, M and L)

LET'S CONNECT



First time pairing

Place the earbuds in the Portable Charging Case **5**. See the back of the earbuds to ensure the left (L) and the right (R) earbuds are in their respective slots in the case.

Remove both earbuds from the Portable Charging Case **5**.

They will automatically dual pair together and a 'Beep' will sound .

One of the Earbud LED lights **2** will flash WHITE to indicate pairing mode.

Go to the Bluetooth settings on your audio device to select 'MIXX StreamBuds GO 1' from the list. Once paired successfully you will hear 'Connected' and the Earbud LED Light **2** will turn off.

You can now enjoy your music, watch a video or take a call hands free.

The earbuds will automatically reconnect to the last device they were paired with, confirming 'Connected'.

Placing both earbuds back in the Portable Charging Case **5** will power them off.

LET'S ASK GOOGLE OR SIRI

Pair your Bluetooth device with your earbuds.

Double tap either Touch Sensor **1** or **3** to activate Siri or Google Assistant.

Your Voice Assist familiar 'beep' will sound to confirm connection.

You can now ask Siri or Google Assistant a question or state a command.

LET'S STAY CHARGED

The Earbuds

A voice prompt 'Battery low' allows for 2 minutes play time before the earbud powers down stating 'Battery low, power off'. The Earbuds LED Lights **2** will each flash WHITE once and will then switch off.

Charge the earbuds by placing them in the Portable Charging case **5** .

IMPORTANT! See the back of each earbud to view the left **L** and right **R** letters. Then place them in their respective slots in the charging case and close the lid to charge.

While charging, the Earbud LED Lights **2** will be WHITE and once fully charged, the LED Lights will turn off.

TIP: 15 MINUTE QUICK CHARGE

If you're running low on power, charge your earbuds for 15 minutes and get **2 hours extra play time** while on the go.

The Portable Charging Case

When the earbuds are placed into the Charge Case and the Battery Status Light **6** flashes WHITE 4 times, it is time to recharge the Portable Charging Case.


Connect the case to a suitable USB wall charger, computer USB port or a power bank using the USB C charging cable **10** supplied.

The Charge Case LED Light **8** will flash RED while charging and will stay solid RED once fully charged.

This can take up to 2 hours.



LET'S PLAY



First Time Pairing

Remove **both** earbuds from the case.

Go to the Bluetooth settings on your audio device to select 'MIOXX StreamBuds GO 1' from the list.

Once paired successfully you will hear 'Connected'.

NOTE: Check the back of the earbuds for (L) and (R) letters to ensure you place them in the correct ears.

Play / Pause

Long press either Touch Sensor **1** or **3** for **2 seconds**

Decrease Volume

Single tap LEFT Touch Sensor **1**

Increase Volume

Single tap RIGHT Touch Sensor **3**

Answer / End call

Long press for 2 seconds either Touch Sensor **1** or **3**

Decline an incoming call

Double tap either Touch Sensor **1** or **3**

Activate Siri or Google Assistant

Double tap either Touch Sensor **1** or **3** to activate Siri or Google Assistant.

Listen for the familiar Voice Assist 'beep' then ask a question or state a command.

Power On

Remove both earbuds from the case and they will automatically dual pair together.

To manually turn on, **long press for 3 seconds** each Touch Sensor.

Power Off

Place both earbuds in the case and close the lid. This will automatically turn off the earbuds and the Bluetooth.



TOP TIP: For better noise isolation, comfort and sound quality ensure the correct sized (S, M or L) ear cushions (supplied) are fitted on the earbuds.

LET'S VIEW TECHNICAL SPECS

Play time on a single charge:	Up to 6.5 hours
Play time with charging case:	Up to 20 hours
Bluetooth:	Version 5.3
Resistance:	IPX4, water and dust resistant
Supported profiles:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Wireless range:	10m
Earbud capacity:	40mAh each side
Charge case capacity:	300mAh
Impedance:	32 Ohm
Sensitivity:	92dB \pm 3 at 1KHz
Dynamic driver:	8mm
Frequency response:	20Hz – 20KHz
Weight including case:	Total 36g (earbuds 4g each)
Portable case dims:	54mm x 50mm x 29mm

Compatibility

Suitable for most Bluetooth audio supported smart-phones, tablets, notebooks, laptops and computers.

CONTACT MIXX

Feedback is welcome simply email us on **support@mixx-io.com** or visit **mixxaudio.com** for more information.

NEED EXTRA HELP?

Common solutions

If you are experiencing problems with your earbuds:

- Power on the earbuds (see page 8).
- Check the status on the LED Lights (see page 3).
- Charge the earbuds (see page 5).
- Move your device closer to the earbuds and away from any obstructions or interference.
- Try connecting to another device.

Question & Answers

- Q.** While pairing with my phone, I see two 'MIXX StreamBuds GO 1' in my Bluetooth menu listing?
- A.** One of the Earbud LED Lights will flash WHITE, wait approximately 4 seconds for the earbuds to connect to each other before pairing with your device. If there is still no connection simply 'forget' or 'unpair' both earbuds in your Bluetooth settings, place them back in the case and start again.
- Q.** How do I turn on my earbuds without using the charging case?
- A.** **Long press** both Touch Sensors **for 3 seconds** to manually turn them on.
- Q.** What smartphone voice assist systems do these earbuds work with?
- A.** Connects with Siri, Google Assistant or Bixby (depending on your device).

LET'S BE SAFE

IT IS IMPORTANT THAT YOU PLEASE READ THIS SECTION COMPLETELY.

For your protection

Check with your doctor before use if you are fitted with a medical device such as a pacemaker or a programmable shunt.

Ensure the product is correctly connected using the manufacturer's original accessories included with the product.

Do NOT make unauthorized alterations to this product.

Product may contain small parts which can be a choking hazard. Please keep the product out of reach from children under 6 and animals.

Whilst this product has been made using hypo-allergenic materials, you may suffer some skin irritation after prolonged use.

Do NOT listen to loud music for a long duration of time. We recommend turning the volume down before placing the device in your ears to avoid hearing damage.

Do NOT use the product while operating machinery, including cars, trucks or other vehicles.

Do NOT use noise cancelling mode or use your device in areas where the use of hearing is required for safety. e.g., while riding a bicycle, at a construction site or railroad etc.

Clean only with a dry cloth - Wipe off sweat from the earbuds and the charging case before charging.

IMPORTANT!

Do NOT use a non-certified PD or QC3 wall charger as this may damage the product. Only use the cable supplied to charge your device.

If your product has become damaged in any way, does not operate normally or has been dropped, please refer to a qualified person to have the product checked before continuing to use it.

WARNING:

This product contains a Lithium battery. Incorrect disposal of this battery may result in an explosion.

The operating temperature range for this product is 5° - 40° celsius.


Please avoid exposing the product, charging case and cable connectors to prolonged rain, moisture, or liquid spills/splashing.

Please remove your device from your ears immediately if they emit any loud unusual noise or you experience a warming sensation.

If you experience any of the issues listed above, please turn off your device and contact MIXX Ltd on support@mixx-io.com

LET'S RECYCLE

This product can be recycled.

Products bearing this symbol  must NOT be thrown away with normal household waste.

Take the product to a collection point designated for recycling of electronic devices.

Find out more about return and collection points through your local authority.

The background of the advertisement is a top-down view of various electronic accessories. A black smartphone is positioned diagonally in the center-left, with a black power bank attached to its back. The power bank has the text 'Qualcomm® Quick Charge 3.0' printed on it. A black USB-A to USB-C cable is coiled in the lower half of the image. A white braided cable is coiled on the right side. A black USB-C to USB-A adapter is visible in the bottom right corner. The overall aesthetic is clean and modern, with a dark grey background.

MIXX[®]

CHARGE

To view our wide range of
power banks, chargers, cables
and in-car products visit

mixxcharge.com

MIXX[®]

TRUE WIRELESS



StreamBuds[®] Go 1 Écouteurs True Wireless

GUIDE D'UTILISATION

MIXX®

MERCI!

Merci d'avoir choisi d'acheter nos MIXX StreamBuds Go 1.

Tous les produits proposés par MIXX Limited sont accompagnés d'une garantie de 2 ans pour votre tranquillité d'esprit.

Vos commentaires sont les bienvenus, envoyez-nous un e-mail à **support@mixx-io.com** pour tout commentaire ou requête.

Nous vous souhaitons beaucoup de joie avec votre nouveau produit.




CONTENU

DÉMARRAGE	17
CONNEXION	19
UTILISER L'ASSISTANT VOCAL	20
CHARGE	21
MISE EN MARCHÉ	23
SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES	25
CONTACTEZ MIXX	25
BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE ?	26
SÉCURITÉ D'UTILISATION	27
RECYCLAGE	28
INFORMATION DE SÉCURITÉ	45

DÉMARRAGE

Contenu de la boîte

Une paire d'écouteurs



Un étui de recharge portable



Câble de chargement micro-USB



3 paires de coussins d'oreille,
petit, moyen et grand



- 1 Capteur tactile gauche
- 2 LED des écouteurs
- 3 Capteur tactile droit
- 4 Micros
- 5 Étui de chargement portable
- 6 Voyant d'état de la batterie
- 7 Fentes du bout des doigts de l'étui
- 8 Voyant du boîtier de charge
- 9 Port de chargement USB C
- 10 Câble de chargement USB C
- 11 3 paires de coussinets d'oreille (S, M et L)

CONNEXION



Premier appairage

Placez les écouteurs dans l'étui de chargement portable **5**. Regardez à l'arrière des écouteurs pour vous assurer que les écouteurs gauche (L) et droit (R) sont dans leurs emplacements respectifs dans le boîtier.

Retirez les deux écouteurs de l'étui de chargement portable **5**.

Ils seront automatiquement jumelés et un « bip » retentira.

L'un des voyants LED des écouteurs **2** clignotera en BLANC pour indiquer le mode d'appairage.

Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil audio pour sélectionner « MIXX StreamBuds GO 1 » dans la liste. Une fois l'appairage réussi, vous entendrez « Connected » et l'écouteur Le LED **2** s'éteindra.

Vous pouvez maintenant profiter de votre musique, regarder une vidéo ou prendre un appel en mains libres.

Les écouteurs se reconnecteront automatiquement au dernier appareil avec lequel ils ont été jumelés, confirmant « Connected ».

Remettez les deux écouteurs dans l'étui de chargement portable **5** pour les éteindre.

UTILISER L'ASSISTANT VOCAL

Associez votre appareil Bluetooth à vos écouteurs.

Appuyez deux fois sur le capteur tactile **1** ou **3** pour activer Siri ou Google Assistant.

Votre « bip » familier d'assistance vocale retentira pour confirmer la connexion.

Votre « bip » familier d'assistance vocale retentira pour confirmer la connexion.

Vous pouvez maintenant poser une question à Siri ou à Google Assistant ou énoncer une commande.

CHARGE

Les Écouteurs :

Une invite vocale « Batterie low » permet de jouer 2 minutes avant l'écouteur s'éteint en indiquant « Battery low, power off ». Les voyants LED des écouteurs ② clignoteront chacun une fois en BLANC, puis éteindre.

Chargez les écouteurs en les plaçant dans l'étui de chargement portable ⑤ .

IMPORTANT! Regardez au dos de chaque écouteur pour voir les lettres gauche ④ L et droite ④ R . Puis placez-les dans leurs emplacements respectifs dans le boîtier de charge et fermez le couvercle pour charger.

Pendant la charge, les voyants LED des écouteurs ② seront BLANCS et une fois complètement chargés, les lumières LED s'éteindront.

ASTUCE : 15 MINUTES DE CHARGE RAPIDE

Si vous manquez d'alimentation, chargez vos écouteurs pendant 15 minutes et obtenez **2 heures supplémentaires** lors de vos déplacements.

L'étui de charge portable :

Lorsque les écouteurs sont placés dans l'étui de charge et que le voyant d'état de la batterie **6** clignote 4 fois en BLANC, il est temps de recharger l'étui de charge portable.


Connectez le boîtier à un chargeur mural USB approprié, un port USB d'ordinateur ou une banque d'alimentation à l'aide du câble de charge USB C **10** fourni.

Le voyant LED du boîtier de charge **8** clignotera en ROUGE pendant la charge et restera en ROUGE fixe une fois complètement chargé.

Cela peut prendre jusqu'à 2 heures.



MISE EN MARCHÉ



Couplage pour la première fois

Retirez les deux écouteurs de l'étui.

Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil audio pour sélectionner « MIXX StreamBuds GO 1 » dans la liste. Une fois l'appairage réussi, vous entendrez « Connected »

REMARQUE : Vérifiez à l'arrière des écouteurs les lettres (L) et (R) pour vous assurer de les placer dans les bonnes oreilles.

Jouer pause

Appuyez longuement pendant 2 secondes sur le capteur tactile **1** ou **3**.

Diminuer le volume

Appuyez une fois sur le capteur tactile GAUCHE **1**.

Augmenter le volume

Appuyez une fois sur le capteur tactile DROIT **3**.

Répondre / Terminer l'appel

Appuyez longuement pendant 2 secondes sur le capteur tactile **1** ou **3**

Refuser un appel entrant

Appuyez deux fois sur le capteur tactile **1** ou **3**

Activer Siri ou Google Assistant

Appuyez deux fois sur le capteur tactile **1** ou **3** pour activer Siri ou Google Assistant. Écoutez le « bip » familier de l'assistance vocale, puis posez une question ou énoncez une commande.

Mettre en Marche

Retirez les deux écouteurs de l'étui et ils seront automatiquement jumelés ensemble. Pour allumer manuellement, **appuyez longuement** pendant **3 secondes** sur chaque capteur tactile.

Éteindre

Placez les deux écouteurs dans l'étui et fermez le couvercle. Cela éteindra les écouteurs et le Bluetooth.



ASTUCE : Pour une meilleure isolation phonique, confort et qualité sonore vérifiez que la bonne taille (S, M ou L) de coussinets d'oreille (fournis) sont montés sur les écouteurs.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Autonomie sur une seule charge :	Jusqu'à 6.5 heures
Autonomie avec le boîtier de charge :	Jusqu'à 24 heures
Bluetooth :	Version 5.3
Résistance :	IPX4, résistant à l'eau et à la poussière
Profils supportés :	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Portée sans fil :	10m
Capacité de l'écouteur :	40mAh de chaque côté
Capacité du boîtier de charge :	300mAh
Impédance:	16 Ohm
Sensibilité:	95 dB à 1 KHz
Haut parleur dynamique :	10mm
Fréquence de réponse :	20Hz – 20KHz
Poids incluant le boîtier de charge :	36g au total (dont 4g pour chaque écouteur)
Dimensions du boîtier de charge :	54mm 50mm x 29mm

Compatibilité

Convient à la plupart des smartphones, tablettes, notebooks ou ordinateurs portables avec prise en charge audio Bluetooth.

CONTACTEZ MIXX

Vos commentaires sont les bienvenus. Envoyez-nous simplement un e-mail à l'adresse support@mixx-io.com ou rendez-vous sur mixxaudio.com pour plus d'informations.

BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE ?

Solutions fréquentes

Si vous rencontrez des problèmes avec vos écouteurs :

- Allumez les écouteurs (voir page 24).
- Vérifiez le statut du voyant LED (voir page 19).
- Chargez les écouteurs (voir page 21).
- Rapprochez votre appareil des écouteurs et éloignez-les de toute obstruction ou interférence.
- Essayez de vous connecter à un autre appareil Bluetooth.

FAQ

Q. Pendant l'appairage avec mon téléphone, je vois deux «MIXX StreamBuds GO 1» dans la liste de mon menu Bluetooth, que dois-je faire ?

R. L'un des voyants LED des écouteurs clignote en BLANC, attendez environ 4 secondes pour que les écouteurs se connectent les uns aux autres avant de les coupler avec votre appareil.

S'il n'y a toujours pas de connexion, il suffit «d'oublier» ou de «désappairer» les deux écouteurs dans les paramètres Bluetooth, de les replacer dans le boîtier

de charge portable et de recommencer.

Q. Comment allumer mes écouteurs sans utiliser le boîtier de charge ?

R. **Appuyez longuement pendant 3 secondes** sur les deux capteurs tactiles pour les allumer manuellement.

Q. Avec quels systèmes d'aide vocale de téléphone les écouteurs fonctionnent-ils ?

R. Les écouteurs se connectent avec Siri, Google Assistant ou Bixby (selon votre appareil).

SÉCURITÉ D'UTILISATION

IL EST IMPORTANT QUE VOUS LISEZ CETTE SECTION AU COMPLET.

Pour votre protection

Vérifiez auprès de votre médecin avant utilisation si vous êtes équipé d'un dispositif médical tel qu'un stimulateur cardiaque ou un shunt programmable.

Assurez-vous que le produit est correctement connecté à l'aide des accessoires d'origine du fabricant inclus avec le produit.

N'apportez PAS de modifications non autorisées à ce produit.

Le produit peut contenir de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement. Veuillez garder le produit hors de portée des enfants de moins de 6 ans et les animaux.

Bien que ce produit ait été fabriqué à partir de matériaux hypoallergéniques, vous pouvez souffrir d'irritations cutanées après une utilisation prolongée.

N'écoutez PAS de musique forte pendant une longue période. Nous vous recommandons de baisser le volume avant de placer l'appareil dans vos oreilles pour éviter tout dommage auditif.

N'utilisez PAS le produit lorsque vous utilisez des machines, y compris des voitures, des camions ou d'autres véhicules.

N'utilisez PAS le mode antibruit ou n'utilisez pas votre appareil dans des zones où l'utilisation de l'ouïe est requise pour la sécurité. par exemple, en faisant du vélo, sur un chantier de construction ou chemin de fer, etc.

Nettoyez uniquement avec un chiffon sec - Essayez la sueur des écouteurs et du boîtier de charge avant de charger.

IMPORTANT!

N'utilisez PAS un chargeur mural PD ou QC3 non certifié car cela pourrait endommager le produit. Utilisez uniquement le câble fourni pour charger votre appareil.

Si votre produit a été endommagé de quelque manière que ce soit, ne fonctionne pas normalement ou est tombé, veuillez vous adresser à une personne qualifiée pour faire vérifier le produit avant de continuer à l'utiliser.

ATTENTION:

Ce produit contient une pile au lithium. Une mise au rebut incorrecte de cette batterie peut entraîner une explosion.

La plage de température de fonctionnement pour ce produit est de 5° - 40° Celsius.

Veuillez éviter d'exposer le produit, le boîtier de charge et les connecteurs de câble à la pluie prolongée, à l'humidité ou aux déversements/éclaboussures de liquide.

Veuillez retirer immédiatement votre appareil de vos oreilles si elles émettent un bruit inhabituel fort ou si vous ressentez une sensation de chaleur.

Si vous rencontrez l'un des problèmes répertoriés ci-dessus, veuillez éteindre votre appareil et contacter MIXX Ltd sur support@mixx-io.com

RECYCLAGE

Ce produit peut être recyclé.



Les produits portant ce symbole  ne doivent PAS être jetés avec les ordures ménagères normales.

Amener le produit à un point de collecte désigné pour le recyclage des appareils électroniques.

The background of the advertisement is a dark grey surface with various electronic accessories. In the upper left, a black USB cable is plugged into a power bank. In the center, a black power bank is shown with a digital display showing '55'. To the right, a white braided USB cable is coiled. In the bottom right, a black car charger with a USB-A port and a USB-C port is visible. The overall aesthetic is clean and modern, focusing on the products being advertised.

MIXX[®]

CHARGE

Découvrez notre large gamme de batteries externes, chargeurs, câbles et produits autos. Rendez-vous sur

mixxcharge.com

Sehen Sie sich unsere große Auswahl an Powerbanks, Ladegeräten, Kabeln und Produkten im Auto an. Besuchen Sie uns auf

mixxcharge.com

MIXX[®]

TRUE WIRELESS



StreamBuds[®] Go 1 True Wireless Earbuds

BEDIENUNGSANLEITUNG

MIXX®

VIELEN DANK!

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf MIXX StreamBuds Go 1 entschieden haben.

Alle Produkte von MIXX Limited werden mit einer 2-Jahres-Garantie geliefert.

Wir freuen uns über Ihr Feedback. Senden Sie uns eine E-Mail an **support@mixx-io.com**, wenn Sie Kommentare oder Fragen haben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Produkt.




INHALT

EINFÜHRUNG	33
KOPPELN	35
VERWENDUNG DES SPRACHASSISTENTEN	36
LADEVORGANG STARTEN	37
BEDIENUNG	39
TECHNISCHE DATEN	41
KONTAKTIEREN SIE MIXX	41
BENÖTIGEN SIE WEITERE HILFE?	42
SICHERHEIT	43
PRODUKTRECYCLING	44
SICHERE NUTZUNG	45

EINFÜHRUNG

Was ist im Lieferumfang enthalten?


Ein Paar Earbuds



Ein tragbares Ladecase



USB-C-Ladekabel



3 Paar Ohrpolster (S, M und L)



- 1 Linker Berührungssensor
- 2 Earbud-LED-Licht
- 3 Rechter Berührungssensor
- 4 Mikrofone
- 5 Tragbare Ladeetui
- 6 Ladeetui LED-Licht
- 7 Platz für die Fingerspitzen
- 8 Ladeetui LED-Licht
- 9 USB-C-Ladeanschluss
- 10 USB-C-Ladekabel
- 11 3 Paar Ohrpolster (S, M und L)

KOPPELN



Erstes Kopplern

Legen Sie die Earbuds in das tragbare Ladeetui **5**. Schauen Sie auf die Rückseite der Ohrhörer, um sich zu vergewissern, dass der linke (L) und der rechte (R) Earbud in den entsprechenden Mulden im Etui sitzen.

Entfernen Sie beide Earbuds aus dem tragbaren Ladeetui **5**.

Die beiden Earbuds werden automatisch miteinander gekoppelt und ein Piepton ertönt.

Eine der LED-Leuchten **2** am Earbud blinkt WEISS, um den Kopplungsmodus anzuzeigen.

Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Audiogeräts und wählen Sie "MIXX StreamBuds GO 1" aus der Liste aus. Nach erfolgreichem Pairing hören Sie 'Verbunden' und das Earbud LED-Licht **2** erlischt.

Sie können jetzt Ihre Musik genießen, ein Video ansehen oder einen Anruf freihändig entgegennehmen.

Die Earbuds verbinden sich automatisch wieder mit dem zuletzt gekoppelten Gerät und bestätigen den Status.

Wenn Sie beide Ohrhörer wieder in das tragbare Ladeetui **5** legen, werden sie ausgeschaltet.

VERWENDUNG DES SPRACHASSISTENTEN

Koppeln Sie Ihr Bluetooth-Gerät mit Ihren Earbuds.

Tippen Sie zweimal auf den Berührungssensor **1** oder **3**, um Siri oder Google Assistant zu aktivieren.

Zur Bestätigung der Verbindung ertönt der gewohnte Piepton des Sprachassistenten.

Sie können nun Siri oder Google Assistant eine Frage stellen oder einen Befehl geben.

LADEVORGANG STARTEN

Die Earbuds:

Die Sprachansage "Batterie schwach" ermöglicht 2 Minuten Spielzeit, bevor sich die Earbuds mit der Meldung "Batterie schwach, ausschalten" abschaltet. Die LED-Leuchten der Ohrhörer **2** blinken jeweils einmal WEISS und dann ausschalten.

Laden Sie die Earbuds auf, indem Sie sie in das tragbare Ladeetui **5** legen.

WICHTIG!

Sehen Sie sich die Rückseite jedes Earbuds an, um den linken **L** und rechten **R** zu identifizieren. Legen Sie dann jeden in den entsprechenden Steckplatz im Ladeetui und schließen Sie den Deckel zum Aufladen. Während des Ladevorgangs leuchten die LED-Leuchten **2** der Earbuds WEISS und sobald sie vollständig aufgeladen sind, erlöschen die LED-Leuchten.

TIPP: 15 MINUTEN SCHNELLADUNG

Wenn der Strom knapp wird, laden Sie Ihre Ohrhörer 15 Minuten lang auf, was Ihnen dann 2 Stunden zusätzlicher Spielzeit für unterwegs gibt.

Das tragbare Ladeetui

Wenn die Earbuds im Ladeetui eingesetzt sind und die Akkustatusanzeige **6** 4 Mal WEISS blinkt, ist es an der Zeit, das tragbare Ladeetui aufzuladen.


Schließen Sie das Ladeetui an ein geeignetes USB-Ladegerät, einen Computer-USB-Anschluss oder eine Powerbank mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel **10** an.

Das LED-Licht des Ladeetuis **8** blinkt während des Ladevorgangs ROT und bleibt nach dem vollständigen Aufladen dauerhaft ROT.

Dies kann bis zu 2 Stunden dauern.



BEDIENUNG



Erstmalige Kopplung

Nehmen Sie beide Ohrhörer aus dem Etui. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Audiogeräts, um „MIXX StreamBuds GO 1“ aus der Liste auszuwählen.

Nach erfolgreicher Kopplung hören Sie „Verbunden“.

Notiz: Überprüfen Sie die Rückseite der Ohrhörer auf die Buchstaben (L) und (R), um sicherzustellen, dass Sie sie im richtigen Ohr platzieren.

SpielPause

Drücken Sie 2 Sekunden lang entweder den Berührungssensor **1** oder **3**.

Lautstärke verringern

Tippen Sie einmal auf den LINKEN Berührungssensor **1**.

Lautstärke erhöhen

Tippen Sie einmal auf den RECHTEN Berührungssensor **3**.

Anruf annehmen / Anruf beenden

Drücken Sie 2 Sekunden lang entweder den Berührungssensor **1** oder **3**.

Einen eingehenden Anruf ablehnen

Tippen Sie zweimal auf Berührungssensor **1** oder **3**.

Siri oder Google Assistant aktivieren

Tippen Sie zweimal auf Berührungssensor **1** oder **3**, um Siri oder Google Assistant zu aktivieren.

Sie hören dann den bekannten Piepton des Sprachassistenten und können dann eine Frage stellen oder Befehl eingeben.

Ein

Nehmen Sie beide Earbuds aus der Hülle, sie werden automatisch gekoppelt. Zum manuellen Einschalten halten Sie jeden Berührungssensor 3 Sekunden lang gedrückt.

Ausschalten

Legen Sie beide Earbuds in das Etui und schließen Sie den Deckel. Dies schaltet die Ohrhörer und das Bluetooth automatisch aus.



TOP TIPP: Für eine bessere Geräuschisolierung, Komfort und Klangqualität sorgen Sie dafür, dass die richtige Größe (S, M oder L) der Ohrpolster (mitgeliefert) auf den Earbuds aufgesetzt sind.

TECHNISCHE DATEN

Spielzeit bei einer Ladung:	Bis zu 6.5 Stunden
Spielzeit mit der Ladebox:	Bis zu 24 Stunden
Bluetooth:	Version 5.3
Beständigkeit:	IPX4, Wasser und Staub resistent
Unterstützte Formate:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Reichweite der Funkverbindung:	10m
Earbud Kapazität:	40mAh Pro Seite
Ladeboxkapazität:	300mAh
Impedanz:	16 Ohm
Empfindlichkeit:	95 dB bei 1 kHz
Dynamischer Driver:	10mm
Frequenzspektrum:	20Hz – 20KHz
Gewicht inklusive Box:	Gesamt 36g (Earbuds je 4g)
Ladebox Dimensionen:	54mm 50mm x 29mm

Kompatibilität

Geeignet für die meisten Smartphones, Tablets, Notebooks oder Laptops mit Bluetooth-Audio-Unterstützung.

KONTAKTIEREN SIE MIXX

Wir freuen uns über Ihr Feedback. Für weitere Informationen schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an support@mixx-io.com oder besuchen Sie uns auf mixxaudio.com.

BENÖTIGEN SIE WEITERE HILFE?

Geläufige Lösungen

Wenn Sie probleme mit Ihren Ohrhörern haben:

- Ohrhörer anschalten (siehe Seite 40).
- Überprüfen Sie den Status des Ladebox-LED-Lampe (siehe Seite 35).
- Laden Sie Ihre Ohrhörer (siehe Seite 37).
- Legen Sie Ihr Gerät näher an Ihre Ohrhörer und weg von anderen Störfaktoren oder Interferenzen.
- Versuchen Sie Ihre Ohrhörer mit einem anderen Bluetooth Gerät zu verbinden.

Fragen & Antworten

- F.** Ich sehe während des Kopplungsvorganges mit meinen Smartphone zwei „MIXX StreamBuds GO 1“ in meiner Bluetooth liste?
- A.** Eine der Earbud LED-Anzeigen blinkt weiß. Warten Sie 4 Sekunden damit die Earbuds sich miteinander Koppeln können bevor Sie sie mit Ihrem Gerät verbinden. Sollten die Earbuds sich immer noch nicht miteinander verbunden haben, löschen Sie einfach die Earbuds aus Ihrer Bluetooth Liste und legen Sie sie zurück in die Ladebox. Dann beginnen Sie den Vorgang von vorne.
- F.** Wie schalte ich meine Ohrhörer ein, ohne die Ladebox zu verwenden?
- A.** Halten Sie beide Touch Sensoren **3 Sekunden lang** gedrückt, um sie manuell einzuschalten.
- F.** Welche Voice Assistent Systeme funktionieren mit diesen Earbuds?
- A.** Es verbindet sich mit Siri, Google Assistant oder Bixby (abhängig von Ihrem Gerät).

SICHERHEIT

ES IST WICHTIG, DASS SIE DIESEN ABSCHNITT BITTE VOLLSTÄNDIG LESEN.

Für Ihre Sicherheit

Fragen Sie vor der Anwendung Ihren Arzt, ob Sie mit einem medizinischen Gerät wie einem Herzschrittmacher oder einem programmierbaren Shunt ausgestattet sind.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt mit dem mitgelieferten Originalzubehör des Herstellers korrekt angeschlossen ist das Produkt.

Nehmen Sie KEINE unbefugten Änderungen an diesem Produkt vor.

Das Produkt kann Kleinteile enthalten, die eine Erstickenungsgefahr darstellen können. Bitte bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern unter 6 Jahren auf und Tiere.

Obwohl dieses Produkt aus hypoallergenen Materialien hergestellt wurde, kann es bei längerem Gebrauch zu Hautirritationen kommen.

Hören Sie NICHT über einen längeren Zeitraum laute Musik. Wir empfehlen, die Lautstärke zu verringern, bevor Sie das Gerät in Ihre Ohren einsetzen, um Hörschäden zu vermeiden.

Verwenden Sie das Produkt NICHT beim Bedienen von Maschinen, einschließlich Autos, Lastwagen oder anderen Fahrzeugen.

Verwenden Sie den Rauschunterdrückungsmodus NICHT und verwenden Sie Ihr Gerät NICHT in Bereichen, in denen die Verwendung von Gehör aus Sicherheitsgründen erforderlich ist. z.B. beim Fahrradfahren, auf einer Baustelle oder Eisenbahn usw.

Nur mit einem trockenen Tuch reinigen - Wischen Sie vor dem Aufladen Schweiß von den Ohrhörern

und dem Ladeetui ab.

WICHTIG!

Verwenden Sie KEIN nicht zertifiziertes PD- oder QC3-Wandladegerät, da dies das Produkt beschädigen kann. Verwenden Sie zum Aufladen nur das mitgelieferte Kabel Ihr Gerät.

Wenn Ihr Produkt in irgendeiner Weise beschädigt wurde, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde, wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Person, um das Produkt überprüfen zu lassen, bevor Sie es weiter verwenden.

WARNUNG:

Dieses Produkt enthält eine Lithiumbatterie. Eine unsachgemäße Entsorgung dieser Batterie kann zu einer Explosion führen.

Der Betriebstemperaturbereich für dieses Produkt beträgt 5° - 40° Celsius.

Bitte vermeiden Sie es, das Produkt, das Ladeetui und die Kabelanschlüsse längere Zeit Regen, Feuchtigkeit oder verschütteten/spritzenden Flüssigkeiten auszusetzen.

Bitte entfernen Sie Ihr Gerät sofort von Ihren Ohren, wenn es laute ungewöhnliche Geräusche von sich gibt oder Sie ein Wärmegefühl verspüren.

Wenn eines der oben aufgeführten Probleme auftritt, schalten Sie bitte Ihr Gerät aus und wenden Sie sich an MIXX Ltd support@mixx-io.com

PRODUKTRECYCLING

Dieses Produkt kann recycelt werden.



Mit diesem Symbol  versehene Produkte dürfen NICHT über den Hausmüll entsorgt werden.

Entsorgen Sie dieses Produkt über eine Sammelstelle für das Recycling elektronischer Geräte.

Weitere Informationen über die Entsorgung und Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer örtlich zuständigen Behörde.

SAFE USAGE INFO

Do not crush, puncture or incinerate the charging case or the earbuds. Only use certified or device manufacturer's charging cable.

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Ne pas écraser, percer ou incinérer le boîtier de chargement ou les écouteurs. Utilisez uniquement un câble de charge certifié ou du fabricant du périphérique.

INFORMATIONEN ZUR SICHEREN NUTZUNG

Brechen, durchstechen und verbrennen Sie die Ohrhörer nicht. Benutzen Sie nur zertifizierte oder vom Hersteller mitgelieferte Ladekabel.

MIXX



support@mixx-io.com



mixxaudio.com

MIXX Limited
5 The Pavilions, Brighton Road, Pease Pottage,
West Sussex, RH11 9BJ. United Kingdom

SBG01-HTG01