

MIXX®

StreamBuds™ StreamQ C3

Śłuchawki Wokółuszne

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



MIXX

DZIĘKI!

Dziękujemy za wybranie naszego MIXX StreamQ C3.

Wszystkie nasze produkty są objęte 2-letnią gwarancją, więc możesz być spokojny.

Informacje zwrotne są mile widziane, napisz do nas na adres support@mixx-io.com w przypadku jakichkolwiek komentarzy lub pytań.



ZAWARTOŚĆ

ZACZYNAJMY	1
NAŁADUJ SIĘ!	2
POŁĄCZ SIĘ!	3
WŁĄCZ MUZYKĘ!	4
ZAPYTAJ GOOGLE ASYSTENT / SIRI	5
RECYKLING	5
BĄDŹ BEZPIECZNY	6

ZACZYNAJMY

Co jest w pudełku?



NAŁADUJ SIĘ!

Stuchawki Wokółuszne

Podłącz stuchawki do odpowiedniej ładowarki USB, portu USB komputera lub powerbanku za pomocą załączonego kabla USB C **8** i podłącz go do portu ładującego USB C stuchawek **5**.

Podczas ładowania dioda LED **4** zaświeci się na BIAŁO.

Po pełnym naładowaniu stuchawek dioda LED **4** zgaśnie. Może to potrwać maksymalnie 2 godziny.

Podczas używania możesz usłyszeć komunikat głosowy „Niski poziom naładowania baterii”, który pozwala na 2 minuty odtwarzania, zanim stuchawki wyłączą się, emitując komunikat „Niski poziom naładowania baterii, wyłączenie”. Dioda LED **4** zaświeci się raz na BIAŁO, a następnie wyłączy się.

WSKAZÓWKA: 15-MINUTOWE SZYBKIE ŁADOWANIE

Jeśli stuchawki zaczną się rozładowywać, naładuj je przez 15 minut i zyskaj 2 godziny dodatkowego czasu działania podczas podróży.

POŁĄCZ SIĘ!

Parowanie po raz pierwszy

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny **3** przez 2 sekundy, aby włączyć słuchawki bezprzewodowe MIXX StreamQ C3.

Komunikat głosowy „Zasilanie włączone, parowanie” (Power on, pairing) potwierdza, że słuchawki zostały włączone i są w trybie parowania. Dioda LED **4** będzie migać na NIEBIESKO i BIAŁO, gotowa do sparowania z urządzeniem audio.

Przejdź do ustawień Bluetooth na urządzeniu audio, aby wybrać z listy „Mixx StreamQ C3”. Po pomyślnym sparowaniu usłyszysz komunikat „Potączono”, a dioda LED słuchawek **4** wyłączy się.

Teraz możesz słuchać muzyki, oglądać filmy lub odbierać połączenia nie używając rąk.

Jeśli po 5 minutach połączenie nie zostanie nawiązane, słuchawki automatycznie się wyłączą, potwierdzając to komunikatem „Wyłączenie zasilania”, a DIODA LED **4** zaświeci się raz na NIEBIESKO i BIAŁO, a następnie się wyłączy.

Słuchawki automatycznie potączą się ponownie z ostatnim urządzeniem, z którym zostały sparowane, potwierdzając to komunikatem „Potączono”.

POŁĄCZENIE PRZEWODOWE

Słuchawki MIXX StreamQ C3 można potączyc z urządzeniami z gniazdem audio 3,5 mm.

Zatączony kabel audio 3,5 mm zapewnia elastyczne przejście ze słuchawek bezprzewodowych na przewodowe. Jest to wygodne podczas oglądania filmów w samolocie lub gdy nie ma potączenia Bluetooth.

Wtóż kabel audio 3,5 mm **9** do portu audio 3,5 mm **6** w słuchawkach, a drugi koniec do gniazda 3,5 mm w telefonie lub samolocie, aby rozpocząć słuchanie muzyki lub filmu.

Funkcja korektora nie jest dostępna podczas korzystania z kabla audio 3,5 mm.

WŁĄCZ MUZYKĘ!

Oddawanie/Pauza

Naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny **3**.

Zwiększanie/zmniejszanie głośności

Naciśnij krótko **1**, aby zwiększyć głośność, lub **2**, aby ją zmniejszyć.

Pomiń/Poprzedni utwór

Naciśnij i przytrzymaj **1** przez 2 sekundy, aby pominąć utwór, lub **2**, aby przejść do poprzedniego utworu.

Aktywuj Siri lub Asystenta Google

Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny **3**.

Asystent głosowy wyda znajomy sygnał dźwiękowy, wtedy zadaj pytanie lub wydaj polecenie.

Zmień ustawienia korekcji dźwięku (EQ)

Wybierz jeden z 3 trybów korekcji dźwięku (EQ), aby dopasować go własnych preferencji. Aplikacja nie jest wymagana.

- Tryb podbicia basów wzmacnia ich brzmienie.
- Tryb głosowy zmniejsza basy, dźwięki o wysokiej częstotliwości i poprawia częstotliwości mowy.
- Tryb muzyki przywraca optymalną korekcję dźwięku (EQ) dla słuchania muzyki.

Naciśnij trzykrotnie przycisk wielofunkcyjny **3**, aby przetaczać się między trybami muzyki, wzmocnieniem basów i głosem.

Odbierz/zakończ połączenie

Naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny **3**.

(Dźwięk jest odbierany przez mikrofon **7**.)

Włączenie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny **3** przez 2 sekundy, potwierdzi to komunikat głosowy „Zasilanie włączone, parowanie”. Dioda LED **4** będzie migać na NIEBIESKO i BIAŁO.

Wyłączenie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny **3** przez 2 sekundy. Potwierdzi to komunikat głosowy „Zasilanie wyłączone”. Dioda LED **4** zaświeci się raz na BIAŁO, po czym wyłączy się.

PRZYSTOSOWANE DO PODRÓŻY


Aby ułatwić przechowywanie podczas podróży, złóż słuchawki MIXX StreamQ C3 w stronę pałąka **A**, a następnie włóż je do torby lub załóż pałąk na szyję i obróć słuchawki, aby wygodnie spoczywały na ramionach.



Pałąk słuchawek jest regulowany i można go wydłużyć **B**. Posiada również miękką wyściółkę **C** dla dodatkowego komfortu na czubku głowy.

RECYKLING

Ten produkt można poddać recyklingowi.

Produktów oznaczonych tym symbolem  NIE wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi.

Zabierz produkt do punktu zbiórki przeznaczonego do recyklingu urządzeń elektronicznych.

Dowiedz się więcej o punktach zwrotu i odbioru w swoim lokalnym urzędzie.

BĄDŹ BEZPIECZNY

WAŻNE JEST, ABY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ TEN ROZDZIAŁ.

Dla Twojego bezpieczeństwa

Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli korzystasz z urządzenia medycznego, takiego jak rozrusznik serca lub programowalnej zastawki.

Upewnij się, że produkt jest prawidłowo podłączony przy użyciu oryginalnych akcesoriów producenta dotychczasonych do produktu.

NIE wprowadzaj nieautoryzowanych zmian do tego produktu.

Produkt może zawierać małe części mogące stwarzać ryzyko zadławienia. Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci poniżej 6 roku życia i z dala od zwierząt.

Chociaż ten produkt został wykonany przy użyciu materiałów hipoalergicznym, po dłuższym stosowaniu może spowodować podrażnienie skóry.

NIE słuchaj głośnej muzyki przez dłuższy czas. Zalecamy zmniejszenie głośności przed umieszczeniem urządzenia w uszach, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.

Nie używaj produktu podczas obsługi maszyn, w tym samochodów, ciężarówek lub innych pojazdów.

Nie używaj trybu redukcji hałasu ani NIE używaj urządzenia w miejscach, w których korzystanie ze słuchu jest wymagane ze względów bezpieczeństwa, np. podczas jazdy na rowerze, na placu budowy lub na linii kolejowej itp.

Zczyść tylko suchą szmatką - przed ładowaniem wytrzyj pot ze słuchawek dousznych i etui ładującego.

WAŻNE!

Nie używaj niecertyfikowanej ładowarki ściennej PD lub QC3, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu. Używaj tylko załączonego kabla do ładowania urządzenia.

Jeśli Twój produkt został w jakikolwiek sposób uszkodzony, nie działa normalnie lub został upuszczony, skontaktuj się z fachowcem w celu sprawdzenia go przed dalszym użytkowaniem.

OSTRZEŻENIE: Ten produkt wyposażony jest w akumulator litowo-polimerowy. Nieprawidłowa utylizacja tego akumulatora może spowodować wybuch.

Zakres temperatur roboczych dla tego produktu wynosi 5° - 40° C.

Unikaj wystawiania produktu, etui ładującego i złączy kablowych na długotrwały deszcz, wilgoć lub rozlanie/rozprysk cieczy.

Natychmiast wyjmij urządzenie z użyciu, jeśli emituje jakiś głośny, nietypowy hałas lub odczuwasz jego nadmierne nagrzanie.

W razie wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych problemów, wyłącz urządzenie i skontaktuj się z MIXX Ltd pod adresem **support@mixx-io.com**

MIXX



support@mixx-io.com



mixxaudio.com

MIXX Limited

5 The Pavilions, Brighton Road, Pease Pottage,
West Sussex, RH11 9BJ. United Kingdom