

MIXX™

TRUE WIRELESS



StreamBuds™ Play SF

True Wireless Earbuds

HOW TO GUIDE

MIXX

THANKS!

Thank you for choosing to buy our MIXX StreamBuds Play SF earbuds.

All of our products come with a 2 year warranty for peace of mind.

Feedback is welcome, email us on support@mixx-io.com for any comments or queries.

We hope you enjoy using your new earbuds.



CONTENTS

LET'S START	1
LET'S CONNECT	3
LET'S ASK GOOGLE OR SIRI	3
LET'S STAY CHARGED	4
LET'S PLAY	5
NEED EXTRA HELP?	7
LET'S VIEW TECHNICAL SPECS	8
CONTACT MIXX	8
LET'S BE SAFE	9
LET'S RECYCLE	10
SAFE USAGE INFO	41
(FR) GUIDE D'UTILISATION	12
(DE) BEDIENUNGSANLEITUNG	26

LET'S START

What's in the box?

A pair of MIXX StreamBuds Play SF
True Wireless Earbuds

Portable charging case



USB Type C charging cable



- 1 Left Touch Sensor
- 2 Earbud LED Lights
- 3 Right Touch Sensor
- 4 Microphones
- 5 Portable Charging Case
- 6 LED Charge Light
- 7 USB Type C Charging Port
- 8 USB Type C Charging Cable

LET'S CONNECT

First Time Pairing

Remove both of the MIXX StreamBuds Play SF earbuds from the Portable charging case **5**. They will automatically dual pair with each other. You may hear 'Power on' and then 'Pairing'.

One of the Earbud LED Lights **2** will flash WHITE to confirm it is in pairing mode.

Go to the Bluetooth settings on your audio device to select 'Mixx Play SF' from the list. Once paired successfully you will hear 'Connected' and the Earbud LED Light **2** will turn off. You can now enjoy your music, watch a video or take a call hands free.

After this initial pairing the earbuds will seamlessly reconnect to the last used Bluetooth audio device it was paired with and will confirm by saying 'Connected'.

Placing both earbuds back in the Portable Charging Case **5** will power them off.

LET'S ASK GOOGLE OR SIRI

Pair your Bluetooth device with your earbuds.

Triple tap either Touch Sensor **1** or **3** to activate Siri or Google Assistant.

Your Voice Assist familiar 'Beep' will sound to confirm connection.

You can now ask Siri or Google Assistant a question or state a command.

LET'S STAY CHARGED

The Earbuds

The StreamBuds Play SF earbuds are charged using the Portable Charging Case **5**.

While in the case each Earbud LED Light **2** will be WHITE and once fully charged the LED Lights will turn off.

Secure the earbuds by closing the lid.

The Portable Charging Case

Ensure that one or both earbuds are inside the Portable Charging Case **5** to check the battery status of the case. Remove the earbuds then place them back into the case.

When the case LED Charge Light **6** flashes WHITE or does not light up then it is time to recharge the Case.

Always charge the case to a suitable USB wall charger, computer USB port or a power bank using the USB Type C charging cable supplied.

The LED Charge Light **6** will flash RED while charging and will then stay solid RED once fully charged.

This can take up to 1 to 2 hours.

LET'S PLAY



First Time Pairing

Remove both earbuds from the Portable Charging Case.

They will automatically dual pair with each other. You may hear 'Power on' and then 'Pairing'.

Go to the Bluetooth settings on your audio device to select 'Mixx Play SF' from the list.

Once paired successfully you will hear 'Connected'.

Play / Pause

Double tap either Touch Sensor **1** or **3**.

Lower Volume

Single tap LEFT **1** Touch Sensor

Increase Volume

Single tap RIGHT **3** Touch Sensor

Previous Track

Tap and hold LEFT **1** Touch Sensor

Skip Track

Tap and hold RIGHT **3** Touch Sensor

Answer / End Call

Double tap either Touch Sensor **1** or **3**.

Decline an incoming call

Tap and hold either Touch Sensor **1** or **3**.

Activate Siri or Google Assistant

Triple tap either Touch Sensor **1** or **3** to activate Siri or Google Assistant. Listen for the familiar Voice Assist 'beep' then ask a question or state a command.

Power on

Remove **both** earbuds from the Portable Charging Case and they will automatically dual pair to each other and will confirm with 'Connected'.

Power off

Place **both** earbuds in the charging case and **close the lid to turn off**.

NEED EXTRA HELP?

Common solutions

If you are experiencing problems with your earbuds:

- Power on the earbuds (see Let's play section).
- Check the status on the LED Lights (see Let's stay charged section).
- Charge the earbuds (see Let's stay charged section).
- Move your device closer to the earbuds and away from any obstructions or interference.
- Try connecting to another device.

Question & Answers

- Q.** While pairing with my phone, I see two 'Mixx Play SF' in my Bluetooth menu listing?
- A.** Wait for 4 seconds for the earbuds to connect to each other before pairing with your device.
- Q.** What smartphone voice assist systems do these earbuds work with?
- A.** You can connect to Siri or Google Assistant after pairing with your smartphone.

If there is still no connection simply 'forget' or 'unpair' both earbuds in your Bluetooth settings, place them back in the Portable Charging Case **5** and start again.

LET'S VIEW TECHNICAL SPECS

Play time on a single charge:	Up to 6 hours
Play time with charging case:	Up to 18 hours extra
Bluetooth:	Version 5.1
Resistance:	IPX4, water and dust resistant
Supported profiles:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Wireless range:	10m
Earbud capacity:	40mAH each side
Standby:	120 days
Dynamic driver:	13mm
Frequency response:	20Hz – 20KHz
Weight including case:	Total 38g (earbuds 4g each)
Portable case dims:	60 x 50 x 28 mm (L x H x D)

Compatibility

Suitable for most Bluetooth audio supported smartphones, tablets, notebooks, laptops and computers.

CONTACT MIXX

Feedback is welcome simply email us on support@mixx-io.com or visit mixxaudio.com for more information.

LET'S BE SAFE

It's important that you read this section completely, especially the '**Warning, Caution and Safe Usage**' instructions.

For your protection

Ensure the product is correctly connected using the manufacturer's original accessories included with the product.

Please keep the product out of reach from children and animals.

Do NOT listen to loud music for a long duration of time.

- We recommend turning down the volume before placing the device in or on your ears.
- Adjust the volume to a comfortable level before listening to avoid hearing damage.

Do NOT use the product while operating machinery, including cars, trucks or other vehicles.

Do NOT use noise cancelling mode or use your device in areas where the use of hearing is required for safety. e.g., while riding a bicycle, at a construction site or railroad etc.

Do NOT drop, short circuit, disassemble or continue to use this product and its portable charging case if damaged.

CAUTION!

Please remove your device from your ears immediately if:

- * They emit any loud unusual noise
- * You experience a warming sensation
- * There is loss of audio

Turn off your device and contact MIXX Limited on support@mixx-io.com.

IMPORTANT!

Do NOT use a non-certified PD or QC3 wall charger as this may damage the product. Only use the cable supplied to charge your device.

May contain small parts which may be a choking hazard. NOT suitable for children under age 6.

We recommend

To refer all servicing to qualified persons. Servicing may be required when the product has been damaged in any way, does not operate normally or has been dropped.

WARNING: The operating temperature range for this product is 5° - 40° celsius.


Please avoid exposing the product, charging case and cable connectors to prolonged rain, moisture, any splashing or liquid spills.

This may cause excessive heat or melting and may lead to fire damage or personal injury.

CAUTION: This product contains a Lithium battery. Incorrect disposal of this battery may result in an explosion.

LET'S RECYCLE

This product can be recycled.

Products bearing this symbol  must NOT be thrown away with normal household waste.

Take the product to a collection point designated for recycling of electronic devices.

Find out more about return and collection points through your local authority.



MIXX™

CHARGE

To view our wide range of
power banks, chargers, cables
and in-car products visit

mixxcharge.com

MIXX™

TRUE WIRELESS



StreamBuds™ Play SF

Écouteurs True Wireless

GUIDE D'INSTRUCTION

MIXX

MERCI!

Merci d'avoir choisi d'acheter nos MIXX StreamBuds Play SF.

Tous les produits proposés par MIXX Limited sont accompagnés d'une garantie de 2 ans pour votre tranquillité d'esprit.

Vos commentaires sont les bienvenus, envoyez-nous un e-mail à support@mixx-io.com pour tout commentaire ou requête.

Nous vous souhaitons beaucoup de joie avec votre nouveau produit.



CONTENU

DÉMARRAGE	15
CONNEXION	17
UTILISER L'ASSISTANT VOCAL	17
CHARGE	18
MISE EN MARCHÉ	19
BESOIN D'UNE AIDE SUPPLÉMENTAIRE?	21
SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES	22
CONTACTEZ-MIXX	22
SÉCURITÉ D'UTILISATION	23
RECYCLAGE	24
INFORMATION DE SÉCURITÉ	41

DÉMARRAGE


Contenu de la boîte

Une paire d'écouteurs sans fil
MIXX StreamBuds Play SF

Boîtier de charge portable

(L)

(R)



Câble de charge USB de type C



- 1 Capteur tactile Gauche
- 2 Lumière LED écouteur
- 3 Capteur tactile Droit
- 4 Microphone
- 5 Boîtier de charge portable
- 6 Voyant LED Lumineux
- 7 Port de charge USB Type C
- 8 Câble de charge USB de type C

CONNEXION

Première connexion

Retirez les deux écouteurs du boîtier de charge portable **4**.

Ils vont automatiquement se connecter entre eux. Vous entendrez alors « Power on » puis « Pairing ».

L'un des voyants LED **des écouteurs 2** clignotera en BLANC pour confirmer qu'il est en mode appariement.

Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez "Mixx Play SF" dans la liste.

Une fois jumelés avec succès, vous entendrez « Connected » et la lumière LED des écouteurs **2** s'éteindra.

Vous pouvez maintenant profiter de votre musique, regarder une vidéo ou prendre un appel en kit mains libres.

Après cette connexion initiale, les écouteurs se reconnecteront automatiquement au dernier appareil audio Bluetooth utilisé et confirmeront leur pairage par «Connected».

Si vous remettez les deux écouteurs dans le boîtier de charge portable **5** ils s'éteindront

UTILISER L'ASSISTANT VOCAL

Connectez votre appareil Bluetooth à vos écouteurs.

Appuyez trois fois sur les capteurs tactiles **1** ou **3** pour activer Siri ou Google Assistant. Un "bip" sonore retentira pour confirmer la connexion.

Vous pouvez maintenant formuler une demande à Siri ou à Google Assistant.

CHARGE

Écouteurs :

Les écouteurs StreamBuds Play SF se chargent à l'aide du boîtier de charge portable **5**.

Lorsque les écouteurs sont dans le boîtier de charge, chaque voyant lumineux **2** est BLANC, et une fois chargés, les voyants lumineux s'éteignent.

Insérez les écouteurs et refermez le couvercle.

Boîtier de charge portable :

S'assurer qu'un ou que les deux écouteurs se trouvent à l'intérieur du boîtier de charge portable **5** pour vérifier l'état de la batterie. Retirez les écouteurs et replacez-les du boîtier de charge portable.

Lorsque l'indicateur du boîtier de charge LED **6** clignote en BLANC ou ne s'allume pas, il est temps de le recharger.

Chargez toujours le boîtier à un chargeur mural USB approprié, au port USB de l'ordinateur ou à une batterie portable à l'aide du câble de chargement USB de type C fourni.

Le voyant du boîtier de charge **6** LED 6 clignotera en ROUGE pendant la charge et s'éteindra ensuite une fois complètement chargé.

Cela peut prendre entre 1 et 2 heures.

MISE EN MARCHÉ



Première connexion

Retirez les deux écouteurs du boîtier de charge portable. Vous entendrez alors « Power on » puis « Pairing ».

Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez "Mixx Play SF" dans la liste.

Une fois connectés vous entendrez «Connected».

Lecture/Pause

Appuyez deux fois sur le capteur tactile **1** ou **3**.

Baisser le volume

Appuyez une fois sur le capteur tactile **gauche 1**.

Augmenter le volume

Appuyez une fois sur le capteur tactile **droit 3**.

Piste précédente

Pressez et maintenez appuyé le capteur tactile **gauche** 1.

Saut Piste

Pressez et maintenez appuyé le capteur tactile **droit** 3.

Répondre / Mettre fin à l'appel

Appuyez **deux** fois sur le capteur tactile 1 ou 3.

Refuser un appel entrant

Appuyez et maintenez enfoncé le capteur tactile 1 ou 3.

Activer Siri ou Google Assistant

Appuyer **trois** fois sur le capteur tactile 1 ou 3 pour activer Siri ou Google Assistant.

Attendez le «bip» d'aide vocale, puis formulez votre demande.

Allumer

Retirez les **deux** écouteurs du boîtier de charge portable. Ils se connecteront automatiquement et vous entendrez «Connected».

Éteindre

Placez les **deux** écouteurs dans le boîtier et **fermez le couvercle**.

BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE?

Solutions fréquentes

Si vous rencontrez des problèmes avec vos écouteurs :

- Mettre les écouteurs sous tension (voir la section mise en marche).
- Vérifier le statut du voyant LED (voir la section charge).
- Charger les écouteurs (voir la section charge).
- Rapprochez votre appareil des écouteurs et éloignez-les de toute obstruction ou interférence.
- Essayez de vous connecter à un autre appareil Bluetooth.

FAQ

Q. Pendant l'appariement avec mon téléphone, je vois deux « Mixx Play SF » dans la liste de mon menu Bluetooth, que dois-je faire?

R. Attendez 4 secondes que les écouteurs se connectent entre eux avant de les associer à votre appareil.

S'il n'y a toujours pas de connexion, il suffit d'oublier ou de « déconnecter » les deux écouteurs dans les paramètres Bluetooth, de les replacer dans le boîtier de charge portable **5** et de recommencer.

Q. Avec quels systèmes d'aide vocale de téléphone es écouteurs fonctionnent-ils?

R. Vous pouvez vous connecter à Siri ou à Google Assistant après l'appariement avec votre smartphone.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Autonomie sur une seule charge:	Jusqu'à 6 heures
Autonomie avec le boîtier de charge:	Jusqu'à 18 heures en plus
Bluetooth:	Version 5.1
Résistance:	IPX4, résistant à l'eau et à la poussière
Profils supportés:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Portée sans fil:	10m
Autonomie de l'écouteur:	40mAH de chaque côté
Veille:	120 jours
Haut parleur dynamique:	13mm
Fréquence de réponse:	20Hz – 20KHz
Poids incluant le boîtier de charge:	38g au total (dont 4g pour chaque écouteur)
Dimensions du boîtier de charge:	60 x 50 x 28 mm (L x H x D)

Compatibilité

Convient à la plupart des smartphones, tablettes, notebooks ou ordinateurs portables avec prise en charge audio Bluetooth.

CONTACTEZ-MIXX

Vos commentaires sont les bienvenus. Envoyez-nous simplement un e-mail à l'adresse support@mixx-io.com ou rendez-vous sur www.mixxaudio.com pour plus d'informations.

SÉCURITÉ D'UTILISATION

Il est important que vous lisiez cette section complètement, en particulier les instructions « **Avertissement, prudence et utilisation sûre** ».

Pour votre protection

Assurez-vous que le produit est correctement connecté à l'aide des accessoires d'origine du fabricant inclus avec le produit.

Veuillez garder le produit hors de portée des enfants et des animaux.

N'écoutez PAS de musique forte pendant une longue période.

- Nous vous recommandons de baisser le volume avant de placer l'appareil dans ou sur vos oreilles.
- Réglez le volume à un niveau confortable avant d'écouter pour éviter les dommages auditifs.

N'utilisez PAS le produit lorsque vous utilisez des machines, y compris des voitures, des camions ou d'autres véhicules.

N'utilisez PAS le mode de réduction du bruit ou n'utilisez pas votre appareil dans des zones où l'utilisation de l'ouïe est requise pour des raisons de sécurité. Par exemple., en faisant du vélo, sur un chantier de construction ou un chemin de fer, etc.

Ne pas laisser tomber, court-circuiter, démonter ou continuer à utiliser ce produit et son étui de charge portable s'il est endommagé.

PRUDENCE!

Veuillez retirer immédiatement votre appareil de vos oreilles si :

- * Ils émettent tout bruit fort inhabituel
- * Vous ressentez une sensation de réchauffement
- * Il y a perte d'audio

Éteignez votre appareil et contactez MIXX Limited sur support@mixx-io.com.

IMPORTANT!

N'utilisez PAS de chargeur mural ou QC3 non certifié, car cela pourrait endommager le produit.

Utilisez uniquement le câble fourni pour charger votre appareil. Le produit contient de petites pièces qui peuvent constituer un risque d'étouffement.

Ne convient PAS aux enfants de moins de 6 ans.

Nous recommandons

Référer tous les services à des personnes qualifiées. L'entretien peut être nécessaire lorsque le produit a été endommagé de quelque manière que ce soit, ne fonctionne pas normalement ou a été abandonné.


AVERTISSEMENT : La plage de température de fonctionnement de ce produit est comprise entre 5° et 40° Celsius.

Veuillez éviter d'exposer le produit, le boîtier de charge et les connecteurs de câble à la pluie prolongée, à

l'humidité, aux éclaboussures ou aux déversements de liquide. Cela peut causer une chaleur excessive ou une fonte et peut entraîner des dommages causés par le feu ou des blessures corporelles.

ATTENTION : Ce produit contient une batterie au lithium. Une élimination incorrecte de cette batterie peut entraîner une explosion.

RECYCLAGE

Ce produit peut être recyclé. Les produits portant ce symbole  ne doivent PAS être jetés avec les ordures ménagères normales. Amener le produit à un point de collecte désigné pour le recyclage des appareils électroniques.

A top-down view of various electronic accessories on a dark surface. In the upper left, a black USB cable is partially visible. Below it, a black power bank with a blue digital display showing '55' is prominent. To the right, a white braided cable with multiple connectors is coiled. In the bottom left, another black USB cable is shown. The background is a dark, textured surface, possibly a desk or table, with a smartphone partially visible on the right side.

MIXX™

CHARGE

Découvrez notre large gamme de batteries externes, chargeurs, câbles et produits autos. Rendez-vous sur **mixxcharge.com**

Sehen Sie sich unsere große Auswahl an Powerbanks, Ladegeräten, Kabeln und Produkten im Auto an. Besuchen Sie uns auf **mixxcharge.com**

MIXX™

TRUE WIRELESS



StreamBuds™ Play SF

True Wireless Earbuds

BEDIENUNGSANLEITUNG

MIXX

VIELEN DANK!

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf MIXX StreamBuds Play SF entschieden haben.

Alle Produkte von MIXX Limited werden mit einer 2-Jahres-Garantie geliefert.

Wir freuen uns über Ihr Feedback. Senden Sie uns eine E-Mail an support@mixx-io.com, wenn Sie Kommentare oder Fragen haben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Produkt.



INHALT

EINFÜHRUNG	29
KOPPELN	31
AKTIVIEREN VON GOOGLE ASSISTANT ODER SIRI	31
LADEVORGANG STARTEN	32
BEDIENUNG	33
BENÖTIGEN SIE WEITERE HILFE?	35
TECHNISCHE DATEN	36
KONTAKTIEREN SIE MIXX	36
SICHERHEIT	37
PRODUKTRECYCLING	38
SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH	41

EINFÜHRUNG


Was ist im Lieferumfang enthalten?

Ein Paar Earbuds
MIXX StreamBuds Play SF

Tragbare Ladebox

(L)

(R)



USB-C-Ladekabel



- 1 Linker Touch Sensor
- 2 Earbud-LED-Lampe
- 3 Rechter Touch Sensor
- 4 Mikrofon
- 5 Tragbare Ladebox
- 6 LED-Anzeigelampe
- 7 USB-C-Anschluss an Ladebox
- 8 USB-C-Ladekabel

KOPPELN

Erstes Pairing

Entnehmen beide MIXX StreamBuds Play SF True Wireless Earbuds aus der tragbaren Ladebox **4**. Sie werden sich automatisch mit einander koppeln und dies mit einem „Power on“ und „Pairing“ bestätigen.

Einer der der Earbud LED Lichter **2** wird WEISS blinken um den Kopplungsmodus zu bestätigen.

Gehen Sie auf Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät und wählen Sie „Mixx Play SF“ aus der Liste.

Sobald sie erfolgreich gekoppelt sind werden Sie „Connected“ hören und das Earbud LED Licht **2** schaltet sich ab. Nun können Sie Ihre Musik genießen, ein Video ansehen oder freihändige Anrufe annehmen.

Nach diesem erstmaligen Pairing werden sich die Earbuds automatisch mit dem zuletzt verbundenen Bluetoothgerät verbinden und dies mit „Connected“ bestätigen.

Werden die Earbuds zurück in die tragbare Ladebox **5** gelegt schalten sie sich automatisch aus.sie sich automatisch aus.

AKTIVIEREN VON GOOGLE ASSISTANT ODER SIRI

Koppeln Sie Ihr Bluetooth-Gerät mit Ihren Earbuds.

Tippen Sie dreimal einen der beiden Touchsensoren **1** oder **3** an um Siri oder Google Assistant zu aktivieren. Der Ihnen bekannte Voice Assist 'Beep' Ton wird die Verbindung zu bestätigen. Sie können jetzt Siri oder Google Assistant eine Frage stellen oder einen Befehl geben.

LADEVORGANG STARTEN

Earbuds :

Die StreamBuds Play SF Earbuds werden mit der tragbaren Ladebox aufgeladen **5**.

Während sich die Earbuds in der Ladebox befinden, leuchtet jede Kopfhörer-LED-Lampe **2** WEISS und sobald die Earbuds voll aufgeladen sind, die Earbud-LED-Lampen ab.

Sichern Sie die Earbuds durch Schließen des Deckels.

Tragbarer Ladebox :

Um den Ladestatus der Ladebox zu überprüfen, gehen Sie sicher, dass sich beide Earbuds in der Ladebox **5** befinden. Entfernen Sie die Ohrhörer und legen Sie sie wieder in der Ladebox befinden.

Wenn das Ladebox LED Indikatorlicht **6** WEISS blinkt oder gar nicht leuchtet dann ist es an der Zeit, die Ladebox aufzuladen.

Für die Wiederaufladung der Box immer das mitgelieferte USB-C-Ladekabel verwenden und an ein geeignetes USB-Ladegerät, einen Computer-USB-Anschluss oder eine Power Bank anschließen.

Das LED Ladeindikationslicht **6** blinkt während des Ladevorgangs ROT und erlischt dann, wenn er vollständig aufgeladen ist.

Dies kann zwischen 1 und 2 Stunden dauern.

BEDIENUNG



Erstes Pairing

Entnehmen beide Ohrhörer aus der tragbaren Ladebox.

Sie werden nun „Power on“ und anschliessend „Pairing“ hören.

Gehen Sie auf Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät und wählen Sie „Mixx Play SF“ aus der Liste.

Sobald sie erfolgreich gekoppelt sind werden Sie „Connected“ hören.

Wiedergabe / Pause

Zweimal einen der beiden Touch Sensoren **1** oder **3** **antippen**

Leiser

Einmal den linken 1 Touch Sensor **antippen**

Lauter

Einmal den rechten 3 Touch Sensor **antippen**

Vorheriger Track

Den linken **1** Touch Sensor drücken und halten

Track überspringen

Den rechten **3** Touch Sensor drücken und halten

Anruf annehmen / Anruf beenden

Zweimal **einen** der beiden Touch Sensoren **1** oder **3** antippen

Ankommenden Anruf ablehnen

Drücken und halten Sie einen Touch Sensoren **1** oder **3**

Aktivieren Siri oder Google Assistant

Dreimal einen der beiden Touch Sensoren **1** oder **3** antippen um Siri oder Google Assistant zu aktivieren.

Warten Sie auf den bekannten Signalton des Sprachassistenten und stellen Sie dann eine Frage oder geben Sie einen Befehl.

Einschalten

Entnehmen Sie beide Earbuds aus der tragbaren Ladebox und sie werden sich automatisch miteinander koppeln und dies mit „Connected“ bestätigen.

Ausschalten

Legen Sie beide Earbuds in die Ladebox und schliessen Sie den **Deckel um sie abzuschalten**.

BENÖTIGEN SIE WEITERE HILFE?

Geläufige Lösungen

Wenn Sie probleme mit Ihren Ohrhörern haben:

- Ohrhörer anschalten (siehe Kapitel Bedienung)
- Überprüfen Sie den Status des LED Indikationslichtes (siehe Kapitel Ladevorgang starten).
- Laden Sie Ihre Ohrhörer (siehe Kapitel Ladevorgang starten).
- Legen Sie Ihr Gerät näher an Ihre Ohrhörer und weg von anderen Störfaktoren oder Interferenzen.
- Versuchen Sie Ihre Ohrhörer mit einem anderen Bluetooth Gerät zu verbinden.

Fragen und Antworten

F. Ich sehe während des Kopplungsvorganges mit meinem Smartphone zwei „Mixx Play SF“ in meiner Bluetooth liste?

A. Warten Sie 4 Sekunden damit die Earbuds sich miteinander koppeln können bevor Sie sie mit Ihrem Gerät verbinden.

Sollten die Earbuds sich immer noch nicht miteinander verbunden haben, löschen Sie einfach die Earbuds aus Ihrer Bluetooth Liste und legen Sie sie zurück in die Ladebox **5**. Dann beginnen Sie den Vorgang von vorne.

F. Welchen Voice Assistent Systemen funktionieren mit diesen Earbuds?

A. Sie können sie mit Siri oder Google Assistant verbinden nachdem Sie die Earbuds mit Ihrem Smartphone verbunden haben.

TECHNISCHE DATEN

Spielzeit bei einer Ladung:	Bis zu 6 Stunden
Spielzeit mit der Ladebox:	Bis zu 18 Stunden zusätzlich
Bluetooth:	Version 5.1
Beständigkeit:	IPX4, Wasser und Staub resistent
Unterstützte Formate:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Reichweite der Funkverbindung:	10m
Earbud Kapazität:	40mAH Pro Seite
Standby:	120 Tage
Dynamischer Driver:	13mm
Frequenzspektrum:	20Hz – 20KHz
Gewicht inklusive Box:	Gesamt 38g (Earbuds je 4g)
Ladebox Dimensionen:	60 x 50 x 28 mm (L x H x D)

Kompabilität

Geeignet für die meisten Smartphones, Tablets, Notebooks oder Laptops mit Bluetooth-Audio-Unterstützung.

KONTAKTIEREN SIE MIXX

Wir freuen uns über Ihr Feedback. Für weitere Informationen schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an support@mixx-io.com oder besuchen Sie uns auf mixxaudio.com.

SICHERHEIT

Dieser Abschnitt muss vollständig gelesen werden, insbesondere die Anweisungen „**Warnungen, Vorsicht und sichere Verwendung**“.

Für Ihren Schutz

Stellen Sie sicher, dass das Produkt mit dem Originalzubehör des Herstellers, das mit dem Produkt geliefert wurde, richtig angeschlossen ist.

Bitte bewahren Sie das Produkt ausserhalb der Reichweite von Kindern oder Tieren auf.

Laute Musik sollte NICHT über einen längeren Zeitraum gehört werden.

- Wir empfehlen, die Lautstärke zu senken, bevor Sie das Gerät in oder auf Ihre Ohren legen.

- * Stellen Sie die Lautstärke vor dem Hören auf ein angenehmes Niveau ein, um Hörschäden zu vermeiden.

Wählen Sie vor dem Hören eine angenehme Lautstärke aus.

Verwenden Sie die Ohrhörer NICHT beim bedienen von Maschinen, einschließlich PKW, LKW oder andere Fahrzeuge.

Verwenden Sie NICHT den Geräuschunterdrückungsmodus oder verwenden Sie Ihr Gerät in Bereichen, in denen die Verwendung von Gehör aus Sicherheitsgründen erforderlich ist. z.B. beim Fahrradfahren, auf einer Baustelle oder Bahn etc.

Dieses Produkt darf NICHT fallen gelassen, kurzgeschlossen oder im beschädigten Zustand weiter verwendet werden.

VORSICHT!

Bitte entfernen Sie Ihr Gerät sofort von Ihren Ohren, wenn:

- * Sie emittieren jedes laute ungewöhnliche Geräusch
- * Sie erleben ein wärmendes Gefühl
- * Es gibt einen Audioverlust

Schalten Sie Ihr Gerät aus und kontaktieren Sie MIXX Limited auf support@mixx-io.com

WICHTIG!

Verwenden Sie KEIN Ladegerät von schlechter Qualität oder minderwertigem PD oder QC3-Ladegerät, um dieses Produkt aufzuladen, da dies das Produkt beschädigen kann. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel, um das Produkt aufzuladen.

Kann Kleinteile enthalten, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. NICHT geeignet für Kinder unter 6 Jahren.

Wir empfehlen

Alle Wartungen an qualifizierte Personen zu verweisen. Eine Wartung kann erforderlich sein, wenn das Produkt in irgendeiner Weise beschädigt wurde, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.

WARNUNG:

Der Betriebstemperaturbereich dieses Gerät beträgt zwischen 5° und 40° Celsius.

Bitte vermeiden Sie es, das Produkt, das LadeCase und die Kabelanschlüsse längerem Regen, Feuchtigkeit, Spritzern oder verschüttendem Flüssigkeitsaustritt auszusetzen.

Dies kann zu übermäßiger Hitze oder Schmelzen führen und zu Brandschäden oder Personenschäden führen.

WICHTIG: Dieses Produkt enthält eine Lithium-Batterie. Eine fehlerhafte Verwendung dieser Batterie kann zu einer Explosion führen.

PRODUKTRECYCLING


Dieses Produkt kann recycelt werden.

Mit diesem Symbol  versehene Produkte dürfen NICHT über den Hausmüll entsorgt werden.

Entsorgen Sie dieses Produkt über eine Sammelstelle für das Recycling elektronischer Geräte.

Weitere Informationen über die Entsorgung und Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer örtlich zuständigen Behörde.





SAFE USAGE INFO

Do not crush, puncture or incinerate the charging case or the earbuds.
Only use certified or device manufacturer's charging cable.

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Ne pas écraser, percer ou incinérer le boîtier de chargement ou les écouteurs. Utilisez uniquement un câble de charge certifié ou du fabricant du périphérique.

INFORMATIONEN ZUR SICHEREN NUTZUNG

Brechen, durchstechen und verbrennen Sie die Ohrhörer nicht. Benutzen Sie nur zertifizierte oder vom Hersteller mitgelieferte Ladekabel.

MIXX



support@mixx-io.com



mixxaudio.com

MIXX Limited
5 The Pavilions, Brighton Road, Pease Pottage,
West Sussex, RH11 9BJ. United Kingdom

SBPLAYSF-HTG03