

**E U R O**


Albania, Algeria, Angola, Argentina, Austria, Azores, Balearic Islands, Bangladesh, Belgium, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Canary Islands, Cape Verde, Central African Republic, Channel Islands, Chile, Comoros, Congo, Croatia, Dem. Rep. of Congo (Zaire), Côte d'Ivoire (Ivory Coast), Cyprus, Denmark, Djibouti, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Faeroe Islands, Finland, France, Gabon, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guadeloupe, Guinea, Guinea-Bissau, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Italy, Kazakhstan, Korea, Kuwait, Laos, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Madagascar, Madeira, Mali, Martinique, Mauritania, Mauritius, Monaco, Morocco, Mozambique, Myanmar, Nepal, Netherlands, Niger, Norway, Oman, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Rwanda, St. Vincent, Senegal, Somalia, Spain, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Thailand, Togo, Tunisia, Turkey, Uruguay, Vietnam, Yugoslavia (former), Zambia.

**G B R**




Bahrain, Bangladesh, Belize, Botswana, Brunei, Cameroon, Channel Islands, China, Cyprus, Dominica, El Salvador, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Iraq, Ireland, Isle of Man, Jordan, Kuwait, Lebanon, Macau, Malawi, Malaysia, Maldives, Malta, Mauritius, Myanmar, Nigeria, Oman, Qatar, St. Kitts-Nevis, St. Lucia, St. Vincent, Saudi Arabia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Tanzania, Uganda, United Arab Emirates, United Kingdom, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

**U S A**

American Samoa, Anguilla, Antigua, Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Cambodia, Canada, Cayman Islands, China (without holes in blades and slightly shorter blades), Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Japan, Laos, Lebanon, Liberia, Maldives, Mexico, Micronesia, Montserrat, Netherlands, Antilles, Nicaragua, Niger, Okinawa, Panama, Peru, Philippines, Puerto Rico, St. Vincent, Saudi Arabia, Tahiti, Taiwan, Thailand, United States, Venezuela, Vietnam, Virgin Islands (U.S. & British), Yemen.

**A U S**

American Samoa, Argentina, Australia, China, El Salvador, Fiji, Guatemala, Kiribati, Nauru, New Zealand, Okinawa, Panama, Papua New Guinea, St. Vincent, Tajikistan, Tonga, Uruguay.

Figure 1.**Figure 2.****Figure 3.****D E U**

WICHTIG: Vor Gebrauch dieses Adapters bitte alle Anweisungen durchlesen.

Dieser Adapter bietet eine sichere Verbindung für alle Ihre elektronischen nicht geerdeten Geräte der Schutzklasse II bis zu 6 A, 110 V - 220 V (690-1300 W).

NICHT MIT GEERDENDEN ELEKTRISCHEN GERÄTEN VERWENDEN! Geräte der Schutzklasse I, die einen Erdungsanschluss benötigen, sollten nicht verwendet werden, da sich der Schutzleiterkontakt nicht mit der Erdung verbinden lässt.

Dieser Adapter kann keine Spannung umwandeln. Überprüfen Sie, ob die Nennspannung Ihres Gerätes mit der Spannung der ausländischen Steckdose kompatibel ist. Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie eine Fachkraft vor Ort.

Anweisungen

1) Einsatz in Großbritannien: Der Adapter ist einsatzbereit. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Adapter, bevor Sie es an eine Steckdose anschließen.

2) Einsatz in den USA/Australien: Drücken Sie die seitlichen Tasten (A) und entfernen Sie den vorderen Teil des Adapters, damit der US-Stekker (siehe Abb. 1) sichtbar wird. Drehen Sie die Stifte, wenn Sie den Adapter in Australien verwenden möchten (siehe Abb. 2).

3) Einsatz in Europa: Schieben Sie den kleinen Adapter aus dem vorderen Teil des Adapters heraus und stecken Sie ihn auf die US-Stifte (siehe Abb. 3).

4) Verbinden Sie Ihr Gerät immer mit dem Adapter, bevor Sie es an eine Steckdose anschließen.

5) Nach Gebrauch zuerst die Netzspannung ausschalten, dann den Adapter aus der Steckdose entfernen. Anschließend das elektrische Gerät vom Adapter trennen.

6) Ziehen Sie den Adapter heraus, wenn er nicht verwendet wird.

7) Tauschen Sie die Sicherung nur gegen eine 6 A-Sicherung aus.

Der USB-Anschluss ist für USB-Geräte geeignet und kann gleichzeitig mit dem Adapter verwendet werden.

1) Schließen Sie unter Verwendung des mit Ihrem Gerät mitgelieferten USB-Kabels das Ladegerät an Ihr Gerät an. Beachten Sie: Das USB-Kabel kann in das Ladegerät nur in einer Richtung eingesetzt werden. Solle es sich nicht problemlos einstecken lassen, wechseln Sie die Orientierung.

2) Stellen Sie sicher, dass die Netzsteckdose ausgeschaltet ist und stecken Sie das Ladegerät ein. An der Wand einschalten.

3) Schalten Sie, wenn notwendig, Ihr Gerät ein und laden Sie es entsprechend den Herstellerhinweisen auf.

4) Wenn die Ladezyklen abgeschlossen sind, vor dem Ausstecken des Ladegeräts oder Ihres/r Geräts/e die Netzsteckdose ausschalten.

ACHTUNG

- Der Adapter ist nicht für geerdete Geräte geeignet.
 - Bei Beschädigung des Außengehäuses darf der Adapter nicht länger verwendet werden.
 - Schützen Sie den Adapter vor Feuchtigkeit oder Nässe.
 - Der Adapter darf nicht mit anderen Reiseadapters kombiniert werden.
- Hinweis: In einigen Ländern können alternative Elektrosysteme verwendet werden. Besuchen Sie vor Ihrer Reise unsere Website go-travelproducts.com, auf der Sie weitere nützliche Informationen finden.

BEWAHREN SIE DIESE INSTRUKTIONEN ZU REFERENZZWECKEN AUF.**E S P**

IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones antes de intentar utilizar este adaptador.

Este adaptador le permite conectar de forma segura sus aparatos electrónicos no conectados a tierra y de clase II con hasta 6 A y 110-220 V (690-1300 W). **NO SE DEBE UTILIZAR CON PRODUCTOS ELÉCTRICOS CONECTADOS A TIERRA.** No se deben utilizar los aparatos de clase I, que requieren un borne de puesta a tierra, ya que no existe forma posible de conectar la clavija de conexión a tierra a través de la toma de tierra.

Este adaptador no convierte el voltaje. Compruebe que el voltaje de su aparato es compatible con el del enchufe extranjero. En caso de duda, solicite asesoramiento a un experto local.

Instrucciones

1) Para Reino Unido: el adaptador está listo para usar.

Enchufe el aparato antes de conectarlo a la toma de corriente.

2) Para EE. UU. / Australia: pulse los botones laterales (A) y retire la sección frontal del adaptador para dejar a la vista el conector para EE. UU. (véase la fig. 1). Gire las clavijas para usar la opción adecuada para Australia (véase la fig. 2).

3) Para Europa: extraiga el adaptador pequeño de la sección frontal y encájelo sobre las clavijas de EE.UU. (véase la fig. 3).

4) Enchufe siempre el aparato en el adaptador antes de conectarlo a la toma de corriente.

5) Tras el uso, desconecte la alimentación antes de desconectar el adaptador del enchufe y, a continuación, desconecte el aparato.

6) Desenchufe el adaptador cuando no se esté usando. 7) Utilice únicamente fusibles de 6 A como recambio. El puerto USB es apto para dispositivos USB y se puede usar el mismo tiempo que el adaptador.

1) Para usar con el cable USB que viene con su dispositivo, conecte el Cargador con su dispositivo. NB: El USB sólo puede insertarse en el Cargador en una dirección. Si no entra fácilmente cambie de orientación.

2) Asegúrese que la toma de alimentación esté apagada y encienda el cargador. Enciéndalo en la pared.

3) Encienda su dispositivo si fuera necesario y cárguelo según las instrucciones del fabricante.

4) Cuando los ciclos de carga estén completos, apague desde la toma de alimentación antes de desconectar el Cargador y/o su dispositivo(s).

ATENCIÓN

• No use con dispositivos conectados a tierra.

• Deje de utilizarlo si la cubierta exterior está dañada.

• No exponga el adaptador a líquidos o a la humedad.

• No combine este adaptador con otros adaptadores de viajar.

Tenga en cuenta: En ocasiones, en algunos países es posible encontrar sistemas eléctricos localizados alternativos. Visite nuestra página web go-travelproducts.com si desea consultar más información antes de viajar.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA.**N L D**

BELANGRIJK: Lees de volledige instructies voordat u probeert deze adapter te gebruiken.

Met deze adapter kunt u al uw niet-geardeerde elektronische klasse II apparaten met een vermogen tot 6 A veilig aansluiten. 110-220V (690-1300W).

NIET GEBRUIKEN MET ELEKTRISCHE PRODUCTEN MET RANDAARDER. Klasse I apparatuur, die een aardeaansluiting vereist, mag niet worden gebruikt, aangezien de randaarder niet op de aardekabel kan worden aangesloten. Deze adapter convertiert geen spanning. Controleer of de spanning van uw apparaat overeenstemt met de spanning van het buitenlandse stopcontact. Bij twijfel dient u plaatselijk advies in te winnen.

1) Voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk: de adapter is klaar voor gebruik. Sluit uw apparaat aan op de adapter voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

2) Voor gebruik in de Verenigde Staten/Australië: druk op de knoppen aan de zijkant (A) en verwijder het voorste gedeelte van de adapter om de voorkant van de Amerikaanse stekker te onthullen (zie afb. 1). Draai de pennen voor gebruik in Australië (zie afb. 2).

3) Voor gebruik in Europa: schuif de smalle adapter uit het voorste gedeelte en bevestig deze op de Amerikaanse pennen (zie afb. 3).

4) Sluit uw apparaat altijd eerst aan op de adapter voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

5) Schakel na gebruik de netspanning uit voordat u de adapter verwijderd uit het stopcontact. Koppel vervolgens uw elektrische apparaat los.

6) Koppel de adapter los wanneer deze niet in gebruik is.

7) Alleen met een 6A-zekering vervangen.

De USB-poort is geschikt voor gebruik met USB-apparaten en kan gelijktijdig met de adapter worden gebruikt.

1) Met behulp van de USB-kabel die bij het apparaat ingesloten zit, sluit u de lader op het apparaat aan. NB: De USB kan alleen worden ingevoegd in de oplader in één richting. Als het er niet makkelijk ingaat, verander de richting.

2) Zorg ervoor dat het stopcontact is uitgeschakeld en steek de stekker in de lader. Zet het aan op de muur.

3) Zet het toestel op indien nodig en haalt het volgens de instructies van de fabrikant.

4) Wanneer de oplaadcyclus is voltooid, schakel het stopcontact uit voordat u ofwel de lader of het toestel loskoppelt.

WAARSCHUWING

- Niet gebruiken met geaarde apparaten.
- Niet blijven gebruiken als de behuizing is beschadigd.
- Niet blootstellen aan vloeistof of vocht.
- Niet gebruiken in combinatie met andere reisadapters. Let op: In sommige landen worden soms ook andere lokale elektrische systemen gebruikt.

Zie onze website go-travelproducts.com voor meer informatie voor vertrek

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES TER REFERENTIE.**S W E**

VIKTIGT: Läs alla anvisningar innan du försöker använda denna adapter.

Denna adapter ger en säker anslutning för alla klass II Jordade elektroniska apparater klassade upp till 6 A. 110 v-220 v (690-1300 w).

ANVÄND INTE MED JORDADE ELEKTRISKA PRODUKTER. Utströming av klass I konstruktion, som kräver en jordanslutning, bör inte användas eftersom det inte går att ansluta jordstiftet till jord.

Adaptern omvandlar inte spänning. Kontrollera att spänningen i din apparat är kompatibel med spänningen i det främmande uttaget. Om du är osäker kontakta lokal expertis.

Instruktioner

1) För användning i Storbritannien: adaptern är redo att användas, koppla in din apparat innan du ansluter den till uttaget.

2) För användning i USA/Australien: tryck ner sidoknapparna (A) och placka av den ytterre delen av adaptern för att bryta rött kontakt för USA (se fig. 1). Rota stiftet för användning i Australien (se fig. 2).

3) För användning i Europa: Skjut ut den lilla adaptern från den ytterre delen och fäst på den amerikanska stiftens (se fig. 3).

4) Anslut alltid din apparat till adaptern innan du ansluter den till vägguttaget.

5) Slå av strömbrytaren innan du kopplar ur adaptern från uttaget, och koppla direkt från din apparat.

6) Koppla aldrig ur adaptern medan apparaten används.

7) Får endast användas med 6A-proppar.

USB-porten är lämpad för användning med USB-enheter och kan användas samtidigt som adaptern.

1) Anslut laddaren till din enhet via den medföljande USB-kabeln. OBS: USB-kontakterna kan endast sättas i laddaren på ett håll. Om den inte enkelt går att sättas i, vänd den om.

2) Försäkra dig om att vägguttaget är avståndt och koppla i laddaren. Sätt på brytaren på väggen.

3) Aktivera din enhet om nödvändigt och ladda enligt tillverkarens instruktioner.

4) När laddningen är klar ska vägguttaget stängas av innan laddare och enhet/enhet kopplas loss.

VARNING

• Får ej användas med jordade apparater.

• Får ej användas om höjlet är skadat.

• Får ej utsättas för vätska eller fukt.

• Får ej kombineras med andra reseadaptrar.

Observera: alternativa elsystem kan ibland finnas i vissa länder. Gå in på vår webbplats go-travelproducts.com för mer information innan du reser.

BEHÅLL DEN HÄR INFORMATIONEN FÖR EVENTUELLT FRAMTIDA BRUK.**G B R**

IMPORTANT: Read all instructions before attempting to use this adaptor.

This adapter provides a safe connection for all your class II non-grounded electrical appliances rated up to 6 A. 110v-220v (690-1300 w).

DO NOT USE WITH GROUNDED ELECTRICAL PRODUCTS. Equipment of class I construction, which requires a grounded terminal, should not be used as there is no way of connecting the grounded pin through to ground.

This adaptor does not convert voltage. Check the voltage of your appliance is compatible with the voltage of the foreign socket. If in doubt seek local expert advice.

379 WORLDWIDE ADAPTOR + USB | 09.2014

1 Mill Hill Industrial Estate, Flower Lane, London NW7 2HU
sales@go-travelproducts.com | +44 (0)20 8906 8505 | go-travelproducts.com



Registered trade marks of DG International Holdings Ltd and its affiliated companies

