

Universal Whirlpool Stufen erhältlich in 2 Größen:

- Premium Stufe (Groß)
- Classic Stufe (Klein)



• für runde Whirlpools



• für eckige Whirlpools



• Rutschfeste Matte



• Wetter resistent



• Einfach aufzubauen



Premium Stufe (Groß)

- 90 x 60 x 40 cm
 - Farbe: Schwarz
- KF-10058**



Classic Stufe (Klein)

- 72 x 52 x 40 cm
 - Farbe: Schwarz
- KF-10061**



SCHRITT 1

Stellen Sie den Rahmen aufrecht auf den Boden.

SCHRITT 2

Platzieren Sie die obere und untere Trittfläche auf den Rahmen in einer von zwei Konfigurationen:

1) für Whirlpools mit geraden Paneelen. Die Trittfläche mit der geraden Seite muss hin zum Whirlpool positioniert werden. 2) Whirlpools mit gebogenen Paneelen. Die Trittfläche mit der gebogenen Seite muss hin zum Whirlpool positioniert werden.

SCHRITT 3


Befestigen Sie das Ober- und Unterteil und stellen Sie sicher, dass jede Trittfläche fest an seinem Platz einrastet.



1.) Whirlpools mit geraden Paneelen



2.) Whirlpools mit gebogenen Paneelen



Universal-Whirlpool-Stufen in zwei Größen erhältlich:



Premium Stufe (Groß)

- 90 x 60 x 40 cm
 - Farbe: Schwarz
- KF-10058**



Classic Stufe (Klein)

- 72 x 52 x 40 cm
 - Farbe: Schwarz
- KF-10061**

Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter: support.canadianspacompany.com