

## Installation Instructions - Oversized Trim Ring - OTL3MW & OTLS3MW

### Directives d'installation – Rondelle décorative surdimensionnée – OTL3MW et OTLS3MW

### Instrucciones de instalación - Anillo de ajuste de gran tamaño - OTL3MW y OTLS3MW

#### INSTALLATION

1. Adjust fixture for ceiling thickness by loosening the hex screws that attach the collar to the housing. Bring bottom edge of collar flush with bottom of OTL\* inner lip (Figure 1) and tighten hex screws. If ceiling thickness is greater than 3/4" and up to 1-1/8", replace existing collar with extension collar (CE3R or CE3S) and adjust height using hex screws.
2. While holding OTL\* against ceiling, attach trim tether clip to aiming bracket (Figure 2).
3. Align mounting plates with magnets and place trim against ceiling (Figure 3).

#### INSTALLATION

1. Ajustez le luminaire en fonction de l'épaisseur du plafond en desserrant les vis à tête hexagonale qui fixent le collier au boîtier. Positionnez le bord inférieur du collier de sorte qu'il soit à égalité avec le fond du rebord interne de la rondelle OTL\* (figure 1) et serrez les vis à tête hexagonale. Si l'épaisseur est supérieure à 3/4 po (au plus 1 1/8 po), remplacez le collier existant par le collier de rallonge (CE3R ou CE3S) et ajustez la hauteur à l'aide de la vis à tête hexagonale.
2. Tout en tenant la rondelle OTL\* contre le plafond, fixez la bride de fixation de la rondelle au support d'orientation (figure 2).
3. Alignez les plaques de montage avec les aimants et positionnez la rondelle contre le plafond (figure 3).

#### INSTALACIÓN

1. Ajuste la luminaria para el espesor del cielo raso aflojando los tornillos hexagonales que sujetan el collar a la carcasa. Coloque el borde inferior del collar al ras con la parte inferior del borde interno de la OTL\* (Figura 1) y apriete los tornillos hexagonales. Si el grosor del cielo raso es mayor que 3/4" y hasta 1-1/8", reemplace el collar existente con el collar de extensión (CE3R o CE3S) y ajuste la altura usando tornillos hexagonales.
2. Mientras sostiene la OTL\* contra el cielo raso, fije la abrazadera de sujeción del borde al soporte para orientación (Figura 2).
3. Alinee las placas de montaje con los imanes y coloque el borde contra el cielo raso (Figura 3).

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



**Eaton**  
1121 Highway 74 South  
Peachtree City, GA 30269  
P: 770-486-4800  
[www.eaton.com/lighting](http://www.eaton.com/lighting)

**Canada Sales**  
5925 McLaughlin Road  
Mississauga, Ontario L5R 1B8  
P: 905-501-3000  
F: 905-501-3172

© 2019 Eaton  
All Rights Reserved  
Printed in USA  
Imprimé aux États-Unis  
Impreso en los EE. UU.  
Publication No. IB518195ML  
January 17, 2019 9:25 AM

Eaton is a registered trademark.  
All trademarks are property  
of their respective owners.

Eaton est une marque de commerce  
déposée. Toutes les autres marques  
de commerce sont la propriété de leur  
propriétaire respectif.

Eaton es una marca comercial  
registrada. Todas las marcas  
comerciales son propiedad de sus  
respectivos propietarios.

Product availability, specifications,  
and compliances are subject to  
change without notice

La disponibilidad del producto, las  
especificaciones y las conformidades  
pueden ser modificadas sin previo aviso

La disponibilidad de productos, las  
especificaciones y los cumplimientos  
están sujetos a cambio sin previo aviso