

BoatHaus

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ATTENTION!!!

Any inquiry or replacement parts
you need, contact us directly at:


contact@boahaus.com

Scan this QR Code to chat to Customer Support Team.



Or Call Us at +1 (787) 688-1254

BoaHaus

ASSEMBLY INSTRUCTIONS**INSTRUCCIONES DE ARMADO****MODEL #: 1626****DRESSING TABLE WITH MIRROR****Tocador con Espejo****Aprox. product weight 68.12 lbs. / 30,90 Kg. ******Weight may vary +/- 5%.****Lot: See package****Production date: See package****Purchase date: _____**

THIS INFORMATION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
ESTE FOLLETO CONTIENE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE. POR FAVOR, LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA FUTURA.

Need some Help? Call +1 (787) 688-1254 or email contact@boahaus.com
¿Necesitas ayuda? Llama +1 (787) 688-1254 o envía un email contact@boahaus.com


Need some Help? Call +1 (787) 688-1254 or email contact@boahaus.com
¿Necesitas ayuda? Llama +1 (787) 688-1254 o envía un email contact@boahaus.com

GENERAL SAFETY INFORMATION


1. Please read the Assembly Instructions prior to assembling this product.
2. Remove all the hardware from the box and sort by type.
3. Check to see that all the hardware and parts are present BEFORE assembling.
4. To avoid damage, assemble the product on a sturdy, level and protective surface.
5. Please wait until all steps are completed before fully tightening bolts.
6. Make sure all bolts are tightly fastened before the unit is used.
7. To move the product, you must lift it. DO NOT drag it, if you drag it can cause overturning.

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD


1. Lea las instrucciones de armado antes de ensamblar este producto.
2. Extraiga todo el hardware de la caja y ordene por tipo.
3. Verifique que todo el hardware y las piezas están presentes ANTES de ensamblar.
4. Para evitar daños, ensamble el producto sobre una superficie resistente, nivelada y con protección.
5. Espere hasta que todos los pasos se hayan completado antes de apretar completamente los tornillos y accesorios.
6. Asegúrese de que todos los tornillos y accesorios estén bien apretados antes de usar la unidad.
7. Para mover el producto debe levantarlo. NO lo arrastre, si lo arrastra puede causar volcamiento.



General Dimensions / Dimensiones Generales



Maximum weight supported / Peso máximo soportado



Weight in pounds. / Peso en libras.


Note: weight must be evenly distributed.
Nota: el peso debe estar distribuido uniformemente.

You will need / usted necesitará:





Tools not included / herramientas no incluidas



2 people
2 personas



Recommended space for assemble
Espacio recomendado para el armado




Note: Place a carpet or blanket in the assembly area to avoid damage to the parts during the process.
Nota: Colocar una alfombra o manta en el area de armado para evitar daños en las piezas durante el proceso.

The drill will be used **ONLY** to fix the furniture to the wall.
El taladro será usado **SOLO** para fijar el mueble a la pared.

PARTS IDENTIFICATION / IDENTIFICACION DE PARTES

| Nº | DESCRIPTION - DESCRIPCIÓN | QTY. |
|----|--|------|
| 1 | Top base / Base superior | 1 |
| 2 | Back panel / Panel trasero | 1 |
| 3 | Division / División | 1 |
| 4 | Table top tray / Travesaño superior de mesa | 2 |
| 5 | Table bottom tray / Travesaño inferior de mesa | 2 |
| 6 | Left rear table foot / Pie posterior izquierdo de mesa | 1 |
| 7 | Left front table foot / Pie frontal izquierdo de mesa | 1 |
| 8 | Right rear table foot / Pie posterior derecho de mesa | 1 |
| 9 | Right front table foot / Pie frontal derecho de mesa | 1 |
| 10 | Mirror side / Lateral de espejo | 2 |
| 11 | Mirror tray / Traviesa de espejo | 1 |
| 12 | Mirror base / Base de espejo | 1 |
| 13 | Left bench foot/ Pie izquierdo de banco | 2 |
| 14 | Right bench foot / Pie derecho de banco | 2 |
| 15 | Bench front tray / Travesaño frontal de banco | 2 |
| 16 | Bench side tray / Travesaño lateral de banco | 2 |
| 17 | Bench top base / Base superior de banco | 1 |
| 18 | Mirror / Espejo | 1 |
| 19 | Bench bottom tray / Travesaño inferior de banco | 2 |
| 20 | Left front drawer / Frente de cajón izquierdo | 1 |
| 21 | Drawer side / Lateral de cajón | 4 |
| 22 | Rear of drawer / Posterior de cajón | 2 |
| 23 | Bottom of drawer / Fondo de cajón | 2 |
| 24 | Right front drawer / Frente de cajón derecho | 1 |






Need some Help? Call +1 (787) 688-1254 or email contact@boahaus.com
 ¿Necesitas ayuda? Llama +1 (787) 688-1254 o envía un email contact@boahaus.com

IDENTIFICATION OF ACCESSORIES / IDENTIFICACION DE ACCESORIOS




| NUMBER | | DESCRIPTION | QTY. |
|--------|--|---|------|
| A | | Wooden dowel / Pin (8 x 30 mm) | 20 |
| B1 | | Simple minifix screw / Tornillo minifix simple | 18 |
| B2 | | Drum lock / Tambor minifix | 18 |
| C1 | | Double minifix screw / Tornillo minifix doble | 15 |
| C2 | | Drum lock / Tambor minifix | 30 |
| D | | Wooden dowel / Pin (8 x 50 mm) | 24 |
| E | | Telescopic slide / Corredera telescópica | 2 |
| G | | LED light / Luz LED | 1 |
| H | | Small plastic foot / Pie plástico | 8 |
| I | | Flat head screw / Tornillo cabeza plana (3,5 x 12 mm) | 16 |
| J | | Flat head screw / Tornillo cabeza plana (2,5 x 14 mm) | 8 |
| M | | Structural screw / Tornillo estructural (5 x 40 mm) | 11 |
| N | | Structural screw / Tornillo estructural (6 x 70 mm) | 4 |
| O | | Glue / Pegamento | 1 |
| P | | Metallic angle plate / Soporte de metal | 4 |
| Q | | Pan head screw / Tornillo cabeza redondeada (4 x 14 mm) | 16 |
| Z | | Strap / Correa | 1 |

PRE-ASSEMBLY / PRE- ARMADO


1. Fix **wooden dowel (A)** and **simple minifix screw (B)** to **left rear table foot (6)** and **right rear table foot (8)**.
 Fijar **pin (A)** y **tornillo minifix simple (B)** a **pie posterior izquierdo de mesa (6)** y **pie posterior derecho de mesa (8)**.




2. Fix **wooden dowel (A)** and **simple minifix screw (B)** to **top base (1)**.
 Fijar **pin (A)** y **tornillo minifix simple (B)** a **base superior (1)**.







3. Fix **telescopic slide** (E) to **division** (5).
 Fijar **corredera telescópica** (E) a **división** (3).







4. Fix **wooden dowel** (A) to **bench bottom tray** (19) x2.
 Fijar **pin** (A) a **travesaño inferior de banco** (19) x2.




5. Fix **wooden dowel** (A) and **simple minifix screw** (B) to **rear of drawer** (22) x2.
 Fijar **pin** (A) y **tornillo minifix simple** (B) a **posterior de cajón** (22) x2.




6. Fix **wooden dowel** (A) and **simple minifix screw** (B) to **left front drawer** (20) and **right front drawer** (24).
 Fijar **pin** (A) y **tornillo minifix simple** (B) a **frontal de cajón izquierdo** (20) y **frontal de cajón derecho** (24).



7. Fix **wooden dowel** (A) to **bench front tray** (15) x2.
Fijar **pin** (A) a **travesaño frontal de banco** (15) x2.





X2





ASSEMBLY / ARMADO

1. Fix **left front table foot** (7) and **left rear table foot** (6) to **table top tray** (4) and **table bottom tray** (5).
 Fijar **pie frontal izquierdo de mesa** (7) y **pie posterior izquierdo de mesa** (6) a **travesaño superior de mesa** (4) y **travesaño inferior de mesa** (5).





2. Fix **right front table foot** (9) and **right rear table foot** (8) to **table top tray** (4) and **table bottom tray** (5).
 Fijar **pie frontal derecho de mesa** (9) y **pie posterior derecho de mesa** (8) a **travesaño superior de mesa** (4) y **travesaño inferior de mesa** (5).




Need some Help? Call +1 (787) 688-1254 or email contact@boahaus.com
 ¿Necesitas ayuda? Llama +1 (787) 688-1254 o envía un email contact@boahaus.com


3. Fix **backboard** (2) to both previous assemblies (steps 1 and 2).
 Fijar **fondo** (2) a ambos ensambles previos (pasos 1 y 2).




4. Fix **small plastic foot** (H) to previous assembly.
 Fijar **pie plástico** (H) a ensamble previo.



5. Fix **telescopic slide** (E) to previous assembly.
 Fijar **corredera telescópica** (E) a ensamble previo.




6. Fix **division** (3) and **top base** (1) to previous assembly.
 Fijar **división** (3) y **base superior** (1) a ensamble previo.






Need some Help? Call +1 (787) 688-1254 or email contact@boahaus.com
 ¿Necesitas ayuda? Llama +1 (787) 688-1254 o envía un email contact@boahaus.com



7. Fix **mirror side** (10) x2 and **mirror tray** (11) to **mirror base** (12).
 Fijar **lateral de espejo** (10) x2 y **travesaño de espejo** (11) a **base de espejo** (12).





8. Fix both previous assemblies (steps 6 and 7).
 Fijar ambos ensambles previos (pasos 6 y 7).



9. Fix **LED light** /G) previous assembly.
Fijar **luz LED** (G) ensamble previo.

**G**



10. Fix **side of drawer** (21) x4 and **bottom of drawer** (23) x2 to **rear of drawer** (22) x2.
 Fijar **lateral de cajón** (21) x4 y **fondo de cajón** (23) x2 a **posterior de cajón** (22) x2.




X2




11. Fix **left front drawer** (8) and **right front drawer** (9) to previous assembly x2.
 Fijar **frente de cajón izquierdo** (8) y **frente de cajón derecho** (9) a ensamble previo x2.




12. Fix **telescopic slide** (E) to drawer x2.
 Fijar **corredera telescópica** (E) a cajón x2.




13. Fix **left front bench foot** (7) and **left rear bench foot** (6) to **bench top tray** (4) and **bench bottom tray** (5).
 Fijar **pie izquierdo de banco** (13) x2 y **pie derecho de banco** (14) x2 a **travesaño superior de banco** (16) x2 y **travesaño inferior de banco** (19) x2.





14. Fix **bench front tray** (15) x2 to previous assembly.
 Fijar **travesaño frontal de banco** (15) x2 a ensamble previo.



15. Fix **bench top base** (17) with **metallic angle plate** (P) to previous assembly.
base superior de banco (17) con **soporte metálico** (P) a ensamble previo.



16. And finally, fix furniture to the wall and place the drawers in the furniture.
Y finalmente, fije mueble a la pared y coloque los cajones en el mueble.

**WARNING.**

For security measures it is recommended to fix the furniture to the wall to avoid overturning of it, if this happens it can cause serious or fatal injuries.

ATENCIÓN.


Por medidas de seguridad se recomienda fijar el mueble a la pared para evitar volcamiento del mismo, si esto llegase a ocurrir puede causar lesiones graves o fatales.


IMPORTANT INFORMATION, PLEASE READ CAREFULLY AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS

1. Locate a wall stud behind your furniture. Position a bracket on the stud approximately 1" below the top of the furniture. Mark & drill pilot hole into the center of the stud with a 3/30" drill bit. Attach a bracket to the stud with the long screws.
2. On the back of the furniture a bracket will need to be attached to the furniture frame at the top. To do this, temporarily move the furniture into its final position & mark the location of the wall bracket on the furniture frame. Move the furniture away from the wall & drill holes for screws with a 3/30" drill bit. Attach the bracket to the furniture with the short screws.
3. Move the furniture into its final position, taking care to line up the wall bracket with the furniture bracket. Thread a strap through the bracket as shown in the illustration. Tighten strap until snug. Do not overtighten. **IMPORTANT:** Check to be sure the wall bracket is firmly screwed into wall stud, the furniture bracket is firmly attached to the frame, and the strap is snug.

INFORMACIÓN IMPORTANTE, POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE Y SIGUE LAS INSTRUCCIONES

1. Localice un poste de pared detrás de su mueble. Coloque un soporte aproximadamente 1" debajo de la parte superior del mueble. Marcar y perforar el agujero piloto en el centro del perno con una broca de 3/30 ". Fije un soporte al perno con los tornillos.
2. En la parte posterior del mueble un soporte tendrá que estar unido al marco del mueble en la parte superior. Para hacer esto, mover temporalmente el mueble a su posición final y marca la ubicación del soporte de pared en el marco del mueble. Mueva el mueble lejos de la pared y taladre huecos con una broca de 3/30". Fije el soporte al mueble con los tornillos.
3. Mueva el mueble a su posición final, cuidando de alinear la pared soporte con el soporte de mueble. Pase una correa a través del soporte como se muestra en la ilustración. Apriete la correa hasta que quede ajustada. No apriete demasiado. **IMPORTANTE:** Verifique para asegurarse de que el soporte de pared está firmemente atornillado a la pared, el soporte de muebles está firmemente unido al marco, y la correa está ajustada.





***Congratulations, you have assembled your DRESSING TABLE WITH MIRROR!!!
¡¡¡Felicitaciones, has armado tu Tocador con Espejo!!!***

1626 Boahaus DRESSING TABLE WITH MIRROR Warranty**6-Months Limited Warranty**

1. Boahaus, LLC provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of six months from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Boahaus furniture components. As used in this Warranty, “defect” means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased “used” or “as is”, at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.
3. As the exclusive remedy under this Warranty, Boahaus will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Boahaus may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. BOAHAUS SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.
5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Boahaus and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.
6. For Warranty inquiries, questions about disposition or claims, please visit our website www.boahaus.com. You can also contact Boahaus at +1 (787) 688-1254 or email at administracion@boahaus.com. Boahaus may require Warranty claims to be submitted in writing to:

Boahaus LLC.

1250-1252

Ave. Franklin Delano Roosevelt,

San Juan, PR 00926.

Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

Garantía de Tocador con Espejo 1626 Boahaus**Garantía limitada de 6 meses**

1. Boahaus, LLC proporciona cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de 6 meses a partir de la fecha de compra contra defectos en materiales o mano de obra de componentes de muebles de Boahaus. Como se especifica en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en componentes que perjudican sustancialmente la utilidad del producto. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.
2. No hay cobertura de garantía por defectos o condiciones que resulten del incumplimiento de las instrucciones del producto, o advertencias, uso indebido o abuso, daño intencional, incendio, inundación, alteración o modificación del producto o uso del producto de manera inconsistente con su uso previsto, o cualquier condición resultante de mantenimiento incorrecto o inadecuado, limpieza o cuidado. Tampoco hay cobertura de garantía para productos alquilados o cualquier producto comprado "usado" o "tal cual", en una venta de emergencia o de salida de la empresa, o de un liquidador.
3. Boahaus puede requerir una confirmación independiente del defecto reclamado y un comprobante de compra. Las piezas de repuesto estarán garantizadas durante el período restante de la garantía original. BOAHAUS NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL Y todos estos daños ESTÁN EXCLUIDOS DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desmontaje, transporte, mano de obra o daños a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse a usted.
4. Esta Garantía se aplica únicamente a los defectos garantizados que surgen y se informan a Boahaus dentro del período de cobertura de la garantía. La garantía no puede ser transferida a los propietarios o usuarios posteriores del producto, y será inmediatamente nula en caso de que el producto sea revendido, transferido, arrendado o alquilado a cualquier tercero o persona que no sea el comprador original.
5. NO HAY OTRAS GARANTÍAS APLICABLES A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, no puede haber garantías implícitas de Boahaus y todas las garantías implícitas, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, están exoneradas cuando permitido por la ley. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS SON APLICABLES, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA EXPRESA o el período mínimo permitido por la ley, cualquiera que sea más corto. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique a usted.
6. Para consultas sobre la garantía, preguntas sobre la disposición o reclamaciones, visite nuestro sitio web www.boahaus.com. También puede ponerse en contacto con Boahaus en +1 (787) 688-1254 o por correo electrónico en administracion@boahaus.com. Boahaus puede requerir que los reclamos de garantía sean presentados por escrito a:

Boahaus LLC.

1250-1252

Ave. Franklin Delano Roosevelt,

San Juan, PR 00926.

Incluya su recibo de compra u otra prueba de compra y una descripción específica del defecto del producto.