



Clipsy
Mode d'emploi




Ptitsy Moloko

IMPORTANT !
A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE

Quelques mots au sujet de votre Porte-bébé

Nous vous remercions d'avoir choisi le Cliptsy pour porter votre bébé.
Et nous vous souhaitons de joyeux moments de portage en sa compagnie.

Caractéristiques



Composition

100% coton bio

- Structure : Sergé brisé spécifique, adapté au portage. Certifié GOTS. Ce tissu technique va soutenir et épouser le corps de votre bébé pour un confort optimal.
- Teinture Oeko-tex 100.
- Têtière : Nous choisissons des imprimés de designers indépendants. Procédé d'impression non toxique et biodégradable.
- Mousses hypoallergéniques.


Entretien

Prendre soin de votre Cliptsy

- Avant la première utilisation, nous vous conseillons de laver votre Cliptsy. Cette étape va parfaire la finition du tissage et augmenter la solidité des fibres de coton.
- S'il se salit légèrement, un petit nettoyage à l'éponge humide suffira.
- Lorsqu'il est vraiment sale, privilégiez un lavage à la main, ou passez-le en machine, programme délicat, 30°C, cycle court, avec essorage léger.
- Séchez à l'air libre, à l'abri du soleil (pas de sèche-linge qui abîme les rembourrages).
- Ne lavez votre porte-bébé que lorsque cela est nécessaire, vous garderez l'éclat des imprimés et des coloris plus longtemps.

Fabrication

Votre porte-bébé a été fabriqué en France,
dans le respect de la nature et des humains.



Notre engagement

Afin de minimiser notre impact sur l'environnement et être en accord avec nos convictions, nous avons choisi des partenaires les plus locaux possibles. Votre Cliptsy n'a pas fait le tour de la planète avant d'arriver chez vous.

- Le tissage du sergé brisé est réalisé en Alsace.
- L'ennoblissement est effectué à quelques kilomètres, dans les Vosges.
- La découpe et l'assemblage sont réalisés dans nos ateliers, en Ardèche et dans l'Hérault. Chaque pièce est cousue par une seule et même personne.
- Les boucles sont fabriquées dans le nord de la France.
- Les emballages pour l'expédition proviennent soit du recyclage local pour les cartons, soit d'une entreprise du Nord, engagée dans le développement durable pour les enveloppes.
- Les étiquettes sont imprimées et tissées dans le Rhône.

Cela nous permet d'être toujours en contact avec nos fournisseurs, d'aller les rencontrer et de lier avec eux des partenariats durables.

Nous cherchons à évoluer toujours plus loin dans ce sens.

En portant votre bébé en Cliptsy, vous soutenez, non seulement notre entreprise, mais aussi celles de nos fournisseurs locaux, de notre couturière et plus largement la filière textile française.

Sécurité

Veillez lire attentivement cette notice ainsi que les règles de sécurité avant d'installer votre bébé dans le Cliptsy, pour que "porter" demeure un moment de plaisir et prévenir tout accident. Nous faisons aussi appel à votre bon sens et à vos intuitions de parents pour garantir la sécurité de votre bébé.

Utilisation :

Taille Standard : de 7 à 18 kg - de 5 mois à 3 ans environ.

Taille Bambin : de 11 à 18 kg - de 12 mois à 3 ans environ.

Preschool : de 12 à 24 kg - de 2 à 5 ans environ.

Le Cliptsy est conçu pour porter un seul enfant à la fois.

Avant d'installer votre bébé dans le Cliptsy, vérifiez toujours que celui-ci est en bon état. Vérifiez les boucles de sécurité et ainsi que les sangles.

Veillez à ce que les vêtements ou les accessoires du porteur ne comportent aucun danger pour l'enfant (bijoux, perles, écharpes trop longues ...).

Maintenez fermement votre bébé tout le long de l'installation, jusqu'à ce que le porte-bébé ait pris le relai.

Attention aux risques de chutes lorsque le bébé s'agite dans le Cliptsy ou lors de l'installation.

Le poids du bébé peut être source de déséquilibre : gardez-le à l'esprit et ne vous penchez en avant qu'avec précaution et en soutenant la tête de votre bébé.

Surveillez à tous moments les voies respiratoires de votre bébé. Pour prévenir les risques d'asphyxie, elles doivent être dégagées : vous pouvez passer deux doigts entre son menton et son torse ; son nez et sa bouche ne sont pas recouverts ; rien ne peut migrer dans les voies respiratoires.

Adaptez la tenue de votre bébé aux conditions climatiques : en période de fortes chaleurs, pensez à protéger particulièrement ses extrémités du soleil (chapeau, crème ...), et à l'hydrater fréquemment ; en hiver, protégez-le du froid (bonnet, gants, jambières, chaussures adaptées).

Faites des pauses, afin de permettre à votre enfant de se dégourdir. N'entravez pas sa circulation sanguine : vous devez pouvoir glisser un doigt entre le tissu du porte-bébé et son corps.

L'utilisation du Cliptsy peut vous permettre de vaquer à vos occupations lorsque vous en avez besoin.

Attention toutefois en cuisine aux risques de brûlure par projection, à ce que votre enfant n'attrape pas d'objet coupant ou les queues des casseroles pendant que vous préparez le repas, ainsi qu'aux risques de déversement de boissons chaudes.

Le porte-bébé ne se substitue en aucun cas à l'utilisation d'un siège auto ou d'un siège vélo.

L'état du porteur doit toujours permettre un portage conscient et vigilant.

Tenez le Cliptsy éloigné de votre enfant lorsqu'il n'est pas utilisé.

AVERTISSEMENT : L'équilibre de la personne peut être affecté par tout mouvement qu'elle et l'enfant peuvent faire.

AVERTISSEMENT : Faites attention lorsque que vous vous penchez en avant ou sur le côté.

AVERTISSEMENT : Cliptsy n'est pas adapté à la pratique sportive.

AVERTISSEMENT : Vérifiez régulièrement l'installation de l'enfant et la solidité du nouage.

AVERTISSEMENT : L'enfant ne doit pas être replié sur sa poitrine.

AVERTISSEMENT : Ne pas recouvrir le visage et le nez de l'enfant : risque d'asphyxie.

AVERTISSEMENT : L'enfant peut se sentir fatigué dans le porte-bébé, il est recommandé de faire des arrêts fréquents



Vous souhaitez aller plus loin, découvrir d'autres techniques, prendre confiance, ou tout simplement vous perfectionner dans les nouages?

N'hésitez pas à vous tourner vers les réseaux de monitrices de portage. Ces animatrices formées organisent des ateliers, des rencontres autour du portage et vous permettront d'explorer toutes les possibilités qu'offre votre porte-bébé.

Quelques liens utiles :

- transmettreensembleportage.fr
- cnfpb.fr
- portersonenfant.fr
- bebeportation.fr

Installation devant



Prenez votre Clipsy par la ceinture et tournez la une fois, étiquette vers vous.



Plaquez bien la patte de confort dans votre dos pour profiter du rembourrage de la ceinture.



Fermez la boucle de sécurité. Veillez à bien entente le « clic » de fermeture.



Ajustez le serrage en tirant les sangles de chaque côté de la boucle.



Ajustez la hauteur des bretelles selon votre gabarit et celui de votre bébé.



Ajustez la hauteur du tablier selon la taille de votre bébé.



Prenez votre bébé dans vos bras, face à vous, ventre contre ventre. Maintenez votre bébé par la base au dessus de la ceinture du Clipsy.



Remontez le tablier du clipsy dans son dos et positionnez votre bébé dans la poche formée par le tablier.



Pour vous aider, placez le rembourrage d'assise au creux de ses genoux et remontez doucement vos mains le long du tissu sur les côtés du tablier jusqu'en haut.

Attention, maintenez fermement votre bébé lors de l'installation, jusqu'à ce que le Cliptsy ait pris le relais!



En maintenant toujours votre bébé, placez une bretelle sur votre épaule. Veillez à ne pas vriller la sangle et à bien passer votre bras dans la boucle.



Puis la seconde bretelle.



Fermez le clip de serrage des bretelles dans votre dos.



Ajustez la position des bretelles sur vos épaules en tirant les sangles de chaque côté de la boucle.



Vous pouvez maintenant ajuster le serrage des bretelles, soit en tirant vers l'avant et vers le bas pour resserrer les bretelles.



Soit en tirant vers l'arrière et vers le haut pour resserrer le tablier.



Vérifiez la position de votre bébé. Assis bien haut, genoux légèrement plus haut que ses fesses, bassin basculé. Rectifiez la position si besoin.



Si bébé se sent fatigué, vous pouvez relever la tête et passer les cordons dans les pattes des bretelles. Veillez à ce que les voies respiratoires soient toujours dégagées.



Vous voilà prêts pour partir en balade !

Installation Dos



Prenez votre Cliptsy par la ceinture et tournez la une fois, étiquette vers vous.



Plaquez bien la patte de confort dans votre dos pour profiter du rembourrage de la ceinture.



Fermez la boucle de sécurité. Veillez à bien entendre le « clic » de fermeture.



Ajustez le serrage en tirant les sangles de chaque côté de la boucle.



Ajustez la hauteur des bretelles selon votre gabarit et celui de votre bébé.



Ajustez la hauteur du tablier selon la taille de votre bébé.



Prenez votre bébé dans vos bras, face à vous, ventre contre ventre. Maintenez votre bébé par la base au dessus de la ceinture du Cliptsy.



Remontez le tablier du cliptsy dans son dos et positionnez votre bébé dans la poche formée par le tablier.



En tenant toujours votre bébé, attrapez fermement les bretelles par la base, et commencez à faire glisser votre bébé sur le côté.

Attention, maintenez fermement votre bébé lors de l'installation, jusqu'à ce que le Cliptsy pris le relais!



Tenez toujours votre bébé! Levez le bras pour permettre à votre bébé de passer sur le côté.



Quand vous baissez le bras, votre bébé est passé dans votre dos. Vous continuez à le maintenir.



Placez la bretelle sur votre épaule et faites glisser votre bébé au centre de votre dos. Ajustez sa position.



Maintenez fermement les bretelles et passez délicatement votre bras dans la boucle de la seconde bretelle.



Vos deux bretelles sont sur vos épaules, vous pouvez maintenant tirer légèrement dessus pour ajuster la hauteur de votre bébé dans le dos.



Tirez légèrement sur les sangles pour sécuriser le Cliptsy.



Clipsez la boucle de serrage des bretelles pour ajuster le confort sur vos épaules.



Vous pouvez maintenant ajuster le serrage du Cliptsy en tirant les sangles des bretelles.



Vers le bas pour le confort de vos épaules.



Et devant vous.



Pour ajuster le serrage du tablier.



Vérifiez la position de votre bébé. Assis bien haut, genoux légèrement plus haut que ses fesses, bassin basculé. Rectifiez la position si besoin.



Si bébé se sent fatigué, vous pouvez relever la tête et passer les cordons dans les pattes des bretelles. Veillez à ce que les voies respiratoires soient toujours dégagées.



Vous voilà prêts!

Nous conseillons le passage au dos à partir de 9 mois.

Gardez toujours une main sur votre bébé lors de l'installation.

Les premières fois, faites des essais au calme et gardez à l'esprit que votre bébé ne sait pas ce que vous attendez de lui. Allez-y par étapes, rassurez-le, vous allez apprendre ensemble.

Des monitrices de portage peuvent vous aider à prendre confiance et à trouver les bons gestes pour sécuriser le passage de votre bébé dans votre dos.

Une fois votre bébé dans votre dos, il vous sera moins facile de voir si ses voies respiratoires sont dégagées. Contrôlez régulièrement sa position et vérifiez que son nez et sa bouche ne sont pas obstrués.

Quelques mots sur la physiologie

Nous attachons beaucoup d'importance à l'esthétisme de nos porte-bébés, mais plus encore au confort du duo porteur-porté. Porter son bébé doit rester un plaisir pour le bébé, bien sûr, et vous devez pouvoir porter votre enfant aussi longtemps que vous le souhaitez, sans douleur. Le portage n'a de sens que dans le respect de la physiologie de chacun. Pour vous aider à trouver les bonnes positions, voici quelques conseils essentiels, prodigués par Clarisse, monitrice de portage et auteure du site :

“Aux portes de bébé” (<http://auxportesdebebe.wordpress.com>) :

“Lorsqu'il naît, le bébé vient de passer 9 mois enroulé sur lui-même dans le ventre de sa mère. Sa colonne vertébrale va progressivement se redresser au fur et à mesure de sa croissance et le portage doit respecter la position qui lui est naturelle, celle qu'il prend quand on le porte dans ses bras.”

Voici quelques points à vérifier :

- Le porté repose sur sa base : il est assis profondément dans le porte-bébé, sur ses fesses, et accroupi. Le tissu, en passant aux creux de ses genoux, aide à les maintenir plus haut que ses fesses.
- Son bassin est basculé vers l'avant et son dos est arrondi,
- Sa tête, ses épaules et son bassin sont alignés dans un même axe.

Les Cliptsys peuvent être utilisés à partir du moment où la tonicité du bébé le permet. L'âge de 5 mois est donné à titre indicatif, chaque bébé étant différent, voici les signes qui vous permettront de savoir que votre bébé est prêt :

- bébé tient sa tête,
- lorsqu'il est allongé sur le dos, il lance ses jambes afin de taper le sol avec ses pieds,
- il se tourne franchement sur le côté (sans nécessairement se retourner),
- il attrape ses chevilles ou ses pieds.



Afin que le confort soit optimum à la fois pour le porté et le porteur, voici également quelques règles à respecter :

- Les bretelles et les sangles ne doivent ni vriller, ni être trop serrées. Assurez-vous que vous pouvez glisser un doigt entre elles et le corps de votre bébé et veillez à les étaler bien à plat lorsqu'elles passent sur ses jambes.

Les pieds de votre bébé, toujours en dehors du porte-bébé, ne doivent pas être entravés par les bretelles.

- Cherchez la hauteur de portage qui vous convient, ni trop bas afin que son visage ne soit pas enfoui sous votre poitrine, ni trop haut afin de ne pas vous gêner. Lorsque la hauteur de portage est correcte et lorsque le corps de votre bébé est bien proche du vôtre, vos centres de gravité sont “emboîtés” : vous ne devez pas avoir à vous pencher en avant ou en arrière pour compenser l'effort du portage. Le poids de l'enfant est ainsi harmonieusement réparti sur les épaules et sur les hanches du porteur, ce qui lui permet de porter sans douleur.

- Le porte-bébé doit être bien ajusté : il moule le corps de votre bébé sans le plaquer contre vous, pensez à faire des pauses fréquentes (toutes les deux heures environ) afin que votre bébé puisse se dégourdir et changer légèrement de position.

Afin de respecter la physiologie des bébés et garantir leur sécurité, nos porte-bébés ne sont pas conçus pour un portage face au monde.



Maintenant, vous pouvez profiter!
Allez où vous voulez.
Partez à la découverte du monde ou des chemins juste à côté.
Voyagez léger.
Vous avez les mains libres.



Ptitsy Moloko
15 avenue de Pezenas
34120 NEZIGNAN L EVEQUE
04 67 98 69 17

ptitsymoloko-portebebe.com
ptimoloko@gmail.com

n°siret : 843 127 937 00012

Notice février 2019
Remerciements à :
Piña et Louise, Maud et Sophie.
Photographies : Patrick Raymond.