


LED TWIST SETTING TIMER



Thank you for your purchase of Baldr LED TWIST SETTING TIMER. It has been designed and constructed using innovative components and techniques to count up and down time in different occasions. Please read the instructions carefully to become familiar with properties and functions before usage.

Powered by 3xAA batteries(not included)

PRODUCT OVERVIEW



PACKAGE CONTENT

Following contents are included in the package:

- 1 x B0362S Digital Timer
- 1 x User Manual

GETTING STARTED

1. Remove the battery compartment cover.
2. Insert 3xAA batteries matching the polarity(+and -).

HOW TO USE

Countdown Time Setting

1. Twist the rotary knob to set the time you want, clockwise rotate to increase the digit and counterclockwise rotate to decrease the digit. Rotate the rotary knob quickly to increase or decrease the digit rapidly. (Rotation angle greater than 60 degree)
2. After countdown time is set, press [⊙] button once to start counting, press [⊙] again to stop counting, after stop counting, press [⊙] button for zero clearing.
3. When counting down to 00 minutes and 00 seconds, the digital timer will be buzzing and the screen will blink. The alarm will last for 60 seconds and can be stopped by pressing the [⊙] button.




Count - up Time Setting(Using as a stopwatch)

1. Press [Ⓞ] button to set time to zero in non-working status.
When the display shows 00 minutes and 00 seconds, press [Ⓞ] button once to go for stopwatch function.
2. Stopwatch counting up from 00 min and 00 sec to 99 min and 55 seconds only.

Volume Adjustment

1. Switch the volume button on back to choose the proper volume.
2. There are 3 volume levels adjustable



Recall Function

1. After your last countdown time counts down to 00 min and 00 sec, simply press the [Ⓞ] button once to recall the last countdown time.
2. Press the [Ⓞ] button again to start another counting.

Auto Sleep Mode

1. The digital timer will auto sleep while no operation for 5 seconds and the brightness will automatically reduced .
2. The display will be automatically closed while no operation for 10 seconds.

SPECIFICATION

Operating Voltage	4.5V (three AA batteries)	Timing Range	0~99min55sec
Operating Temperature	0 °C~50 °C (32 °F ~122 °F)	Volume File	Mute / 60~75DB / 80~90DB
Battery Life	6 months	Color	Black or White Selectable
Product Size	Diameter 87*33mm	Weight	155 g

POSITIONED METHOD

The timer can be positioned in 2 ways as desired.

- A. Four powerful magnets on the back for placement on any iron surface, simply stick it to fridge door, microwave oven etc.
- B. Simply placement upright on a table-top.

PRECAUTIONS

- Do not clean any part of the product with benzene, thinner or other solvent chemicals. When necessary, clean with a soft cloth.
- Never immerse the product in water. This will damage the product. Do not subject the product to extreme force, shock, or fluctuations in temperature or humidity.
- Do not tamper with the internal components.
- Do not mix new and old batteries or batteries of different types.
- Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries with this product.
- Remove the batteries if storing this product for a long period of time.
- Do not dispose of this product as unsorted municipal waste.
- Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

WARRANTY

BALDR provides a 1-year limited warranty on this product against manufacturing defects in materials and workmanship.

Warranty service can only be performed by our authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to us, or our authorized service center.

The warranty covers all defects in material and workmanship with the following specified exceptions: (1) damage caused by accident, unreasonable use or neglect (including the lack of reasonable and necessary maintenance); (2) damage occurring during shipment (claims must be presented to the carrier); (3) damage to, or deterioration of any accessory or decorative surface; (4) damage resulting from failure to follow instructions contained in your owner's manual.

This warranty covers only actual defects within the product itself, and does not cover the cost of installation or removal from a fixed installation, normal set-up or adjustments, claims based on misrepresentation by the seller or performance variations resulting from installation-related circumstances.

To receive warranty service, the purchaser must contact with BALDR nominated service center for the problem determination and service procedure.

Thank you for your choice of BALDR products!


LED-DREHUNGSEINSTELL-TIMER



Vielen Dank, dass Sie sich für den Baldr LED TWIST SETTING TIMER entschieden haben, der unter Verwendung innovativer Komponenten und Techniken entwickelt und konstruiert wurde, um bei verschiedenen Gelegenheiten die Aufwärts- und Abwärtszeit zu zählen. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, um sich vor der Verwendung mit den Eigenschaften und Funktionen vertraut zu machen.

Stromversorgung durch 3 x AA-Batterien

PRODUKT-ÜBERSICHT



INHALT DES PAKETS

Folgende Inhalte sind im Paket enthalten:

- 1 x B0362S Digitale Zeitschaltuhr
- 1 x Benutzerhandbuch

ERSTE SCHRITTE

1. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel.
2. Legen Sie 3 x AA-Batterien mit der richtigen Polarität (+ und -) ein.

VERWENDUNG

Einstellung der Countdown-Zeit

1. Drehen Sie den Drehknopf, um die gewünschte Zeit einzustellen, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Ziffer zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um die Ziffer zu verringern. Drehen Sie den Drehknopf schnell, um die Ziffer schnell zu erhöhen oder zu verringern (Drehwinkel größer als 60 Grad).
2. Drücken Sie nach der Einstellung der Countdown-Zeit einmal [⏻]-Taste, um mit dem Zählen zu beginnen, drücken Sie erneut [⏻], um den Zählvorgang zu beenden, drücken Sie nach dem Zählstopp die [Ⓞ]-Taste, um den Nullpunkt zu löschen.
3. Beim Herunterzählen auf 00 Minuten und 00 Sekunden summt der Digitaltimer und der Bildschirm blinkt. Der Alarm dauert 60 Sekunden und kann durch Drücken der Taste [⏻] gestoppt werden.




Count - up Zeiteinstellung(Verwendung als Stoppuhr)

1. Drücken Sie die Taste [Ⓞ], um die Zeit im Nicht-Betriebszustand auf Null zu setzen. Wenn auf dem Display 00 Minuten und 00 Sekunden angezeigt werden, drücken Sie die Taste [Ⓞ] einmal, um zur Stoppuhrfunktion zu wechseln.
2. Die Stoppuhr zählt nur von 00 Minuten und 00 Sekunden auf 99 Minuten und 55 Sekunden hoch.

Volumen-Anpassung

1. Schalten Sie die Lautstärketaste wieder ein, um die richtige Lautstärke zu wählen.
2. Es sind 3 Lautstärken einstellbar.



Rückruf-Funktion

1. Nachdem Ihre letzte Countdown-Zeit auf 00 Minuten und 00 Sekunden heruntergezählt wurde, drücken Sie einfach einmal die Taste [Ⓞ], um die letzte Countdown-Zeit aufzurufen.
2. Drücken Sie die Taste [Ⓞ] erneut, um eine weitere Zählung zu starten.

Auto-Schlaf-Modus

1. Der digitale Timer schaltet automatisch in den Ruhezustand, wenn er 5 Sekunden lang nicht in Betrieb ist, und die Helligkeit wird automatisch reduziert.
2. Die Anzeige wird automatisch geschlossen, wenn 10 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt.

SPEZIFIKATION

Betriebsspannung	4,5V (drei AA-Batterien)	Zeitlicher Bereich	0 ~ 99 Min. 55 Sek.
Betriebstemperatur	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)	Volumen-Datei	Stummschalten/80-90 DB/60-75 DB
Lebensdauer Batterie	der 6 Monate	Farbe	Schwarz oder Weiß wählbar
Größe des Produkts	Durchmesser 87*33 mm	Gewicht	155 g

POSITIONIERTE METHODE

Der Timer kann auf 2 Arten beliebig positioniert werden.

- A. Vier starke Magnete auf der Rückseite zur Platzierung auf jeder Eisenoberfläche, einfach an Kühlschränke, Mikrowelle usw. befestigen.
- B. Einfach aufrecht auf eine Tischplatte stellen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Reinigen Sie keine Teile des Produkts mit Benzol, Verdüner oder anderen Lösungsmitteln. Reinigen Sie es bei Bedarf mit einem weichen Tuch.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser. Dies kann einen elektrischen Schlag verursachen und das Gerät beschädigen.
- Setzen Sie das Produkt keinen extremen Kräften, Stößen oder Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen aus.
- Manipulieren Sie nicht die internen Komponenten.
- Mischen Sie keine neuen und alten Batterien oder Batterien verschiedener Typen.
- Mischen Sie keine Alkali-, Standard- oder wiederaufladbaren Batterien mit diesem Produkt. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie dieses Produkt über einen längeren Zeitraum aufbewahren.
- Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als unsortierten Hausmüll. Die getrennte Sammlung dieser Abfälle zur Sonderbehandlung ist erforderlich.

GEWÄHRLEISTUNG

BALDR gewährt auf dieses Produkt eine einjährige beschränkte Garantie gegen Herstellungsfehler in Material und Verarbeitung. Der Garantie-Service kann nur von unserer autorisierten Servicestelle durchgeführt werden. Der datierte Originalkaufvertrag ist auf Verlangen als Kaufnachweis bei uns oder unserer autorisierten Servicestelle vorzulegen.

Die Garantie erstreckt sich auf alle Material- und Verarbeitungsfehler mit folgenden Ausnahmen:

- (1) Schäden durch Unfall, unsachgemäßen Gebrauch oder Fahrlässigkeit (einschließlich des Fehlens oder der angemessenen und notwendigen Wartung);
- (2) Schäden, die während des Transports entstehen. (Ansprüche müssen dem Spediteur vorgelegt werden);
- (3) Beschädigung oder Verschlechterung von Zubehör oder dekorativer Oberfläche;
- (4) Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung der Anweisungen in Ihrer Bedienungsanleitung ergeben.

Diese Garantie erstreckt sich nur auf tatsächliche Mängel am Produkt selbst und deckt nicht die Kosten für die Installation oder den Ausbau einer festen Installation, die normale Aufstellung oder Anpassung, Ansprüche aufgrund falscher Angaben des Verkäufers oder Leistungsänderungen, die sich aus installationsbedingten Umständen ergeben.


Um den Garantieservice zu erhalten, muss sich der Käufer mit dem von BALDR benannten Servicezentrum für die Problembeseitigung und das Serviceverfahren in Verbindung setzen.

MINUTERIE DE RÉGLAGE DE LA TORSION DE LA TÊTE

Nous vous remercions d'avoir acheté le produit Baldr LED TWIST SETTING TIMER, conçu et fabriqué à l'aide de composants et de techniques innovants pour compter les temps de montée et de descente en différentes occasions. Veuillez lire attentivement les instructions pour vous familiariser avec les propriétés et les fonctions avant l'utilisation.

Alimenté par 3 piles AA (non incluses)

APERÇU DES PRODUITS



CONTENU DU PAQUET

- Les contenus suivants sont inclus dans le paquet :
- 1 x B0362S Minuterie numérique
 - 1 x Manuel de l'utilisateur

POUR COMMENCER

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez 3 piles AA correspondant à la polarité (+ et -)

COMMENT UTILISER

Mise en place du compte à rebours

1. Tournez le bouton rotatif pour régler l'heure que vous souhaitez, dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le chiffre et dans le sens inverse pour le diminuer. Tournez rapidement le bouton rotatif pour augmenter ou diminuer le chiffre rapidement (angle de rotation supérieur à 60 degrés).
2. Une fois le compte à rebours terminé, appuyez une fois sur le bouton [⊙] pour commencer à compter, appuyez de nouveau sur [⊙] pour arrêter le comptage, après avoir arrêté le comptage, appuyez sur le bouton [⊙] pour effacer le zéro.
3. Lors du compte à rebours de 00 minutes et 00 secondes, la minuterie numérique bourdonne et l'écran clignote. L'alarme dure 60 secondes et peut être arrêtée en appuyant sur le bouton [⊙].




Comptage - mise à l'heure (utilisation comme chronomètre)

1. Appuyez sur le bouton [Ⓢ] pour mettre l'heure à zéro en cas d'inactivité. Lorsque l'écran affiche 00 minutes et 00 secondes, appuyez une fois sur le bouton [Ⓢ] pour passer à la fonction chronomètre.
2. Chronomètre comptant à partir de 00 min et 00 sec jusqu'à 99 min et 55 secondes seulement.

Ajustement du volume

1. Appuyez sur le bouton de volume pour choisir le bon volume.
2. Il y a 3 niveaux de volume réglables.



Fonction de rappel

1. Après que votre dernier compte à rebours ait atteint 00 min et 00 sec, appuyez simplement une fois sur le bouton [Ⓢ] pour rappeler le dernier temps de compte à rebours.
2. Appuyez à nouveau sur la touche [Ⓢ] pour commencer un nouveau comptage.

Mode veille automatique

1. La minuterie numérique se met automatiquement en veille lorsqu'elle ne fonctionne pas pendant 5 secondes et la luminosité est automatiquement réduite.
2. L'écran se ferme automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé pendant 10 secondes.

SPÉCIFICATION

Tension fonctionnement	4,5V (trois piles AA)	Plage de temps	0 ~ 99 min 55 sec
Température fonctionnement	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)	Fichier de volume	Mute/80-90 DB/60-75 DB
Durée de vie des piles	6 mois	Couleur	Noir ou blanc au choix
Taille du produit	Diamètre 87*33 mm	Poids	155 g

MÉTHODE POSITIONNÉE

La minuterie peut être positionnée de deux façons différentes.

- A. Quatre puissants aimants au dos pour le placer sur n'importe quelle surface en fer, il suffit de le coller sur la porte du réfrigérateur, du four à micro-ondes, etc.
- B. Il suffit de le placer debout sur un plateau de table.

PRÉCAUTIONS

- Ne nettoyez aucune partie du produit avec du benzène, du diluant ou d'autres solvants chimiques. Si nécessaire, nettoyez-le avec un chiffon doux.
- Ne jamais immerger le produit dans l'eau. Cela peut provoquer un choc électrique et endommager le produit.
- Ne soumettez pas l'appareil à une force extrême, à des chocs ou à des fluctuations de température ou d'humidité.
- Ne manipulez pas les composants internes.
- Ne mélangez pas des piles neuves et anciennes ou des piles de types différents.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard ou rechargeables. Retirez les piles si vous stockez ce produit pendant une longue période.
- NE PAS jeter ce produit comme un déchet non trié. La collecte séparée de ces ordures, pour un traitement spécial, est nécessaire.

GARANTIE

BALDR offre une garantie limitée de 1 an sur ce produit contre les défauts de fabrication du matériel et de la fabrication.

Le service de garantie ne peut être effectué que par notre centre de service agréé. L'acte de vente original daté doit être présenté sur demande comme preuve d'achat à notre centre de service agréé.

La garantie couvre tous les défauts de matériel et de fabrication, sauf exceptions suivantes: (1) les dommages causés par un accident, une utilisation déraisonnable ou une négligence (y compris l'absence ou l'entretien raisonnable et nécessaire); (2) les dommages survenus pendant le transport (les réclamations doivent être présentées au transporteur); (3) dommages ou détérioration de tout accessoire ou surface décorative; (4) dommages résultant du non-respect des instructions contenues dans votre manuel du propriétaire. Cette garantie ne couvre que les défauts réels du produit lui-même et ne couvre pas les frais d'installation ou de démontage d'une installation fixe, l'installation ou les ajustements normaux, les réclamations fondées sur une fausse déclaration du vendeur ou les variations de performance résultant de circonstances liées à l'installation.

Pour bénéficier du service de garantie, l'acheteur doit contacter le centre de service désigné par BALDR pour la détermination du problème et la procédure de service.


Merci pour votre choix des produits BALDR!

TIMER PER L'IMPOSTAZIONE DELLA TORSIONE DEI LED

Grazie per aver acquistato Baldr LED TWIST SETTING TIMER. è stato progettato e costruito utilizzando componenti e tecniche innovative per il conteggio dei tempi in diverse occasioni. Si prega di leggere attentamente le istruzioni per familiarizzare con le proprietà e le funzioni prima dell'uso.

Alimentato da 3 batterie AA (non incluse)

APERÇU DES PRODUITS



CONTENUTO DEL PACCHETTO

I seguenti contenuti sono inclusi nella confezione:

- 1 x B0362S Timer digitale
- 1 x Manuale d'uso

PER INIZIARE

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie.
2. Inserire 3 batterie AA corrispondenti alla polarità (+ e -).

COME SI USA

Impostazione del tempo di conto alla rovescia

1. Ruotare la manopola per impostare il tempo desiderato, ruotare in senso orario per aumentare la cifra e ruotare in senso antiorario per ridurre la cifra. Ruotare rapidamente la manopola per aumentare o diminuire rapidamente la cifra (angolo di rotazione superiore a 60 gradi)
2. Dopo aver impostato il tempo di conto alla rovescia, premere una volta il tasto [⊙] per iniziare il conteggio, premere di nuovo [⊙] per interrompere il conteggio, dopo averlo interrotto, premere il tasto [⊙] per azzerare.
3. Quando si fa il conto alla rovescia fino a 00 minuti e 00 secondi, il timer digitale emette un ronzio e lo schermo lampeggia. L'allarme durerà 60 secondi e può essere fermato premendo il tasto [⊙].



Impostazione del tempo di conteggio - up (Utilizzo come cronometro)

1. Premere il pulsante [©] per impostare il tempo a zero in stato di non funzionamento. 2. Quando il display visualizza 00 minuti e 00 secondi, premere una volta il tasto [⊙] per passare alla funzione cronometro.
2. Cronometro con conteggio da 00 min e 00 sec. a 99 min e 55 sec. solo per il cronometro.

Regolazione del volume

1. Accendere il pulsante del volume sul retro per scegliere il volume corretto.
2. Ci sono 3 livelli di volume regolabili.



Funzione di richiamo

1. Dopo l'ultimo conto alla rovescia il conto alla rovescia conta fino a 00 min e 00 sec, basta premere una volta il tasto [⊙] per richiamare l'ultimo conto alla rovescia.
2. Premere nuovamente il tasto [⊙] per avviare un altro conteggio.

Modalità Auto Sleep

1. Il timer digitale si spegne automaticamente mentre non viene eseguita alcuna operazione per 5 secondi e la luminosità si riduce automaticamente.
2. Il display si chiude automaticamente quando non viene eseguita alcuna operazione per 10 secondi.

SPECIFICA

Tensione di funzionamento	4,5V (tre batterie AA)	Intervallo di tempo	0 ~ 99 min 55 sec
Temperatura di esercizio	0°C ~ 50°C (32 °F ~ 122 °F)	File del volume	Mute/80-90 DB/60-75 DB
Durata della batteria	6 mesi	Colore	Bianco o nero selezionabile
Dimensione del prodotto	Diametro 87*33 mm	Peso	155 g

METODO POSIZIONATO

Il timer può essere posizionato in 2 modi a piacere.

- A. Quattro potenti magneti sul retro per il posizionamento su qualsiasi superficie di ferro, basta attaccarlo alla porta del frigorifero, al forno a microonde, ecc.
- B. Posizionare semplicemente in posizione verticale su un tavolo.

PRECAUZIONI

- Non pulire nessuna parte del prodotto con benzene, diluente o altri solventi chimici. Se necessario, pulirlo con un panno morbido.
- Non immergere mai il prodotto in acqua. Ciò può causare scosse elettriche e danneggiare il prodotto.
- Non sottoporre la fotocamera a forza estrema, urti o fluttuazioni di temperatura o umidità.
- Non maneggiare i componenti interni.
- Non mischiare batterie nuove e vecchie o tipi diversi di batterie.
- Non mescolare batterie alcaline, standard o ricaricabili. Rimuovere il batterie se si conserva questo prodotto per un lungo periodo di tempo.
- NON smaltire questo prodotto come rifiuto non differenziato. La raccolta differenziata di questi è necessario, per un trattamento speciale, l'immondizia.

GARANZIA

BALDR offre una garanzia limitata di 1 anno su questo prodotto contro i difetti di materiale e produzione.

Il servizio di garanzia può essere effettuato solo dal nostro centro di assistenza. approvato. L'atto di vendita originale datato deve essere presentato su richiesta come prova di acquisto presso il nostro centro di assistenza autorizzato. La garanzia copre tutti i difetti di materiale e di lavorazione, con le seguenti eccezioni a seguire:

- (1) danni causati da un incidente, un uso comportamento irragionevole o negligente (compresa l'assenza o la ragionevole manutenzione del e necessario);
- (2) danni durante il trasporto (richieste di risarcimento per danni durante il trasporto deve essere presentato al vettore);
- (3) danni o deterioramento di qualsiasi accessorio o superficie decorativa;
- (4) Danni derivanti dal mancato rispetto della istruzioni nel manuale d'uso.

Questa garanzia copre solo i difetti effettivi del prodotto stesso e copre solo non il costo di installazione o di smontaggio di un impianto fisso, l'installazione o le normali rettifiche, i crediti basati su una falsa rappresentazione o cambiamenti nelle prestazioni derivanti da circostanze legate all'attività del venditore all'installazione.

Per ricevere il servizio di garanzia, l'acquirente deve contattare il servizio designato da BALDR per l'identificazione del problema e la procedura in servizio.

Grazie per aver scelto i prodotti BALDR!


TEMPORIZADOR DE AJUSTE DE GIRO DE LEDS



Gracias por su compra del TEMPORIZADOR DE GIRO DE LEDS Baldr. Ha sido diseñado y construido utilizando componentes y técnicas innovadoras para contar el tiempo de subida y bajada en diferentes ocasiones. Por favor, lea atentamente las instrucciones para familiarizarse con las propiedades y funciones antes de su uso.

Funciona con 3 pilas AA (no incluidas)

RESUMEN DEL PRODUCTO



CONTENIDO DEL PAQUETE

El siguiente contenido está incluido en el paquete:

1 x B0362S Temporizador Digital

1 x Manual de usuario

EMPEZANDO

1. Retire la tapa del compartimento de las pilas.
2. Inserte 3 pilas AA que coincidan con la polaridad (+ y -).

CÓMO SE USA

Ajuste del tiempo de la cuenta atrás

1. Gire el mando giratorio para fijar el tiempo que desee, en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el dígito y en el sentido contrario para disminuirlo. 2. Gire el mando giratorio rápidamente para aumentar o disminuir el dígito rápidamente. (Ángulo de rotación mayor de 60 grados)
2. Después de que el tiempo de cuenta regresiva esté establecido, presione el botón [⊙] una vez para comenzar a contar, presione [⊙] de nuevo para detener el conteo, después de detener el conteo, presione el botón [⊙] para borrar el cero.
3. Al hacer la cuenta atrás de 00 minutos y 00 segundos, el temporizador digital zumbará y la pantalla parpadeará. La alarma durará 60 segundos y puede ser detenida presionando el botón [⊙].



Contar - arriba Ajuste del tiempo (Usar como un cronómetro)

1. Presione el botón [Ⓢ] para poner el tiempo a cero en estado no laboral. 2. Cuando la pantalla muestre 00 minutos y 00 segundos, pulse el botón [Ⓢ] una vez para ir a la función de cronómetro.
2. El cronómetro cuenta desde 00 min. y 00 seg. hasta 99 min. y 55 seg. solamente.

Ajuste del volumen

1. Cambie el botón de volumen en la parte posterior para elegir el volumen adecuado.
2. Hay 3 niveles de volumen ajustables.



Función de retirada

1. Después de la última cuenta atrás de 00 minutos y 00 segundos, simplemente pulse el botón [Ⓢ] una vez para recordar la última cuenta atrás.
2. Presione el botón [Ⓢ] de nuevo para iniciar otro conteo.

Modo de sueño automático

1. El temporizador digital se apagará automáticamente cuando no se utilice durante 5 segundos y el brillo se reducirá automáticamente.
2. La pantalla se cerrará automáticamente mientras no se realice ninguna operación durante 10 segundos.

ESPECIFICACIÓN

Tensión de funcionamiento	4.5V (tres pilas AA)	Rango de tiempo	0 ~ 99 min 55 seg.
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)	Archivo de volumen	Silencio/80-90 DB/60-75 DB
La vida de la batería	6 meses	Color	Blanco o negro seleccionable
Tamaño del producto	Diámetro 87*33 mm	Peso	155 g

MÉTODO DE POSICIONAMIENTO

El temporizador puede ser posicionado de dos maneras según se desee.

- A. Cuatro poderosos imanes en la parte posterior para colocarlos en cualquier superficie de hierro, simplemente péguelos en la puerta de la nevera, el horno microondas, etc.
- B. Simplemente colóquelo en posición vertical sobre una mesa.

PRECAUCIONES

- No limpie ninguna parte del producto con benceno, diluyente u otros disolventes químicos. Si es necesario, límpiela con un paño suave.
- Nunca sumerja el producto en agua. Esto puede causar una descarga eléctrica y dañar el producto.
- No someta la cámara a fuerzas extremas, golpes o fluctuaciones de temperatura o humedad.
- No manipule los componentes internos.
- No mezcle pilas nuevas y viejas o diferentes tipos de pilas.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar o recargables. Retire el baterías si almacena este producto durante un largo período de tiempo.
- NO deseche este producto como un residuo sin clasificar. La recogida por separado de estos La basura, para un tratamiento especial, es necesaria.

GARANTÍA

BALDR ofrece una garantía limitada de 1 año para este producto contra defectos en material y fabricación.

El servicio de garantía sólo puede ser llevado a cabo por nuestro centro de servicio. aprobado. El original de la factura de venta fechada debe ser presentado a petición como prueba de compra en nuestro centro de servicio autorizado.

La garantía cubre todos los defectos de material y mano de obra, con las siguientes excepciones siguiente: (1) los daños causados por un accidente, un uso conducta irrazonable o negligente (incluyendo la ausencia o el mantenimiento razonable de la y necesario); 2) daños durante el transporte (reclamaciones por daños en tránsito); (3) el daño o deterioro de cualquier accesorio o superficie decorativa; (4) Daños resultantes del incumplimiento de la instrucciones en su manual de instrucciones. Esta garantía sólo cubre los defectos reales del producto en sí y sólo cubre no el coste de la instalación o el desmontaje de una instalación fija, la instalación o los ajustes normales, las reclamaciones basadas en una tergiversación o los cambios en el desempeño que resulten de circunstancias relacionadas con el negocio del vendedor.en la instalación. Para recibir el servicio de garantía, el comprador debe ponerse en contacto con el servicio designado por la BALDR para la identificación de problemas y el procedimiento en servicio. Gracias por su elección de los productos BALDR!

BALDR

www.baldr.com

service@baldr.com