


60*100mm

USER MANUAL MODEL: B0346S **BALDR**

FLIP ALARM CLOCK




We hereby thank you for purchasing Baldr Flip Alarm Clock. We design and manufacture the item using innovative components and techniques to enable the perfect display of time by this device. It is also equipped with backlight & flip functions. Please read the instructions carefully to become familiar with the properties and functions properly before usage.

For the start-up of this device you require :
2 x AAA Batteries (Not included)


Product Overview

Front View Alarm On Display




1. Current Time 2. Alarm Time 3. Snooze

Alarm Off Display




1. Current Time

Back View




1. Battery Compartment 2. Illumination Button 3. Set Button

Top View Alarm On Display



Snooze/Light

Alarm Off Display



Light

Features

1. Time in 12/24H
2. Flip alarm ON/OFF
3. Snooze Function
4. White backlight
5. Illumination function

Package Content

Following contents are included in the package:
1x Digital Flip Alarm Clock
1x User Manual

Getting Started

1. Remove the battery compartment cover.
2. Insert 2x AAA batteries matching the polarity (+ and -)

Time Setting

SET MANUAL TIME

1. Keep the "Alarm Off" sign facing up to enable the time setting function.
2. Press and hold the rotate button on the back of the clock for 2 seconds to enter time setting mode. The setting digits will be flashing.
3. Clockwise rotate the button to increase the digit and counterclockwise rotate to decrease the digit. The setting sequence is : 12/24H → Hour → Minute → Exit.
4. Press the rotate button to confirm the setting.

NOTE: If there is no operation in 30 seconds, it will exit automatically.

Alarm Setting

1. Position the clock with the "ALARM ON" sign facing up, alarm time will appear on the right of the LCD screen.
2. Press and hold the rotate button on the back of the clock for 2 seconds to enter alarm setting mode. The setting digits will be flashing.
3. Clockwise rotate the button to increase the digit and counterclockwise rotate to decrease the digit. The setting sequence is : Hour → Minute → Exit.
4. Press the rotate button to confirm the setting.

NOTE: If there is no operation in 30 seconds, it will exit automatically.

Flip Alarm On/Off Function

1. Keep the "Alarm On" sign facing up to enable the alarm feature.
2. To turn alarm off, simply flip the clock opposite side with "Alarm Off" sign facing up.
3. Alarm will ring following the below pattern:
 - First 10 seconds, one BIP per second.
 - From 11th to 20th second, double BIP
 - From 21th to 30th second, triple BIP
 - From 31th second until 2 minutes, continuous BIP

Snooze Function

1. When the alarm rings, press SNOOZE/LIGHT button to have 5 minutes' snooze time with the symbol "zZ" flashing. The alarm will sound again in 5 minutes. The snooze function has no limit and will repeat infinitely.
2. When the alarm rings, press any other button except SNOOZE/LIGHT button to stop the alarm. The alarm will be activated again the next day.

Backlight Function

1. On "Alarm On" mode, press SNOOZE/LIGHT button to turn on the backlight lasting for 8 seconds.
2. On "Alarm Off" mode, press LIGHT button to turn on the backlight lasting for 8 seconds.

Illumination Function

Press the illumination button on the back to turn on/off the lighting while in the dark.

Precautions

Do not clean any part of the product with benzene, thinner or other solvent chemicals. When necessary, clean with a soft cloth.

Never immerse the product in water. This will damage the product.
Do not subject the product to extreme force, shock, or fluctuations in temperature or humidity. Do not tamper with the internal components.
Do not mix new and old batteries or batteries of different types.
Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries with this product.
Remove the batteries if storing this product for a long period of time.
Do not dispose of this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

Warranty


BALDR provides a 1-year limited warranty on this product against manufacturing defects in materials and workmanship.
Warranty service can only be performed by our authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to us, or our authorized service center.
The warranty covers all defects in material and workmanship with the following specified exceptions: (1) damage caused by accident,

unreasonable use or neglect (including the lack of reasonable and necessary maintenance); (2) damage occurring during shipment (claims must be presented to the carrier); (3) damage to, or deterioration of any accessory or decorative surface; (4) damage resulting from failure to follow instructions contained in your owner's manual.
This warranty covers only actual defects within the product itself, and does not cover the cost of installation or removal from a fixed installation, normal set-up or adjustments, claims based on misrepresentation by the seller or performance variations resulting from installation-related circumstances.
To receive warranty service, the purchaser must contact with BALDR nominated service center for the problem determination and service procedure.
Thank you for your choice of BALDR products!

BALDR
www.baldr.com
service@baldr.com

BENUTZERHANDBUCH MODELL: B0346S **BALDR**

KLAPPWECKER




Wir danken Ihnen, dass Sie sich für den Kauf des Baldr Flip-Weckers entschieden haben, den wir unter Verwendung innovativer Komponenten und Techniken entwickelt und herstellen, um die perfekte Anzeige der Zeit mit diesem Gerät zu ermöglichen, der zudem mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet ist. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, um sich vor der Benutzung Funktionen vertraut zu machen.

Für die Benutzung dieses Gerätes benötigen Sie: 2 x AAA-Batterien (nicht enthalten)


Produkt-Übersicht

Frontansicht Alarm auf dem Display




1. Aktuelle Zeit 2. Alarm Zeit 3. Schlummern

Alarm off indicator




1. Aktuelle Zeit

Rear view




1. Batteriefach 2. Beleuchtungstaste 3. Schaltfläche "Einstellen"

Draufsicht Alarm auf Display



Schlummern/Licht

Alarm-Aus-Anzeige



Licht

Funktionen

1. Zeit in 12/24H
2. Flip-Alarm EIN/AUS
3. Schlummerfunktion
4. Weiße Hintergrundbeleuchtung
5. Funktion der Beleuchtung

Paket-Inhalt

Folgende Inhalte sind in der Packung enthalten:
1x Digitaler Klappwecker
1x Benutzerhandbuch

Einstieg

1. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel.
2. Legen Sie 2x AAA-Batterien mit der richtigen Polarität (+ und -) ein.

Zeiteinstellung

MANUELLE ZEIT EINSTELLEN

1. Halten Sie das Schild "Alarm aus" nach oben gerichtet, um die Zeiteinstellungsfunktion zu aktivieren.
2. Drücken Sie den Drehknopf auf der Rückseite der Uhr und halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen; die Einstellziffern blinken
3. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Ziffer zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um die Ziffer zu verringern. Die Einstellsequenz lautet : 12/24H → Hour → Minute → Exit
4. Drücken Sie den Drehknopf, um die Einstellung zu bestätigen.

HINWEIS: Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Operation ausgeführt wird, wird diese automatisch beendet.

Alarmeinstellung

1. Stellen Sie die Uhr mit dem "ALARM ON"-Zeichen nach oben, die Alarmzeit erscheint rechts auf dem LCD-Bildschirm.
2. Halten Sie den Drehknopf auf der Rückseite der Uhr 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Alarmeinstellmodus zu gelangen. Die Einstellziffern blinken.
3. Drehen Sie die Taste im Uhrzeigersinn, um die Ziffer zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um die Ziffer zu verringern. Die Einstellsequenz lautet : Hour → Minute → Exit
4. Drücken Sie den Drehknopf, um die Einstellung zu bestätigen.

NHINWEIS: Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Operation durchgeführt wird, wird sie automatisch beendet unction.

Ein-/Ausschalten des Flip-Alarms

1. Halten Sie das "Alarm Ein"-Schild nach oben gerichtet, um die Alarmfunktion zu aktivieren.
2. Um den Alarm auszuschalten, drehen Sie einfach die gegenüberliegende Seite der Uhr um, wobei das "Alarm Off"-Schild nach oben zeigt.
3. Der Alarm ertönt nach dem folgenden Muster:
 - Erste 10 Sekunden, ein BIP pro Sekunde.
 - Von der 11. bis zur 20. Sekunde, doppelte BIP
 - Von der 21. bis zur 30. Sekunde, dreifache BIP
 - Von der 31. Sekunde bis 2 Minuten, fortlaufend BIP

Snooze function

1. Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie die SNOOZE/LIGHT-Taste, um eine Schlummerzeit von 5 Minuten zu erhalten, wobei das Symbol "zZ" blinkt. Der Wecker ertönt nach 5 Minuten erneut. Die Schlummerfunktion hat keine Begrenzung und wird unendlich oft wiederholt.
2. Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie eine beliebige andere Taste außer der SNOOZE/LIGHT-Taste, um den Alarm zu stoppen. Der Alarm wird am nächsten Tag wieder aktiviert.

Gegenlicht-Funktion

1. Drücken Sie im "Alarm Ein"-Modus die SNOOZE/LIGHT-Taste, um die Hintergrundbeleuchtung für 8 Sekunden einzuschalten.
2. Drücken Sie im Modus "Alarm aus" die Taste LIGHT, um die Hintergrundbeleuchtung für 8 Sekunden einzuschalten.

Beleuchtungsfunktion

Drücken Sie die Beleuchtungstaste auf der Rückseite, um die Beleuchtung bei Dunkelheit ein-/auszuschalten.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Reinigen Sie keine Teile des Produkts mit Benzol, Verdüner oder anderen Lösungsmitteln. Reinigen Sie es bei Bedarf mit einem weichen Tuch.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser. Dies kann einen elektrischen Schlag verursachen und das Gerät beschädigen.
- Setzen Sie das Produkt keinen extremen Kräften, Stößen oder Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen aus.
- Manipulieren Sie nicht die internen Komponenten.

GEWÄHRLEISTUNG


BALDR gewährt auf dieses Produkt eine einjährige beschränkte Garantie gegen Herstellungsfehler in Material und Verarbeitung. Der Garantie-Service kann nur von unserer autorisierten Servicestelle durchgeführt werden. Der datierte Originalkaufvertrag ist auf Verlangen als Kaufnachweis bei uns oder unserer autorisierten Servicestelle vorzulegen. Die Garantie erstreckt sich auf alle Material- und Verarbeitungsfehler mit folgenden Ausnahmen: (1) Schäden durch Unfall, unsachgemäßen Gebrauch oder Fahrlässigkeit (einschließlich des Fehlens oder der angemessenen und notwendigen Wartung); (2) Schäden, die während des Transports entstehen.

(Ansprüche müssen dem Spediteur vorgelegt werden); (3) Beschädigung oder Verschlechterung von Zubehör oder dekorativer Oberfläche; (4) Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung der Anweisungen in Ihrer Bedienungsanleitung ergeben. Diese Garantie erstreckt sich nur auf tatsächliche Mängel am Produkt selbst und deckt nicht die Kosten für die Installation oder den Ausbau einer festen Installation, die normale Aufstellung oder Anpassung, Ansprüche aufgrund falscher Angaben des Verkäufers oder Leistungsänderungen, die sich aus installationsbedingten Umständen ergeben. Um den Garantieservice zu erhalten, muss sich der Käufer mit dem von BALDR benannten Servicezentrum für die Problembeseitigung und das Serviceverfahren in Verbindung setzen. Vielen Dank für Ihre Wahl der BALDR-Produkte!

BALDR
www.baldr.com
service@baldr.com

MANUEL DE L'UTILISATEUR MODELE: B0346S **BALDR**

RÉVEIL À BASCULE




Nous vous remercions d'avoir acheté le réveil Baldr Flip Alarm Clock, conçu et fabriqué à l'aide de composants et de techniques innovants permettant un affichage parfait de l'heure sur cet appareil, qui est également équipé d'un rétro-éclairage. Veuillez lire attentivement les instructions pour vous familiariser avec les propriétés et les fonctions avant de l'utiliser.

Pour la mise en service de ce dispositif, vous avez besoin de : 2 x piles AAA (non incluses)


Aperçu des produits

Frontansicht Alarm auf dem Display




1. Heure actuelle 2. Heure de l'alarme 3. Snooze

Alarme désactivée




1. Heure actuelle

Vue de dos




1. Compartiment des piles 2. Bouton d'éclairage 3. Bouton "Set"

Vue de dessus L'alarme est affichée



Sieste/lumière

Alarm-Aus-Anzeige



Lumière

Caractéristiques

1. Heure en 12/24H
2. Activation/désactivation de l'alarme
3. Fonction Snooze
4. Rétro-éclairage blanc
5. Fonction d'éclairage

Contenu du paquet

Les contenus suivants sont inclus dans le site package:
1x Réveil numérique
1x Manuel de l'utilisateur

Pour commencer

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez 2x piles AAA correspondant à la polarité (+ et -)

Fixation de l'heure

RÉGLER LE TEMPS MANUEL

1. Maintenez le panneau "Alarm Off" tourné vers le haut pour activer la fonction de réglage de l'heure
2. Appuyez sur le bouton rotatif situé au dos de l'horloge et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode de réglage de l'heure
3. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le chiffre et dans le sens inverse pour le diminuer. La séquence de réglage est la suivante : Heure → Minute → Exit
4. Appuyez sur le bouton de rotation pour confirmer le réglage.

REMARQUE : Si aucune opération n'est effectuée dans les 30 secondes, elle se termine automatiquement.

Alarmeinstellung

1. Positionnez l'horloge avec le signe "ALARM ON" vers le haut, l'heure de l'alarme apparaîtra à droite de l'écran LCD
2. Appuyez sur le bouton rotatif situé à l'arrière de l'horloge et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode de réglage de l'alarme, les chiffres de réglage clignotent
3. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le chiffre et dans le sens inverse pour le diminuer. La séquence de réglage est la suivante : Heure → Minute → Exit
4. Appuyez sur le bouton de rotation pour confirmer le réglage.

REMARQUE : Si aucune opération n'est effectuée dans les 30 secondes, elle se termine automatiquement

Fonction d'activation/désactivation de l'alarme

1. Gardez le panneau "Alarme activée" tourné vers le haut pour activer la fonction d'alarme
2. Pour éteindre l'alarme, il suffit de retourner l'horloge du côté opposé avec le panneau "Alarm Off" tourné vers le haut.
3. L'alarme sonnera selon le schéma ci-dessous :
 - Les 10 premières secondes, un BIP par seconde.
 - De la 11e à la 20e seconde, double BIP
 - De la 21e à la 30e seconde, triple BIP
 - De la 31e seconde à 2 minutes, en continu BIP

Fonction Snooze

1. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche SNOOZE/LIGHT pour avoir 5 minutes de sieste avec le symbole "zZ" clignotant. L'alarme se déclenchera à nouveau dans 5 minutes. La fonction de répétition de réveil n'a pas de limite et se répète à l'infini.
2. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quelle autre touche, sauf sur la touche SNOOZE/LIGHT pour arrêter l'alarme. L'alarme sera de nouveau activée le jour suivant.

Fonction de rétro-éclairage

1. En mode "Alarme activée", appuyez sur la touche SNOOZE/LIGHT pour allumer le rétro-éclairage pendant 8 secondes.
2. En mode "Alarm Off", appuyez sur la touche LIGHT pour allumer le rétro-éclairage pendant 8 secondes.

Fonction d'éclairage

Appuyez sur le bouton d'éclairage au dos pour allumer/éteindre l'éclairage dans l'obscurité.

RÉCAUTIONS

- Ne nettoyez aucune partie du produit avec du benzène, du diluant ou d'autres solvants chimiques. Si nécessaire, nettoyez-le avec un chiffon doux.
- Ne jamais immerger le produit dans l'eau. Cela peut provoquer un choc électrique et endommager le produit.
- Ne soumettez pas l'appareil à une force extrême, à des chocs ou à des fluctuations de température autre que normale, d'humidité.
- Ne manipulez pas les composants internes.
- Ne mélangez pas des piles neuves et anciennes ou des piles de types différents.

respect des instructions contenues dans votre manuel du propriétaire. Cette garantie ne couvre que les défauts réels du produit lui-même et ne couvre pas les frais d'installation ou de démontage d'une installation fixe, l'installation ou les ajustements normaux, les réclamations fondées sur une fausse déclaration du vendeur ou les variations de performance résultant de circonstances liées à l'installation. Pour bénéficier du service de garantie, l'acheteur doit contacter le centre de service désigné par BALDR pour la détermination du problème et la procédure de service. Merci pour votre choix des produits BALDR!

BALDR
www.baldr.com
service@baldr.com