



1500548

Cable Convertidor HDMI a Video Compuesto

Guía del Usuario



Esperamos que disfrute de Cable Convertidor HDMI a Video Compuesto de RadioShack. Agrega flexibilidad a su experiencia de visualización mediante la conversión de una fuente de vídeo digital HDMI a la TV o pantalla de vídeo compuesto analógico. Le suplicamos leer esta guía del usuario antes de utilizar su convertidor.

Contenido del Embalaje

- Cable Convertidor HDMI a Video Compuesto
- Guía del Usuario

Especificaciones


Entrada de señal

Señal de vídeo de entrada HDMI.....	0,5 – 1,0 V P-P
Señal de DDC de entrada HDMI.....	5 V P-P (TTL)
Formato de entrada de vídeo HDMI.....	480i/480p
Versión HDMI	HDMI 1,4
Conexión de entrada	HDMI tipo A 19-Pin hembra

Salida de señal


Formato de salida de vídeo	NTSC 480i
Formato de salida de audio.....	R/L 2 canal
Conexión de salida.....	Conector RCA × 3
Corriente máxima.....	100 mA
Longitud del cable	15,24 cm (6 pulg.)
Temp. de funcionamiento.....	32–158°F (0–70°C)

Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso. En la realidad el producto puede ser diferente de las imágenes mostradas en este documento.



Notas:

- Asegúrese de que todos los dispositivos estén apagados antes de conectar el convertidor.
- Haga coincidir los colores cuando conecte el convertidor a las entradas de vídeo compuesto.
- Debe configurar el dispositivo fuente a 480i/p.
- Este convertidor no es compatible con las consolas de Xbox[®]. Por favor, compre el Cable Convertidor HDMI a Video Componente si usted desea utilizar con una consola de Xbox.
- Este convertidor está diseñado para productos de AV; conectar a una computadora o portátil puede causar problemas de compatibilidad.



Información de la FCC

Este equipo ha sido probado y se ha determinado el cumplimiento del mismo con respecto a los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Si necesita ayuda, consulte al personal de cualquier tienda RadioShack de la localidad o a un técnico de radio y televisión.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el partido responsable para conformidad podrían anular la autorización otorgada al usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

Garantía Limitada

RadioShack garantiza este producto contra defectos de fabricación en los componentes y mano de obra en condiciones normales de uso por parte del comprador original durante **un (1) año** a partir de la fecha de adquisición en una tienda propiedad de RadioShack, franquicia o distribuidor autorizado por RadioShack. **RADIOSHACK NO OTORGA NINGÚN OTRO TIPO DE GARANTÍA EXPLÍCITA.**

Esta garantía no cubre: (a) daños y fallos provocados o atribuibles al abuso, uso incorrecto, incumplimiento de las instrucciones, la instalación o el mantenimiento incorrecto, alteración, accidentes, actos de fuerza mayor (por ejemplo inundaciones o tormentas con aparato eléctrico), voltaje o corriente excesiva; (b) reparaciones incorrectas o inadecuadas efectuadas por personas que no pertenecen al Servicio Técnico Oficial de RadioShack; (c) consumibles como fusibles o pilas; (d) el desgaste o deterioro ordinario y los daños

externos; (e) el coste de transporte, envío y seguro; (f) los costes de retirada del producto, instalación, configuración, ajuste o reinstalación; y (g) las reclamaciones realizadas por personas distintas al comprador original.

Si se presenta algún problema cubierto por esta garantía, deberá llevar el producto y la factura de compra RadioShack como prueba de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack de EEUU. RadioShack deberá, a su discreción y a menos que la ley indique lo contrario (a) sustituir el producto por otro igual o equivalente, o (b) reembolsar el importe del precio de compra. Todos los productos sustituidos, y los productos cuyo importe sea reembolsado, serán propiedad de RadioShack.

RADIOSHACK RECHAZA EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES NO DECLARADAS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS IMPUESTAS POR LA LEY, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y, CUANDO CORRESPONDA, LA GARANTÍA LIMITADA DE ADECUACIÓN A UN OBJETIVO PARTICULAR, EXPIRARÁN CUANDO HAYA TRANSCURRIDO EL PERIODO ESTABLECIDO DE GARANTÍA.

EXCEPTO LAS CONDICIONES DESCRITAS PREVIAMENTE, RADIOSHACK NO SERÁ RESPONSABLE FRENTE AL COMPRADOR DEL PRODUCTO NI CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD, POR RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO O PROVOCADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA, INCLUIDOS, Y NO RESTRINGIDO A, LOS DAÑOS PROVOCADOS POR PROBLEMAS Y CUALQUIER PÉRDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O GANANCIAS Y LOS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, IMPREVISTOS, O CONSECUENTES, INCLUSO CUANDO RADIOSHACK HAYA SIDO ADVERTIDO SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN ESTOS DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de daños imprevistos o consecuentes, por este motivo las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no ser aplicables en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y Usted podría tener otros derechos que difieren de un estado a otro. Póngase en contacto con RadioShack en:

RadioShack Customer Relations
300 RadioShack Circle
Fort Worth, TX 76102

02/14

www.RadioShack.com

HDMI, el HDMI logo tipo y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.

Xbox es una marca registrada de Microsoft Corporation.

RoHS Cumple la "Directiva de las Restricciones en Sustancias Peligrosas" de la Unión Europea, que protege el medio ambiente restringiendo el uso de ciertos materiales y productos.



©2014 RadioShack Corporation.

Todos los derechos reservados.

RadioShack es una marca registrada utilizada por RadioShack Corporation.

Impreso en China

08A14
1500548