

AVERTISSEMENTS DE LA FCC

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B ; en accord avec le chapitre 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle installation. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions du mode d'emploi. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences surviennent dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Séparer davantage l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demandez assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio/TV.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- AVERTISSEMENT : Pour éviter les risques d'incendie ou de choc, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu, ou tout condition similaire.
- Installez uniquement des piles neuves du même type dans votre produit.
- Si vous n'avez pas réussi à insérer les piles en respectant la polarité, comme indiqué dans le compartiment de la batterie, cela peut raccourcir la durée de vie des piles ou provoquer une fuite venant des piles.
- Ne mélangez pas des piles neuves et des anciennes.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, des standards (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium) ou (Nickel Metal Hydride).
- Si vous pensez que les piles peuvent avoir été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Les piles doivent être recyclés ou éliminés conformément aux directrices nationales et locales.
- AVERTISSEMENT : Ce produit peut contenir des produits chimiques reconnus par l'Etat de Californie pour causer des malformations congénitales ou d'autres dangers pour la reproduction (California Prop 65). Se lavez les mains après l'avoir manipulé.
- Ce produit est conforme et respecte tous les règlements fédéraux.
- **Pour éviter des dommages auditifs**, assurez-vous que le volume de votre lecteur de musique est au minimum avant de brancher votre casque. Après avoir placé les écouteurs dans / sur vos oreilles, tournez progressivement le volume jusqu'à ce que vous atteignez un niveau d'écoute confortable.

ASSISTANCE INTERNATIONALE

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at:
www.gpx.com

Para descargar este Manual del Usuario en Inglés, Español y Francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en:
www.gpx.com

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en Anglais, Espagnol ou Français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur:
www.gpx.com

INFORMATION DE CONTACT

Site internet: www.gpx.com

Assistance courrier électronique : prodinfo@dpiinc.com

Parties E-mail: partsinfo@dpiinc.com

Assistance téléphonique: 1-888-999-4215

GARANTIE

Pour des informations sur la garantie et la version la plus récente de ce manuel, rendez-vous sur: www.gpx.com.



Protect for Today
Sustain for Tomorrow

Ces spécifications peuvent faire l'objet de changement sans notification.

Copyright © 2016 Digital Products International (DPI, Inc.)
Tous les autres noms de marque apparaissant ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Ces spécifications peuvent faire l'objet de changement sans notification.



Radio Portable AM / FM

Guide de l'utilisateur pour le modèle R116B-1627-01


Caractéristiques

- Radio AM / FM (réglage direct)
- Antenne télescopique FM
- Antenne AM intégrée
- Contrôle du volume analogique
- Haut-parleur intégré
- Prise casque 3,5 mm
- Pince d'attache pour ceinture
- Alimentation de la batterie DC: 2 piles AA (non incluses)

Comprend

- Un ensemble d'écouteurs stéréo
- Guide de l'utilisateur

Vue d'ensemble et Contrôles



Volume / Alimentation

Ajustez la molette pour mettre l'appareil sous tension ou hors tension et pour régler le volume.


Prise pour casque stéréo (Haut)

FM/AM

Ajuster pour basculer entre les modes de radio AM et FM.

Pince attache pour ceinture

Alimentation par piles



Lecture de la radio AM / FM

1. Ajustez l'**interrupteur FM / AM** à la position désirée.
2. Ajustez la **molette du volume** pour allumer la radio et réglez le volume souhaité.
3. Ajustez la **molette de réglage** pour régler la radio.

Réception radio

- Ajustez la position de l'antenne télescopique FM pour améliorer la réception radio FM.
- Une antenne AM est intégrée à la radio. Pour améliorer la réception radio AM, réglez la position de l'appareil.