


Woodies®





NOBLE DESK

Instrukcja montażu biurka

Manual | Mode d'emploi



ul. Międzyborska 13,
60-162 Poznań, Polska
Woodies® | MWG




A x31

B x7

C x31


D x12



E x4


F x6

G x2




H x2

Z x1




1 x1

2 x1




3 x1

4 x1



5 x1


6 x1







7 x2

8 x2


9 x1




10 x2




1.




2.





3.




4.




5.





6.





7.




8.




9.




10.



11.



12.



Bezpieczeństwo

Ostrzeżenie: Nie należy używać biurka jeśli jakakolwiek jego część jest uszkodzona bądź wybrakowana.

Wszelkie dodatkowe lub zamienne elementy powinny pochodzić od producenta lub dystrybutora.

Należy być świadomym ryzyka jakie niesie otwarty ogień oraz inne źródła wysokiej temperatury takie jak farelki, grzejniki czy piecyki i nie umieszczać w ich pobliżu biurka.

Konserwacja

Należy zachować ostrożność w przypadku przenoszenia. Nieostrożne przenoszenie może powodować uszkodzenia.

Regularnie sprawdzaj czy wszystkie śruby są należycie dokręcone oraz czy żaden z elementów nie jest uszkodzony.

Czyszczenie

Biurko może być czyszczone wilgotną tkaniną, a następnie wysuszone suchą tkaniną. Nie należy stosować środków żrących, wybielaczy oraz środków na bazie amoniaku.

Safety

Warning: Do not use the desk if any of the parts are broken, torn or missing.

Any additional or replacement parts can only be obtained from the manufacturer or the distributor.

Be aware of the risks of open fires and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc. in the near vicinity of the desk.

Maintenance

Take care when handling or moving the furniture. Careless handling may cause damage. Regularly check that all fixings are tightened and that there are no broken or damaged parts.

Cleaning

Your desk can be cleaned by wiping with a damp cloth and drying with a soft clean cloth. Do not use abrasives, bleach, alcohol or ammonia based household polishes.

Sécurité

Avertissement : Il est interdit d'utiliser le bureau si une pièce est endommagée ou défectueuse.

Tout élément supplémentaire ou toute pièce de rechange doit provenir du fabricant ou du distributeur.

Soyez conscients des risques que présente les flammes nues et autres sources de haute température telles que les diffuseurs de chaleur, les radiateurs ou les fours et ne placez pas le bureau à proximité de celles-ci.

Entretien

Soyez prudent lors de la manipulation du produit. Une manipulation imprudente peut causer des dommages. Vérifiez régulièrement si toutes les vis sont correctement serrées et si aucun des composants n'est endommagé.

Nettoyage

Nettoyez le bureau avec un chiffon humide, puis essuyez avec un chiffon sec. N'utilisez pas d'agents caustiques, d'agents de blanchiment et d'agents à base d'ammoniaque.

