





**Ancona Chef 30 inch Induction Cooktop**  
**Ancona Chef table de cuisson à induction 30 po**



Unit/Unité	A		B		C	D		E	F	G
	Min	Max	Min	Max		Min	Max	Min		
Inch/Pouce	283/4	299/32	1911/16	201/16	13/16	24	30	43/16	11/2	24
mm	730	744	500	510	20	610	762	106	38	610

**Note:**  
 Allow 2" (5 cm) space below the armored cable opening to clear the electric cable and allow space for installation of the junction box on the wall at the back of the cooktop.  
 Prévoir un espace de 2" (5 cm) sous l'ouverture du câble blindé pour dégager le câble électrique et pour permettre un espace pour l'installation de la boîte de jonction sur le mur derrière la plaque.