


woom RADSCHLOSS



Zahlenkombination einstellen

Set the Lock

- 1 Die voreingestellte Zahlenkombination lautet „0000“
The initial number is „0000“
- 2 Drehe den Reset Knopf um 90°
Turn the Reset Button 90°
- 3 Wähle Deine persönliche Zahlenkombination
Select your favorite number
- 4 Drehe den Reset Knopf wieder zurück
Turn Back the Reset Button

Zum erneuten Ändern der Zahlenkombination wiederhole einfach Schritt 1-3

If you want to change the number, repeat step 1-3



woom GmbH
Industrasse 1-7 / Halle 14 / Top 5
3400 Klosterneuburg
Europe / Austria

www.woombikes.com