



GameSir • Gaming is Winning.™

© 2019 GameSir Inc. All rights reserved.
Product may vary slightly from those pictures.

GameSir G6/G6s

Mobile Gaming Touchroller

User Manual ►

POWER UP YOUR GAMESIR DEVICE



<https://gamesir.hk/pages/g-crux>
(GameSir G-Crux)

PACKAGE CONTENTS

GameSir G6/G6s Mobile Gaming Touchroller
Micro-USB Cable
User Manual

SYSTEM REQUIREMENT

iOS 9.0 or later


REGISTRATION

Register your GameSir ID online at <https://gamesir.hk/> to get real-time information on your product's warranty status and a series of exclusive benefits from GameSir.

YOUR BENEFITS

- * 12-month replacement of the same model from the date you received it.
- * Contact us for free online technical support
Website: <https://gamesir.hk>
E-mail: cs@gamesir.hk
Hotline: +1-888-937-1733 (USA & Canada)
Service Hours: Sat.-Sun. 9:00 AM-6:00 PM PST
Mon.-Wed. 6:00 AM-6:00 PM PST
Thur.-Fri. 6:00 AM-3:00 PM PST

DEVICE LAYOUT



- A** Joystick
- B** ABXY Buttons
- C** LED Mode Indicator Light
- D** LED Power Indicator Light
- E** L1/L2 Trigger Button
- F** R1 Trigger Button
- G** Power Button
- H** Micro-USB Charging Port

G-Touch TECHNOLOGY

GameSir G6/G6s uses G-Touch technology that supports iOS native games. Download games from Apple App Store and you can play games after Bluetooth connection. Meanwhile, with the GameSir G-Crux app, you can customize buttons to your own preference to maximize in-game control.

CONNECTION

- a. Press the Y button and power button on GameSir G6 / G6s, the LED mode indicator light will flash in pink.
- b. Turn on Bluetooth on iOS device and connect to GameSir G6 / G6s. The pink LED mode indicator light will remain lit. The connection is complete.

* You only need to press the power button the next time, GameSir G6/G6s will automatically connect to the iOS device.



GameSir G6/G6s Tutorial

AUTOMATIC POWER OFF

- a. When GameSir G6/G6s is connected, it will automatically turn off if there is no operation for 5 minutes.
- b. When GameSir G6/G6s is in a low battery state, the LED power indicator light will flash in red.
- c. GameSir G6/G6s will automatically turn off when the available battery power is lower than the battery protection requirement.

POWER INDICATOR

- When GameSir G6/G6s is being charged, the LED power indicator light will flash in red.
- When GameSir G6/G6s is fully charged, the blue LED power indicator light will stay on.

JOYSTICK CORRECTION

When GameSir G6/G6s is turned on, press and hold L1+L2+C+L3 buttons simultaneously for 3 seconds, the LED mode indicator light and power indicator light will flash alternately, indicating that it is in the joystick correction mode. Rotate the joystick 3-5 turns, then press L1+L2+C+L3 buttons simultaneously for 3 seconds to save the correction. The joystick correction is complete.

DELETE PAIRING DATA

When GameSir G6/G6s is turned on, press and hold C+Z buttons simultaneously for 3 seconds, the LED mode indicator light will flash quickly, indicating that the pairing data is deleted, you can connect to a new iOS device.

DUAL MOTOR VIBRATION

Dual motor vibration enhances game immersion and you can customize the intensity and duration of vibration with GameSir G-Crux app.

Please note: Only GameSir G6s has dual motor vibration.

한국어

패키지 구성

GameSir G6/G6s 모바일용 게이밍 터치몰러
마이크로 USB 케이블
사용자 안내서


시스템 요구사항

iOS 9.0 이상

등록 안내

<https://gamesir.hk/to>에 가입하여 ID를 등록하면 구입한 상품의 품질보증서를 확인할 수 있으며 GameSir가 제공하는 전용 혜택을 누릴 수 있습니다.

패키지 구성



A 조이스틱

B ABXY 버튼

C LED 모드 표시등

D LED 전원 표시등

E L1/L2 트리거 버튼

F R1 트리거 버튼

G 전원 버튼

H 마이크로 USB 충전 포트

G-Touch 기술

GameSir의 G6/G6s는 iOS 기반의 게임을 지원하는 G-Touch 기술을 사용하였습니다. Apple의 앱스토어에서 게임을 다운로드 받아 블루투스 연결 후 게임을 플레이할 수 있습니다. 또한 GameSir의 G-Crux 앱을 통해 인게임 컨트롤을 취향에 맞게 커스터마이징 할 수 있습니다.

연결 방법

- iOS 기기의 블루투스를 연결을 켭니다.
- GameSir G6/G6s의 Y버튼 + 전원버튼을 동시에 누르면 GameSir G6/G6s가 자동으로 iOS 기기에 연결됩니다.

*한 번 연결된 이후에는 전원 버튼만 누르면 GameSir G6/G6s가 자동으로 iOS 기기에 연결됩니다.



GameSir G6/G6s 튜토리얼

자동 절전 기능

- 기기가 연결된 후 5분간 작동이 없으면 자동으로 전원이 꺼집니다.
- 기기의 배터리가 부족하면 LED 전원 표시등이 빨간색으로 깜빡입니다.
- 배터리 잔량이 배터리 보호를 위한 필요량 이하로 떨어지면 기기의 전원이 자동으로 꺼집니다.

전원 표시

- a. 충전시에는 기기의 LED 전원 표시등이 빨간색으로 깜빡입니다.
- b. 기기의 충전이 완료되면 LED 전원 표시등이 파란색으로 유지됩니다.

조이스틱 교정

기기의 전원을 켜 후, L1 + L2 + C + L3 버튼을 동시에 3초간 누르면 LED 모드 표시등과 LED 전원 표시등이 교대로 깜빡이며 조이스틱 교정 모드로 들어갑니다. 조이스틱을 3-5회 차례 회전한 뒤, L1 + L2 + C + L3 버튼을 3초간 동시에 눌러 저장하면 조이스틱 교정이 완료됩니다.

페어링 데이터 삭제

기기가 켜진 상태에서 C + Z 버튼을 동시에 3초간 누르면 LED 모드 표시등이 빠르게 깜빡이며 페어링 데이터가 삭제되었음을 알려줍니다.
그 후 새로운 iOS 기기에 연결할 수 있습니다.

듀얼 모터 진동

듀얼 모터 진동은 게임 집중도를 높여줍니다. GameSir G-Crux 앱을 통해 진동의 세기와 지속 시간을 설정할 수 있습니다.
유의 사항 : 듀얼 모터 진동 기능은 오직 GameSir G6s에만 적용되어 있습니다.

日本語

パッケージ内容

GameSir G6/G6s Bluetoothタッチコントローラー
Micro-USB充電ケーブル(0.5M)
取扱説明書

システム要件

iOS (9.0以降)



ユーザー登録

<https://gamesir.hk/>にてGameSir IDを作成して、ご購入の製品を登録すると、当製品の品質保証の状態に関するリアルタイム情報と、GameSir会員専用のメリットを得ることができます。

登録による特典

12カ月のメーカー限定保証(コントローラー本体のみ)
<https://gamesir.hk/>でのマニュアルの閲覧と無料オンラインテクニカルサポート(英語/日本語対応)。

各部の名称



- | | |
|--------------------|---------------|
| A ジョイスティック | E L1/2ボタン |
| B ファンクションボタン | F R1ボタン |
| C 接続インジケータライト | G 電源ボタン |
| D バッテリー残量インジケータライト | H Micro-USB端子 |

機能説明

iOSデバイス(iPhone/iPad/iPod touch)への接続

- デバイスのBluetoothをオンにしてください。「設定>Bluetooth」
- Yボタンを押したままに電源ボタンを押して、GameSir G6 を起動してください。接続インジケータライトがピンク^{*}に点滅すると、GameSir G6 は接続待ちの状態に入ります。
- 「設定>Bluetooth」で「Gamesir-G6」を検索して、デバイスに接続します。
- 接続インジケータライトがピンク^{*}に点灯すると、接続成功です。

ご注意:

- ① 同じデバイスに再び接続する場合は、電源ボタンをオンにするだけで、接続できます。(電源ボタンのみを押す場合、最後に接続されたモードに入る)
- ② デバイスの接続に失敗した場合は、GameSir G6をオンにしたまま、順にCボタン+Zボタンを3秒押しして、接続インジケータライトが点滅します。リセットモードに入ったら、もう一度接続してください。



GameSir G6/G6sの使い方

自動シャットダウン

GameSir G6/G6sは接続済みの状態で300秒以上操作されないと自動的にシャットダウンします。

*自動シャットダウンの場合は、電源ボタンを押して、GameSir G6/G6sを再起動してください。

バッテリー残量説明

バッテリー残量が15%に下回る場合は、バッテリー残量インジケータライトが速めに赤く点滅します。

バッテリー残量が5%に下回る場合、自動的に低電力保護状態に入って自動的にシャットダウンします。

充電中ではバッテリー残量インジケータライトが赤く点滅します。

充電完了(100%充電済み)の場合、バッテリー残量インジケータライトが青く点灯します。

リセット

GameSir G6/G6sをオンにしたまま、順にCボタン+Zボタンを3秒押し、接続インジケータライトが点滅します。リセットモードに入ったら、もう一度接続してください。

振動機能

ダブルモーターを内蔵し、本格コントローラ体験を差上げます。振動の強さと長さをカスタマイズ可能です。

*振動機能はGameSir-G6sのみ利用可能です。

简体中文

产品简介

盖世小鸡G6/G6s手柄，以“左手外设+右手触屏”的产品形态，以10个按键+1个摇杆的专业电竞布局，实现了FPS游戏中的“移动、瞄准、跳跃、射击”四步合一的最佳组合操作，并实现MOBA游戏中的“走位神器+连招”的效果。G6拥有同类产品中最多的自定义按键。顶部扳机键采用微动开关，操作更快、准、狠。手柄右侧留有线孔，不影响游戏时的充电和耳机使用。

包装内容

盖世小鸡G6/G6s手柄 x 1

Micro-USB 充电数据线(0.5米) x 1

使用说明书 x 1


合格证 x 1

系统要求

安卓(6.0以上)

iOS(11.0以上)

设备布局



- A** 摇杆/L3(向下压)
- B** 功能键区
- C** LED1状态指示灯
- D** LED2电源指示灯
- E** 按键L1/L2
- F** 按键R1
- G** 电源键
- H** Micro-USB充电接口

vivo iQOO官方合作

盖世小鸡G6/G6s手柄和vivo iQOO通过打通底层协议，数据互通，以原生态接入，可直接装上G6，打开蓝牙，启动游戏即可畅玩。

G-Touch模式

盖世小鸡G6/G6s手柄使用G-Touch模式畅玩官方原生游戏。用户只需要从安卓应用商店或者苹果App Store下载游戏，手机蓝牙连上G6/G6s即可智能操控手游。并可通过APP自定义键位，以适应用户操作习惯。

连接设备

iOS(G-Touch模式):

连接iOS设备，Y+电源键开机，此时LED1粉灯快闪，蓝牙连接成功后LED1粉灯常亮，进入iOS G-Touch模式。



(iOS G-Touch使用教程)

安卓(G-Touch模式):

连接安卓设备，A+电源键开机，此时LED1蓝灯快闪，蓝牙连接成功后LED1蓝灯常亮，进入安卓G-Touch模式。



(安卓G-Touch使用教程)

(其他安卓手机将持续支持，目前建议使用“G引擎”启动，具体支持的安卓手机型号请咨询客服)

安卓(HID/GCM标准模式):

连接安卓设备, B+电源键开机, 此时LED1红灯快闪, 蓝牙连接成功后LED1红灯常亮, 进入安卓安卓(HID/GCM标准模式)。

横竖切换(仅在HID/GCM模式下有效)

开机状态下, 按顺序按压(L1+Z+L2) 3秒, 再次按压恢复切换前模式。

《绝地求生 刺激战场》官方直连

1. B+电源键开机, 此时LED1红灯快闪, 蓝牙连接成功后, LED1红灯常亮。
2. 进入游戏点击游戏设置里面的连接外设即可直连直玩。

自动回连设备

手柄成功连接手机后, 第二次开机无需组合键开机, 只需按电源键开机, 将自动回连已配对手机。

自动关机

1. 手柄在已连接状态, 若无操作超过5分钟, 自动关机。
2. 手柄在开机状态下2分钟无连接, 自动关机。
3. 当可用电量低于低电警报电压时, LED2红灯快闪。
4. 当可用电量低于电池保护电压时, 手柄自动关机。

校正摇杆

在开机状态下按顺序按压L1+L2+C键+L3键三秒, LED1+LED2两个灯红蓝粉交替双闪, 进入摇杆校正模式, 此时转动摇杆至最大外边3~5圈, 再按顺序按压L1+L2+C键+L3键三秒确定, 此时状态指示灯恢复至摇杆校正前状态。

强制清空配对记录

1. 强制清空组合键: 在开机状态下按顺序按压C+Z键三秒, LED1快闪。
2. 进入强制配对模式(即强制断开当前已连接设备, 关闭手柄, 按对应模式组合键开机, 等待其他设备连接)。

电池充电

1. 充电时, LED2充电指示灯红灯慢闪。
2. 充电结束(充满)LED2充电指示灯蓝灯常亮。

马达震动

双马达震动 体验更刺激小型转子马达, 可自定义震动强弱与时长。

注: 仅G6s有此功能。

! 注意事项

1. 若商品有质量问题, 请首先联系我们的客服进行登记。

联系方式:

QQ: 800082537

电话: 400-8828035(时间: 9:00-18:00)

官网: www.xiaoji.com

出品: 广州小鸡快跑网络科技有限公司

地址: 广州市天河区建业路华翠街68号301A-1

2. 如需退、换商品, 请确保商品完好无损(包括商品外包装、附赠品、说明书、售后卡、标签等), 不影响二次销售。
3. 如要保修商品, 请务必完整填写用户姓名、联系电话、联系地址, 正确填选售后要求与详细说明售后原因, 将售后卡随货寄回(如不完整填写保修卡信息, 恕无法提供任何售后售后服务)。

保修卡

(售后政策: 非人为损坏, 3个月包换、1年保修)

用户姓名

联系电话

联系地址

售后要求

退

换

保修

售后原因

订单编号

(注: 非小鸡官网途径购买的产品, 售后问题请直接与购买商家联系)



手柄官网



详细使用教程，请扫描二维码进入G6图文&视频专题教程。

