

KODAK SMILE

即时数码打印机

用户指南



介绍

感谢您购买KODAK SMILE即时数码打印机。本用户指南旨在为您提供指导, 以确保对本产品的操作是安全的, 不会对用户造成风险。任何不符合本用户指南中所述指导的使用方法可能会使有限保修失效。

请在使用本产品前阅读所有说明, 并保留本指南以供参考。本产品仅供家庭使用。它不适用于商业用途。

本产品享受有限的一年保修。承保范围受限制, 并有除外责任。有关详情, 请参阅保修。

产品规格

- 尺寸: 长 4.625 英寸 x 宽 3.188 英寸 x 高 0.938 英寸 (11.75 x 8.15 x 2.5 厘米)
- 重量: 7.2盎司 (204克)
- 可选颜色: 黑/白、白/黄、蓝、绿、红
- 电池容量: 700毫安时
- 电池类型: 锂聚合物
- 每次充电打印张数: 约40张
- 支持的相纸: KODAK ZINK 2英寸 x 3英寸 胶粘相纸

包装盒内容

KODAK SMILE即时数码打印机

KODAK ZINK相纸入门套装
用户指南


安全须知


- 请勿试图以任何理由拆卸此设备。
- 切勿将打印机或ZINK®相纸放在可能变得极热或长时间暴露在阳光直射的地方。这可能会导致相机过热或出现其他问题。
- 不要弄湿打印机! 如果需要清洁打印机, 请使用稍微蘸水或外用酒精的软布轻轻擦去任何污渍。千万不要将整件设备浸入水中。
- 请仔细照看好您的打印机。尽量不要掉落, 或剧烈摇晃它。打印机内部有许多非常小的部件, 如果它们被推挤得太厉害, 就可能会坏掉。

- 清洁或尝试清洁本产品时, 请勿使用酒精、汽油、稀释剂或任何其他有机溶剂等产品。
- 请勿在暴露于大量灰尘或潮湿/有湿气的环境中使用时使用本设备。
- 洗澡或淋浴时请勿使用此打印机。
- 请勿将打印机放在可能掉落或被拉入浴缸或水槽的地方, 或在这些地方充电。
- 请勿将打印机放入、掉进或浸入水或任何其他液体中。
- 若尽管您采取了上述所有预防措施, 但打印机掉进了水里, 请不要伸手到水里取回打印机, 特别是在充电时。如果正在充电, 请立即拔下电源插头, 然后再将其取出。
- 注意不要让物体掉落到打印机上, 不要让液体溅到打印机上。

- 如果不下载ANDROID或iOS应用程序, 此打印机将无法使用。如果您没有ANDROID手机或IPHONE, 很遗憾, 您无法使用此打印机。

产品概述





电源指示灯LED

闲	●	纯白色
错误	●	纯红色
数据传输	●	闪烁蓝色
没有纸	●	眨着红光
印花	●	眨眼的白色

为使用做好准备

给SMILE充电

在使用打印机之前, 将micro USB线缆插入打印机侧面指定的micro USB充电端口, 连接充电器, 使打印机充满电。


如果红色指示灯LED闪烁, 表示电池电量不足, 应将打印机插上电源充电。当打印机正在充电时, 指示灯LED将显示为常亮的红灯。完成充电过程后, 指示灯LED将变为常亮的绿灯。

装入相纸


将ZINK®相纸装入相机: 按照以下步骤, 快速轻松地为新打印机装入ZINK®胶粘相纸, 这样

您就可以开始打印照片了!

1. 卸下设备后部的托盘盖, 打开后面的纸盘。



2. 装入蓝色校准页, 条形码朝下。将其他普通相纸放在上面, 光面朝向您。尽量避免触摸光面, 这样就不会在上面留下指纹。



3. 装入ZINK®相纸后, 打印第一张照片时, 蓝色校准页将从打印插槽中缓慢弹出。校准页完成后, 将打印您的照片。


下载应用程序

请从GOOGLE PLAY或APPLE APPSTORE下载KODAK SMILE应用程序。您需要在手机上安装应用程序才能使打印机正常工作。




打开/关闭电源

1. 要开启打印机, 请将小型脊状面板从中心向外滑动。这将导致打印插槽弹出及LED灯条亮起。



2. 要关闭打印机, 只需按下弹出式打印槽。



使用KODAK SMILE打印照片

1. 将小型脊状面板从中心向外滑动, 开启打印机。
2. 确保已启用手机上的蓝牙®。
3. 打开手机上的KODAK SMILE应用程序, 按照说明将打印机与应用程序配对, 然后开始

使用新的KODAK SMILE打印机!


如果从应用程序连接打印机时遇到问题, 请尝试执行以下步骤:

1. 访问手机的蓝牙®设置, 这通常位于“常规设置”菜单下。
2. 首先确保打印机已经开启, 然后让手机扫描新设备。
3. 您将在蓝牙®列表中看到“KODAK SMILE XX:XX”。X将替换为与您的特定打印机对应的特定字母和数字。点击它开始配对。
4. 几秒钟后, 您的手机应该会显示“已配对”。

在卡纸的情况下

如果打印机在尝试打印时卡纸, 请按照以下步骤解决问题:

1. 使用大头针/缝衣针/回形针按下打印机侧面充电端口旁边的复位按钮。




2. 复位过程完成后, 打印机应该就能清除卡纸了。

您的KODAK SMILE打印机还在顶部面板上配备了一个特殊的松开装置, 以便在发生卡纸时恢复相纸。


注意: 建议不要手动从打印机喷头中取出相纸, 只应在尝试按照上面推荐的方式复位打印机后再这样做。请注意, 以这种方式取出相纸可能会损坏打印机喷头, 这样做时应格外小心。

1. 握住打印机, 使脊状面板朝向您。确保顶部面板已关闭且打印机已关闭。
2. 将两个拇指放在面板中央 (正好是KODAK徽标位置), 轻柔但稳固地按下。



3. 将面板推离您。它应该会抬起, 露出打印区域的相纸。
4. 尽可能轻柔地尝试取出卡纸, 然后将面板

滑回原位直至其卡入, 将其放回原位。切勿猛拉相纸。



注意: 请勿使用此方法将相纸装入打印机。只有在卡纸的情况下才能这样做, 这并不是用来装纸的常规方法。

保修信息

KODAK SMILE即时数码打印机有限保修

本有限保修赋予您特定的法律权利, 您可能还拥有其他权利, 这些权利因州而异。

我们保证在保修期内, 产品免受材料和工艺上的缺陷的影响。

责任限制

在法律未禁止的范围内, 本保修是排他性的, 并取替所有其他口头、书面、法定、明示或暗示的保修。除本有限保修声明中包含的明示保修外, 在法律未禁止的范围内, 我们不承担任何明示或暗示的法定或其他保修, 包括但不限于适销性和适用于特定用途的保修。某些州不允许免责声明, 因此本免责声明可能对您不适用。如果根据您所

在司法辖区的法律不允许放弃此类保修, 我们将此类保修的期限和补救措施限制在本明示有限保修的期限内。

我们对有缺陷的商品的责任仅限于本保修声明中所述的维修、更换或退款。

哪些人可以使用此保修? 位于114 Tived Lane East, Edison, NJ的C&A Marketing, Inc. (以下简称“我们”) 仅将此有限保修延伸至最初购买该产品的消费者 (“您”)。它不会扩展到产品的任何后续所有者或其他受让人。

这项保修包括哪些内容? 此有限保修包括KODAK SMILE即时数码打印机 (“产品”) 在下面定义的保

修期内的材料和工艺缺陷。

这项保修不包括哪些内容? 此有限保修不包括因以下原因造成的任何损坏: (a) 运输; (b) 贮存; (c) 使用不当; (d) 未遵守产品说明或进行任何预防性维护; (e) 改装; (f) 未经授权的修理; (g) 正常磨损; 或 (h) 外部原因, 例如事故、滥用或超出我们合理控制范围的其他行为或事件。

什么是保修期限? 此有限保修从您购买之日开始, 为期一年 (“保修期”)。如果我们维修或更换产品, 保修期不会延长。我们可能会自行决定更改此有限保修的有效性, 但任何更改均不具备追溯效力。

您在此保修期内有哪些补救措施? 对于保修期内任何有缺陷的产品, 我们将自行决定: (a) 免费维修或更换此类产品 (或有缺陷的部件) 或 (b) 如果无法提供用于更换的部件, 则退还此类产品的购买价格。

您如何获得保修服务? 要获得保修服务, 您必须在保修期内致电844-516-1539, 或发送电子邮件至kodak@camarketing.com与我们联系, 以获取有缺陷的商品授权 (“DMA”) 编号。如果没有DMA编号, 我们将不提供保修服务, 并且您 (买方) 应承担我们工厂的退货运费。更换部件的运输费用由我们承担。

客户服务联系信息

如果您的产品出现任何问题, 请在将产品退回购买之前与我们联系。 **我们来帮忙!**

美国支持:

kodak@camarketing.com
844-516-1539

国际支持:

kodakintl@camarketing.com
844-516-1540

kodakphotoplus.com

柯达商标, 徽标和商业外观均经伊士曼柯达公司许可使用。

Android是Google Inc.的商标。

IOS是思科在美国和其他国家/地区的商标, 经许可使用

Bluetooth是Bluetooth SIG, Inc. USA的商标。

Google Play是Google Inc.的商标。

Apple和App Store是Apple Inc.在美国和其他国家/地区的商标。所有其他产品, 品牌名称, 公司名称和徽标均为其各自所有者的商标, 仅用于标识其各自的产品, 并不意味着暗示任何赞助, 认可或批准。

分发自: C & A Marketing, Inc., 114 Tived Lane
East, Edison, NJ 08837, USA

C & A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road, Crusader
Industrial Estate, London N4 1LZ, UK

©2019。版权所有。越南制造。

