



Remoto Universal


RM4 pro | Guía de inicio rápido

web: www.ibroadlink.com

e-mail: support@ibroadlink.com

Traducción: BroadLink Colombia SAS

Descripción general




RM4 pro
x 1

84.4x84.4x31mm



Placa de montaje
x 1


22.4x29.6x4.7mm



Cable USB
x 1

Longitud: 1m


Indicador LED



Frente

Botón de reinicio

Alimentación
(Micro USB)



Atrás

■ Indicaciones

Estado de LED	Indicación
Parpadeo rápido (2-3 times / sec)	El dispositivo está en modo de configuración inteligente.
Parpadeo rápido y apagado alternado	El dispositivo está en modo de configuración AP.
Parpadeo de rápido a lento y se apaga	El dispositivo se esta configurando y luego se agrega a la red.
Parpadeo lento (una vez/Seg)	El dispositivo no pudo conectarse a la red
Parpadea una vez	Señal IR enviada
Apagado	El dispositivo está en la red Wi-Fi

Restablecer para configuración inteligente

- Mantenga presionado el botón de reinicio (encendido/apagado) durante 6 segundos hasta que el LED parpadee rápidamente. NO Presione más de 10 segundos, de lo contrario pasará al modo de configuración AP.

Restablecer para configuración AP

- En cualquier condición, mantenga presionado el botón de reinicio (encendido/apagado) durante 10s hasta que el LED parpadee rápidamente y se apague alternativamente.

■ Preparación de la App


- Descargue la aplicación "BroadLink" de App Store o Google Play buscando o escaneando el código QR.
- Abra la aplicación, registre una cuenta y siga el asistente para configurar su hogar para el primer uso.



NOTA:

- Su teléfono debe estar conectado a la red Wi-Fi de 2.4GHz para agregar el dispositivo (5GHz no es compatible).
- La contraseña de Wi-Fi no debe contener más de 32 caracteres ni caracteres especiales que no estén disponibles en el diseño estándar del teclado.

■ Agregar dispositivo



Asegurese de que el dispositivo esté en modo configuración



Alimentación USB

- Energice el dispositivo. Si se usa por primera vez, estará en modo de configuración inteligente; de lo contrario, es posible que deba restablecerlo.
- Cuando el dispositivo esté en modo de configuración inteligente, siga el asistente para agregarlo, asígnarle un nombre y un salón.
- Si tiene dificultades para agregar un dispositivo, consulte las **Indicaciones** para probar la configuración en modo AP.
- En la página del dispositivo, toque "Agregar control remoto" y siga el asistente para agregar un control remoto virtual para su dispositivo IR o RF.
- Si algún botón no funciona, seleccione "Aprender botones" en el menú del control remoto y toque el botón para comenzar a aprender hasta que se pruebe que el botón funciona.

■ Configuración Cero

La Configuración Cero funciona con tecnología FastCon™

Si



Entonces



- El primer dispositivo FastCon™ debe configurarse en la red como de costumbre (consulte "Agregar dispositivo").
- Cuando se enciende un nuevo dispositivo FastCon™, se detectará automáticamente y se mostrará en la aplicación. Siga el asistente para agregar el dispositivo.

■ Trabaja con Google/Alexa/IFTTT

- Asegúrese que el dispositivo pueda ser controlado remotamente desde redes externas (por ejemplo, 4G).
- En la aplicación Google/Alexa/IFTTT, habilite el Skill/Servicio llamado "BroadLink", vincule la cuenta y descubra los dispositivos.

NOTA:

- Debe descubrir dispositivos nuevamente en Alexa App o volver a vincular la cuenta en la aplicación Google, si el dispositivo ha sido reiniciado.
- Las regiones, los idiomas y los comandos de control de voz admitidos están sujetos a cambios debido a la actualización de Skill/Servicios y políticas de plataformas de terceros.
- Puede encontrar los comandos de control de voz disponibles en la aplicación para dispositivos compatibles.

■ FAQs

1. ¿Qué debo hacer cuando falla la configuración del dispositivo?

- Asegúrese de que su estado de red cumpla con los requisitos establecidos en "Preparar aplicación".
- Asegúrese de que no haya demasiados dispositivos conectados al router (el router doméstico normal no puede contener más de 15 dispositivos, incluidos teléfonos, computadores, televisores inteligentes...)
- Pruebe la configuración AP si es necesario.

2. ¿Otros encontrarán mis dispositivos?

- Solo los miembros agregados al hogar y asignados con permisos pueden acceder a los dispositivos.

■ Notas importantes

- Solo para uso en ambientes secos.
- Asegurese de que el RM4Pro tenga siempre línea de vista con el IR del electrodoméstico.

■ Declaración de exposición a la radiación de la FCC

- FCC ID: 2ACDZ-BL3336-P
- Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
- Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

RoHS
COMPLIANCE



BroadLink



Línea Global

5 x 24h Lunes-Viernes

Norte América

+1-40-4476-4482

Europa

+33-4-81-68-12-80

India y Emiratos Árabes Unidos

1800-103-6262 (Toll Free)

Otros Países Asiáticos

+91-1800-103-6262

Latinoamérica

+55-11-4118-4618

Australia y Nueva Zelanda

+61-2-4067-5400