



CARRITO PLEGABLE PARA EXTERIORES CON RUEDAS Y TECHO

Modelo: 83876



Manual de usuario

Por favor, lea este manual con detenimiento antes de utilizar este producto y consérvelo para futuras consultas.

CONTENIDO

- 1 carro plegable
- 1 cesta removible
- 1 toldo con correas de velcro
- 4 soportes para toldo
- 1 funda protectora
- Manual de usuario

PARTES DEL PRODUCTO



ADVERTENCIAS

Por favor, lea detalladamente las instrucciones antes de comenzar a utilizar el producto, el uso incorrecto puede ocasionar riesgo de lesiones y daños al producto.

No utilice el producto para fines distintos a los establecidos en el manual o empaque.

El producto puede soportar hasta 70 kg de peso. Procure no sobrepasar este límite para que el carro no sufra daños o inestabilidad.

Distribuya los objetos de manera uniforme dentro del carro y no exceda su capacidad de carga máxima.

Nunca utilice el producto como remolque, no lo sujete a ningún tipo de vehículo.

Este producto está diseñado para transportar únicamente a un solo niño de manera segura. Siempre asegúrese de colocar el cinturón de seguridad de manera justa y utilizar los seguros en las ruedas antes de introducir o retirar al niño del interior del carrito.

No utilice el producto si se encuentra dañado de alguna manera y no intente repararlo. En caso de cualquier desperfecto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

No intente desmantelar el producto, puede ocasionar daños al mismo y perderá la garantía. Para hacer válida la garantía, debe conservar el empaque, manual y accesorios originales.

Tenga cuidado de mantener manos, dedos y demás partes del cuerpo alejadas de las piezas móviles del carro al momento de desplegarlo o plegarlo nuevamente.

Asegúrese de que el carro se encuentre completamente desplegado y estable antes de usarlo.

El carro plegable no es un juguete, por lo que los niños no deben jugar con él.

Para evitar riesgo de accidentes o asfixia aleje las bolsas o empaque de los niños.

Aunque el producto cuenta con frenos, cuide no soltarlo o dejarlo sin supervisión en pendientes, colinas o superficies inclinadas. Extreme precauciones si el carrito se encuentra cargado con objetos pesados.

Mantenga el producto y sus accesorios alejados de objetos punzocortantes que puedan dañarlo.

No utilice productos químicos abrasivos a la hora de limpiar o sacudir el carro. Para hacerlo, utilice solamente un paño húmedo en caso de que necesite eliminar rastros de polvo o suciedad.

No exponga este producto a la luz solar por periodos prolongados, temperaturas extremas u otras fuentes de calor directo.

Este producto no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén supervisados por un adulto o una persona responsable les haya dado las instrucciones sobre su seguridad.


No utilice el producto en climas lluviosos o ambientes húmedos.

Distribuya el peso de sus objetos dentro del carrito, evite recargar demasiado peso en un solo lado para evitar que se vuelque.

Las imágenes mostradas en el manual son meramente representativas y pueden discrepar del producto original sin previo aviso.


Desplegado

1. Con cuidado, saque el carro de su funda protectora, retire todos los accesorios del interior antes de desplegarlo.
2. Para desplegarlo, despegue el velcro que une las asas de tela y tome las asas metálicas de los extremos del carro para separarlas de manera uniforme.
3. Asegúrese de que las asas se encuentren a la máxima distancia posible y el carro se encuentre completamente estable antes de colocar sus objetos en el interior.



Plegado

1. Para plegar, tire de la correa ubicada en el centro dentro del carro y junte las asas metálicas de los extremos como de muestra en las imágenes de abajo.
2. Mantenga las asas metálicas juntas y coloque nuevamente la funda protectora sobre el carro.



Para colocar el toldo

1. Despliegue el carro y tome uno de los soportes para toldo y colóquelo en el orificio que se encuentra en la parte superior del asa metálica de la carretilla. Repita esta acción hasta que queden puestos los cuatro soportes.



2. Despliegue el toldo y coloque uno de los extremos sobre los soportes delanteros o traseros y asegúrelo a la base de la carretilla con ayuda de las correas con velcro.



3. Repita el paso anterior en el otro extremo de la carretilla.



Para colocar la cesta

1. Coloque la canasta removible del lado del manubrio, sujete los ganchos de la canasta sobre el asa metálica para fijarla correctamente.



USO DE LA MANIJA Y MANUBRIO AJUSTABLES

Para ajustar la altura de la manija:

1. Libere el seguro de la manija moviéndola a la derecha.



2. Seleccione la altura.



3. Bloquea nuevamente moviendo el seguro a la izquierda.



4. La manija también se puede liberar para facilitar maniobrar el carro:

4.1 Solo tire de la manija en sentido contrario al carro mientras sujeta las asas metálicas.



4.2 Inserte nuevamente la manija en el broche antes de plegar el carro.



Para ajustar el manubrio

1. Para desplegarlo, presione al mismo tiempo los botones que se encuentran en la parte lateral del manubrio. Ajústelo manualmente para levantarlo a la mitad, hasta arriba o volver a plegarlo.




Para ajustar los seguros y cinturón

1. La carretilla tiene un par de seguros en las ruedas traseras, Para colocarlos presione con su pie o su mano el seguro con la palabra "Lock". Para liberar los seguros presione con su pie o su mano el seguro con la palabra "Unlock".



2. Para el uso del cinturón de seguridad, recuerde siempre colocar los seguros de las ruedas antes de introducir a los menores, posteriormente pase el cinturón al rededor de su cintura y abroche los seguros. Ajuste la correa para evitar que este muy holgada y evitar los menores se salgan del carrito.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales	Acero, poliéster, caucho y espuma
Medidas	189 cm x 52cm x 99 cm $\pm 5\%$
Peso completo del producto con accesorios	11.6 kg $\pm 5\%$
Longitud máxima de la manija ajustable	80 cm $\pm 5\%$
Longitud mínima de la manija ajustable	54 cm $\pm 5\%$
Medidas de la cesta	29 cm x 50 cm x 21 cm $\pm 5\%$
Peso de la cesta	616 g $\pm 5\%$
Medidas internas del carrito	79.5cm x 45cm x 28cm $\pm 5\%$
Dimensiones de las ruedas	16cm x 10cm $\pm 5\%$
Altura entre el fondo interno del carrito y el toldo	73cm $\pm 5\%$

RL1223