



Modelo: 84286

**LÁPIZ ÓPTICO  
COMPATIBLE  
CON IPAD**



# Manual de usuario


Por favor, lea este manual con detenimiento antes de utilizar este producto y consérvelo para futuras consultas.

## CONTENIDO

- Lápiz Óptico para iPad
- Cable de carga tipo C
- Manual de usuario

## PARTES DEL PRODUCTO

1. Interruptor táctil
2. Puerto de carga tipo C
3. Luz indicadora de carga
4. Punta desmontable



## **ADVERTENCIA**

La punta de este producto es reemplazable.

La punta de este producto está hecha de materiales finamente pulidos para evitar dañar su pantalla al utilizarla.

Este producto es compatible con modelos del iPad 2018 en adelante.

El uso continuo de este producto es de entre 8 y 10 horas, y se apagará automáticamente después de 5 minutos sin usar.

## **PRECAUCIÓN**

Para reducir el riesgo de incendio y choque eléctrico:

- No coloque el producto cerca de instalaciones de gas, calentadores eléctricos, chimeneas, velas o de otras fuentes similares de calor.
- No coloque el producto en o cerca del agua, en climas lluviosos o húmedos, debido a que se podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No seque el producto en un horno de microondas o con un secador de cabello.
- Apague el producto durante tormentas eléctricas, al salir de casa, al retirarse a dormir, si se deja sin atención o por periodos prolongados de inactividad.
- No cubra el producto con tela, papel o cualquier material que no sea parte del producto cuando está en uso.


## INDICACIONES PARA VINCULAR

Antes de utilizar este producto, asegúrese de que la versión de su iPad no sea inferior a la 12.2.

1. Abra el menú de "Configuración" en su iPad, seleccione la opción de "Apple Pencil" y desactive la función de "Usar Apple Pencil solo para dibujar" y encienda la función de "Escritura".
2. En el menú de "Configuración", encienda el BT de su iPad y cierre la conexión con el Apple Pencil original. Una vez hecho esto, puede vincular el lápiz.


## INDICACIONES DE USO

**Encendido/Apagado:** Haga doble clic en el interruptor táctil del lápiz para encenderlo, podrá comenzar a usarlo cuando el indicador led empiece a parpadear. Para apagarlo deberá dar otro doble clic en el interruptor, asegurándose de que el indicador led deje de parpadear.



Toque el encendido y apagado dos veces

**Adherir al iPad:** Este lápiz puede adherirse a la parte lateral de su iPad al igual que el Apple Pencil con solo acercarlo suavemente al costado de su tableta.



**Desmontar/reemplazar la punta:** Podrá reemplazar o desmontar la punta del lápiz girándola ligeramente para quitarla o colocarla nuevamente.

**Engrosar líneas:** Para aumentar el grosor de las líneas dibujadas por el lápiz solo deberá inclinar la punta al garabatear.

## INDICACIONES DE CARGA

1. Utilice el cable de carga micro USB tipo C para cargar, conectando un extremo al puerto de carga del lápiz y el otro extremo al iPad o tableta. El indicador led se mantendrá encendido durante el proceso de carga.



2. También puede cargar el lápiz conectando directamente a la corriente eléctrica con ayuda de un adaptador 5V DC.



3. Puede conectar el lápiz a una batería de 5V para cargarlo.



**Nota:** El indicador led encenderá un punto si la batería está entre el 5% y 30%, encenderá 2 puntos si está entre el 30% y 70%, o encenderá 3 puntos si está entre el 70% y 100%.

<b>COMPATIBILIDAD</b>				
Tipo	Nombre	Modelo	Software	Año
iPad	iPad 6 (9.7")	A1893/A1954	12.1.4-12.3	2018
	iPad 7 (10.2")	A2197/A2198 A2200	13.1	2019
	iPad 8 (10.2")	A2270/A2428 A2429/A2430	14	2020
	iPad 9 (10.5")	A2602/A2604 A2603/A2605	15	2021
	iPad 10 (10.9")	A2757/A2777 A2696	16	2022
iPad Mini	iPad Mini 5 (7.9")	A2133/A2124 A2126/A2125	12.2-12.3	2019
	iPad Mini 6 (8.3")	A2567/A2568 A2569	15	2021
iPad Air	iPad Air 3 (10.5")	A2152/A2123 A2153/A2154	12.2-12.3	2019
	iPad Air 4 (10.9")	A2316/A2325 A2324/A2072	14	2020
	iPad Air 5 (10.9")	A2588/A2589 A2591	15	2022
iPad Pro	iPad Pro (11")	A1980/A2013 A1934/A1979	12.2-12.3	2018
	iPad Pro (11")	A2228/A2231 A2068/A2230	13.4	2020
	iPad Pro 3 (11")	A2377/A2459 A2301/A2460	14	2021
	iPad Pro 3 (12.9")	A1876/A2014 A1895/A1983	12.2-12.3	2018
	iPad Pro 4 (12.9")	A2229/A2233 A2069/A2232	13.4	2020
	iPad Pro 4 (12.9")	A2435/A2761 A2762/A2759	16	2020
	iPad Pro 5 (12.9")	A2378/A2461 A2379/A2462	14	2021
	iPad Pro 6 (12.9")	A2764/A2437 A2766/A2436	16	2022

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales:	Aleación de aluminio
Medidas:	16.7 cm x 0.9 cm
Diámetro de la punta:	1.5mm
Duración de batería:	8 a 10 horas de uso continuo
Tiempo de carga:	30 minutos
Tiempo de apagado automático:	5 minutos
Puerto de carga:	USB tipo C
Batería:	130mah 5V/0.2A
Compatibilidad para adherir al iPad: :	iPad de 11 y 12.9 pulgadas

RL0524