

## User Manual

Product Description

**NVEE Pro**  
Waterproof Wireless Sports Earbuds

Customer Support:  
Email: [Support@azpenpc.com](mailto:Support@azpenpc.com)  
Toll Free: 1-855-297-3672

### Product Photo

Microphone  
MFB button  
Indicator light  
Charging point  
Battery level of left earbud  
Battery level of right earbud

### MFB button

Left earbud Right earbud

### Bluetooth Pairing

Power-off  
Pairing mode  
Pairing successful

Pick up the earbuds from the charging bin to enter into the pairing mode, with the red and blue lights flashing alternately.

Access the Settings of mobile phone/tablet - Bluetooth - Search - AT300 - Pairing/Connecting - Play music.

Red and blue lights flash alternately  
The red and blue lights flash on one side only

### MFB Button

**Last Song**  
Long press on the left MFB button for 1s.  
**Volume**  
Tap the left MFB button for 3 times.

**Next Song**  
Long press on the right MFB button for 1s.  
**Volume**  
Tap the right MFB button for 3 times.

**Music Playing/Pause**  
Double tap the MFB button on either side.

**Call In**  
Double tap the MFB button on either side.

**Hang Up**  
When finishing a phone call, double tap either MFB button.

**Call Rejection**  
Long press either MFB button for 1s.

**Activate/Deactivate Siri**  
In the standby mode, tap either MFB button for 3 times to activate Siri voice assistant. Double tap on both earbuds to deactivate the Siri.

### ON/OFF switch

1. In the first time use, take the earbuds from the charging bin and peel off the protective film. Once put into the charging bin, the earbuds will turn off and initiate recharging automatically. When taken out from the charging bin, the earbuds will turn on automatically.  
2. After use, put the earbuds into the charging bin, and it will turn off automatically.

### How to pair

- Take the earbuds out of the charging bin and it will start work automatically.
- The red and blue lights will flash alternately (entering pairing mode)
- Access the Settings of mobile phone/tablet - Bluetooth - Search - AT300 - Pair/Connect - Play music.

### Pair with PC/Laptop

Turn on the computer Settings-Devices-Bluetooth and Other Devices - Initiate Bluetooth - Add Bluetooth or Other Devices - Search Bluetooth - AT300 - Pair/Connect - Play music.

### Pair with Echo Do

Activate Alexa App - Settings - Add New Devices - Bluetooth - Pairing New Devices - Search Devices - AT300 - Pair/Connect - Play music.

### How to reset?

Place the earbuds into the charging bin, the earbuds will turn off and initiate charging automatically. Take the earbuds out of the charging bin, the earbuds will turn on automatically and reset.

### How to recharge the earbuds

- Place the earbuds into the charging bin, the earbuds will turn off and initiate recharging automatically. During recharging, the dynamic indicator lights on the LED display of the charging bin will be turned on.
- Once the earbuds are fully recharged, the red indicator lights on the earbuds will go off.

### How to recharge the charging bin

- Please use a mobile phone adapter to recharge the charging bin. You may charge via a Type-C Cable connected to a computer, or other charger with a Type-C interface.
- The digital display of the charging bin will indicate the recharging process, and 100% battery level means fully recharged.

### Product specification

Version	V5.1
Bluetooth support	AZDP/AVRCP/HFP/HSP/EDR
Communication range	≥10m
Frequency band	2.402GHz-2.480GHz
Electrical impedance	32Ω±10%
Standby time	120h 120
Call time	5h
Music playing time	5h
Earbuds battery capacity	45mAh
Host battery capacity	400mAh
Charging bin recharging time	1h
Charging bin recharging time	1h

### Waterproof specification

Waterproof in daily activities (including sweating, raining, face-washing and showering, except swimming in water, etc.)  
\* Note that the Bluetooth signal of mobile phones can't be transmitted in water.

### Mobile phone transmission range

The transmission distance of the mobile phone is shown in the following chart

Range < 10m, signal transmitted normally  
Range > 10m, signal interrupted

### Attention

- Please avoid disassemble/reassemble the product in case of failure or fire accident.
- Please keep away from corrosive liquids to prevent the product from damage.
- Please avoid exposure to extreme temperatures below 10°C, or above 60°C.
- Please keep beyond the reach of kids or pets.
- Please avoid use in thundering and raining days to prevent damage or electrical shock.
- In the case of non-use for above a month, please charge regularly for maintenance.
- As the Bluetooth signal cannot transmit in water, it is not suitable for swimming for diving.

### Why cannot I detect Bluetooth? Why Bluetooth pairing failure?

- The Bluetooth range is 10m; please ensure no obstacles and place the mobile phone close to the earbuds.
- If the earbuds are connected to other mobile phone or devices, please disconnect first.
- Please reboot the Bluetooth device and reset the earbuds.

### Why do the earbuds produce no sound? Or, why does the music playing stop?

\* Please check the network connection of the mobile phone, observe the Internet speed, and see if the music is still loading.

### Safety Precautions

To guarantee the service life of the quality earbuds, please refer to the instructions as follows:

- Please keep away from high temperature, high humidity and corrosive environment.
- Please avoid bumping, falling, bending, soaking, and etc.
- Please do not disassemble the earbuds or charging bin.
- Please do not overcharge for a long time, which will shorten the service life.
- In the case of feeling any discomfort or pain, please stop using the product.
- Please use certified DC 5V-1A adaptor from manufacturer under the supervision of regulatory authorities.
- Repeated charging and discharging will impair the battery performance over time, which is normal for all rechargeable electronic products.

### Packing Contents

- Earbuds \* 2
- Charger \* 1
- Type-C charging cable \* 1
- Earbuds cap \* 2
- User Manual \* 1

### Remarks

In the case of any issues not specified herein, please contact us through E-mail, and we will reply within 24 hours.

## Instrucciones del producto

Product Description

**NVEE Pro**  
Auriculares deportivos inalámbricos impermeables

Customer Support:  
Email: [Support@azpenpc.com](mailto:Support@azpenpc.com)  
Toll Free: 1-855-297-3672

### Diagrama del producto

Micrófono  
Botón multifunción  
Luz indicadora  
Batería del auricular izquierdo  
Batería del auricular derecho  
Batería del estuche de carga  
Batería del auricular derecho

### Botón multifunción

Auricular izquierdo Auricular derecho

### Diagrama de emparejamiento

No encendido  
Modo de emparejamiento  
Emparejamiento exitoso

Recoja los auriculares del estuche de carga y entre en el modo de emparejamiento, las luces rojo y azul parpadearán alternativamente.

Activar la configuración del teléfono móvil / tableta - Bluetooth - activar Bluetooth - Buscar- AT300- emparejar / conectar - reproducir música.

Las luces rojas y azules parpadearán alternativamente  
Luces roja y azul en uno, no encendida en otro

### Botón multifunción

**Anterior**  
Mantenga pulsado el botón MFB izquierdo durante 1 s.  
**Volume**  
Haga triple clic en el botón MFB izquierdo.

**Próximo**  
Mantenga pulsado el botón MFB derecho durante 1 s.  
**Volume**  
Haga triple clic en el botón MFB derecho.

**Reproducción/Pausa**  
Haga doble clic en cualquiera de los botones multifunción izquierdo y derecho.

**Contestar**  
En caso de llamada entrante, haga doble clic en cualquiera de los botones multifunción izquierdo y derecho.

**Colgar**  
Haga doble clic en los botones multifunción izquierdo y derecho durante la conversación para colgar la llamada.

**Recargar**  
Mantenga pulsada cualquiera de los botones multifunción izquierdo y derecho durante 1s.

**Activar/desactivar Siri**  
En el modo de espera, haga triple clic en cualquiera de los botones multifunción izquierdo y derecho, para activar el asistente de voz de Siri. En el estado de activación de Siri, haga doble clic en los botones multifunción izquierdo y derecho para desactivar el asistente de voz de Siri.

### Encendido/Apagado

- Saque los auriculares de la caja de carga y desgarre la película protectora cuando los use por primera vez. Vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga, los auriculares comenzarán a cargarse y apagarse automáticamente. Al retirar los auriculares del estuche de carga, los auriculares se encenderán automáticamente.
- Cuando los auriculares no están en uso, se apagará automáticamente después de colocarse en el estuche de carga.

### Cómo emparejar

- Recóelos del estuche de carga para encenderlos
- Las luces rojo y azul parpadearán alternativamente (modo de emparejamiento)
- Activa la configuración del teléfono móvil / tableta - Bluetooth - activar Bluetooth - buscar - AT300 - emparejar/conectar - reproducir música.

### Método de emparejamiento de ordenador / portátil

Activar la configuración del ordenador - dispositivos - Bluetooth y otros dispositivos - activar Bluetooth - añadir Bluetooth u otros dispositivos - buscar dispositivos Bluetooth - AT300 - emparejar / conectar - reproducir música.

Nota: si el ordenador no tiene Bluetooth, inserte el adaptador de Bluetooth, desactive el controlador Bluetooth antes de su uso normal.

### Emparejamiento con echo do

Activar alexa app - configuración - añadir nuevo dispositivo - Bluetooth - emparejar nuevo dispositivo - buscar dispositivo - AT300 - emparejar/conectar - reproducir música.

### Cómo restablecer?

Coloque los auriculares en el estuche de carga y los auriculares se apagará automáticamente y comenzarán a cargarse. Una vez guitados los auriculares, se encenderán automáticamente, al mismo tiempo, se completará el restablecimiento.

### Cómo cargar los auriculares

- Después de colocar los auriculares en el estuche de carga, se apagará automáticamente y luego comenzarán a cargar. La luz indicadora en la pantalla del estuche de carga, lo que indica que los auriculares están siendo cargados por el estuche de carga.
- Cuando los auriculares estén completamente cargados, la luz indicadora roja de los auriculares estará apagada.

### Cargue el estuche de carga

- Utilice el adaptador del teléfono móvil para cargar el estuche de carga, también puede utilizar el cable Type-C del ordenador u otros cargadores de interfaz Type-C para cargar.
- Si se muestra la pantalla digital del estuche de carga, eso indica que el estuche de carga se está cargando. 100% indica la carga completa.

### Especificaciones del producto

Version	V5.1
Soporte Bluetooth	AZDP/AVRCP/HFP/HSP/EDR
Distancia de comunicación	≥10m
Banda de frecuencia	2.402GHz-2.480GHz
Impedancia eléctrica	32Ω±10%
Tiempo de espera	120h 120
Tiempo de conversación	5h
Tiempo de reproducción de música	5h
Capacidad de la batería de los auriculares	45mAh
Capacidad de la batería del estuche de carga	400mAh
Tiempo de carga de los auriculares	1h
Tiempo de carga del estuche de carga	1h

### Especificación impermeable

Impermeable doméstico (transpiración, lluvia, lavado de cara, ducha, etc. pero excepto natación)  
\* Lo que debe tener en cuenta es que la señal Bluetooth de su teléfono no se puede transmitir en agua

### Distancia de transmisión del teléfono móvil

La distancia de transmisión del teléfono móvil se muestra en la figura siguiente

Cuando la distancia < 10m, la señal puede llegar normalmente  
Cuando la distancia > 10m, la señal se interrumpe

### Precaución

- Por favor, no desmonte / vuelva a montar el producto para evitar fallas o incendios.
- Evite el contacto con líquido corrosivo para evitar el daño al producto.
- No los ponga en temperaturas extremas inferiores a -10 °C o superiores a 60 °C.
- Mantenga los auriculares alejados de niños o mascotas.
- Mantenga los auriculares alejados de objetos afilados, de lo contrario es fácil de rasgar.
- Por favor, no utilice en condiciones climáticas de tormenta para evitar daños o descargas eléctricas.
- Para los auriculares que no se usan durante más de un mes, cargue y mantenga regularmente los auriculares para garantizar un funcionamiento seguro.
- Dado que la señal del auricular Bluetooth no se puede transmitir en el agua, la natación o el buceo provocará que la señal se desconecte o se interrumpa.

### Por qué no hay sonido en los auriculares? O por qué se interrumpe la música?

- Compruebe si la red del teléfono móvil es normal, la velocidad de la red es lenta y la música se está cargando.
- Compruebe si el teléfono móvil está conectado a dos dispositivos de audio simultáneamente. Haga doble clic en los botones multifunción izquierdo y derecho para salir de la conexión.
- Dado que la distancia del Bluetooth es de 10m, asegúrese de que no haya obstáculos que su teléfono móvil esté cerca de los auriculares.
- La transmisión de señal Bluetooth puede verse influenciada por la interferencia ambiental o por campos magnéticos demasiado fuertes.
- Active la interfaz Bluetooth del teléfono móvil, haga clic en Emparejamiento de Contacto, elimine el registro de emparejamiento, busque Bluetooth y vuelva a emparejar.
- También puede optar por reiniciar el teléfono móvil o restablecer los auriculares

### Qué debo hacer si no hay sonido en el auricular izquierdo o derecho?

Primero restablezca los auriculares, reinicie el teléfono móvil, elimine el registro de conexión del teléfono móvil, busque y, a continuación, empareje de nuevo. Si los auriculares aún no funcionan, siga los pasos a continuación:

- Ponga los auriculares en el estuche para cargar, asegúrese de que estén en el estado de carga, haga clic 5 veces en los botones multifunción izquierdo o derecho al mismo tiempo. En este momento, las luces roja y azul parpadearán dos veces, lo que indica que los auriculares han borrado la información de emparejamiento

### Por qué no puedo encontrar Bluetooth? Por qué no puedo conectar a Bluetooth?

- Dado que la distancia de Bluetooth es de 10 m, asegúrese de que no haya obstrucciones y que su teléfono móvil esté cerca de los auriculares.
- Si cualquier otro teléfono móvil o dispositivo se ha conectado a los auriculares, desempárelos primero.
- Reinicie el dispositivo Bluetooth e intente restablecer los auriculares

### Por qué no puedo cargar el estuche de carga de los auriculares?

Asegúrese de que los auriculares tengan suficiente energía. Además, los auriculares se desconectan automáticamente de Bluetooth durante 10min, colóralos los auriculares de nuevo en el estuche de carga, cuando se secan los auriculares de nuevo, se encenderán automáticamente.

### Por qué no puedo cargar el estuche de carga de los auriculares?

- Asegúrese de que el cable de carga o el cargador del teléfono móvil estén en buenas condiciones y conectado correctamente.
- Puede haber un contacto deficiente. Pulse los auriculares izquierdo y derecho con los dedos y conecte completamente los contactos de carga de los auriculares izquierdo y derecho al estuche de carga.
- Puede haber suciedad, polvo o manchas de sudor en los contactos de carga de los auriculares izquierdo y derecho. Cuando vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga para cargarlos, límpielos con alcohol o un paño.

### Precauciones de seguridad

Para los auriculares de alta calidad, con el fin de extender su vida útil, consulte las siguientes instrucciones:

- Mantenga este producto alejado del entorno de altas temperaturas, de alta humedad y corrosivo.
- Por favor, inspeccione que este producto sea golpeado, caído, torcido, sumergido, etc.
- No desmonte los auriculares ni el soporte de carga.
- Por favor, no sobrecargue el producto todo el tiempo, lo que reducirá su vida útil.
- Una vez que el producto cause molestias o dolor, deje de usarlo.
- Se requiere el uso de un adaptador DC 5V-1A certificado por un fabricante regulado.
- Aunque la carga o la descarga repetidas de los auriculares puede degradar el rendimiento de la batería con el tiempo, esto es normal para todos los dispositivos electrónicos recargables.

### El embalaje del producto contiene:

- Auriculares Bluetooth \* 2
- Soporte de carga \* 1
- Cable de carga Type-C \* 1
- Tapas de auricular adicional \* 2
- Instrucciones del producto \* 1

### Observaciones

Si encuentra algún problema no mencionado anteriormente, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico y le responderemos en un plazo de 24 h