

KÄYTTÖOHJE – HUGO FROSCH -KUUMAVESIPULLO!

Olet ostanut saksalaisen Hugo Frosch -kuumavesipullon. Olemme koonneet sinulle tärkeitä tietoja. Lue tämä huolellisesti varmistaaksesi, että voit nauttia tuotteesta pitkään. Säilytä tämä ohjesivu. Jos luovutat tuotteen toiselle henkilölle, varmista, että välität myös ohjekirjan.

Hugo Frosch GmbH

Hugo Frosch -kuumavesipullot sopivat rentoutumiseen, kylmien jalkojen lämmittämiseen ja yleisen hyvinvoinnin lisäämiseen.

Yleinen varoitus!

Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun kuumavesipulloa käyttävät henkilöt, jotka eivät pysty lämmittämään tuotetta itse tai henkilöt, joilla on niveltulehdus ja verenkierto-ongelmia. Tiettyt sairaudet, kuten diabetes, voivat aiheuttaa lämpötilaherkkyuden häiriöitä. Kehitysvammaiset eivät välttämättä pysty kiinnittämään huomiota siihen, että he ovat liian lämpimiä. Alle 3-vuotiaiden, kuumuudelle alttiiden ja itsestään huolehtimaan kykenemättömien ei tule käyttää pulloa. Jos olet epävarma, kysy lääkäriltäsi ennen kuumavesipullon käyttöä. Kuumavesipullot ja niiden osat eivät ole leluja eivätkä sovellu lapsille!

Käyttö

Kun täytät tätä kuumavesipulloa, älä käytä kiehuvaa vettä ja täytä enintään kaksi kolmasosaa tai vähemmän. Älä täytä liikaa, koska tämä saattaa aiheuttaa pullon rikkoutumisen. Pidä pulloa kaulasta pystysuorassa asennossa ja täytä hitaasti, jotta kuuma vesi ei roisku. Purista pulloa varovasti ilman poistamiseksi, kunnes aukkoon tulee vettä. Kiristä riittävästi, jotta vettä ei pääse ulos. Lopuksi varmista, että suppilo on tyhjä. Jos on mahdollista, että pitkäaikainen ihokosketus voi tapahtua, on käytettävä asianmukaista suojaa palovammojen estämiseksi. Kuumavesipulloa ei saa missään olosuhteissa käyttää tyynynä tai istua sen päällä. Älä käytä kuumavesihanana vettä, koska se voi lyhentää huomattavasti pullon käyttöikä. Estä kosketus kuumien pintojen kanssa. Estä kosketus öljyyn tai rasvaan. Kun pulloa ei käytetä, tyhjennä se kokonaan ja pidä poistettu tulppa viileässä, kuivassa ja pimeässä paikassa. Estä altistuminen auringonvalolle. Älä aseta mitään pullon päälle varastoinnin aikana. Tarkista pullon ja tulpan kulumisen ja vauriot ennen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

Henkilökohtaisen turvallisuutesi vuoksi!

Vältä kosketusta kuumien pintojen kanssa. Älä lämmitä tätä tuotetta uunissa, grillin alla tai mikroaaltouunissa. Älä aseta sen päälle teräviä reunoja tai muita esineitä. Palamisen estämiseksi älä koskaan täytä sitä kiehuvalle vedelle, veden maksimi lämpötila on 60 °C. Vältä jatkuvaa tai suoraa kosketusta ihoon. Varmista, että et nukahda kuumavesipullon ollessa ihoa vasten, koska voit tahattomasti polttaa ihosi.

Puhdistus

Tämä kuumavesipullo voidaan puhdistaa tavallisilla kotitalouden puhdistusaineilla ja kuivata pehmeällä pyyhkeellä. Katso tuotteessa oleva puhdistusetiketti, kun puhdistat suoja.

Käyttöikä

Kuten kaikki materiaalit, kuumavesipullo altistuu luonnolliselle kulumiselle. Ympäristöolosuhteista ja käytön tiheydestä riippuen se voi säilyä vuosia. Tarkista pullo ja tulppa säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta. Jos huomaat vaurioita tai viimeistään viiden vuoden kuluttua, vaihda se uuteen.

Valmistettu korkealaatuisesta thermomuovista - suuri kaulaosa turvallisen täytön takaamiseksi - ilman ftalaatteja - testattu haitallisten aineiden varalta - kierrätettävä - hajuton - turvallisuustestattu ja valvottu.

INSTRUKTIONSBLAD – HUGO FROSCH VARMVATTENFLASKA!

Du har köpt en tysk Hugo Frosch varmvattenflaska. Vi har sammanställt viktig information för dig. Läs detta noggrant för att säkerställa att du kommer att kunna njuta av den här produkten under lång tid. Spara detta instruktionsblad om du behöver information i framtiden. Om du ger flaskan till en annan person, se till att du också skickar vidare instruktionsbladet.

Hugo Frosch GmbH

Hugo Frosch varmvattenflaskor är lämpliga för avkoppling, mot kalla fötter och för att öka ditt allmänna välbefinnande.

Allmän varning!

Särskild försiktighet måste iaktas när varmvattenflaskan används av personer som inte kan värma upp flaskan, personer som har artrit samt cirkulationsproblem. Vissa sjukdomar som diabetes kan orsaka temperaturkänslighetsstörningar. Handikappade kanske inte kan uppmärksamma att de är för varma. Barn under 3 år, personer som är känsliga för värme och personer som inte kan ta hand om sig själva ska inte använda flaskan. Om du är osäker, fråga din läkare innan du använder varmvattenflaskan. Varmvattenflaskor och deras komponenter är inte leksaker och är inte lämpliga för barn!

Användning

Använd inte kokande vatten när du fyller på varmvattenflaskan och fyll den till högst två tredjedelars kapacitet. Fyll inte på för mycket eftersom det kan orsaka att flaskan spricker. Håll flaskan vid halsen i upprätt läge och fyll långsamt för att undvika att varmt vatten stänker tillbaka. Pressa flaskan försiktigt för att få ut luft tills vatten dyker upp vid öppningen. Dra åt så att inget vatten släpps ut. Slutligen, se till att tratten är tom. Om det finns en möjlighet att långvarig hudkontakt kan inträffa, bör ett lämpligt skydd användas för att förhindra brännskador. Under inga omständigheter ska varmvattenflaskan användas som en kudde och sättas på. Fyll inte med vatten från ditt tappvarmvattensystem, eftersom det kan förkorta varmvattenflaskans livslängd avsevärt. Undvik kontakt med heta ytor. Undvik kontakt med olja eller fett. När den inte används, töm den helt och behåll, med proppen avlägsnad på en sval, torr, mörk plats. Förhindra exponering för solljus. Lägg inte något ovanpå flaskan under förvaring. Kontrollera flaskan och proppen för slitage och skador före användning. Spara dessa instruktioner för framtida referens.

För din personliga säkerhet!

Undvik kontakt med heta ytor. Värm inte produkten i ugnen, under grillen eller i mikrovågsugnen. Placera inte några vassa eller andra föremål på den. Fyll aldrig med kokande vatten för att förhindra bränning, vi rekommenderar en maximal vattentemperatur på 60 °C. Undvik långvarig eller direkt kontakt med huden. Se till att du inte somnar med varmvattenflaskan vilande mot din hud eftersom du oavsiktligt kan bränna din hud.

Rengöring

Denna varmvattenflaska kan rengöras med vanliga hushållsrengöringsprodukter och torkas med en mjuk handduk. Se den sydda rengöringsetiketten när du rengör skyddet.

Livslängd

Som alla material utsätts varmvattenflaskan för naturligt slitage. Beroende på miljöförhållandena och användningsfrekvensen kan det hålla i flera år. Kontrollera flaskan och proppen regelbundet för tecken på slitage och skador. Om du märker någon skada, eller efter högst 5 år, byt ut den mot en ny.

Tillverkad av termoplast av hög kvalitet - stort grepp för att fylla upp säkert - ftalatfritt - testat för skadliga ämnen - återvinningsbart - luktfritt - Säkerhetstestat och övervakat.