

esca 2

OhMiBod<sup>®</sup>

powered by

KIIRO<sup>®</sup>

OhMiBod is committed to bringing you high quality technology enabled pleasure products and accessories. Before you begin enjoying **esca 2**, please take a moment to review this manual.

## esca 2 - What's in the box

### Bluetooth®-enabled wearable vibrator



• USB charging cable

• Privacy pouch

## Controlling **esca 2** Via App - OhMiBod Remote

To pair with and control by your phone/tablet, within Bluetooth® range or over wifi, download and launch the **OhMiBod Remote App**:

### 1. DOWNLOAD

**OhMiBod® Remote App**




### 2. TURN ON **esca 2**



**3. PAIR devices** Make sure your mobile device's Bluetooth® is turned on. Launch the app, and your **esca 2** and mobile device will pair automatically.



The volume on your phone/tablet controls the vibration intensity. For optimal experience, volume should be set at **50%** or higher.

**TIP:** You can check your vibe status, e.g., if it is paired, turn off the vibe remotely, and even check your vibe battery level in your app profile! Tap the  icon to access your profile.

Additional support can also be found at: [www.ohmibod.com/app](http://www.ohmibod.com/app)

## Controlling **esca 2** Via App - FeelConnect

To be paired with and be controlled by a Kiiro° device, download the **FeelConnect App**:



To connect with a partner's device within Bluetooth® range or over wifi, follow the instructions on the FeelConnect App to pair to your device(s).

-OR-

Visit [www.kiirero.com/pages/support](http://www.kiirero.com/pages/support) for more information.



## Using esca 2 - 2 Modes of Operation

### BLUETOOTH MODE® HAS 3 SETTINGS:

1. Initial mode = 100% power & 100% light




2. 1 click = 50% power & 100% light



3. 2 clicks = 100% power & no light




### Bluetooth® Mode:

1. Press  3-4 seconds to turn on.

**NOTE:** *Blinking LED power button indicates vibe is ready to connect via Bluetooth®.*





*Blinking* →



2. Pair to phone/tablet. Bluetooth® range up to 26ft (8m). See section “Pairing Your Phone/Tablet.”
3. Launch OhMiBod® Remote App or FeelConnect App.
4. Press and hold  for 3-4 seconds to turn off.

---


### Manual Mode:

1. Press  3-4 seconds to turn on.
2. Press  3 times to switch to manual mode. First pulsation is a continuous vibration. This confirms manual mode is active. Press  to move to next pulsation pattern. There are a total of 4 pulsations. Pressing the button again will cycle back to Bluetooth® mode.
3. Press  for 3-4 seconds to turn off.

## Charging esca 2

Simply plug the USB charging cable provided with **esca 2** into the USB port on your computer or USB wall charger adapter. Connect the other end of the cable into the charging socket on the end of **esca 2** (see *diagram*). The LED on **esca 2** will blink indicating the massager is charging. Please be sure that the massager is completely dry before charging.

≈ 1.5 HRS TO REACH FULL CHARGE 



LED will glow steady when fully charged.

**NOTE:** The USB port is for charging use only, no data transmission functionality. When product is charging, the product will not be able to vibrate until the USB cable is removed from charging socket.

## **NOTICE** Additional Charging Safeguards

- Please be sure that the massager is completely dry before charging.
- Only use the charging cable provided to charge the massager.
- Do not use USB charging hubs to charge the massager.
- Only use with UL certified USB wall chargers.

## Troubleshooting

If the LED does not blink when the product is connected to the USB cable, check to make sure the USB cable is properly connected to the USB port and **esca 2**.

## Battery Disposal

- **Esca 2** contains a rechargeable battery. Please do not dispose of this product with normal household waste.
- Please dispose of this product at the appropriate electrical and electronic equipment recycling disposal locations in accordance with government regulations.
- The recycling of this product appropriately will help to protect our environment.

## Care & Cleaning

- Clean after every use with mild soap and water. Dry thoroughly.
- Store in privacy pouch to keep **esca 2** clean and safe until next use.

## CAUTION Important Safeguards

- Do not use on areas that are swollen, inflamed or have skin lacerations.
- Stop using the massager if you experience pain or discomfort.

## Specifications

### ESCA 2

**Materials:** Body-safe Silicone, ABS

**Size:** 7.3" length, 1.3" diameter  
(185.4mm length, 33.1mm diameter)

**Weight:** 1.9 oz. (56g)

**Battery:** Lithium-ion, 3.7V with 220mAh

**Charging:** 1.5 hours

**User time:** Up to 3 hours

### WIRELESS SPECIFICATIONS:

**Bluetooth® Version 4.1 BLE**

**Frequency:** 2.402-2.480GHz

**Receive sensitivity:** Better than -90dBm

**Range:** 26ft (8m), better than 10m in line of sight

**Data rates:** Up to 3Mbps (over the air)

**UART data transfer rate:** 115200bps

## Warranty

OhMiBod warrants this product for a period of one (1) year from the date of original purchase, against defects due to faulty workmanship or materials. In the event that this product fails during the warranty period, simply email us at [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com) and provide us with a valid proof of the date of original purchase and we will replace the faulty product at no extra charge.

This warranty does not cover cosmetic deterioration caused by normal wear and tear or damage caused by accident, misuse, neglect or other use not in accordance with this instruction manual. Any attempt to open or take apart this product or its accessories will void the warranty.

## Contact Us

If you have any questions regarding your new product, please check out additional information at [www.ohmibod.com/customercare](http://www.ohmibod.com/customercare). You can also reach us via email at [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com).

For Declaration of Conformity, please go to <https://www.kiiroo.com/pages/declarations-of-conformity>

No medical claims are warranted or implied by the use of this product.



## Special Note from Founder

“OhMiBod’s goal is to reflect the collective personality of our customers who have an open, honest attitude toward sexuality and personal pleasure. My hope is that OhMiBod becomes a symbol of liberation, reflecting new and progressive attitudes toward personal pleasure for the young and the young at heart... People who are comfortable with their bodies, know what feels good and who, not only aren’t afraid to admit it, are empowered to go after it.”



FCC ID: XG5OMBES02

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**CAUTION:** The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

### IC STATEMENT

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device is compliance with RF field strength limits, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le présent appareil est conforme de ce matériel aux conformités ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité d'acquérir les informations correspondante.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

OhMiBod s'engage à vous apporter des produits et accessoires de plaisir dotés d'une technologie de haute qualité. Avant de commencer à utiliser **esca 2**, veuillez prendre le temps de lire ce manuel.

## esca 2 - Contenu de la boîte

### Vibromasseur portable compatible Bluetooth®



- Câble de chargement USB

- Pochette intime

## Controler **esca 2** via l'application - OhMiBod Remote

Pour être apparié et contrôlé par votre téléphone / tablette, à portée Bluetooth® ou wifi, téléchargez et lancez **l'application à distance de OhMiBod** :

### 1. TÉLÉCHARGEZ

Application OhMiBod® Remote App



### 2. ALLUMEZ **esca 2**




### 3. APPAIREZ **les appareils devices**

Assurez-vous que le Bluetooth® de votre appareil est activé. Lancez l'application, votre esca 2 et votre appareil mobile se connecteront automatiquement.



Le volume de votre téléphone/ tablette contrôle l'intensité de la vibration. Le volume doit être réglé à 50 % ou plus.

**CONSEIL :** Vous pouvez vérifier l'état de votre vibration par exemple, s'il est connecté, désactivez l'onde à distance, et vérifiez la batterie dans votre profil sur l'application ! Entrez l'icône  pour accéder à votre profil.

Une aide supplémentaire est également disponible sur : [OhMiBod.com/app](https://OhMiBod.com/app)

## Controler **esca 2** via l'application - FeelConnect

Pour être apparié et contrôlé par un appareil Kiiro°, à portée Bluetooth® ou wifi, téléchargez l'application **FeelConnect** :



Pour connecter l'appareil d'un partenaire à portée de connexion Bluetooth® ou wifi, suivez les instructions indiquées sur l'application FeelConnect et associez les appareils.

-OU-

Visitez [www.kiiroo.com/pages/support](http://www.kiiroo.com/pages/support) pour plus d'informations.



## Utilisation du esca 2 - 2 modes d'utilisation

### LE MODE BLUETOOTH® CONTIENT 3 RÉGLAGES :

1. Mode initial =  
100% de puissance  
et 100% de luminosité



2. 1 clic = 50%  
de puissance et  
100% de luminosité



3. 2 clics =  
100% de puissance  
et lumière éteinte.




### Mode Bluetooth®:

1. Appuyez sur  pendant 3-4 secondes pour allumer.

**REMARQUE :** *Si la diode LED du bouton d'allumage clignote en bleu, cela indique que le vibromasseur est prêt à se connecter via Bluetooth®.*

Clignotte →





2. Apparez avec téléphone/tablette. Bluetooth® d'une portée pouvant aller jusqu'à 8 mètres (26 pieds).

3. Lancez l'application OhMiBod® Remote App ou FeelConnect App.

4. Appuyez sur  et maintenez enfoncé durant 3-4 secondes pour éteindre.

### Mode de programme manuel:

1. Appuyez sur  pendant 3-4 secondes pour allumer.


2. Appuyez à nouveau sur  pour passer en mode manuel. La première pulsation est une vibration continue. Cela confirme que le mode manuel est actif. Appuyez sur  pour passer au motif de vibration suivant. Il y a un total de 4 pulsations. En appuyant à nouveau sur le bouton, vous retournerez au mode Bluetooth®.

3. Appuyez sur  durant 3-4 secondes pour éteindre.

## Mode de charge du esca 2

Branchez simplement le câble de chargement fourni avec le **esca 2** dans le port USB de votre ordinateur ou de votre adaptateur de recharge USB. Connectez l'autre extrémité du câble dans la fiche de chargement située à l'extrémité du **esca 2** (voir *diagramme*). Le voyant lumineux du **esca 2** clignotera afin d'indiquer que le vibromasseur est en charge. Assurez-vous que le vibromasseur soit complètement sec avant de la charger.

≈ 1,5 HEURES POUR RECHARGER COMPLÈTEMENT 



La diode LED brille de manière constante  lorsque la batterie est complètement chargée.

**REMARQUE :** Le port USB ne sert qu'au chargement, il n'y a aucune fonction de transfert de données. Lorsque le produit est en charge, il ne pourra pas vibrer tant que le câble USB n'est pas débranché de la prise de chargement.

### AVIS

## Précautions supplémentaires pour le chargement

- Veillez à vous assurer que le masseur est complètement sec avant de le charger.
- Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni pour charger le masseur.
- N'utilisez pas de concentrateur USB pour charger le masseur.
- Utilisez uniquement l'appareil avec un chargeur secteur USB certifié UL.

## Dépannage

Si le voyant lumineux ne clignote pas lorsque l'appareil est connecté au câble USB, vérifiez que le câble USB soit correctement branché dans un port USB ainsi que dans la fiche du **esca 2**.

## Élimination de la batterie

- Le vibromasseur **esca 2** contient une batterie rechargeable. Veuillez ne pas jeter ce produit avec les déchets ordinaires.
- Veuillez mettre ce produit au rebut auprès des sites de recyclage du matériel électrique et électronique conformes aux lois en vigueur.
- Le recyclage correct de ce produit aidera à protéger notre environnement.

## Nettoyage et entretien

- Nettoyez-le après chaque utilisation avec un savon doux et de l'eau. Séchez-le minutieusement.
- Conservez-le dans l'étui intime afin de le garder propre et intact jusqu'à la prochaine utilisation.



## ATTENTION

## Mesures de protection importantes

- Ne pas utiliser sur les zones de la peau gonflées, enflammées ou souffrant de lacérations.
- Cesser l'utilisation si vous ressentez la moindre douleur ou le moindre malaise.

## Caractéristiques techniques

### ESCA 2

**Matériaux :** Silicone sans danger pour le corps et ABS (acrylonitrile butadiène styrène)  
**Taille:** 7.3" de long, 1.3" de diamètre (185.4mm de long, 33.1mm de diamètre)  
**Poids:** 1.9 oz. (56g)  
**Pile :** Li-ion, 3,7V avec 220mAH  
**Charge :** 1,5 heures  
**Temps d'utilisation :** jusqu'à 3 heures

### CARACTÉRISTIQUES SANS FIL :

**Bluetooth® Version 4.1 BLE**  
**Fréquence :** 2,402 - 2,480 Ghz  
**Sensibilité de réception :** Meilleure que -90 dBm  
**Portée :** 8m (26 pieds) - mieux que 10 mètres en champ de vision  
**Débit de données :** Jusqu'à 3 Mbs (dans l'air)  
**Débit de transfert de données UART :** 115200 bps

## Garantie

OhMiBod garantit ses produits pendant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat initial, contre des défauts de malfaçon ou en raison de matériaux défectueux. Au cas où ce produit tombe en panne durant la période de garantie, envoyez nous un courriel tout simplement à [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com) avec une preuve valable de la date d'achat d'origine et nous remplacerons le produit défectueux sans aucun frais supplémentaire.

La garantie ne couvre pas la détérioration physique causée par l'usure normale ou les dommages causés par accident, abus, négligence, ou toute autre utilisation contraire aux instructions du manuel d'utilisateur. Toute tentative d'ouvrir ou de démonter ce produit ou ses accessoires annulera la garantie.

## Nous contacter

Si vous avez des questions concernant votre nouvel appareil **esca 2**, veuillez lire les informations supplémentaires situées sur [www.ohmibod.com/customercare](http://www.ohmibod.com/customercare). Vous pouvez également nous contacter par e-mail à l'adresse [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com).

Pour la déclaration de conformité, voir <https://www.kiiroo.com/pages/declarations-of-conformity>

Aucune réclamation médicale n'est garantie ou sous-entendue avec l'usage de ce produit.



## Español

OhMiBod se compromete a brindarle productos y accesorios de placer con tecnología de la más alta calidad. Antes de comenzar a disfrutar del **esca 2**, tómese un momento para revisar la información de este manual.

### esca 2 - Qué contiene la caja

#### Vibrador ponible con Bluetooth®



• Cargador USB

• Funda discreta

## Control de esca 2 mediante la aplicación - OhMiBod Remote

Para estar conectado a su teléfono/tableta y ser controlado mediante estos dispositivos, dentro del rango de Bluetooth® o a través de wifi, descargue y active la **aplicación remota OhMiBod**:

### 1. DESCARGUE la aplicación remota de OhMiBod®




### 2. ENCIENDA esca 2



**3. ACOPLE los dispositivos** Asegúrese de que el Bluetooth® de su dispositivo móvil esté encendido. Inicie la aplicación y su esca 2 y su dispositivo móvil se sincronizarán automáticamente.



El volumen de su teléfono o tableta controla la intensidad de la vibración. El volumen debe ajustarse en 50 % o más.

**CONSEJO:** Puede verificar el estado de su vibrador. Por ejemplo, puede controlar si está sincronizado, apagar la vibración de forma remota, je incluso consultar el nivel de batería de su vibrador en el perfil de su aplicación! Toque el ícono  para acceder a su perfil.

También encontrará ASISTENCIA TÉCNICA ADICIONAL en: [OhMiBod.com/app](https://OhMiBod.com/app).

## Control de esca 2 mediante la aplicación - FeelConnect

Para estar conectado a un dispositivo Kiiró® y ser controlado por dicho dispositivo, descargue la **aplicación FeelConnect**:



ANDROID

IPHONE



Para conectarse con el dispositivo de un compañero que se encuentre dentro del rango de Bluetooth® o a través de wifi, siga las instrucciones de la aplicación FeelConnect para conectar sus dispositivos.

-O-

Visite [www.kiiró.com/pages/support](http://www.kiiró.com/pages/support) para obtener más información.



Interactivos  
productos



## Uso del esca 2 - 2 Modos de funcionamiento

### BLUETOOTH MODE® TIENE 3 CONFIGURACIONES:


1. Modo inicial:  
100 % de energía  
& 100% de luz



2. 1 clic:  
50% de energía  
& 100% de luz



3. 2 clics:  
100% de energía  
& luz apagada.




### Bluetooth® Mode:

1. Presione  por 3 o 4 segundos hasta encender el dispositivo.

**NOTA:** El botón LED azul comenzará a titilar para indicar que está lista la conexión por Bluetooth®.

Luz →  
intermitente



2. Acople al teléfono/tableta. Bluetooth® tiene un alcance de hasta 26 ft (8 m).



3. Inicie la aplicación remota OhMiBod® / FeelConnect.

4. Mantenga presionado  por 3 o 4 segundos hasta apagar el dispositivo.

---

### Modo de programación manual:

1. Presione  por 3 o 4 segundos hasta encender el dispositivo.


2. Presione  nuevamente para pasar al modo manual. La primera pulsación es una vibración continua. Esto confirma que el modo manual está activado. Presione  para pasar al siguiente patrón de pulsación. Hay 4 pulsaciones en total. Al presionar el botón nuevamente volverá al modo Bluetooth®.

3. Presione  por 3 o 4 segundos hasta apagar el dispositivo.

## Carga del esca 2

Conecte el cable USB de carga suministrado con el **esca 2** en el puerto USB de su computadora o en un adaptador de USB para cargador de pared. Conecte el otro extremo del cable a la toma de carga en el extremo del **esca 2** (ver *diagrama*). El LED del **esca 2** parpadeará para indicar que el masajeador se está cargando. Asegúrese de que el masajeador esté completamente seco antes de cargarlo.

≈ 1.5 HORAS HASTA COMPLETAR LA CARGA



Cuando se haya completado la carga, el LED permanecerá iluminado .

**NOTA:** El puerto USB solo permite la carga del dispositivo; no admite la transmisión de datos. Mientras el producto se está cargando, no vibrará hasta que retire el cable USB de la entrada de carga.

### AVISO

## Precauciones adicionales para la carga

- Asegúrese de que el masajeador se encuentre totalmente seco antes de cargarlo.
- Utilice únicamente el cable cargador provisto para cargar el masajeador.
- No utilice concentradores de carga USB para cargar el masajeador.
- Utilice solo con cargadores USB de pared certificados por UL.

## Solución de problemas

Si el LED no parpadea cuando el producto está conectado al cable USB, compruebe que el cable USB esté correctamente conectado al puerto USB y al **esca 2**.

## Desecho de las baterías

- **Esca 2** contiene una batería recargable. Por favor, no tire este producto con los desechos normales de su hogar.
- Deseche este producto en los lugares adecuados para el reciclaje/desecho de equipos eléctricos y electrónicos, de acuerdo con las regulaciones gubernamentales.
- El reciclado adecuado de este producto ayudará a proteger nuestro medio ambiente.

## Cuidado y limpieza

- Límpielo después de cada uso con un limpiador para juguetes, enjuáguelo con agua y séquelo completamente.
- Introduzca en el estuche discreto para mantener al **esca 2** limpio y seguro hasta su siguiente uso.

## **ATENCIÓN** Precauciones importantes

- No utilice en áreas de la piel hinchadas, inflamadas o con laceraciones.
- Si siente dolor o incomodidad, detenga el masajeador.

## Especificaciones

### ESCA 2

**Materiales:** silicona apta para el cuerpo y acriloni-trilo butadieno estireno (ABS) recubierto de poliuretano  
**Tamaño:** 7.3" de largo, 1.3" de diámetro (185.4mm de largo, 33.1mm de diámetro)  
**Peso:** 1.9 oz. (56g)  
**Batería:** de iones de litio, 3.7 V con 220mAh  
**Tiempo de carga:** 1.5 horas  
**Tiempo de uso:** hasta 3 horas

### ESPECIFICACIONES PARA USO INALÁMBRICO:

**Bluetooth® versión 4.1 BLE**  
**Frecuencia:** 2.402 – 2.480 GHz  
**Sensibilidad de recepción:** superior a -90 dBm  
**Alcance:** 26 ft (8 m) (Mejor que 10m en línea de visión.)  
**Velocidad de transferencia de datos:** hasta 3 Mbps (mediante red celular)  
**Velocidad de transferencia de datos mediante UART:** 115200 bps

## Garantía

Para este producto, OhMiBod ofrece una garantía de un (1) año a partir de la fecha de la compra original por defectos de mano de obra o de materiales. En caso de desperfectos durante el periodo de garantía, escríbanos a [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com) con una prueba fehaciente de la fecha de la compra original para que reemplacemos el producto fallado sin costos adicionales.

Esta garantía no cubre el deterioro de tipo estético causado por el uso normal ni las roturas o daños por accidentes, mal uso, negligencia u otros usos que no estén de acuerdo con este manual de instrucciones. Cualquier intento por abrir o desarmar este producto o sus accesorios anulará la garantía.

## Comuníquese con nosotros

Si tiene alguna pregunta acerca de su nuevo producto **esca 2** consulte más información en [www.ohmibod.com/customercare](http://www.ohmibod.com/customercare). También puede escribirnos a [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com).

Para la declaración de conformidad, visite <https://www.kiiroo.com/pages/declarations-of-conformity>

No está implícito ni se garantiza que el uso de este producto tenga algún beneficio médico.

OhMiBod ist bestrebt, Ihnen mit Produkten und Zubehör von technologischer Spitzenqualität Freude zu bereiten. Bevor Sie damit anfangen, **esca 2** zu genießen, nehmen Sie sich bitte einen Augenblick Zeit, um dieses Handbuch durchzulesen.

## esca 2 - Was befindet sich in der Box

### Bluetooth®-fähiger, tragbarer Vibrator



- USB-Ladekabel
- Schutzetui



## Steuerung des **esca 2** über die App - OhMiBod Remote

Um innerhalb der Bluetooth®-Reihe oder über WLAN mit Ihrem Telefon/Tablet gekoppelt und gesteuert zu werden, laden Sie die **OhMiBod Remote App** herunter und starten Sie sie:

**1. Laden Sie die App für die OhMiBod®-Fernbedienung herunter**




**2. Schalten Sie **esca 2** ein**



**3. Verbinden Sie die Geräte** Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth®-Funktion Ihres Gerätes aktiviert ist. Öffnen Sie die Anwendung und Ihr **esca 2** und das Mobilgerät werden automatisch gekoppelt.



Die Lautstärke auf Ihrem Telefon/ Tablet steuert die Vibrationsintensität. Lautstärke muss auf mindestens 50 % eingestellt sein.

**TIPP:** Sie können den Vibratorstatus überprüfen oder nachsehen, ob die Koppelung aktiv ist, indem Sie den Vibrator per Fernsteuerung ausschalten und dann in Ihrem App-Profil den Vibrator-Batteriestand überprüfen! Tippen Sie auf das Symbol , um auf Ihr Profil zuzugreifen.

**ZUSÄTZLICHE UNTERSTÜTZUNG** finden Sie zudem unter: [OhMiBod.com/app](https://www.ohmibod.com/app)

## Steuerung des **esca 2** über die App - FeelConnect

Um mit einem Kiiroo®-Gerät gekoppelt und gesteuert zu werden, laden Sie die **FeelConnect App** herunter:



Um eine Verbindung zu einem Partnergerät innerhalb der Bluetooth®-Reichweite herzustellen, folgen Sie den Anweisungen der FeelConnect App, um Ihr(e) Gerät(e) anzukoppeln.

- ODER -

Unter [www.kiiroo.com/pages/support](http://www.kiiroo.com/pages/support) finden Sie weitere Informationen.



## Verwenden von esca 2 -2 Programmmodi

### BLUETOOTH MODE® HAT 3 EINSTELLUNGEN:

1. Startmodus =  
100 % Leistung &  
100 % Beleuchtung



2. 1 mal Klicken =  
50 % Leistung &  
100 % Beleuchtung



3. 2 mal Klicken =  
100 % Leistung &  
Beleuchtung aus.



### Bluetooth® Modus:

1. Zum Einschalten  3-4 Sekunden gedrückt halten.

**HINWEIS:** Das Blinken der blauen LED-Einschalttaste zeigt an, dass der Vibrator für die Verbindung über Bluetooth® bereit ist.

Blinken →





2. Mit Handy/Tablet koppeln. Das Bluetooth® hat eine Reichweite von bis zu 8 Metern.

3. Starten Sie die OhMiBod® Fernbedienungs-App / FeelConnect.

4. Halten Sie  3-4 Sekunden gedrückt, um den Vibrator auszuschalten.

### Manueller Programmmodus:

1. Zum Einschalten  3-4 Sekunden gedrückt halten.


2. Drücken Sie  erneut, um in den manuellen Modus zu gelangen. Das erste Pulsieren ist ein ununterbrochenes Vibrieren. Dies bestätigt, dass der manuelle Modus aktiv ist. Drücken Sie  -Taste, um zum nächsten Pulsierungsmuster zu gelangen. Es gibt insgesamt 4 Pulsierungen. Durch erneutes Drücken der Taste gelangen Sie zurück zum Bluetooth®-Modus.

3. Halten Sie  3-4 Sekunden gedrückt, um den Vibrator auszuschalten.

## esca 2 aufladen

Stecken Sie einfach das mit dem **esca 2** mitgelieferte USB-Ladekabel in den USB-Anschluss Ihres Computers oder USB-Wandladegerätes. Stecken Sie das andere Kabelende in den Ladeanschluss am Ende des **esca 2** (Siehe *Abbildung*). Die LED auf dem **esca 2** blinkt und zeigt an, dass das Massagegerät aufgeladen wird. Vergewissern Sie sich, dass das Massagegerät vollständig trocken ist, bevor Sie es aufladen.

**DIE VOLLE LADUNG WIRD NACH ~1.5 STD. ERREICHT** 



Wenn das Massagegerät voll aufgeladen ist, leuchtet die LED auf, ohne zu blinken.

**HINWEIS:** Der USB-Anschluss dient nur zum Aufladen und bietet keine Datenübertragungsfunktionen. Wenn das Produkt aufgeladen wird, kann es nicht vibrieren, solange das USB-Kabel im Ladeanschluss steckt.

## **HINWEIS** Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen für Ladevorgang

- Bitte stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass das Massagegerät vollständig trocken ist.
- Verwenden Sie nur das mit dem Massagegerät mitgelieferte Ladekabel.
- Benutzen Sie zum Aufladen des Massagegeräts keine USB-Lade-Hubs.
- Verwenden Sie nur UL-zertifizierte USB-Ladegeräte.

## Problembehandlung

Wenn die LED nicht blinkt, auch wenn das Massagegerät an das USB-Kabel angeschlossen ist, überprüfen Sie, ob das USB-Kabel korrekt an den USB-Anschluss und den **esca 2** angeschlossen ist.

## Entsorgung von Batterien

- **Esca 2** enthält eine wiederaufladbare Batterie. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll.
- Bitte entsorgen Sie dieses Produkt über die entsprechenden Recyclingeinrichtungen für elektrische und elektronische Geräte im Einklang mit den behördlichen Bestimmungen.
- Durch das angemessene Recyceln dieses Produkts tragen Sie zum Schutz unserer Umwelt bei.

## Pflege und Reinigung

- Reinigen Sie das Massagegerät nach jedem Gebrauch mit einem Spielzeugreinigungsmittel, spülen Sie es mit Wasser ab und trocknen Sie es gründlich ab.
- Bewahren Sie den **lesca 2** sauber und sicher in seinem Etui bis zur nächsten Benutzung auf.

## VORSICHT

## Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

- Nicht in Bereichen benutzen, die Schnittwunden aufweisen, geschwollen oder entzündet sind.
- Beenden Sie die Verwendung des Massagegeräts, wenn Sie Schmerzen oder Unbehagen spüren.

## Merkmale

### ESCA 2

**Materialien:** Körperschonendes Silikon und ABS

**Größe:** 7.3" Länge, 1.3" Durchmesser  
(185.4mm Länge, 33.1mm Durchmesser)

**Gewicht:** 1.9 oz. (56g)

**Batterie:** Lithium-ion, 3,7 V, 220 mAH

**Aufladungsdauer:** 1.5 Stunden

**Nutzdauer:** bis zu 3 Stunden

### WIRELESS-SPEZIFIKATIONEN:

**Bluetooth® Version 4.1 BLE**

**Frequenz:** 2,402-2,480 GHz

**Empfangsempfindlichkeit:** Besser als -90dBm

**Reichweite:** 8 Meter (besser als 10 Meter in Sichtlinie)

**Datenraten:** Bis zu 3Mbps (über die Luft)

**UART Datenübertragungsrate:** 115200bps

## Garantie

OhMiBod bietet ab dem ursprünglichen Kaufdatum eine Garantie von einem (1) Jahr gegen Defekte, die auf Fehler am Material oder bei der Verarbeitung zurückzuführen sind. Falls dieses Produkt während der Garantiedauer einen Defekt aufweist, schicken Sie uns einfach eine E-Mail an [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com) und schicken Sie uns einen gültigen Beleg des ursprünglichen Kaufdatums. Wir werden daraufhin das fehlerhafte Produkt kostenfrei austauschen.

Diese Garantie betrifft nicht den kosmetischen Verschleiß durch normale Verwendung oder Schäden durch Unfall, Fehlgebrauch, Missachtung oder andere Verwendungen, die nicht im Einklang mit diesem Benutzerhandbuch stehen. Jeder Versuch, dieses Produkt oder das Zubehör zu öffnen bedeutet den Verlust der Garantie.

## Kontakt

Falls Sie Fragen bezüglich Ihres neuen **esca 2**-Produkts haben, beachten Sie bitte die zusätzlichen Informationen unter [www.ohimbod.com/customercare](http://www.ohimbod.com/customercare). Sie können uns auch per E-Mail unter [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com) erreichen.

Die Konformitätserklärung finden Sie unter <https://www.kiiroo.com/pages/declarations-of-conformity>

Es werden keinerlei medizinische Behauptungen bezüglich der Verwendung dieses Produkts garantiert oder impliziert.

OhMiBod è ideato per offrirti una tecnologia ad alta qualità insieme a prodotti e accessori che garantiscono il piacere. Ma prima di scoprire **esca 2**, leggi questo manuale per qualche minuto.

## esca 2 - Contenuto della confezione

### Vibratore indossabile abilitato Bluetooth®



- Cavo di ricarica USB

- Custodia salva privacy

# Controllare **esca 2** attraverso l'Applicazione - OhMiBod Remote

Per l'associazione e il controllo con telefono/tablet, all'interno del range di funzionamento del Bluetooth® o con wifi, scaricare e avviare l'**App OhMiBod**:

## 1. SCARICA l'Applicazione OhMiBod®




## 2. ACCENDI **esca 2**



**3. DISPOSITIVI associabili** Accertati che il Bluetooth® del tuo dispositivo mobile sia acceso. Apri l'app; il **esca 2** e il dispositivo mobile si assoceranno automaticamente.



Il volume del telefono/tablet controlla l'intensità della vibrazione. Il volume dev'essere impostato al 50% o superiore.

**CONSIGLIO:** Puoi controllare lo stato del vibratore, ad esempio se è associato, spegnerlo da remoto e perfino controllare il livello della batteria del vibratore nel profilo dell'app! Tocca l'icona  per accedere al tuo profilo.

Ulteriore supporto si può trovare anche su: [OhMiBod.com/app](https://OhMiBod.com/app)



## Controllare **esca 2** attraverso l'Applicazione

Per l'associazione e il controllo con dispositivo Kiiroo, scaricare l'app **FeelConnect**:



ANDROID

IPHONE



Per collegarsi al dispositivo di un partner entro la distanza di rilevamento del bluetooth, seguire le istruzioni sull'app FeelConnect per associare i dispositivi.

-O-

Visitare [www.kiiroo.com/pages/support](http://www.kiiroo.com/pages/support) per ulteriori informazioni.



Prodotti  
interattivi



## Come usare - Due modalità di funzionamento

### LA MODALITÀ BLUETOOTH® HA 3 IMPOSTAZIONI:

1. Modalità iniziale =  
potenza 100% &  
illuminazione 100%



2. 1 scatto:  
50% potenza &  
100% illuminazione



3. 2 scatti =  
100% potenza  
& illuminazione  
disattivata.



### Modalità Bluetooth®:

1. Per accendere premere il pulsante  per 3- 4 secondi.


**NOTA:** La luce blu lampeggiante sul pulsante di accensione indica che il vibratore è pronto a connettersi via Bluetooth®.

2. Associare a telefono/tablet. Campo del Bluetooth® fino a 26 piedi (8m)

3. Lanciare l'Applicazione OhMiBod®.

4. Tenere premuto  per 3-4 secondi per spegnere.

pulsante →



### Modalità manuale:

1. Per accendere premere il pulsante  per 3- 4 secondi.


2. Premere  nuovamente per passare alla modalità manuale. La prima pulsazione è una vibrazione continua che conferma che la modalità manuale è attiva. Premere  per selezionare il modello di pulsazione successivo. Ci sono 4 pulsazioni in totale. Premere nuovamente il pulsante riporterà il ciclo alla modalità Bluetooth®.

3. Premere  per 3-4 secondi per spegnere.

## Ricaricare esca 2

È sufficiente inserire il cavo di ricarica USB in dotazione con **esca 2** nella porta USB del proprio computer o in un adattatore USB per presa a parete. Collegare l'altra estremità del cavo nella presa di ricarica sull'estremità del **esca 2** (vedi *schema*). Il LED su **esca 2** lampeggerà per indicare che il massaggiatore è in fase di ricarica. Assicurarsi che il massaggiatore sia completamente asciutto prima di ricaricarlo.

≈ 1,5 ORE PER UNA RICARICA COMPLETA 



Il LED smette di lampeggiare quando la ricarica è completa.

**NOTA:** La porta USB può essere usata solo per ricaricare, non ha funzionalità di trasmissione dati. Quando il prodotto si sta caricando non può vibrare fino a quando il cavo USB non viene rimosso dalla presa di ricarica.

## AVVISO Precauzioni aggiuntive per la carica

- Accertarsi che il massaggiatore sia completamente asciutto prima della carica.
- Per caricare il massaggiatore, utilizzare esclusivamente il cavo fornito.
- Non utilizzare hub USB per caricare il massaggiatore.
- Utilizzare esclusivamente con prese a muro USB certificate UL.

## Individuazione problemi

Se il LED non lampeggia quando il prodotto è collegato al cavo USB, verificare che il cavo USB sia correttamente collegato alla porta USB e a **esca 2**.

## Smaltimento batterie

- **Esca 2** contiene delle batterie ricaricabili. Non smaltire questo prodotto come una normale rifiuto domestico.
- Gettare il prodotto negli appositi contenitori per l'eliminazione o il riciclo degli apparecchi elettrici ed elettronici secondo quanto previsto dalle norme governative.
- Il riciclo di questo prodotto contribuirà alla protezione dell'ambiente.

## Cura e Manutenzione

- Pulire dopo ogni utilizzo con il prodotto specifico, sciacquare con acqua e asciugare accuratamente.
- Conservare **esca 2** custodia salva privacy per mantenerlo pulito e al sicuro fino al successivo utilizzo.

## **ATTENZIONE** Misure di sicurezza importanti

- Non usare su zone della pelle gonfie, infiammate o lacerate.
- Non continuare ad usare il massaggiatore se si prova dolore o disagio.

## Specifiche

### ESCA 2

**Materiali:** Corpo in silicone & ABS

**Dimensioni:** 7.3" lunghezza, 1.3" diametro  
(185.4mm lunghezza, 33.1 mm diametro)

**Peso:** 1.9 oz. (56g)

**Batterie:** Ioni di litio, 3,7 V, 220 mAh

**Durata di caricamento:** 1,5 ore

**Durata d'uso:** fino a 3 ore

### SPECIFICHE WIRELESS:

**Bluetooth® Version 4.1 BLE**

**Frequenza:** 2.402-2.480GHz

**Sensibilità di ricezione:** più di -90dBm

**Campo:** 26piedi (8 m). Meglio di 10m in linea d'aria

**Velocità di trasmissione dati:** fino a 3Mbps (via etere)

**Velocità di trasferimento dati UART:** 115200bps

## Garanzia

OhMiBod garantisce questo prodotto per la durata di un (1) anno a partire dalla data di acquisto, per difetti causati da lavorazione o materiali difettosi. Nel caso in cui il prodotto non funzioni correttamente durante il periodo di garanzia, basta inviarci una mail all'indirizzo [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com) e fornirci una valida prova che mostri la data dell'acquisto e procederemo alla sostituzione del prodotto difettoso senza costi aggiuntivi.

Questa garanzia non copre il deterioramento estetico dovuto all'usura o danni causati da incidenti, uso improprio, trascuratezza o altro uso non conforme alle istruzioni di questo manuale. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare il prodotto o gli accessori annullerà la garanzia.

## Contattaci

Per qualsiasi dubbio o chiarimento sul nuovo prodotto **esca 2**, cercare ulteriori informazioni su [www.ohmibod.com/customercare](http://www.ohmibod.com/customercare). Inoltre puoi contattarci via mail all'indirizzo [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com).

Per la dichiarazione di conformità, vedere <https://www.kiiroo.com/pages/declarations-of-conformity>


Nessun beneficio medico è implicito o garantito a seguito dell'uso di questo prodotto.

# Русский

OhMiBod производит высококачественные приборы и аксессуары, используя новейшие технологии для вашего наивысшего удовольствия. Перед использованием **esca 2**, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

## esca 2 - Что входит в комплект

Переносной вибратор с  
возможностью  
подключения по  
Bluetooth®



- Кабель зарядного устройства USB
- “Секретная” сумочка-чехол

# Управление **esca 2** с помощью приложения - OhMiBod Remote

Для сопряжения с телефоном/планшетом и использования данных устройств для управления по Bluetooth® или через WiFi загрузите и запустите приложение **OhMiBod Remote**:

## 1. СКАЧАЙТЕ

удаленное приложение OhMiBod®




## 2. ВКЛЮЧИТЕ **esca 2**



**3. СВЯЖИТЕ устройства** Убедитесь, что Bluetooth® вашего мобильного устройства включен. Запустите приложение, и ваш esca 2 и мобильное устройство будут автоматически сопряжены.



Громкость на вашем телефоне/планшете регулирует интенсивность вибрации. Громкость должна быть выставлена минимум 50%.

**Совет:** Вы можете проверить свой статус вибрации, например, если он сопряжен, отключить вибрацию удаленно и даже проверить уровень заряда батареи для вибрации в вашем профиле приложения! Нажмите на изображение  для доступа к профилю.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ также приведена по адресу: [OhMiBod.com/app](http://OhMiBod.com/app)

## Управление **esca 2** с помощью приложения - **FeelConnect**

Для сопряжения с устройством Kiiro® и использования его для управления загрузите приложение **FeelConnect**



**ANDROID**

**IPHONE**



Для подключения к устройству партнера в радиусе действия Bluetooth® следуйте инструкциям по сопряжению устройства (устройств) в приложении FeelConnect.

-ИЛИ-

Для получения дополнительной информации посетите [www.kiiroo.com/pages/support](http://www.kiiroo.com/pages/support)





## Как пользоваться вашим esca 2-2 режима работы

### РЕЖИМ BLUETOOTH® ИМЕЕТ 3 НАСТРОЙКИ:

**1.** Начальный режим  
= уровень мощности и  
подсветки: 100%



**2.** 1 нажатие =  
уровень мощности:  
50% и уровень  
подсветки: 100%




**3.** 2 нажатия =  
уровень мощности:  
100%, подсветка  
отключена.



### Режим Bluetooth®:

**1.** Для включения нажмите  и удерживайте в течение 3-4 секунд.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если ЖК-индикатор мигает голубым, значит прибор готов к подключению по Bluetooth®.




**2.** Свяжите с телефоном/планшетом. Дальность действия Bluetooth® - до 26 футов (8 м)



**3.** Запустите удаленное приложение OhMiBod® / FeelConnect.

**4.** Для выключения нажмите  и удерживайте в течение 3-4 секунд.

---

### Ручной режим:

**1.** Для включения нажмите  и удерживайте в течение 3-4 секунд.


**2.** Снова нажмите , чтобы переключиться в ручной режим. Вначале пульсация будет непрерывной. Это говорит о том, что ручной режим активен. Нажмите  чтобы перейти к следующему типу пульсации. Всего есть 4 типа пульсации. Повторное нажатие кнопки вернет прибор назад в режим Bluetooth®.

**3.** Для выключения нажмите  и удерживайте в течение 3-4 секунд.

## Подзарядка esca 2

Просто вставьте кабель зарядного устройства USB, входящий в комплект **esca 2**, в USB порт вашего компьютера или настенного зарядного устройства - USB адаптера. Вставьте другой конец кабеля в гнездо зарядки в нижней части прибора **esca 2** (см. рисунок). ЖК-индикатор на **esca 2** начнет мигать - это свидетельствует о том, что массажер подзаряжается. Перед зарядкой, пожалуйста, убедитесь в том, что массажер абсолютно сухой.

**ДЛЯ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ ТРЕБУЕТСЯ 1,5 ЧАСА**



Когда аккумулятор полностью зарядится, ЖК-индикатор перестанет мигать и будет светиться постоянно.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** USB порт предназначен только для зарядки. Передача данных через него не предусмотрена. При зарядке устройства оно не сможет вибрировать до тех пор, пока USB кабель не будет отсоединен от гнезда зарядки.

## УВЕДОМЛЕНИЕ **Дополнительные меры предосторожности при зарядке**

- Перед зарядкой массажера убедитесь, что он полностью сухой.
- Для зарядки массажера следует использовать только зарядный кабель, входящий в комплект.
- Не следует использовать для зарядки массажера зарядные USB-концентраторы.
- Использовать только с сетевыми зарядными устройствами USB, сертифицированными Лабораторией по технике безопасности (UL).

## Устранение неисправностей

Если ЖК-индикатор не мигает, когда прибор подключен к кабелю USB, проверьте правильность подсоединения кабеля USB к порту USB и прибору **esca 2**.

## Утилизация батареек

- **Esca 2** содержит перезаряжаемую батарейку. Не выбрасывайте использованную батарейку вместе с хозяйственными отходами.
- Пожалуйста, утилизируйте продукт в надлежащих местах для утилизации электрического и электронного оборудования, в соответствии с законами государства.
- Правильная утилизация данного продукта способствует защите окружающей среды.

## Уход и очистка

- Очищать после каждого использования с помощью средства для очистки игрушек, промывать водой и тщательно высушивать.
- Храните **esca 2** в отдельном мешочке в чистом и безопасном месте до следующего использования.

## ВНИМАНИЕ Меры предосторожности

- Прибор не должен контактировать с опухшими, воспаленными или пораненными участками кожи.
- В случае ощущения дискомфорта или боли немедленно прекратите использование прибора.

## Характеристики

### ESCA 2

**Материал:** Безопасный для контакта с телом силикон и АБС-пластик

**Размер:** длина 7,3", диаметр 1,3"  
(длина 185,4mm, диаметр 33,1mm)

**Вес:** 1,9 унции. (56г)

**Аккумулятор:** Литий-ионный 3,7 В, 220 мАч

**Время зарядки:** 1,5 часа

**Время работы:** до 3 часа

### БЕСПРОВОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Версия Bluetooth® 4.1 BLE**

**Частота:** 2,402 - 2,480GHz

**Входная чувствительность:** не ниже -90 dMm

**Дальность действия:** 26 футов (8 м)

**Скорость передачи данных:** до 3 Мбит/сек ("по воздуху")

**Скорость передачи данных через**

**UART-порт:** 115200 бит/сек

## Гарантия

предоставляет гарантию на данный продукт сроком на 1 год со дня покупки. Гарантия распространяется на случаи неисправности, вызванные браком продукции или ошибкой производителя. В случае если прибор перестал функционировать во время гарантийного периода, просто свяжитесь с нами по адресу электронной почты [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com), предоставьте чек, подтверждающий дату покупки, и мы обязуемся заменить бракованный товар на новый без дополнительной платы.

Гарантия не распространяется на случаи косметических повреждений и изнашивания, неправильного применения, небрежного обращения или использования, которое противоречит правилам данной инструкции по эксплуатации. Любая попытка открыть или разобрать данный продукт или аксессуары к нему может привести к прекращению действия гарантии.

## Свяжитесь с нами

Если у вас возникнут любые вопросы относительно работы вашего нового прибора

**esca 2**, пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной информацией на [www.ohimbod.com/customercare.com](http://www.ohimbod.com/customercare.com) Вы также можете связаться с нами по адресу электронной почты [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com).

Декларацию соответствия см. На веб-сайте <https://www.kiiroo.com/pages/declarations-of-conformity>

Случаев физического повреждения в связи с использованием прибора подтверждено не было.

中文

OhMiBod 致力于带给你高技术质量的娱乐产品及附件。开始使用自由风尚前, 请仔细阅读本手册。

## esca 2 - 盒子里装的是什么

启用蓝牙技术的可穿戴式振动按摩器



- USB 充电线缆
- 隐私袋

## 通过应用程序控制设备 - OhMiBod Remote

在蓝牙® 范围内或 wifi 环境下通过您的手机/平板电脑配对并控制，请下载并启动 OhMiBod远程App应用：

### 1. 下载 **OhMiBod®** 远程应用程序




### 2. 打开 **esca 2**



3. 将设备 **配对** 确保您的移动设备的蓝牙®已打开。启动应用程序，您的 esca 2 和移动设备将自动配对。



手机/平板电脑的音量控制  
振动强度。音量必须设置在  
50% 或更高。

**温馨提示：**您可以检查您的按摩器状态。例如，如果它已配对，请远程关闭按摩器，甚至在您的应用配置文件中检查您的按摩器电池电量！单击  图标访问您的个人资料。

还可在如下网址找到其他支持信息：[OhMiBod.com/app](http://OhMiBod.com/app)

## 通过应用程序控制设备 - FeelConnect

要通过 Kiiro° 设备配对并控制，请下载FeelConnect App应用：



ANDROID

IPHONE



欲与蓝牙(BLUETOOTH®)讯号覆盖范围内的一位伙伴的设备进行连接，请遵照FeelConnect(感觉连接)应用上的操作说明去与您的器具配接。

-或-

欲获取更多信息，请登入 [www.kiiroo.com/pages/support](http://www.kiiroo.com/pages/support) 网页。




## 手动 - 两种操作模式

### 蓝牙模式® 有三种设置

1. 初始模式  
= 100% 功率  
& 100% 灯光



2. 按一下=  
50% 功率 &  
100% 灯光




3. 按两下=  
100% 功率 &  
灯光关闭。



### 蓝牙模式:





1. 按下  三到四秒以将其打开。

*注意: 若蓝色 LED 电源按钮闪烁, 则表示振动按摩器已准备好通过蓝牙连接。*

2. 与手机/平板电脑配对。蓝牙有效范围长达 26 英尺 (8 米)
3. 启动 OhMiBod® 远程应用程序。
4. 按住  三到四秒以将其关闭。



### 手动模式:


1. 按下  三到四秒以将其打开。
2. 再次按下  以切换到手动模式。第一次搏动为连续震动。这表明手动模式已开启。  
按下  可移动到下一搏动模式。共有四种搏动模式。再次按下按钮将循环回到蓝牙模式。
3. 按下  三到四秒以将其关



## 自由风尚充电方法

直接将提供的 esca 2 USB 充电线缆插入您计算机上的 USB 端口或 USB 壁式充电适配器。随后，将线缆的另一端连接至 esca 2 底端的充电插口（请参阅图示）。esca 2 上的 LED 灯将闪烁，表示按摩器正在充电。请确保按摩器在充电前保持完全干爽。

充满电大约需要 1.5 到两个小时 



当充满电时，LED 灯发出稳定的光 。

**注意：**USB 端口仅用于充电，不具备数据传输功能。本产品充电时，将不能振动，直到 USB 线缆从充电插座拔掉为止。

## 注意 其他充电安全措施

- 請確保按摩器充電前已保持完全乾燥。
- 僅使用隨附充電線給按摩器充電。
- 請勿使用 USB 充電插座給按摩器充電。
- 僅使用 UL 認證之 USB 壁式充電器。

## 故障排除

如果本产品已连接至 USB 线缆时，LED 灯未闪烁，请检查以确保 USB 正确连接至 USB 端口和 esca 2。

## 电池处理

- **Esca 2** 包含充电电池，请勿与日常生活垃圾一起处理本产品。
- 请按照政府规定，在适当的电气与电子设备回收/处理 地点处理本产品。
- 正确回收本产品有助于保护环境。

## 保养与清洁

- 每次使用後，請塗抹玩具清潔劑進行清潔，再以流水沖洗，並徹底晾乾。
- 储存于珍藏袋中，esca 2 在下次使用前保持清洁、安全。



**小心**

## 重要安全措施

- 禁止在肿胀、发炎或皮肤裂伤的部位使用。
- 如果感觉疼痛或不舒服，停止使用按摩器。

## 规格

### ESCA 2

材料: 医用硅胶和ABS环保塑胶

尺寸: 长 7.3" , 直径 1.3"  
(长 185.4毫米, 直径 33.1毫米)

重量: 1.9 盎司 (56克)

电池: 锂离子电池, 3.7 伏, 220 毫安

充电时间: 1.5小时

使用时间: 长达3小时

### 无线使用说明:

蓝牙版本 **4.1 BLE**

频率: 2.402-2.480吉赫

接收灵敏度: 高于 -90 分贝毫瓦

有效范围: 26 英尺 (8 米)

数据速率: 高达 3 兆比特/秒 (通过空气)

**UART** 数据传输速率: 115200 比特/秒

## 担保

OhMiBod产品担保期为原始购买日期起一年, 担保范围为工艺或材料缺陷造成的故障。如果我们的产品在担保期内出现故障, 您只需发送电子邮件至[customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com), 并提供有效的原始购买日期证明, 我们将免费更换故障产品。

本担保范围不包括正常磨损造成的表面损伤, 或意外、滥用、疏忽及未按照本说明手册使用造成的损坏。若自行拆卸本产品或其配件, 本担保即失效。

## 联系我们

如果您对 **esca 2** 这一新产品有任何疑问, 请访问 [www.ohimbod.com/customercare](http://www.ohimbod.com/customercare) 查找更多信息。您也可以通过下列电子邮件地址与我们联系: [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com)。

有關符合性聲明, 請訪問 <https://www.kiiroo.com/pages/declarations-of-conformity>

本产品的使用不保证也不暗示有任何疗效。

## 日本語

OhMiBodは高品質の技術によって可能となった快樂を得られる製品およびアクセサリーを提供することに全力を注いでいます。Esca 2 を楽しむ前に、この説明書をよくお読みください。

### esca 2 - 箱の中身

#### Bluetooth® 対応の装着型バイブレーター



• USB充電用ケーブル

• プライバシーポーチ

## 如何使用 - OhMiBod Remote

Bluetooth®かWiFiが使える範囲で電話やタブレットと連動させるには、OhMiBod Remoteアプリをダウンロードして起動してください：

1. **OhMiBod®**  
リモートアプリをダウンロードする




2. **esca 2** の電源を入れる



3. **デバイスとペアリングする** 確保您的移動設備的藍牙®已打開。啟動應用程序，您的 esca 2 和移動設備將自動配對。



手機/平板電腦的音量控制  
振動強度。音量必須設置在  
50% 或更高。

**溫馨提示：**您可以檢查您的按摩器狀態。例如，如果它已配對，請遠程關閉按摩器，甚至在您的應用配置文件中檢查您的按摩器電池電量！點擊  圖標訪問您的個人資料。

[OhMiBod.com/app](https://OhMiBod.com/app) で、さらにサポートが受けられます。

## 如何使用 - FeelConnect

Kiiro®デバイスと連動させるには、FeelConnectアプリをダウンロードしてください:



ANDROID

IPHONE



Bluetooth®の圏内でパートナーのデバイスに接続するには、FeelConnect Appの指示に従ってあなたのデバイスとペアリングしてください。

-または-

詳細は、[www.kiiroo.com/pages/support](http://www.kiiroo.com/pages/support) を参照してください。

KIIRO®  
対話型製品



## esca 2 の使用 - 2 つのモードでの操作

**Bluetoothモード®には次の3つの設定があります。:**

**1.** 初期モード  
= 電力 100% &  
照明 100%



**2.** 1回クリック =  
電力 50% &  
照明 100%



**3.** 2回クリック  
= 電力 100% &  
照明オフ 50%



### Bluetooth® モード:

**1.**  を3~4秒間押して電源を入れます。

**注:** 電源ボタンのLEDが青く点滅している場合は、パイプのBluetooth®接続の準備が整っていることを表します。

**2.** 携帯電話/タブレットとペアリングします。Bluetooth®の範囲は最大8m (26フィート) です。



**3.** OhMiBod®リモートアプリを起動します。

**4.** 電源を切るには、 を3~4秒間押します。



### 手動モード:

**1.**  を3~4秒間押して電源を入れます。


**2.** 再度  を押して手動モードに切り替えます。最初の振動は連続的なパイプです。これは手動モードが有効になったことを意味しています。 を押して、次の振動パターンに移ります。振動パターンは全部で4種類です。ボタンを再度押すとBluetooth®モードに戻ります。

**3.** 電源を切るには  を3~4秒間押します。

## esca 2 の充電

esca 2 に付属されているUSB充電用ケーブルをお使いのコンピュータのUSBポートまたは壁用のUSB充電器用アダプタに差し込みます。ケーブルのもう一端を esca2 の先端にある充電用ソケットに接続します（図を参照）。esca 2 のLEDが点滅を始め、マッサージャーが充電中であることを示します。充電を行う前にマッサージャーが完全に乾いていることを確認してください。

充電が完了するには～1.5時間かかります。 



充電が完了すると、LEDは常時点灯に変わります。

**注:** USBポートは充電にのみ使用してください。データ転送の機能はありません。製品が充電されている際、USBケーブルが充電ソケットから外されるまで製品は振動しません。

## 注記 充電時の安全に関する補足

- マッサージ機を充電する前に本体が完全に乾いていることを確認してください。
- このマッサージ機の充電用として提供されている充電ケーブルのみを使用してください。
- マッサージ機の充電にはUSB充電ハブを使用しないでください。
- UL認証を受けた壁取り付け型USB充電器のみを使用してください。



## トラブルシューティング

本品がUSBケーブルに接続されているにもかかわらずLEDが点滅しない場合には、USBケーブルが適切にUSBポートとesca2に接続されていることを確認してください。

## 電池の廃棄

- esca2は再充電可能な電池を含んでいます。この製品を通常の家庭用ごみと一緒に廃棄しないでください。
- 政府の規定に従って、この製品を適切な電気製品のリサイクル/廃棄センターで廃棄してください。
- この製品の適切なリサイクルは環境保護につながります。

## ケアとクリーニング

- 使用後は毎回、トイクリーナーで洗浄して水ですすぎ、完全に乾燥させてください。
- esca2を次回使用時まで清潔で安全に保つよう、専用のポーチに入れて保管してください。

## 注意 重要な注意事項

- 腫れ、炎症あるいは皮膚の裂傷部分には使用しないでください。
- 痛みあるいは不快感を伴う場合は使用を中止してください。

## 仕様

### ESCA 2

材料：人体に害のないシリコンおよびABS

サイズ：長さ 7.3"、直径 1.3"(長さ 185.4 mm、直径 33.1 mm)

重量：1.9 oz. (56g)

電池：リチウムイオン、3.7V (220 mAh)

充電時間：1.5 時間

使用時間：3 時間まで

### 無線の仕様：

Bluetooth® バージョン 4.1 BLE

周波数：2.402-2.480GHz

受信感度：-90dBm以上

範囲：8m (26フィート)

データレート：最大3Mbps (空中)

UARTデータ転送レート：115200bps

## 保証

OhMiBod はこの製品の購入から1年間仕上がりあるいは材料による欠陥があった場合、保証します。この製品が保証期間中に故障した場合、[customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com) までメールを送信し、お買い上げ年月日を証明するものを添えていただければ、無償で新品と交換させていただきます。

この保証は通常の摩耗および破れによる外観の劣化、事故、誤使用、または使用説明書に準じていないその他の使用や無視によって発生した損傷は保証対象外となります。この製品あるいはその装備品を開けたり、分解しようとしたりした場合も、保証が無効となります。

## お問い合わせ

新しいesca2製品に関するご質問は、[www.ohimbod.com/customercare](http://www.ohimbod.com/customercare) にアクセスして、追加の情報をご確認ください。または、メールで [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com) までどうぞ。

適合宣言については、<https://www.kiiroo.com/pages/declarations-of-conformity> を参照してください。

この製品の使用によっていかなる医療的クレームも保証あるいは示唆されていません。



# OhMiBod<sup>®</sup>

Copyright© Suki, LLC 2022. All rights reserved. Designed in the United States / Made in China

Hereby, Feel Robotics BV declares that the pleasure device is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address <https://www.kiiroo.com/pages/declarations-of-conformity/>

OhMiBod/Kiiroo Authorized EU Representative  
FeelRobotics B.V.  
De Boelelaan 7, 4th Floor  
1083 HJ Amsterdam, The Netherlands  
+31 207371194  
[info@kiiroo.com](mailto:info@kiiroo.com)

