



Shrink Craft Art Kit

Artisanat de Plastique Thermo-rétractable

Artesanía de Plástico Termocontraíble

Artigianale in Plastica Termorestringente

Schrumpfen Kunststoff-Bastelsatz:

INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUALE DI ISTRUZIONI BEDIENUNGSANLEITUNG

A-PL-0767

Revision: v220503

Keep a copy of these instructions for future reference. The latest version of these instructions is available online at WWW.PLBFUN.COM/INSTRUCTIONS | Additional resources such as examples on how to use, and tutorial videos are also available online at WWW.PLBFUN.COM/INSTRUCTIONS


Conservez une copie de ces instructions pour référence future. La dernière version de ces instructions est disponible en ligne sur WWW.PLBFUN.COM/INSTRUCTIONS | Des ressources supplémentaires telles que des exemples d'utilisation et des vidéos de didacticiel sont également disponibles en ligne sur WWW.PLBFUN.COM/INSTRUCTIONS

Guarda una copia de estas instrucciones para futuras consultas. La última versión de estas instrucciones está disponible en línea en WWW.PLBFUN.COM/INSTRUCTIONS | Recursos adicionales, como ejemplos de uso y videos tutoriales, también están disponibles en línea en WWW.PLBFUN.COM/INSTRUCTIONS

Conserva una copia di queste istruzioni per riferimento futuro. L'ultima versione di queste istruzioni è disponibile online su WWW.PLBFUN.COM/INSTRUCTIONS | Risorse aggiuntive come esempi sull'utilizzo e video tutorial sono disponibili anche in linea su WWW.PLBFUN.COM/INSTRUCTIONS

Bewahren Sie eine Kopie dieser Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf. Die neueste Version dieser Anleitung ist online unter WWW.PLBFUN.COM/INSTRUCTIONS verfügbar | Zusätzliche Ressourcen wie Beispiele zur Verwendung und Lernvideos sind auch online unter WWW.PLBFUN.COM/INSTRUCTIONS verfügbar

FOR AGES 8 YEARS AND UP. | POUR LES 8 ANS ET PLUS. | PARA EDADES DE 8 AÑOS Y MÁS. | DAI 8 ANNI IN SU. | FÜR ALTER 8 JAHRE UND OBEN.



WARNING:
CHOKING HAZARD – Small Parts.
Not for Children Under 8 years.

WARNING:

WARNING: Choking Hazard. Small Parts. Contains Functional Sharp Point. Contains Earrings. Not for children under 3 years. Do not ingest.
DO NOT USE A MICROWAVE OVEN! ADULT SUPERVISION NEEDED TO OPERATE THE OVEN.

ATTENTION:

AVERTISSEMENT: Risque d'étouffement. Petites pièces. Contient une pointe nette fonctionnelle. Contient des boucles d'oreilles. Pas pour les enfants de moins de 3 ans. Ne pas ingérer.
N'UTILISEZ PAS DE FOUR À MICRO-ONDES! UNE SUPERVISION ADULTE EST NÉCESSAIRE POUR FAIRE FONCTIONNER LE FOUR.

ADVERTENCIA:

ADVERTENCIA: Peligro de asfixia. Pequeñas partes. Contiene punta afilada funcional. Contiene pendientes. No para niños menores de 3 años. No ingerir.
¡NO USE UN HORNO DE MICROONDAS! LA SUPERVISIÓN DE ADULTOS NECESITA OPERAR EL HORNO.

AVVERTENZA:

ATTENZIONE: rischio di soffocamento. Piccole parti. Contiene il punto tagliente funzionale.
NON USARE UN FORNO A MICROONDE! LA SUPERVISIONE ADULTA È NECESSARIA PER FUNZIONARE IL FORNO.

ACHTUNG:

ACHTUNG: Erstickungsgefahr durch kleine Teile. Enthält einen funktionalen scharfen Punkt. Enthält Ohrhinge. Nicht für Kinder unter 3 Jahren. Nicht einnehmen.

ACHTUNG: KEINEN MIKROWELLENOFEN VERWENDEN!
ERWACHSENE ÜBERWACHUNG, DIE FÜR DEN BETRIEB DES OFENS BENÖTIGT WIRD.

OUR STORY

Thank you for choosing **Purple Ladybug**®

As a family-run business, our kids are our inspiration! We are committed to making products that delight and inspire not just our own family, but yours too.

We never compromise on quality. Our products are safe, fun, and simple to use. Our promise to you is that within every **Purple Ladybug**® box, a world of creativity and enjoyment awaits!

Follow Us On Your Favorite Social Media Platform.

@PLBFUN



WWW.PLBFUN.COM

STEPS/PAS/PASOS/PASSI/SCHRITTE



ENGLISH

TIP: For best results, trace and color on the rough side of the plastic film. The colors will adhere much better on the rough side.

1. Use the included stencils to create your design. Use the black marker to trace the stencils. Draw on the rough side of the Film Sheet for best results.

2. Use the square and circle templates to create the shape of your charm and use the other templates to create designs inside. Use the included pencil crayons to color your design. Color on the rough side of the Film Sheet.

3. Cut out your design using scissors (not included). Have an adult supervise you.

Use the included hole punch to place a hole in the design to use with the accessories if desired (the hole will also shrink along with the design).

HAVE AN ADULT HELP YOU OPERATE THE OVEN!

4. Preheat a toaster oven (recommended) or conventional oven to 325° F (165° C)

5. Use baking parchment paper or tin foil to line a baking pan. For best results, make sure it's a nice flat, even baking pan.

6. Place your cut film pieces with the colored side up on the lined tray.

7. Bake in preheated oven for 1 to 3 minutes, or until the pieces stop shrinking (they will curl up at first, then lay flat again. Once they flatten out, they are done).

8. If the pieces don't flatten out on their own, but have stopped shrinking, you can take them out of the oven using oven mitts, and they can be lightly pressed down using a folded paper for about 20 seconds as they cool.

TIP: You only have a few seconds to press them before they start to cool. You can always warm them up again if needed.

9. Once it has completely cooled, you can use your shrunk creation with one of the included accessories.

Chains and Clip Loop: Use the hole you punched before baking to secure your creation to the chain or clip loop.

Barrettes and Hair Clips: Use the included double-sided tape (cut to size if needed) to attach your creation to the barrette or clip.!

SHOW US YOUR STUFF

We love to see your creations. Share them on social media and tag us @PLBFUN

When you share, you're automatically entered to win an awesome Purple Ladybug surprise. So don't be shy — show us your stuff!

FRANÇAIS

ASTUCE : Pour de meilleurs résultats, tracez et colorez sur le côté rugueux du film plastique. Les couleurs adhéreront beaucoup mieux sur le côté rugueux.

1. Utilisez les pochoirs inclus pour créer votre design. Utilisez le marqueur noir pour tracer les pochoirs. Dessinez sur le côté rugueux de la feuille de film pour de meilleurs résultats.

2. Utilisez les modèles carrés et circulaires pour créer la forme de votre charme et utilisez les autres modèles pour créer des motifs à l'intérieur. Utilisez les crayons de couleur inclus pour colorer votre dessin. Couleur sur le côté rugueux de la feuille de film.

3. Découpez votre motif à l'aide de ciseaux (non inclus). Faites-vous surveiller par un adulte.

Utilisez la perforatrice incluse pour placer un trou dans le motif à utiliser avec les accessoires si vous le souhaitez (le trou rétrécira également avec le motif).

DEMANDEZ À UN ADULTE DE VOUS AIDER À FAIRE FONCTIONNER LE FOUR !

4. Préchauffer un four grille-pain (recommandé) ou un four conventionnel à 325° F (165° C)

5. Utilisez du papier sulfurisé ou du papier d'aluminium pour tapisser un plat allant au four. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous qu'il s'agit d'un plat de cuisson plat et uniforme.

6. Placez vos morceaux de film coupés avec le côté coloré vers le haut sur le plateau doublé.

7. Cuire au four préchauffé pendant 1 à 3 minutes, ou jusqu'à ce que les morceaux cessent de rétrécir (ils se recroqueront d'abord, puis reposeront à nouveau à plat. Une fois qu'ils seront aplatis, ils seront cuits).

8. Si les morceaux ne s'aplatissent pas d'eux-mêmes, mais ont cessé de rétrécir, vous pouvez les sortir du four à l'aide de gants de cuisine et les presser légèrement à l'aide d'un papier plié pendant environ 20 secondes pendant qu'ils refroidissent.

ASTUCE : vous n'avez que quelques secondes pour les appuyer avant qu'ils ne commencent à refroidir. Vous pouvez toujours les réchauffer si besoin.

9. Une fois qu'il a complètement refroidi, vous pouvez utiliser votre création rétrécie avec l'un des accessoires inclus.

Chaînes et boucle de clip : utilisez le trou que vous avez percé avant la cuisson pour fixer votre création à la chaîne ou à la boucle de clip.

Barrettes et pinces à cheveux : utilisez le ruban adhésif double face inclus (coupé à la taille si nécessaire) pour fixer votre création à la barrette ou à la pince.

MONTREZ-NOUS VOS PRODUITS

Nous adorons voir vos créations. Partagez-les sur les réseaux sociaux et identifiez-nous **@PLBFUN**

Lorsque vous partagez, vous êtes automatiquement inscrit pour gagner une superbe surprise Purple Ladybug. Alors ne soyez pas timide - montrez-nous vos affaires !

ESPAÑOL

CONSEJO: Para obtener los mejores resultados, calque y coloree en el lado áspero de la película de plástico. Los colores se adherirán mucho mejor en el lado rugoso.

1. Utilice las plantillas incluidas para crear su diseño. Usa el marcador negro para trazar las plantillas. Dibuje en el lado áspero de la hoja de película para obtener mejores resultados.
2. Use las plantillas cuadradas y circulares para crear la forma de su amuleto y use las otras plantillas para crear diseños en el interior. Use los crayones de lápiz incluidos para colorear su diseño. Coloree el lado áspero de la hoja de película.
3. Recorta tu diseño con unas tijeras (no incluidas). Haz que un adulto te supervise.

Use la perforadora incluida para hacer un agujero en el diseño para usar con los accesorios si lo desea (el agujero también se encogerá junto con el diseño).

¡PIDE A UN ADULTO QUE TE AYUDE A OPERAR EL HORNO!

4. Precaliente un horno tostador (recomendado) o un horno convencional a 325 °F (165 °C)
5. Use papel pergamino para hornear o papel de aluminio para forrar un molde para hornear. Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que sea un molde para hornear plano y parejo.
6. Coloque las piezas de película cortadas con el lado de color hacia arriba en la bandeja forrada.
7. Hornee en horno precalentado de 1 a 3 minutos, o hasta que las piezas dejen de encogerse (al principio se enrollarán, luego se aplanarán nuevamente. Una vez que se aplanen, estarán listas).
8. Si las piezas no se aplanan por sí solas, pero han dejado de encogerse, puede sacarlas del horno con guantes para horno y presionarlas ligeramente con un papel doblado durante unos 20 segundos mientras se enfrían.

CONSEJO: solo tienes unos segundos para presionarlos antes de que comiencen a enfriarse. Siempre puedes calentarlos de nuevo si es necesario.

9. Una vez que se haya enfriado por completo, puedes usar tu creación encogida con uno de los accesorios incluidos.

Cadenas y bucle de clip: use el orificio que perforó antes de hornear para asegurar su creación a la cadena o al bucle de clip.

Broches y pinzas para el cabello: use la cinta de doble cara incluida (córtela a la medida si es necesario) para sujetar su creación al pasador o clip.

MUESTRANOS TUS COSAS

Nos encanta ver tus creaciones. Compártelas en las redes sociales y etiquétanos **@PLBFUN**

Cuando compartes, ingresas automáticamente para ganar una asombrosa sorpresa de Purple Ladybug. Así que no seas tímido, ¡muéstranos tus cosas!

ITALIANO

SUGGERIMENTO: per ottenere i migliori risultati, traccia e colora il lato ruvido della pellicola di plastica. I colori aderiranno molto meglio sul lato ruvido.

1. Usa gli stampini inclusi per creare il tuo disegno. Usa il pennarello nero per tracciare gli stampini. Disegna sul lato ruvido del foglio di pellicola per ottenere i migliori risultati.
2. Usa i modelli quadrati e cerchi per creare la forma del tuo ciondolo e usa gli altri modelli per creare i disegni all'interno. Usa i pastelli a matita inclusi per colorare il tuo disegno. Colore sul lato ruvido del foglio di pellicola.
3. Ritaglia il tuo disegno usando le forbici (non incluse). Fatti controllare da un adulto.

Usa il perforatore incluso per posizionare un foro nel disegno da utilizzare con gli accessori se lo desideri (il foro si restringe anche insieme al disegno).

FATEVI AIUTARE A UTILIZZARE IL FORNO!

4. Preriscaldare un tostapane (consigliato) o un forno convenzionale a 165° C (325° F)
5. Usa carta da forno o carta stagnola per foderare una teglia. Per ottenere i migliori risultati, assicurati che sia una bella teglia piatta e uniforme.
6. Posiziona i pezzi di pellicola tagliati con il lato colorato rivolto verso l'alto sul vassoio rivestito.
7. Cuocere in forno preriscaldato per 1-3 minuti, o fino a quando i pezzi smettono di restringersi (all'inizio si arricciano, quindi si appiattiscono di nuovo. Una volta appiattiti, sono cotti).
8. Se i pezzi non si appiattiscono da soli, ma hanno smesso di restringersi, puoi estrarli dal forno usando dei guanti da forno e possono essere leggermente pressati con carta piegata per circa 20 secondi mentre si raffreddano.

SUGGERIMENTO: hai solo pochi secondi per premerli prima che inizino a raffreddarsi. Puoi sempre riscaldarli di nuovo se necessario.

9. Una volta che si è completamente raffreddato, puoi utilizzare la tua creazione rimpicciolita con uno degli accessori inclusi.

Catene e passante per clip: usa il foro che hai perforato prima della cottura per fissare la tua creazione alla catena o al passante per clip.

Mollette e fermagli per capelli: usa il nastro biadesivo incluso (tagliato a misura se necessario) per attaccare la tua creazione alla molletta o alla clip.!

MOSTRACI LE TUE COSE

Ci piace vedere le tue creazioni. Condividili sui social media e taggaci **@PLBFUN**

Quando condividi, vieni automaticamente iscritto per vincere una fantastica sorpresa Purple Ladybug. Quindi non essere timido: mostraci le tue cose!

DEUTSCH

TIPP: Für beste Ergebnisse zeichnen und färben Sie auf der rauhen Seite der Kunststoffolie. Auf der rauhen Seite haften die Farben viel besser.

1. Verwenden Sie die mitgelieferten Schablonen, um Ihr Design zu erstellen. Verwenden Sie die schwarze Markierung, um die Schablonen zu verfolgen. Zeichnen Sie für beste Ergebnisse auf der rauhen Seite des Filmblatts.
2. Verwenden Sie die quadratischen und kreisförmigen Vorlagen, um die Form Ihres Anhängers zu erstellen, und verwenden Sie die anderen Vorlagen, um Designs im Inneren zu erstellen. Verwenden Sie die mitgelieferten Buntstifte, um Ihr Design zu kolorieren. Farbe auf der rauhen Seite des Filmblatts.
3. Schneiden Sie Ihr Design mit einer Schere (nicht im Lieferumfang enthalten) aus. Lassen Sie sich von einem Erwachsenen beaufsichtigen.

Verwenden Sie den mitgelieferten Locher, um ein Loch in das Design zu setzen, um es bei Bedarf mit dem Zubehör zu verwenden (das Loch schrumpft auch zusammen mit dem Design).

LASSEN SIE SICH VON EINEM ERWACHSENEN HELFEN, DEN OFEN ZU BEDIENEN!

4. Heizen Sie einen Toaster (empfohlen) oder einen konventionellen Backofen auf 165 °C (325 °F) vor.
5. Verwenden Sie Backpapier oder Alufolie, um eine Backform auszuliegen. Stellen Sie für beste Ergebnisse sicher, dass es sich um eine schön flache, ebene Backform handelt.
6. Legen Sie Ihre geschnittenen Folienstücke mit der farbigen Seite nach oben auf das ausgelegte Tablett.
7. Im vorgeheizten Ofen 1 bis 3 Minuten backen oder bis die Stücke aufhören zu schrumpfen (sie werden sich zuerst zusammenrollen und dann wieder flach liegen. Sobald sie flach sind, sind sie fertig).
8. Wenn sich die Stücke nicht von selbst glätten, aber nicht mehr schrumpfen, können Sie sie mit Topflappen aus dem Ofen nehmen und beim Abkühlen etwa 20 Sekunden lang mit einem gefalteten Papier leicht andrücken.

TIPP: Sie haben nur wenige Sekunden Zeit, um sie zu drücken, bevor sie zu kühlen beginnen. Sie können sie bei Bedarf jederzeit wieder aufwärmen.

9. Sobald es vollständig abgekühlt ist, können Sie Ihre geschrumpfte Kreation mit einem der mitgelieferten Zubehörteile verwenden.

Ketten und Clip-Schlaufe: Verwenden Sie das Loch, das Sie vor dem Backen gestanzt haben, um Ihre Kreation an der Kette oder Clip-Schlaufe zu befestigen.

Haarspangen und Haarspangen: Verwenden Sie das mitgelieferte doppelseitige Klebeband (bei Bedarf zuschneiden), um Ihre Kreation an der Haarspange oder dem Clip zu befestigen.!

ZEIGEN SIE UNS IHR PERSONAL

Wir lieben es, Ihre Kreationen zu sehen. Teile sie in sozialen Medien und tagge uns mit **@PLBFUN**

Wenn du teilst, nimmst du automatisch an einer tollen Purple Ladybug-Überraschung teil. Seien Sie also nicht schüchtern – zeigen Sie uns Ihre Sachen!

PURPLE LADYBUG®

© Copyright | Droits D'Auteur | Derechos de Autor | Diritto d'Autore | Urheberrechte ©: 2018-2022 - Purple Ladybug®

Made in Huizhou, China / Fabriqué en Huizhou, Chine / Hecho en Huizhou, China / Fatto in Huizhou, Cina / In Huizhou, China Hergestellt. Manufactured for and imported by / Fabriqué pour et importé par / Fabricado para e importado por / Prodotto per e importato da / Hergestellt für und importiert von:

Apurimac Co., Limited

Asia: 87-105 Chatham Rd, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
North America: 4283 Express Lane Ste 755-570, Sarasota FL 34249 USA
United Kingdom: 1A Rugby Rd, #21682, Twickenham, Middlesex, TW1 1DG, UK
European Union: 1st Floor, 10 Rue de l'Arquebuse, #G6, Genève, GE 1204, CH
WWW.PLBFUN.COM

Conforms to / Conforme à / Conforme a / Conforme a /
Entspricht: ASTM D-4236, F-963 at time of manufacture.

WARNING:



This toy is not intended for children under 36 months. The toy contains small parts! Risk of choking and suffocation.



The CE Marking on the product is the manufacturer's declaration that the product complies with the essential requirements of the relevant European health, safety and environmental protection legislation.



The UKCA Marking on the product is the manufacturer's declaration that the product complies with the essential requirements of the relevant United Kingdom health, safety and environmental protection legislation.