



So stellst Du Deinen Zeitmesser ein

- 01** Entferne die Sperre an der Krone.
- 02** Um die richtige Uhrzeit einzustellen, ziehst Du die Krone in Position 2 und drehst so lange bis die korrekte Zeit angezeigt wird.
- 03** Jetzt kannst Du die Krone wieder in die Ausgangsposition (Position 1) bewegen.

