



## So stellst Du Deinen Zeitmesser ein

- 01 Entferne die Sperre an der Krone.
- 02 Um die richtige Uhrzeit einzustellen, ziehst Du die Krone in Position 3 und drehst so lange bis die korrekte Zeit angezeigt wird. Jetzt kannst Du die Krone wieder in die Ausgangsposition (Position 1) bewegen.