


### Lemnos Koekoeksklok

Bedankt voor het kopen van een lemnos Koekoeksklok!



Om de tijd goed te zetten dient u het volgende te doen:

- 1) **Belangrijk:** Om schade aan het uurwerk te voorkomen mag de tijd **alleen** worden aangepast door **de kleine wijzer met de klok mee te bewegen**.
- 2) Zet de tijd op 6 uur
- 3) Stop de batterijen in de koekoeksklok
- 4) Druk op de 'Adjust' Knop
- 5) Als het goed is, hoort u de koekoek nu 6 keer roepen
- 6) Zet de klok naar de juiste tijd – door de kleine wijzer met de klok mee te bewegen.  
**Belangrijk:** als de koekoek aan het zingen is dient u even te wachten tot deze is uitgezongen.

Veel plezier van de koekoeksklok!