



## L1 Pro Family

Firmware Update

---

English  
Dansk  
Deutsch  
Español  
Français  
Italiano  
Magyar  
Nederlands  
Norsk  
Polski  
Português  
Suomi  
Svenska  
ไทย  
한국어  
简体中文  
繁體中文  
日本語  
Русский  
हिंदी  
العربية


These instructions explain how to update the firmware of your L1 Pro8, L1 Pro16, L1 Pro32, Sub1, or Sub2.

**Note:** A USB-C cable is required (not included with your product). The L1 Pro family of products is not compatible with Thunderbolt 3 cables.

1. On a computer, open a web browser and go to **btu.bose.com**.  
**Note:** Not compatible with Internet Explorer or Safari.
2. Click **Download** to download the **Bose Updater**.


Compatible Web Browsers	
Windows	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
Mac	Google Chrome, Mozilla Firefox

## Bose Updater



3. View the End-User License Agreement, then click **I Agree**.
4. Install the **Updater**.

## Bose Updater



5. Once installed, open the **Updater**.
6. Plug your product into a power source.
7. Connect your product to your computer using a USB-C cable. The **Updater** will identify your product automatically.

8. If your product needs a software update, your screen will read, **There's an update available for your product!**

## Bose Updater

### L1 Pro8 Portable Line Array System •

There's an update available for your product!

Update Now

#### Version 1.0.1

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

Initial release.

Product Version: 10.0

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US



9. Click **Update Now**.  
**Note:** Do not unplug or power off your product while the update is in progress.

## Bose Updater

### L1 Pro8 Portable Line Array System

20%

Updating your product...

#### Version 1.0.1

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US



10. Once the update is complete, your screen will read, **Your product is now up-to-date!**

## Bose Updater

### L1 Pro8 Portable Line Array System

100%

Your product is now up-to-date!

You're all set!

If you'd like to update a different product, connect it to your computer. If you're done, you can disconnect your product and quit the app.




Disse instruktioner forklarer, hvordan du opdaterer firmwaren på din L1 Pro8, L1 Pro16, L1 Pro32, Sub1 eller Sub2.

**Bemærk:** Et USB-C-kabel er påkrævet (følger ikke med dit produkt).  
L1 Pro-seriens produkter er ikke kompatible med Thunderbolt 3-kabler.

1. Åbn en webbrowser på din computer, og gå til **btu.bose.com**.  
**Bemærk:** Ikke kompatibel med Explorer eller Safari.
2. Klik på **Download** for at downloade **Bose-opdateringsprogrammet (Bose Updater)**.


Kompatible webbrowser	
Windows	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
Mac	Google Chrome, Mozilla Firefox

## Bose Updater



3. Få vist Slutbrugerlicensaftalen, og klik derefter på **Jeg accepterer (I Agree)**.
4. Installer **opdateringsprogrammet (Updater)**.

## Bose Updater



5. Åbn **opdateringsprogrammet (Updater)**, når installationen er færdig.
6. Slut dit produkt til en strømkilde.
7. Tilslut dit produkt til computeren via et USB-C-kabel. **opdateringsprogrammet (Updater)** vil automatisk identificere dit produkt.

8. Hvis dit produkt har brug for en softwareopdatering, vil der på din skærm stå: **Der er en tilgængelig opdatering til dit produkt!** (There's an update available for your product!)

### Bose Updater

#### L1 Pro8 Portable Line Array System •

There's an update available for your product!

Update Now

#### Version 1.0.1

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

Initial release.

Product Version: 1.0.0

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US



9. Klik på **Opdater nu (Update Now)**.

**Bemærk:** Tag ikke stikket ud eller sluk for dit produkt, mens opdateringen er i gang.

### Bose Updater

#### L1 Pro8 Portable Line Array System

20%

Updating your product...

#### Version 1.0.1

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US



10. Når opdateringen er fuldført, vil der stå **Dit produkt er opdateret!** (Your product is now up-to-date!) på skærmen.

### Bose Updater

#### L1 Pro8 Portable Line Array System

100%

Your product is now up-to-date!

You're all set!

If you'd like to update a different product, connect it to your computer. If you're done, you can disconnect your product and quit the app.




Befolgen Sie bitte die folgenden Schritte, um die Firmware Ihres L1 Pro8, L1 Pro16 oder L1 Pro32 Systems bzw. Ihres Sub1 oder Sub2 Bassmoduls zu aktualisieren.

**Hinweis:** Es ist ein USB-C-Kabel erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten). Die L1 Pro Produktfamilie ist nicht mit Thunderbolt 3-Kabeln kompatibel.

1. Öffnen Sie die Seite **btu.bose.com** über einen Webbrowser auf Ihrem Computer.  
**Hinweis:** Die Seite kann nicht mit Internet Explorer oder Safari geöffnet werden.
2. Klicken Sie auf **Herunterladen** (Download), um die **Bose Updater-Anwendung** (Bose Updater) herunterzuladen.


Kompatible Webbrowser	
Windows	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
Mac	Google Chrome, Mozilla Firefox

## Bose Updater



3. Lesen Sie die Endbenutzerlizenzvereinbarung und klicken Sie auf **Ich stimme zu** (I Agree).
4. Installieren Sie die **Updater-Anwendung** (Updater).


## Bose Updater



5. Öffnen Sie die **Updater-Anwendung** (Updater), nachdem die Installation abgeschlossen ist.
6. Schließen Sie Ihr Produkt an das Stromnetz an.
7. Verbinden Sie Ihr Produkt über ein USB-C-Kabel mit Ihrem Computer. Die **Updater-Anwendung** (Updater) erkennt Ihr Produkt automatisch.

8. Wenn Ihr Produkt ein Software-Update benötigt, wird die Meldung **Es ist ein Update für Ihr Produkt verfügbar!** (There's an update available for your product!) auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

### Bose Updater



**L1 Pro8 Portable Line Array System** •

There's an update available for your product!

**Update Now**

**Version 1.0.1**

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.


Initial release.

Product Version: 1.0.0

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US

9. Klicken Sie auf **Jetzt aktualisieren** (Update Now).  
**Hinweis:** Während das Update installiert wird, darf das Produkt nicht ausgeschaltet oder von der Stromversorgung getrennt werden.

### Bose Updater



**L1 Pro8 Portable Line Array System** 20%

Updating your product...


**Version 1.0.1**

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US

10. Nachdem das Update abgeschlossen wurde, wird die Meldung **Ihr Produkt ist auf dem neuesten Stand!** (Your product is up to date!) angezeigt.

### Bose Updater



**L1 Pro8 Portable Line Array System** 100%

Your product is now up-to-date!

You're all set!

If you'd like to update a different product, connect it to your computer. If you're done, you can disconnect your product and quit the app.

En estas instrucciones, se explica cómo actualizar el firmware de su L1 Pro8, L1 Pro16, L1 Pro32, Sub1 o Sub2.

**Nota:** Se requiere un cable USB-C (no incluido en el producto).

La familia de productos L1 Pro no es compatible con los cables Thunderbolt 3.


1. En una computadora, abra un navegador web y vaya a **btu.bose.com**.

**Nota:** No es compatible con Internet Explorer o Safari.

2. Haga clic en **Descargar (Download)** para descargar **Bose Updater**.

Navegadores web compatibles	
Windows	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
Mac	Google Chrome, Mozilla Firefox


## Bose Updater



3. Vea el Acuerdo de licencia de usuario final y haga clic en **Acepto (I Agree)**.

4. Instale el **programa de actualización (Updater)**.

## Bose Updater



5. Una vez instalado, abra el **programa de actualización (Updater)**.


6. Enchufe el producto a una fuente de alimentación.

7. Conecte el producto a la computadora con un cable USB-C. El **programa de actualización (Updater)** identificará el producto automáticamente.



8. Si su producto necesita una actualización de software, en la pantalla aparecerá:  
**¡Hay una actualización disponible para su producto! (There's an update available for your product!).**

### Bose Updater



**L1 Pro8 Portable Line Array System** •

There's an update available for your product!

**Update Now**

**Version 1.0.1**

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.


Initial release.

Product Version: 1.0.0

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US

9. Haga clic en **Actualizar ahora (Update Now)**.  
**Nota:** No desenchufe ni apague el producto mientras la actualización está en curso.

### Bose Updater



**L1 Pro8 Portable Line Array System** 20%

---

Updating your product...


**Version 1.0.1**

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US

10. Una vez que finalice la actualización, en la pantalla aparecerá: **¡Su producto está ahora actualizado! (Your product is now up-to-date!).**

### Bose Updater



**L1 Pro8 Portable Line Array System** 100%

---

Your product is now up-to-date!

You're all set!

If you'd like to update a different product, connect it to your computer. If you're done, you can disconnect your product and quit the app.


Ces consignes vous expliquent comment mettre à jour le firmware de votre L1 Pro8, L1 Pro16, L1 Pro32, Sub1 ou Sub2.

**Remarque :** un câble USB-C est requis (non inclus). La gamme de produits L1 Pro n'est pas compatible avec les câbles Thunderbolt 3.

1. Sur un ordinateur, ouvrez le navigateur et rendez-vous sur <https://btu.bose.com/index.html?l=fr>.  
**Remarque :** non compatible avec Internet Explorer ou Safari.
2. Cliquez sur **Télécharger** pour télécharger l'**Assistant de mise à jour Bose**.


Navigateurs compatibles	
Windows	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
Mac	Google Chrome, Mozilla Firefox

## Bose Updater



3. Consultez le Contrat de Licence Utilisateur Final puis cliquez sur **J'accepte**.
4. Installez l'**Assistant de mise à jour**.


## Bose Updater



5. Une fois qu'il est installé, ouvrez l'**Assistant de mise à jour**.
6. Branchez votre produit à une source d'alimentation.
7. Connectez votre produit à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB-C. L'**Assistant de mise à jour** va automatiquement identifier votre produit.

8. Si votre produit requiert une mise à jour logicielle, le message suivant s'affichera : **Une mise à jour est disponible pour votre produit !**

### Bose Updater



**L1 Pro8 Portable Line Array System** •

There's an update available for your product!

[Update Now](#)

**Version 1.0.1**

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

Initial release.


Product Version: 1.0.0

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US

9. Cliquez sur **Mettre à jour maintenant**.

**Remarque :** ne débranchez pas votre produit et ne le mettez pas hors tension tant que les mises à jour sont en cours d'exécution.

### Bose Updater



**L1 Pro8 Portable Line Array System** 20%

---

Updating your product...


**Version 1.0.1**

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US

10. Une fois la mise à jour terminée, le message suivant s'affichera : **Votre produit est à jour !**

### Bose Updater



**L1 Pro8 Portable Line Array System** 100%

---

Your product is now up-to-date!

You're all set!

If you'd like to update a different product, connect it to your computer. If you're done, you can disconnect your product and quit the app.


Queste istruzioni spiegano come aggiornare il firmware dei sistemi L1 Pro8, L1 Pro16, L1 Pro32 e dei moduli Sub1 o Sub2.

**Nota:** è richiesto un cavo USB-C (non in dotazione con il prodotto).  
La famiglia di prodotti L1 Pro non è compatibile con i cavi Thunderbolt 3.

1. Dal computer, apri un browser Web e vai alla pagina **btu.bose.com**.  
**Nota:** non compatibile con Internet Explorer né con Safari.
2. Fai clic su **Download** per scaricare **Bose Updater** (Utility di aggiornamento Bose).


Browser Web compatibili	
Windows	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
Mac	Google Chrome, Mozilla Firefox

## Bose Updater



3. Leggi il Contratto di licenza con l'utente finale, quindi fai clic su **I Agree (Accetto)**.
4. Installa il software di aggiornamento **Bose Updater**.


## Bose Updater



5. Al termine dell'installazione, apri **Bose Updater**.
6. Collega il prodotto a una fonte di alimentazione.
7. Collega il prodotto al computer tramite un cavo USB-C. **Bose Updater** identificherà automaticamente il prodotto.

8. Se il prodotto richiede un aggiornamento, sullo schermo viene visualizzato il messaggio: **There's an update available for your product!** (È disponibile un aggiornamento per il tuo prodotto!)

## Bose Updater



**L1 Pro8 Portable Line Array System** •

There's an update available for your product!

[Update Now](#)

**Version 1.0.1**

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.


Initial release.

Product Version: 1.0.0

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US

9. Fai clic su **Update Now** (Aggiorna ora).  
**Nota:** non scollegare né spegnere il prodotto mentre l'aggiornamento è in corso.

## Bose Updater



**L1 Pro8 Portable Line Array System** 20%

---

Updating your product...


**Version 1.0.1**

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US

10. Al termine dell'aggiornamento, sullo schermo viene visualizzato il messaggio **Your product is now up-to-date!** (Ora il tuo prodotto è aggiornato!)

## Bose Updater



**L1 Pro8 Portable Line Array System** 100%

---

Your product is now up-to-date!

You're all set!

If you'd like to update a different product, connect it to your computer. If you're done, you can disconnect your product and quit the app.


Az utasítások segítségével frissítheti L1 Pro8, L1 Pro16, L1 Pro32, Sub1 vagy Sub2 termékének firmware-ét.

**Megjegyzés:** A művelethez egy USB-C-kábel szükséges (a termék csomagolása nem tartalmazza). Az L1 Pro termékcsalád tagja nem kompatibilisek a Thunderbolt 3-kábelekkel.

Kompatibilis böngészők	
Windows	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
Mac	Google Chrome, Mozilla Firefox


1. Nyisson meg egy böngészőt a számítógépen, majd látogasson el a **btu.bose.com** oldalra.  
**Megjegyzés:** A weboldal nem kompatibilis az Internet Explorerrel és a Safari-val.
2. Kattintson a **Letöltés (Download)** gombra a **Bose Frissítő (Updater)** alkalmazás letöltéséhez.

## Bose Updater



3. Tekintse meg a Végfelhasználói licencszerződést, majd kattintson az **Elfogadom (I Agree)** gombra.
4. Telepítse a **Frissítő (Updater)** alkalmazást.

## Bose Updater



5. A telepítés után nyissa meg a **Frissítő (Updater)** alkalmazást.
6. Csatlakoztassa a terméket a tápellátáshoz.
7. USB-C-kábel segítségével csatlakoztassa a terméket számítógépéhez. A **Frissítő (Updater)** alkalmazás automatikusan azonosítani fogja a terméket.

8. Ha a termék szoftverfrissítése időszerű, a képernyőn a **Van elérhető frissítés a terméke számára! (There's an update available for your product!)** felirat fog megjelenni.

### Bose Updater

#### L1 Pro8 Portable Line Array System •

There's an update available for your product!

Update Now

#### Version 1.0.1

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

Initial release.

Product Version: 1.0.0

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US



9. Kattintson a **Frissítés most (Update Now)** gombra.  
**Megjegyzés:** Frissítés közben ne húzza ki és ne kapcsolja ki a terméket.

### Bose Updater

#### L1 Pro8 Portable Line Array System

20%

Updating your product...

#### Version 1.0.1

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US



10. Ha a frissítés befejeződik, a következő üzenet jelenik meg a képernyőn: **A termék naprakész! (Your product is now up-to-date!).**

### Bose Updater

#### L1 Pro8 Portable Line Array System

100%

Your product is now up-to-date!

You're all set!

If you'd like to update a different product, connect it to your computer. If you're done, you can disconnect your product and quit the app.




Deze instructies beschrijven hoe u de firmware van uw L1 Pro8, L1 Pro16, L1 Pro32, Sub1, of Sub2 bijwerkt.

**Opmerking:** Een USB-C-kabel is vereist (niet meegeleverd bij het product). De L1 Pro-producten zijn niet compatibel met Thunderbolt 3-kabels.

1. Open een browser op een computer en ga naar: **btu.bose.com**.  
**Opmerking:** Niet compatibel met Internet Explorer of Safari.
2. Klik op **Downloaden (Download)** om de **Bose Updater** te downloaden.


Compatibele browsers	
Windows	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
Mac	Google Chrome, Mozilla Firefox

## Bose Updater



3. Lees de gebruikersovereenkomst en klik daarna op **Ik ga akkoord (I Agree)**.
4. Installeer de **Updater**.

## Bose Updater



5. Open de **Updater** na installatie.
6. Sluit het product aan op een voedingsbron.
7. Sluit het product aan op een computer met een USB-C-kabel. De **Updater** herkent uw product automatisch.



8. Als uw product een software-update vereist, staat er **Er is een update verkrijgbaar voor het product!** (**There's an update available for your product!**)

### Bose Updater

#### L1 Pro8 Portable Line Array System •

There's an update available for your product!

Update Now

#### Version 1.0.1

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

Initial release.

Product Version: 1.0.0

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US



9. Klik op **Nu updaten (Update Now)**.  
**Opmerking:** Tijdens het updaten mag het product niet worden uitgeschakeld of losgekoppeld.

### Bose Updater

#### L1 Pro8 Portable Line Array System

20%

Updating your product...

#### Version 1.0.1

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US



10. Wanneer de update is voltooid, staat er **De software is up-to-date! (Your product is now up-to-date!)**.

### Bose Updater

#### L1 Pro8 Portable Line Array System

100%

Your product is now up-to-date!

You're all set!

If you'd like to update a different product, connect it to your computer. If you're done, you can disconnect your product and quit the app.




Disse instruksjonene forklarer hvordan du oppdaterer fastvaren til L1 Pro8, L1 Pro16, L1 Pro32, Sub1 eller Sub2.

**Merk:** USB-C-kabel kreves (følger ikke med produktet). L1 Pro-produktserien er ikke kompatibel med Thunderbolt 3-kabler.

1. Åpne en nettleser på datamaskinen og gå til **btu.bose.com**.  
**Merk:** Ikke kompatibel med Internet Explorer eller Safari.
2. Klikk på **Download** (Last ned) for å laste ned **Bose Updater** (Bose-oppdateringsprogrammet).


Kompatible nettlesere	
Windows	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
Mac	Google Chrome, Mozilla Firefox

## Bose Updater



3. Vis lisensavtalen for sluttbrukere, og klikk på **I Agree** (Jeg er enig).
4. Installer **Updater** (Oppdateringsprogrammet).

## Bose Updater



5. Når det er installert, åpner du **Updater** (Oppdateringsprogrammet).
6. Koble produktet til en strømkilde.
7. Koble produktet til datamaskinen med en USB-kabel. **Updater** (Oppdateringsprogrammet) vil identifisere produktet automatisk.

8. Hvis produktet trenger en programvareoppdatering, vil det stå **There's an update available for your product!** (Det finnes en tilgjengelig oppdatering for produktet!)

### Bose Updater

#### L1 Pro8 Portable Line Array System •

There's an update available for your product!

Update Now

#### Version 1.0.1

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

Initial release.

Product Version: 1.0.0

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US



9. Klikk på **Update Now** (Oppdater nå).  
**Merk:** Ikke koble fra eller slå av produktet mens oppdateringen pågår.

### Bose Updater

#### L1 Pro8 Portable Line Array System

20%

Updating your product...

#### Version 1.0.1

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US



10. Når oppdateringen er fullført, vil det stå **Your product is up to date!** (Produktet er oppdatert!).

### Bose Updater

#### L1 Pro8 Portable Line Array System

100%

Your product is now up-to-date!

You're all set!

If you'd like to update a different product, connect it to your computer. If you're done, you can disconnect your product and quit the app.




Instrukcje te dotyczą aktualizacji oprogramowania układowego Twojego sprzętu: L1 Pro8, L1 Pro16, L1 Pro32, Sub1 lub Sub2.

**Uwaga!** Wymagany jest przewód USB-C, który nie jest dołączany do opakowania produktu. Rodzina produktów L1 Pro nie jest zgodna z przewodami Thunderbolt 3.

1. Uruchom na komputerze przeglądarkę internetową i przejdź do witryny **btu.bose.com**.  
**Uwaga!** Witryna nie jest obsługiwana przez przeglądarki Internet Explorer i Safari.
2. Kliknij przycisk **Download** (Pobierz), aby pobrać **Bose Updater** (Aktualizator Bose).


Zgodne przeglądarki internetowe	
Windows	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
Mac	Google Chrome, Mozilla Firefox

## Bose Updater



3. Zapoznaj się z Umową licencyjną, a następnie kliknij **I Agree** (Zgadzam się).
4. Zainstaluj pobrany **Updater** (Aktualizator).

## Bose Updater



5. Po zakończeniu instalacji uruchom **Updater** (Aktualizator).
6. Podłącz produkt do źródła zasilania.
7. Podłącz produkt do komputera za pomocą przewodu USB-C. **Updater** (Aktualizator) automatycznie rozpozna Twój produkt.

8. Jeśli Twój produkt wymaga przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania, na ekranie wyświetli się napis: **There's an update available for your product!** (Dla Twojego produktu dostępna jest aktualizacja oprogramowania).

## Bose Updater

### L1 Pro8 Portable Line Array System •

There's an update available for your product!

Update Now

#### Version 1.0.1

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

Initial release.

Product Version: 1.0.0

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US



9. Kliknij **Update Now** (Aktualizuj teraz).  
**Uwaga!** W trakcie aktualizacji nie należy wyłączać produktu ani odłączać go od zasilania.

## Bose Updater

### L1 Pro8 Portable Line Array System

20%

Updating your product...

#### Version 1.0.1

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US



10. Po zakończeniu aktualizacji na ekranie pojawi się napis: **Your product is now up-to-date!** (Oprogramowanie produktu zostało uaktualnione).

## Bose Updater

### L1 Pro8 Portable Line Array System

100%

Your product is now up-to-date!

You're all set!

If you'd like to update a different product, connect it to your computer. If you're done, you can disconnect your product and quit the app.




Estas instruções explicam como atualizar o firmware dos produtos L1 Pro8, L1 Pro16, L1 Pro32, Sub1 e Sub2.

**Nota:** é necessário um cabo USB-C (não incluído com o produto). A família de produtos L1 Pro não é compatível com cabos Thunderbolt 3.

1. Num computador, abra um navegador Web e acesse a **btu.bose.com**.  
**Nota:** não é compatível com Internet Explorer ou Safari.
2. Clique em **Transferir (Download)** para transferir o **Bose Updater**.


Navegadores Web compatíveis	
Windows	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
Mac	Google Chrome, Mozilla Firefox

## Bose Updater



3. Leia a política de licença do utilizador final e clique em **Aceito (I Agree)**.
4. Instale o **Updater**.


## Bose Updater



5. Quando instalado, abra o **Updater**.
6. Ligue o seu produto a uma fonte de alimentação.
7. Ligue o seu produto ao computador através de um cabo USB-C. O **Updater** irá identificar o produto automaticamente.

8. Se o seu produto necessitar de uma atualização de software, aparecerá a seguinte mensagem no ecrã:  
**Existe uma atualização disponível para o seu produto! (There's an update available for your product!)**

### Bose Updater



**L1 Pro8 Portable Line Array System** •

There's an update available for your product!

**Update Now**

**Version 1.0.1**

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.


Initial release.

Product Version: 1.0.0

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US

9. Clique em **Atualizar agora (Update Now)**.  
**Nota:** não desligue o seu produto enquanto estiver a atualizar.

### Bose Updater



**L1 Pro8 Portable Line Array System** 20%

Updating your product...


**Version 1.0.1**

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US

10. Quando a atualização estiver concluída, aparecerá a seguinte mensagem no ecrã:  
**O seu produto já está atualizado! (Your product is now up-to-date!).**

### Bose Updater



**L1 Pro8 Portable Line Array System** 100%

Your product is now up-to-date!

You're all set!

If you'd like to update a different product, connect it to your computer. If you're done, you can disconnect your product and quit the app.

Näissä ohjeissa kerrotaan, miten L1 Pro8-, L1 Pro16-, L1 Pro32-, Sub1- tai Sub2-tuotteen laiteohjelmisto päivitetään.


**Huomautus:** USB-C-kaapeli vaaditaan (ei toimiteta tuotteen mukana).

L1 Pro -tuoteperheen tuotteet eivät ole yhteensopivia Thunderbolt 3 -kaapelin kanssa.

1. Avaa tietokoneella verkkoselain ja mene osoitteeseen **btu.bose.com**  
**Huomautus:** Ei toimi Internet Explorerilla tai Safarilla.
2. Lataa **Bose Updater** klikkaamalla **Lataa (Download)**.


Yhteensopivat verkkoselaimet	
Windows	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
Mac	Google Chrome, Mozilla Firefox

## Bose Updater



3. Tutustu loppukäyttäjän lisenssisopimukseen ja klikkaa **Hyväksyn (I agree)**.
4. Asenna **Updater**-ohjelmisto.

## Bose Updater



5. Kun asennus on valmis, avaa **Updater**-ohjelmisto.
6. Liitä tuote virtalähteeseen.
7. Yhdistä tuote tietokoneeseen USB-C-kaapelilla. **Updater**-ohjelmisto tunnistaa tuotteen automaattisesti.



8. Jos tuotteen ohjelmisto on päivitettävä, näytöllä lukee **"Tuotteelle on saatavilla päivitys (There's an update available for your product!)"**.

### Bose Updater

#### L1 Pro8 Portable Line Array System •

There's an update available for your product!

Update Now

#### Version 1.0.1

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

Initial release.

Product Version: 1.0.0

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US



9. Klikkaa **Päivitä nyt (Update Now)**.

**Huomautus:** Älä irrota tuotetta virtalähteestä tai sammuta sitä päivityksen aikana.

### Bose Updater

#### L1 Pro8 Portable Line Array System

20%

Updating your product...

#### Version 1.0.1

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US



10. Kun päivitys on valmis, näytöllä lukee **"Tuotteesi on nyt ajan tasalla (Your product is now up-to-date!)"**.

### Bose Updater

#### L1 Pro8 Portable Line Array System

100%

Your product is now up-to-date!

You're all set!

If you'd like to update a different product, connect it to your computer. If you're done, you can disconnect your product and quit the app.




I de här instruktionerna förklaras hur du uppdaterar den inbyggda programvaran för L1 Pro8, L1 Pro16, L1 Pro32, Sub1 eller Sub2.

**Obs!** En USB-C-kabel krävs (medföljer inte produkten). Produktfamiljen L1 Pro är inte kompatibel med Thunderbolt 3-kablar.

1. Öppna en webbläsare på datorn och gå till **btu.bose.com**.  
**Obs!** Inte kompatibel med Internet Explorer eller Safari.
2. Klicka på **Hämta (Download)** för att hämta **uppdateringsprogrammet (Bose Updater)**.


Kompatibla webbläsare	
Windows	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
Mac	Google Chrome, Mozilla Firefox

## Bose Updater



3. Visa licensavtalet för slutanvändare och klicka sedan på **Jag håller med (I Agree)**.
4. Installera **uppdateringsprogrammet (Updater)**.


## Bose Updater



5. När installationen är klar öppnar du **uppdateringsprogrammet (Updater)**.
6. Anslut produkten till en strömkälla.
7. Anslut produkten till datorn med en USB-C-kabel. **Uppdateringsprogrammet (Updater)** identifierar produkten automatiskt.

8. Om din produkt behöver en programuppdatering står det **Det finns en uppdatering till din produkt (There is an update available for your product)!** på skärmen

### Bose Updater



**L1 Pro8 Portable Line Array System** •

There's an update available for your product!

**Update Now**

**Version 1.0.1**

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.


Initial release.

Product Version: 1.0.0

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US

9. Klicka på **Uppdatera nu (Update now)**.  
**Obs!** Koppla inte ur eller stäng av produkten medan uppdateringen pågår.

### Bose Updater



**L1 Pro8 Portable Line Array System** 20%

---

Updating your product...


**Version 1.0.1**

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US

10. När uppdateringen är klar visas **Produkten är nu uppdaterad (Your product is now up-to-date)** på skärmen.

### Bose Updater



**L1 Pro8 Portable Line Array System** 100%

---

Your product is now up-to-date!

You're all set!

If you'd like to update a different product, connect it to your computer. If you're done, you can disconnect your product and quit the app.


คำแนะนำเหล่านี้อธิบายวิธีอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ L1 Pro8, L1 Pro16, L1 Pro32, Sub1, หรือ Sub2 ของคุณ

**หมายเหตุ:** จำเป็นต้องใช้สายเคเบิล USB-C (ไม่ได้ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์) ตระกูลผลิตภัณฑ์ L1 Pro ไม่สามารถทำงานร่วมกับสายเคเบิล Thunderbolt 3 ได้

1. บนคอมพิวเตอร์ ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์และไปที่ **btu.bose.com**  
**หมายเหตุ:** ไม่สามารถทำงานร่วมกับ Internet Explorer หรือ Safari
2. คลิก **ดาวน์โหลด (download)** เพื่อดาวน์โหลด **Bose Updater**


เว็บเบราว์เซอร์ที่ทำงานร่วมกันได้	
Windows	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
Mac	Google Chrome, Mozilla Firefox

## Bose Updater



3. ดูข้อตกลงการอนุญาตใช้ จากนั้นคลิก **ฉันยอมรับ (I Agree)**
4. ติดตั้ง **Updater**

## Bose Updater



5. เมื่อติดตั้งแล้ว เปิด **Updater**
6. เสียบปลั๊กผลิตภัณฑ์ของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
7. เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณด้วยการใช้สายเคเบิล USB-C **Updater** จะระบุผลิตภัณฑ์ของคุณโดยอัตโนมัติ

8. หากผลิตภัณฑ์ของคุณจำเป็นต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ หน้าจะแสดงข้อความ **มีอัปเดตสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณให้ดาวน์โหลด! (There's an update available for your product!)**

### Bose Updater

#### L1 Pro8 Portable Line Array System •

There's an update available for your product!

Update Now

#### Version 1.0.1

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

Initial release.

Product Version: 1.0.0

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US



9. ให้คลิก **อัปเดตตอนนี้เลย (Update Now)**  
**หมายเหตุ:** อย่าถอดปลั๊กหรือปิดเครื่องผลิตภัณฑ์ของคุณในขณะที่กำลังอัปเดต

### Bose Updater

#### L1 Pro8 Portable Line Array System

20%

Updating your product...

#### Version 1.0.1

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US



10. เมื่ออัปเดตเสร็จสมบูรณ์ หน้าจะแสดงข้อความ **ขณะนี้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว! (Your product is now up-to-date!)**

### Bose Updater

#### L1 Pro8 Portable Line Array System

100%

Your product is now up-to-date!

You're all set!

If you'd like to update a different product, connect it to your computer. If you're done, you can disconnect your product and quit the app.




해당 지침은 L1 Pro8, L1 Pro16, L1 Pro32, Sub1 또는 Sub2 펌웨어 업데이트 방법에 대해 설명합니다.

**참고:** USB-C 케이블이 필요합니다(제품에 포함되지 않음).  
L1 Pro 제품군은 Thunderbolt 3 케이블과 호환되지 않습니다.

1. 컴퓨터에서 웹 브라우저를 열고 **btu.bose.com**으로 이동하십시오.  
**참고:** Internet Explorer 또는 Safari와 호환되지 않습니다.
2. 다운로드(Download)를 클릭하여 **Bose Updater**를 다운로드합니다.


호환되는 웹 브라우저	
Windows	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
Mac	Google Chrome, Mozilla Firefox

## Bose Updater



3. 최종 사용자 사용권 계약을 확인한 다음 **동의합니다(I Agree)**를 클릭합니다.
4. **Updater**를 설치합니다.

## Bose Updater



5. 설치가 완료되면 **Updater**를 엽니다.
6. 제품을 전원에 연결합니다.
7. USB-C 케이블을 사용하여 제품을 컴퓨터에 연결합니다. **Updater**가 제품을 자동으로 식별합니다.

8. 제품의 소프트웨어 업데이트가 필요할 경우 화면에 **소프트웨어 업데이트가 있습니다 (There's an update available for your product!)**라는 메시지가 표시됩니다.

### Bose Updater

#### L1 Pro8 Portable Line Array System •

There's an update available for your product!

Update Now

#### Version 1.0.1

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

Initial release.

Product Version: 1.0.0

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US



9. 지금 업데이트(Update Now)를 클릭합니다.  
**참고:** 업데이트를 진행하는 동안에는 제품의 연결을 끊거나 전원을 끄지 마십시오.

### Bose Updater

#### L1 Pro8 Portable Line Array System

20%

Updating your product...

#### Version 1.0.1

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US



10. 업데이트가 완료되면 화면에 **소프트웨어가 이제 최신입니다(Your product is now up-to-date!)**라는 메시지가 표시됩니다.

### Bose Updater

#### L1 Pro8 Portable Line Array System

100%

Your product is now up-to-date!

You're all set!

If you'd like to update a different product, connect it to your computer. If you're done, you can disconnect your product and quit the app.




这些说明介绍了如何更新 L1 Pro8、L1 Pro16、L1 Pro32、Sub1 或 Sub2 的固件。

**注意：**需要 USB-C 连接线（产品不随附）。L1 Pro 系列产品与 Thunderbolt 3 连接线不兼容。

1. 在您的电脑上，打开 Web 浏览器并转到 **btu.bose.com**。  
**注意：**与 Internet Explorer 或 Safari 不兼容。
2. 单击下载 (**Download**)，以下载 **Bose 更新软件 (Updater)**。


兼容的 Web 浏览器	
Windows	Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge
Mac	Google Chrome、Mozilla Firefox

## Bose Updater



3. 查看“最终用户许可协议”，然后单击**我同意 (I Agree)**。
4. 安装**更新软件 (Updater)**。

## Bose Updater



5. 安装后，打开**更新软件 (Updater)**。
6. 将您的产品插入电源。
7. 通过 USB-C 连接线将您的产品连接至电脑。**更新软件 (Updater)** 会自动识别您的产品。



8. 如果您的产品需要软件更新，屏幕将显示您的产品有可用的更新！**(There's an update available for your product!)**

## Bose Updater

### L1 Pro8 Portable Line Array System •

There's an update available for your product!

Update Now

#### Version 1.0.1

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

Initial release.

Product Version: 1.0.0

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US



9. 单击立即更新 **(Update Now)**。  
注意：进行更新时，请不要拔除或关闭产品的电源。

## Bose Updater

### L1 Pro8 Portable Line Array System

20%

Updating your product...

#### Version 1.0.1

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US



10. 更新完成后，屏幕将显示您的产品现在处于最新状态！**(Your product is now up-to-date!)**。

## Bose Updater

### L1 Pro8 Portable Line Array System

100%

Your product is now up-to-date!

You're all set!

If you'd like to update a different product, connect it to your computer. If you're done, you can disconnect your product and quit the app.




以下指示說明如何更新 L1 Pro8、L1 Pro16、L1 Pro32、Sub1 及 Sub2 的韌體。

**備註：**需要 USB-C 連接線 (未隨附於產品中)。L1 Pro 系列產品不相容於 Thunderbolt 3 連接線。

1. 在電腦上，開啟瀏覽器並前往 **btu.bose.com**。  
**備註：**不相容於 Internet Explorer 或 Safari。
2. 按一下**下載 (Download)**，以下載 **Bose 更新程式 (Bose Updater)**。


相容的網頁瀏覽器	
Windows	Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge
Mac	Google Chrome、Mozilla Firefox

## Bose Updater



3. 檢視使用者授權合約，然後按一下**我同意 (I Agree)**。
4. 安裝**更新程式 (Updater)**。

## Bose Updater



5. 安裝完成後，開啟**更新程式 (Updater)**。
6. 將產品插入電源插座。
7. 使用 USB-C 連接線將產品連接到電腦。**更新程式 (Updater)** 會自動辨識您的產品。

8. 若您的產品需要進行軟體更新，螢幕上將顯示：您的產品有可用的更新！**(There's an update available for your product!)**

## Bose Updater

### L1 Pro8 Portable Line Array System •

There's an update available for your product!

Update Now

#### Version 1.0.1

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or **Bose Updater**.

Initial release.

Product Version: 1.0.0

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US



9. 按一下**立即更新 (Update Now)**。  
**備註：**更新進行期間，請勿拔除電源插頭，或是將產品的電源關閉。

## Bose Updater

### L1 Pro8 Portable Line Array System

20%

Updating your product...

#### Version 1.0.1

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or **Bose Updater**.

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US



10. 更新完成後，螢幕上會顯示：您的軟體已是最新版本！**(Your product is now up-to-date!)**。

## Bose Updater

### L1 Pro8 Portable Line Array System

100%

Your product is now up-to-date!

You're all set!

If you'd like to update a different product, connect it to your computer. If you're done, you can disconnect your product and quit the app.




L1 Pro8、L1 Pro16、L1 Pro32、Sub1、Sub2のファームウェアのアップデート手順について紹介します。

**注:** USB-Cケーブルが必要です(製品には付属していません)。L1 Proシリーズの製品は、Thunderbolt 3ケーブルには対応しません。

対応Webブラウザ	
Windows	Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge
Mac	Google Chrome、Mozilla Firefox


1. パソコンでWebブラウザを開いて、**btu.bose.com**にアクセスします。  
**注:** Internet ExplorerやSafariには対応しません。
2. 「ダウンロード」(**Download**)をクリックして、**ボーズアップデータ(Bose Updater)**をダウンロードします。

## Bose Updater



3. エンドユーザー使用許諾書を確認して、「同意する」(**I Agree**)をクリックします。
4. **アップデータ(Updater)**をインストールします。


## Bose Updater



5. インストールしたら、**アップデータ(Updater)**を起動します。
6. 製品の電源をオンにします。
7. 製品とパソコンをUSB-Cケーブルで接続します。**アップデータ(Updater)**から製品が自動で認識されます。

8. お使いの製品のソフトウェアアップデートが必要な場合は、「お使いの製品のアップデートがあります。」(There's an update available for your product!)と表示されます。

## Bose Updater



**L1 Pro8 Portable Line Array System**

There's an update available for your product!

[Update Now](#)


**Version 1.0.1**

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

Initial release.


Product Version: 1.0.0

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US



9. 「今すぐ更新」(Update Now)をクリックします。  
注: アップデート中に製品の電源をオフにしたり、接続を切断しないでください。

## Bose Updater




**L1 Pro8 Portable Line Array System** 20%

Updating your product...

**Version 1.0.1**


This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US



10. アップデートが完了すると、「お使いの製品は最新です。」(Your product is now up-to-date!)と画面に表示されます。

## Bose Updater




**L1 Pro8 Portable Line Array System** 100%

Your product is now up-to-date!

You're all set!

If you'd like to update a different product, connect it to your computer. If you're done, you can disconnect your product and quit the app.




В этих инструкциях объясняется, как обновить микропрограммное обеспечение L1 Pro8, L1 Pro16, L1 Pro32, Sub1 и Sub2.

**Примечание.** Требуется кабель USB-C (не входит в комплект поставки устройства). Семейство продуктов L1 Pro не совместимо с кабелями Thunderbolt 3.

1. На компьютере откройте веб-браузер и перейдите на веб-сайт **btu.bose.com**.  
**Примечание.** Не совместимо с Internet Explorer или Safari.
2. Нажмите **Загрузить (Download)**, чтобы скачать **Bose Updater**.


Совместимые веб-браузеры	
Windows	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
Mac	Google Chrome, Mozilla Firefox

## Bose Updater



3. Просмотрите Лицензионное соглашение с конечным пользователем и нажмите **Я принимаю (I Agree)**.
4. Установите программу **Updater**.

## Bose Updater



5. После установки запустите программу **Updater**.
6. Подключите устройство к источнику питания.
7. Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB-C. Программа **Updater** автоматически обнаружит подключенное устройство.

8. Если для вашего устройства требуется обновление, на экране отобразится сообщение **Для вашего устройства доступно обновление. (There's an update available for your product!).**

## Bose Updater

### L1 Pro8 Portable Line Array System •

There's an update available for your product!

Update Now

#### Version 1.0.1

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

Initial release.

Product Version: 1.0.0

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US



9. Нажмите **Обновить сейчас (Update Now)**.  
**Примечание.** Не отключайте питание, пока выполняется обновление устройства.

## Bose Updater

### L1 Pro8 Portable Line Array System

20%

Updating your product...

#### Version 1.0.1

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US



10. После завершения процедуры обновления на экране отобразится сообщение **Ваш продукт не нуждается в обновлении. (Your product is now up-to-date!).**

## Bose Updater

### L1 Pro8 Portable Line Array System

100%

Your product is now up-to-date!

You're all set!

If you'd like to update a different product, connect it to your computer. If you're done, you can disconnect your product and quit the app.




इन निर्देशों में आपके L1 Pro8, L1 Pro16, L1 Pro32, Sub1 या Sub2 के फ़र्मवेयर को अपडेट करने का तरीका बताया गया है।

**नोट:** एक USB-C केबल की आवश्यकता है (आपके उत्पाद के साथ शामिल नहीं है)।  
उत्पादों की L1 Pro शृंखला Thunderbolt 3 केबल के साथ संगत नहीं है।

1. किसी कंप्यूटर पर एक वेब ब्राउज़र खोलें और **btu.bose.com** पर जाएं।  
**नोट:** Internet Explorer या Safari के साथ संगत नहीं है।
2. **Bose अपडैटर** डाउनलोड करने के लिए **डाउनलोड करें (Download)** पर क्लिक करें।


संगत वेब ब्राउज़र	
Windows	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
Mac	Google Chrome, Mozilla Firefox

## Bose Updater



3. अंतिम उपयोगकर्ता लाइसेंस अनुबंध देखें, फिर मैं सहमत हूँ (I Agree) पर क्लिक करें।
4. **अपडैटर (Updater)** स्थापित करें।

## Bose Updater



5. स्थापित हो जाने के बाद, अपडैटर (**Updater**) खोलें।
6. अपने उत्पाद को किसी पावर स्रोत में प्लग इन करें।
7. किसी USB-C केबल का उपयोग करके अपने उत्पाद को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करें। अपडैटर (**Updater**) स्वचालित रूप से आपके उत्पाद की पहचान करेगा।



8. अगर आपके उत्पाद के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की आवश्यकता है, तो आपके उत्पाद के लिए एक अपडेट उपलब्ध है! (There's an update available for your product!)

### Bose Updater

#### L1 Pro8 Portable Line Array System •

There's an update available for your product!

Update Now

#### Version 1.0.1

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

Initial release.

Product Version: 1.0.0

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US



9. अभी अपडेट करें (Update Now) पर क्लिक करें।  
नोट: अपडेट हो रहे होने के दौरान अपने उत्पाद को अनप्लग या बंद न करें।

### Bose Updater

#### L1 Pro8 Portable Line Array System

20%

Updating your product...

#### Version 1.0.1

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US



10. अपडेट पूरा हो जाने पर, आपकी स्क्रीन आपका उत्पाद अप-टू-डेट हो गया है! (Your product is now up-to-date!) पढ़ेगी।

### Bose Updater

#### L1 Pro8 Portable Line Array System

100%

Your product is now up-to-date!

You're all set!

If you'd like to update a different product, connect it to your computer. If you're done, you can disconnect your product and quit the app.




متصفحات الويب المتوافقة	
Mozilla Firefox و Google Chrome و Microsoft Edge	Windows
Mozilla Firefox و Google Chrome	Mac

تشرح هذه الإرشادات كيفية تحديث البرنامج الثابت لـ L1 Pro8 أو L1 Pro16 أو L1 Pro32 أو Sub1 أو Sub2. **ملاحظة:** يجب توفير كبل USB-C (غير مضمّن مع المنتج). لا تتوافق عائلة منتجات L1 Pro مع كبلات Thunderbolt 3.

1. على الكمبيوتر، افتح متصفح ويب وانتقل إلى [btu.bose.com](http://btu.bose.com). **ملاحظة:** غير متوافقة مع Internet Explorer أو Safari.
2. انقر فوق تنزيل (Download) لتنزيل **Bose Updater**.

## Bose Updater

Take a moment to download and install the **Bose Updater**. With this app, you can easily update your product and find out when new software updates are available. After you've installed it, you can use this website to update your products. If you've already installed the app, go ahead and launch it!




Download


Launch


3. اطلع على اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي، ثم انقر فوق أوافق (I Agree).
4. تثبت برنامج التحديث (Updater).


## Bose Updater

**Here's how it works...**

- 

Run the **Bose Updater** installer and make sure the app has successfully installed. The app icon should be visible in your system tray at the bottom of your screen (Windows) or the menu bar at the top of your screen (Mac).
- 

Once installed, **launch the Bose Updater** app.
- 

You'll need to find a USB cable or drive to connect the product.
- 

The **Bose Updater** will tell you if there are any available updates for your product.

If this page doesn't change once you've launched the Bose Updater from your desktop, [click here](#).

5. افتح برنامج التحديث (Updater) بعد تثبيته.
6. قم بتوصيل المنتج بمصدر طاقة.
7. قم بتوصيل المنتج بالكمبيوتر باستخدام كبل USB-C. سيتعرّف برنامج التحديث (Updater) على منتجك تلقائيًا.

8. إذا كان منتجك يتطلب تحديث البرنامج، فستعرض شاشتك يتوفر تحديث لمنتجك! (There's an update available for your product!)

## Bose Updater

### L1 Pro8 Portable Line Array System •

There's an update available for your product!

Update Now

#### Version 1.0.1

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

Initial release.

Product Version: 1.0.0

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US



9. انقر فوق التحديث الآن (Update Now).  
ملاحظة: لا تفصل المنتج أو توقف تشغيله عندما تكون عملية التحديث قيد التقدم.

## Bose Updater

### L1 Pro8 Portable Line Array System

20%

Updating your product...

#### Version 1.0.1

This may take a minute. Make sure you're connected to the internet and don't close the browser or Bose Updater.

- DO NOT DISCONNECT DURING UPDATE
- IF YOUR PRODUCT IS NOT UPDATING, CONTACT US



10. بعد اكتمال التحديث، ستعرض شاشتك تم الآن تحديث منتجك! (Your product is now up-to-date!).

## Bose Updater

### L1 Pro8 Portable Line Array System

100%

Your product is now up-to-date!

You're all set!

If you'd like to update a different product, connect it to your computer. If you're done, you can disconnect your product and quit the app.





866459-0010

©2020 Bose Corporation, All rights reserved.  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
[www.Bose.com](http://www.Bose.com)  
AM866459 Rev. 00  
September 2020

