


Technical details Détails techniques Technische Details

- Voeding AC 100-240V / 0,7A
output 12V max 2.0A
- Verbruik standby <5mA
- Verbruik bij inschakeling <600mA
- LED strip 12 volt - 320 led/m
- 1000 Lumen per LED strip/1.2m
- Bereik sensor 3-5 M (hoek van 100 graden)
- Lichthoek 180 graden
- 6500K (daglicht)
- IP65



Disclaimer:

Reinigingsadvies

Dagelijks reinigen met een zachte doek.

Garantie

Uw aankoopbewijs voorzien van aankoopdatum en productomschrijving of naam bewaren: het is uw garantie bewijs. De garantie van twee jaar geldt na datum aankoop door de eindgebruiker. De garantie geldt alleen voor eventuele productiefouten van de in het SecuCare-product gebruikte materialen. Een terecht beroep op garantie leidt tot geen andere aanspraak dan op kostenloze levering door SecuProducts BV van een vervangend product. SecuProducts BV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige letselschade of enige gevolgschade die ontstaat tijdens montage en/of tijdens gebruik van het product.

De garantie vervalt door:

- bovenmatige belasting, verkeerd, oneigenlijk of onnatuurlijk gebruik van het product;
- opzettelijke of door verwaarlozing ontstane beschadigingen;
- beschadigingen veroorzaakt door gebrek aan onderhoud, verkeerd onderhoud of gebruik van verkeerde reinigingsmiddelen (zie reinigingsadvies);
- beschadigingen ontstaan tijdens montage;
- invloed van chemische/elektrochemische stoffen of invloed van elektriciteit;
- schade ontstaan door "force majeure" of natuurrampen (o.a. overstroming, brand en bevroering).

Belangrijke veiligheidsinstructies

U moet deze montagehandleiding nauwkeurig volgen. De installatiepositie moet uit de buurt worden gehouden van airconditioners, elektrische verwarmingstoestellen, koelkasten, fornuizen en andere plaatsen waar de temperatuur snel verandert of de lucht snel beweegt

Voordat u dit apparaat voor het eerst gebruikt, dient u de onderstaande opmerkingen te lezen en alle waarschuwingen op te volgen, zelfs als u bekend bent met de bediening van elektronische apparatuur. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, zodat u deze later kunt raadplegen. Als u het apparaat verkoopt of weggeeft, dient u deze handleiding erbij te geven.

Kijk voor belangrijke veiligheidsinstructies op:
go.secu.nl/veiligheid

Wijzigingen voorbehouden.

Disclaimer:

Conseil d'entretien

Nettoyer quotidiennement à l'aide d'un tissu doux.

Garantie

Conservez votre preuve d'achat, sur laquelle doivent apparaître la date de l'achat ainsi qu'une description ou la dénomination du produit. Celle-ci vous servira de garantie. Le produit est garanti deux ans à compter de la date d'acquisition par l'utilisateur final. La garantie ne vaut que pour les éventuels défauts de fabrication des matériaux utilisés pour la confection du produit SecuCare. Un recours justifié à la garantie entraîne uniquement la livraison gratuite par SecuProducts BV d'un produit de remplacement et ne donne droit à aucune autre forme de revendication. SecuProducts BV décline toute responsabilité en cas de dommage corporel ou indirect survenu au cours du montage et/ou de l'utilisation du produit.

La garantie ne s'applique pas en cas de:

- pression excessive ou d'utilisation inadéquate, impropre ou contre nature du produit ;
- détériorations intentionnelles ou dues à de la négligence ;
- détériorations dues à un manque d'entretien, à un mauvais entretien ou à l'utilisation de produits de nettoyage inadéquats (voir conseil d'entretien) ;
- détériorations survenues pendant le montage ;
- détériorations survenues sous l'influence de produits chimiques/électrochimiques ou d'électricité ;
- détériorations survenues en cas de force majeure ou de catastrophes naturelles (e.a. inondation, incendie et gel).

Consignes de sécurité importantes

Vous devez suivre minutieusement les instructions de montage. La position d'installation doit être éloignée des climatiseurs, des radiateurs électriques, des réfrigérateurs, des cuisinières et d'autres endroits où la température change rapidement ou l'air se déplace rapidement. Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, veuillez procéder comme suit lisez les commentaires et tenez compte de tous les avertissements, même si vous êtes connu avec le fonctionnement des équipements électroniques. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour référence future. Si vous utilisez l'appareil vendre ou donner, veuillez inclure ce manuel.

Vérifiez les consignes de sécurité importantes:
go.secu.nl/veiligheid

Sous réserve de modifications.

Disclaimer:

Cleaning advice

Clean daily with a soft towel.

Garantie

Please keep your proof of purchase with the date of purchase and product description or name stated on it: this is your guarantee certificate. The two-year guarantee commences after the date of purchase by the end-user. The guarantee only applies in the event of production errors in the materials used in the SecuCare product.

A successful claim under the guarantee will result to no entitlement other than delivery of a replacement product by SecuProducts BV free of charge. SecuProducts BV accepts no liability whatsoever for any injury or consequential damage that arises during the mounting and/or use of the product.

The guarantee will lapse through:

- excessive pressure placed on the product or the incorrect, inappropriate or unnatural use of the product;
- damage caused deliberately or through neglect;
- damage caused by lack of maintenance, incorrect maintenance or the use of unsuitable cleaning agents (see cleaning advice);
- damage caused during mounting;
- influence of chemical/electro-chemical substances or electricity;
- damage caused by 'force majeure' or natural disasters (including flooding, fire and freezing).

Important safety instructions

You must follow this assembly manual carefully. The installation position should be kept away from air conditioners, electrical warmers, refrigerators, stoves and other places with temperature changing quickly or air moving fast. Before using this device for the first time, please do the following read comments and heed all warnings, even if you are known with the operation of electronic equipment. Keep this manual in a safe place for future reference. If you use the device sell or give away, please include this manual.

See important safety instructions on:
go.secu.nl/veiligheid

Subject to alteration.

Waarschuwing! Veiligheidsinstructies

Zet de led strip niet aan wanneer deze opgerold is. Dit zorgt mogelijk voor brandgevaar. Rol de led strip altijd volledig uit voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

- Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Zij kunnen in het verpakkingsmateriaal stikken.
- Gebruik en bewaar de led strip buiten het bereik van kinderen.
- Misbruik van de led strip kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat.
- Gebruik de led strip alleen voor de doeleinden aangegeven in deze gebruikershandleiding. Als de led strip niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik de led strip dan niet en raadpleeg dan onze klantenservice.
- Steek nooit voorwerpen in de open delen van dit apparaat. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
- De led strip is alleen ontworpen en bedoelt voor privégebruik. Gebruik de led strip niet voor commerciële en industriële doeleinden.
- Misbruik van de led strip kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat.
- Dit apparaat is niet geschikt voor kinderen of voor mensen met een fysieke of mentale beperking, of mensen die geen ervaring met of kennis over het apparaat hebben.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van keukenwerkbladen of luchtbevochtigers, waar het kan worden blootgesteld aan stoom of olie.
- Dompel geen enkel onderdeel van de led strip onder in water of andere vloeistoffen.
- Plaats dit apparaat niet in de buurt van water of andere vloeistoffen (bij een badkuip, wasbak, gootsteen of waskuip, in een natte kelder of bij een zwembad etc.).
- Als dit apparaat per ongeluk nat wordt, trek dan de stekker van de stroomvoorziening uit het stopcontact en neem onmiddellijk contact op met onze klantenservice. Raak het apparaat en het stroomsnoer niet met natte of vochtige handen aan.
- Als dit apparaat niet normaal werkt - in het bijzonder als er ongebruikelijke geluiden of geuren uit komen - trek de stekker dan onmiddellijk uit het stopcontact en neem contact op met onze klantenservice.
- Controleer regelmatig of het product schade of slijtage heeft. Indien daar sprake van is, gebruik de led strip dan niet en laat het apparaat repareren door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Gebruik de led strip alleen met de aangegeven (wattage/voltage/ampère) adapter.
- Haal de led strip altijd eerst van het stroom voordat u kabels loskoppelt, opnieuw verbindt of de led strip knipt.
- Plaats geen objecten (zoals, maar niet uitgezonderd tot, lakens/dekens) bovenop de led strip of andere onderdelen zoals de adapter.
- Haal de led strip niet uit elkaar. Repareer en herstel het apparaat niet. Dit kan schade aan het apparaat aanbrengen. Het apparaat mag alleen gerepareerd worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Neem contact met ons op voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Raak de binnenkant van dit apparaat nooit aan om elektrische schokken te voorkomen. Alleen een gekwalificeerde technicus mag dit apparaat openen.
- Overbelast stopcontacten, verlengsnoeren of adaptors niet boven hun capaciteit, aangezien dit brand of elektrische schokken kan veroorzaken.
- Opgesloopt stof kan een elektrische schok, elektrische lekkage of brand veroorzaken doordat het netsnoer vonken en hitte afgeeft, of doordat de isolatie verslechtert. Reinig daarom dagelijks alle onderdelen met een droge zachte doek.
- Laat het product niet vallen en sla er niet op. Als het product is beschadigd, koppel dan het netsnoer los en neemt contact op met onze klantenservice.
- Plaats de led strip zo dat de kabels niet beschadigd kunnen raken.

Inkorten van de LED strip

Volg de instructies voor het veilig inkorten van de LED strip met een schaar. Vóórdat u gaat inkorten, altijd de stroom er af halen. Het afgeknipte deel kan niet meer gebruikt worden.

Attention ! Consignes de sécurité

Attention ! Consignes de sécurité
N'allumez pas la bande LED lorsqu'elle est enroulée. Cela peut créer un risque d'incendie. Déroulez toujours complètement la bande LED avant de la brancher sur la prise.

- Gardez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Ils pourraient s'étouffer avec.
- Gardez la télécommande hors de portée des enfants. Les enfants sont susceptibles d'ingérer les piles, ce qui peut provoquer des blessures graves.
- Utilisez et rangez la bande LED hors de portée des enfants.
- Une mauvaise utilisation de la bande LED peut entraîner des blessures corporelles et endommager l'appareil.
- N'utilisez la bande LED qu'aux fins indiquées dans ce manuel d'utilisation. Si la bande LED ne fonctionne pas correctement, est tombée ou est endommagée, n'utilisez pas la bande LED et contactez notre service client.
- N'insérez jamais d'objets dans les parties ouvertes de l'appareil. Cela peut causer un choc électrique.
- La bande LED est conçue et destinée à un usage privé uniquement. N'utilisez pas la bande LED à des fins commerciales ou industrielles.
- Une mauvaise utilisation de la bande LED peut entraîner des blessures corporelles et endommager l'appareil.
- Cet appareil ne convient pas aux enfants ou aux personnes souffrant d'un handicap physique ou mental, ou aux personnes qui n'ont aucune expérience ou connaissance de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de plans de travail de cuisine ou d'humidificateurs où il peut être exposé à la vapeur ou à l'huile.
- N'immergez aucune partie de la bande LED dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne placez pas cet appareil près de l'eau ou d'autres liquides (près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'une cuve à lessive, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine, etc.).
- Si cet appareil est accidentellement mouillé, débranchez l'alimentation électrique et contactez immédiatement notre service clientèle. Ne touchez pas l'appareil et le cordon d'alimentation avec les mains mouillées ou humides.
- Si cet appareil ne fonctionne pas normalement - en particulier s'il émet des bruits ou des odeurs inhabituels - débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez notre service clientèle.
- Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé ou usé. Si tel est le cas, n'utilisez pas la bande LED et faites réparer l'appareil par un technicien agréé.
- Utilisez uniquement la bande LED avec l'adaptateur indiqué (puissance / tension / ampère spécifiques).
- Débranchez toujours la bande LED de l'alimentation avant de déconnecter, de reconnec ter les câbles ou de couper la bande LED.
- Ne placez pas d'objets (tels que, mais sans s'y limiter, des draps et des couvertures) au-dessus de la bande LED ou d'autres pièces telles que l'adaptateur.
- Ne démontez pas la bande LED. Ne réparez pas et ne restaurez pas l'appareil. Cela peut l'endommager. L'appareil ne doit être réparé que par du personnel de service autorisé. Contactez-nous pour les réparations afin d'éviter des dommages et les blessures.
- Pour éviter tout choc électrique, ne touchez jamais l'intérieur de cet appareil. Seul un technicien qualifié doit ouvrir cet appareil. Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les adaptateurs au-delà de leur capacité, car cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- L'accumulation de poussière peut provoquer un choc électrique, une fuite ou un incendie en raison des étincelles et de la chaleur du cordon d'alimentation, ou en détériorant l'isolation.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le produit. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez notre service client.
- Placez la bande LED de manière à ne pas endommager les câbles.

Raccourcir la bande LED

Suivez les instructions pour raccourcir en toute sécurité la bande LED avec des ciseaux. Avant de raccourcir, débranchez toujours l'alimentation. La partie coupée ne peut plus être utilisée.

Warning! Safety Instructions

Do not turn on the LED strip when it is rolled up. This may create a fire hazard. Always fully roll out the LED strip before you plug it into the socket.

- Keep the packaging material away from children. They can choke on the packaging material.
- Use and store the LED strip out of the reach of children.
- Misuse of the LED strip can result in personal injury and damage to the device.
- Only use the LED strip for the purposes indicated in this user manual. If the LED strip is not functioning properly, has been dropped or damaged, do not use the LED strip and contact our customer service.
- Never insert objects into the open parts of this device. This can cause an electric shock.
- The LED strip is designed and intended for private use only. Do not use the LED strip for commercial and industrial purposes.
- Misuse of the LED strip can result in personal injury and damage to the device.
- This appliance is not suitable for children or for people with physical or mental disabilities, or people who have no experience or knowledge of the appliance.
- Do not use the appliance near kitchen worktops or humidifiers where it can be exposed to steam or oil.
- Do not immerse any part of the LED strip or remote control in water or other liquids.
- Do not place this device near water or other liquids (near a bathtub, washbowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool, etc.).
- If this unit accidentally gets wet, unplug the power supply and contact our customer service immediately. Do not touch the appliance and the power cord with wet or damp hands.
- If this appliance does not operate normally - especially if it produces unusual noises or smells - unplug the power cord immediately and contact our customer service.
- Regularly check the product for damage or wear. If so, do not use the LED strip and have the device repaired by authorized service personnel.
- Only use the LED strip with the specified (wattage / voltage / ampere) adapter.
- Always disconnect the LED strip from the power before disconnecting, reconnecting cables or cutting the led strip.
- Do not place any objects on top of the LED strip or other parts such as the adapter.
- Do not disassemble the LED strip. Do not repair or restore the device. This can damage the device. The device should only be repaired by authorized service personnel. Contact us for repairs to avoid damage and personal injury.
- To avoid electric shock, never touch the inside of this appliance. Only a qualified technician should open this device. Do not overload wall outlets, extension cords or adapters beyond their capacity, as this can cause fire or electric shock.
- Accumulated dust can cause electric shock, leakage, or fire by the power cord's sparks and heat, or by deteriorating insulation. Clean all parts daily with a soft, dry towel
- Do not drop or hit the product. If the product is damaged, unplug the power cord and contact our customer service.
- Place the LED strip in such a way that the cables cannot be damaged.

Shortening the Led Strip

To shorten the LED strip follow the illustrations in this manual. Always remove the LED strip from the power before shortening the LED strip. Once cut, the separate parts CANNOT be reconnected.



SecuProducts BV
Luzernestraat 29
2153 GM Nieuw-Vennep, NL
www.secucare.nl