

## Level the build plate on PrimaCreator P120

1. Preheat the build plate and nozzle. / Värm upp byggplatta och munstycke.



2. Go to Move and push "home" / Gå till "move" på menyn och tryck sedan på "home"



3. Move the print head by hand to the left front corner. Take a piece of regular A4 paper. / Flytta skrivarhuvudet för hand till vänster främre hörn. Ta en bit vanligt A4 papper och glid mellan byggplatta och munstycke.

Slide it under the nozzle. Adjust the distance between the nozzle and build plate with the thumb screw under the build plate. /Justera avståndet genom att skruva på hjulet under byggplattan

The distance is good when you can slide the paper with some small amount of resistance. /Avståndet är lagom när man kan föra pappret fram och tillbaka med ett visst motstånd.

Do like this in each corner and in the middle. Repeat it about 2-3 times. If the plate is not completely flat, you can have a bit tighter distance on some part of the plate. /Upprepa detta på alla horn samt i mitten. Gör det 2-3 gånger. Om plattan inte är helt plan, så kan du ha tättare avstånd på någon punkt.



