

stf.

joy

JOY  
AUDÍFONO OVER-EAR  
PLEGABLE BT INALÁMBRICO

GRACIAS POR ADQUIRIR  
EL AUDÍFONO BT  
INALÁMBRICO OVER-EAR  
JOY DE STF.



**Nuestros ingenieros han desarrollado cuidadosamente este producto para brindarte la experiencia más completa en diseño, calidad y fidelidad de audio en tu día a día, porque sin importar a donde vayas, queremos que tu música siempre esté acompañada de STF.**

**Por favor lee cuidadosamente este manual para obtener un desempeño y seguridad óptimos de tu producto.**

**Consévalo para cualquier consulta en el futuro.**

**01.**  
Contenido del empaque

**02.**  
Diagrama de producto

**03.**  
Especificaciones

**04.**  
Instrucciones de uso

**Encendido y apagado / Carga de batería / Sincronización / Indicadores LED / Reproducción de audio / Control de llamadas / Uso de radio FM / Tarjeta SD**

**05.**  
Garantía

**06.**  
Contacto

**CONTENIDO DEL EMPAQUE**

- 01.**  
Audífono plegable BT.....1
- 02.**  
Cable USB - micro USB.....1
- 03.**  
Manual de usuario.....1
- 04.**  
Cable auxiliar 3.5 mm.....1

stf.

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.

PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

## DIAGRAMA DE PRODUCTO



1. BOTÓN REPRODUCIR / PAUSA ►
2. MODO M
3. BOTÓN SIGUIENTE / SUBIR VOLUMEN ►►
4. BOTÓN ANTERIOR / BAJAR VOLUMEN ◄◄
5. RECIBIR O COLGAR LLAMADA ☎

## ESPECIFICACIONES

**Conexión:** BT inalámbrico

**Medida bocina:** 40 mm

**Rango de respuesta bocina:**

20 Hz - 20 kHz

**Impedancia de bocina:** 32 Ω

**Sensibilidad bocina:** 105 dB

**Versión de BT inalámbrico:** 5.0

**Voltaje de alimentación:** 5 Vcc 1A

**Batería:** 250 mAh

**Tiempo de uso:** 5 h

**Medida micrófono:** 4 x 1,5 mm

**Rango de respuesta micrófono:**

75 Hz - 20 kHz

**Impedancia micrófono:** 2.2 Ω

**Sensibilidad micrófono:** -56 dB

**Rango de respuesta**

**inalámbrica:** 10 m

**Voltaje de operación:** 3.7 Vcc

## INSTRUCCIONES DE USO

**Encendido y apagado**

**01.** Presiona suavemente el botón ☎ durante tres segundos para encender los audífonos.

**02.** Presiona suavemente el botón ☎ durante tres segundos para apagar los audífonos.

**Carga de batería**

**01.** Tus audífonos ya cuentan con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

*NOTA: CUANDO LA BATERÍA ESTÉ POR AGOTARSE SE ESCUCHARÁ UN PITIDO CONTINUAMENTE HASTA QUE SE APAGUEN LOS AUDÍFONOS.*

**02.** La carga de la batería de los audífonos se realiza a través de un cable micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarlos.

*NOTA: LA CARGA INICIAL DE APROXIMADAMENTE 1 A 2 HORAS.*

**03.** Deja que se carguen completamente antes de empezar a usarlos.

**Sincronización con dispositivos BT inalámbricos**

**01.** Una vez estén encendidos los audífonos, automáticamente la luz azul empezará a parpadear, indicando que se pueden sincronizar los audífonos con el dispositivo que quieras.

**02.** Selecciona el nombre del producto (STF SOUND/JOY).

**03.** Si tu dispositivo te pregunta una contraseña es: 0000

**04.** La luz azul se quedará parpadeando indicando que los audífonos ya están sincronizados vía BT inalámbrico.

**05.** A través del dispositivo podrás controlar las funciones de llamar, colgar,

pausar, reproducir, cambiar canciones y controlar el volumen.

*NOTA: CADA VEZ QUE ENCIENDAS LOS AUDÍFONOS SE CONECTARÁN AUTOMÁTICAMENTE AL ÚLTIMO DISPOSITIVO QUE TENGAS SINCRONIZADO. SI QUIERES USARLOS CON OTRO EQUIPO DESACTIVA LA FUNCIÓN DE BT INALÁMBRICO Y VUELVE A REPETIR LOS PASOS ANTERIORES.*

**Indicadores LED**

**01.** Las funciones del botón (2) se representan con los siguientes colores de LED:

ESTATUS	INDICADOR
Encendido	Luz azul parpadeante
Batería baja	Luz roja parpadeante
Cargando	Luz roja
Carga completa	Luz azul
Sincronizando con dispositivo	Luz azul parpadeante

**Reproducción de audio**

**01.** Usa los controles del dispositivo BT inalámbrico conectado, para seleccionar una canción.

**02.** Para reproducir o pausar la canción seleccionada, pulsa el botón ►

**03.** Para cambiar a la siguiente canción, pulsa una vez el botón, ►►

**04.** Para cambiar a la anterior canción, pulsa una vez el botón, ◄◄

**05.** Para subir el volumen mantén presionando el botón, ►►

**06.** Para bajar el volumen mantén presionando el botón, ◄◄

**07.** El audio reproducido (incluyendo llamadas) se escuchará en su totalidad a través de los audífonos mientras estén conectados.

**Control de llamadas**

**01.** Para aceptar una llamada, presiona el botón ☎

**02.** Para finalizar la llamada, presiona el botón ☎

**03.** Para volver a realizar una llamada al último número registrado oprime dos veces el botón ☎

**04.** Para rechazar una llamada mantén presionado el botón ☎ durante dos segundos.

**Uso de radio FM**

**01.** Para habilitar la función de radio FM presiona el botón M una vez.

**02.** Oprime una vez el botón ► para buscar automáticamente las estaciones de radio disponibles.

**03.** Busca tu emisora favorita con los botones, ◄◄ ►►

**04.** Para volver a la función de BT inalámbrico presiona nuevamente el botón M.

**SD Card**

**01.** Al insertar una tarjeta SD Card automáticamente los audífonos entrarán en función de SD Card.

**02.** Si quieres usar la función de SD Card manualmente, inserta una tarjeta SD en los audífonos y presiona el botón M.

**03.** Para reproducir o pausar la canción seleccionada, pulsa el botón ►

**04.** Para cambiar a la siguiente canción, pulsa una vez el botón, ►►

**05.** Para cambiar a la anterior canción, pulsa una vez el botón, ◄◄

**06.** Para subir el volumen mantén presionando el botón, ►►

**07.** Para bajar el volumen mantén presionando el botón, ◄◄

## PRECAUCIONES SOBRE EL USO DE AUDÍFONOS

• Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.

• Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean y no ocasionar un daño permanente a tus oídos.

• No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

• Manténlos alejados de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

• Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos BT inalámbrico de otras marcas.

• La tecnología inalámbrica BT inalámbrico de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

• Debido a las características de la tecnología inalámbrica BT inalámbrico, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audífonos.

*IMPORTANTE: por tu seguridad NO utilices audífonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc. Evita usarlos en una condición deportiva que pueda llegar a dañarnos por la humedad (sudor o lluvia).*

## MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

**Condiciones**

**01.** Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al 01 33 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

**02.** La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

**03.** Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

**Garantía inválida**

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

## DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tus audífonos presentan una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al: 01 33 8995 2505 y/o vía correo electrónico a: soporte@stuffactory.mx

**Dirección**

Colonias 221, Piso 2,  
Colonia Americana C.P. 44 160,  
Guadalajara, Jalisco, México.