

stf.

ECHO

AUDÍFONO ON-EAR
BT INALÁMBRICO

GRACIAS POR ADQUIRIR
LOS AUDÍFONOS ECHO ON
EAR BT INALÁMBRICOS
DE STF®.



stf.

Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para que garantizarte una completa experiencia entre funcionalidad, comodidad y calidad.

Por eso vayas a donde vayas queremos que siempre te acompañe tu música y STF®.

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Carga de batería / Encendido y apagado / Sincronización / Reproducción de audio / Función de contestar o terminar llamada / Entrada 3.5 mm

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.**
Audífonos ECHO on ear BT inalámbricos.....1
- 02.**
Cable USB - micro USB.....1
- 03.**
Manual de usuario.....1

stf.

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO



1. BOTÓN DE ENCENDER / APAGAR / REPRODUCIR / PAUSA ►||
2. BOTÓN DISMINUIR VOLUMEN Y CAMBIO DE CANCIÓN (ANTERIOR) –|◀◀
3. BOTÓN SUBIR VOLUMEN Y CAMBIO DE CANCIÓN (SIGUIENTE) ►►|+
4. INDICADOR LED
5. PUERTO DE CARGA MICRO USB
6. ENTRADA AUXILIAR 3.5 MM
7. MICRÓFONO

ESPECIFICACIONES

Conexión: BT inalámbrico

Medida bocina: 40 mm

Rango de respuesta bocina:

20 Hz - 20 kHz

Impedancia de bocina: 32 Ω

Sensibilidad bocina: 105 dB

Versión de BT inalámbrico: 5.0

Voltaje de alimentación: 5 Vcc 1 A

Batería: 200 mAh

Rango de respuesta

inalámbrica: 10 m

Voltaje de operación: 3.7 Vcc

Tiempo de uso: 6 h

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tus audífonos ya cuentan con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable USB – micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarlos.

03. Deja que se carguen completamente, el indicador LED estará en color rojo mientras se cargan y se apagará cuando estén completamente cargados.

Encendido y apagado

01. Para encender los audífonos: Presiona y mantén sostenido por 3 segundos el botón de encendido (1) ►|| hasta que aparezca el indicador LED en luz azul.

02. Para apagar los audífonos: Presiona y mantén sostenido por 5 segundos el botón de encendido (1) ►|| hasta que se apague el indicador LED en luz roja.

Sincronización con dispositivos BT inalámbricos

01. Asegúrate que tus audífonos estén completamente apagados, posteriormente mantén presionado el botón de encendido (1) ►|| hasta que la luz azul y roja parpadeen simultáneamente.

02. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración BT inalámbrico y elige el nombre de los audífonos para sincronizar (STF® ECHO).

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que los audífonos queden sincronizados con la unidad, estos se mantendrán conectados así a menos que los desactives manualmente o reinicies el dispositivo conectado.

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Reproducción de audio

01. Usa los controles del dispositivo BT inalámbrico conectado o los botones de los audífonos para cambiar, reproducir o pausar la música.

02. Para cambiar a la siguiente canción mantén presionado el botón (3) ►►|+

03. Para cambiar a la anterior canción mantén presionado el botón (2) –|◀◀

04. Para reproducir o pausar la canción seleccionada, presiona una vez el botón (1) ►||

05. Para subir el volumen de los audífonos presiona una vez el botón (3) ►►|+

06. Para bajar el volumen de los audífonos presiona una vez el botón (2) –|◀◀

07. El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los audífonos (incluidas las llamadas).

INDICACIONES SOBRE LOS AUDÍFONOS BT INALÁMBRICOS

Función de contestar o terminar llamada

01. Presiona una vez el botón (1) ►|| para contestar la llamada.

02. Para subir el volumen de los audífonos presiona una vez el botón (3) ►►|+

03. Para bajar el volumen de los audífonos presiona una vez el botón (2) –|◀◀

04. Presiona una vez el botón (1) ►|| para colgar la llamada.

Entrada 3.5 mm

01. Inserta el cable de 3.5 mm en su espacio correspondiente y automáticamente el audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los audífonos.

NOTA: EL MODO AUXILIAR TE PERMITIRÁ CONECTAR LOS AUDÍFONOS DE FORMA CONVENCIONAL Y NO A TRAVÉS DE CONEXIÓN BT PARA QUE LOS SIGAS USANDO, AUNQUE ESTÉN DESCARGADOS.

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.

02. Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean.

03. No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Mantenlos alejados de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

05. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos BT inalámbricos de otras marcas.

06. La tecnología inalámbrica BT inalámbrico de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al 01 (33) 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tus audífonos presentan una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al: 01 33 8995 2505

y/o vía correo electrónico a: soporte@stuffactory.mx

Dirección

Colonias 221, Piso 2,
Colonia Americana C.P. 44 160,
Guadalajara, Jalisco, México.