

stf.

FREEDOM _PRO

AUDÍFONO IN EAR
BT INALÁMBRICO CON BASE

GRACIAS POR ADQUIRIR
EL AUDÍFONO IN-EAR BT
INALÁMBRICO FREEDOM PRO



Nuestros ingenieros han desarrollado cuidadosamente este producto para brindarte la experiencia más completa en diseño y fidelidad de audio en tu día a día.

Lee por favor detenidamente este manual para que te familiarices con todas las características del producto, inclusive si ya estás familiarizado con otros productos similares.

stf.

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Carga de batería / Encendido y apagado / Sincronización con dispositivos BT / Reproducción de audio / Control de llamadas

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Audífono BT inalámbrico.....1
- 02.** Base de carga.....1
- 03.** Cable USB - micro USB.....1
- 04.** Juego de almohadillas.....1
- 05.** Manual de usuario.....1

stf.

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO



1. LUZ INDICADORA
2. BOTÓN MULTIFUNCIÓN
3. BOCINA
4. CONTACTOS DE CARGA
5. CORREA DE SILICÓN
6. LUZ LED INDICADORA
7. PUERTO MICRO USB DE CARGA

ESPECIFICACIONES

Conexión: BT inalámbrico

Medida bocina: 10 mm

Rango de respuesta bocina:

20 Hz - 20 kHz

Impedancia bocina: 16 Ω

Sensibilidad bocina: 80 dB

Versión de BT inalámbrico: 5.0

Voltaje de alimentación: 5 Vcc 1 A

Batería audífono: 55 mAh

Tiempo de uso: 3 h

Rango de respuesta

inalámbrica: 10 m

Voltaje de operación: 3.7 Vcc

Batería base: 450 mAh

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Ubica los audífonos correctamente en la base de carga sobre sus espacios correspondientes y cierra la tapa.

02. La luz LED de la base estará en color rojo mientras se carga y cambiará a color azul cuando esté completamente cargada.

03. Recuerda cargar por al menos dos horas la base de carga, conéctala a través del cable micro USB (incluido en la caja) al puerto USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB.

NOTA: EL INDICADOR DE CARGA ENCENDERÁ EN ROJO Y CAMBIARÁ EN AZUL CUANDO ESTÉ TOTALMENTE CARGADA.

Encendido y apagado

01. Para encender:
Método 1: Si los audífonos están en la base de carga, al retirarlos de la base se encenderán automáticamente.

Método 2: Si no están en la base de carga y se encuentran apagados, mantén presionado el botón multifunción durante 5 segundos hasta que aparezca el indicador LED en luz azul.

02. Para apagar:
Mantén presionado el botón multifunción por 5 segundos hasta que aparezca el indicador LED en luz roja, o colócalos en su base y se apagaran automáticamente.

Sincronización con dispositivos BT inalámbricos

01. Método 1: Al retirar los audífonos de la base de carga, se encenderán y se conectarán automáticamente entre sí, uno tendrá la luz azul parpadeando y el otro tendrá la luz azul y roja parpadeando continuamente.

02. Método 2: Con los audífonos apagados, mantén presionado el botón multifunción de ambos audífonos por 5 segundos hasta que la luz azul parpadee simultáneamente, posteriormente los audífonos se conectarán automáticamente entre sí, uno tendrá la luz azul parpadeando y el otro tendrá la luz azul y roja parpadeando continuamente.

03. Selecciona el nombre del producto a sincronizar que es: STF FREEDOM PRO

04. Si te pide una contraseña el dispositivo es: 0000

Reproducción de audio

01. Presiona el botón multifunción de cualquier audífono para reproducir o pausar una canción.

02. Mantén presionado por 1 segundo el botón multifunción del audífono derecho para cambiar a la siguiente canción.

03. Mantén presionado por 1 segundo el botón multifunción del audífono izquierdo para cambiar a la siguiente canción.

04. Presiona 2 veces el botón multifunción del audífono derecho para subir el volumen.

05. Presiona 2 veces el botón multifunción del audífono izquierdo para bajar el volumen.

Control de llamadas

01. Para responder y colgar una llamada presiona el botón multifunción del audífono derecho o izquierdo.

02. Para rechazar una llamada mantén presionado el botón multifunción del audífono derecho o izquierdo.

03. Para iniciar el asistente de voz presiona 3 veces el botón multifunción del audífono derecho.

PRECAUCIONES SOBRE EL USO DE AUDIFONOS

• Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.

• Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean y no ocasionar un daño permanente a tus oídos.

• No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

• Manténlos alejados de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

• Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos BT inalámbricos de otras marcas.

• La tecnología inalámbrica BT inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

• Debido a las características de la tecnología

BT inalámbrica se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audífonos.

IMPORTANTE: por tu seguridad NO utilices audífonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.

Evita usarlos en una condición deportiva que pueda llegar a dañarnos por la humedad (sudor o lluvia).

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al 01 (33) 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu audífono presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comuníquese vía telefónica al: 01 (33) 8995 2505 y/o vía correo electrónico a: soporte@stuffactory.mx

Dirección

Colonias 221, Piso 2,
Colonia Americana C.P. 44 160,
Guadalajara, Jalisco, México.