

Batería recargable, 4 h de uso, manos libres, control de volumen y reproducción

ESPECIFICACIONES

Medida de bocina: 40 mm
Cable: 3.5 mm
Rango de respuesta bocina: 20 Hz -20 KHz
Potencia: 50 mA
Impedancia de bocina: 32 Ω ±15% a 1 KHz
Impedancia de micrófono: 22 Ω ±15% a 1KHz
Sensibilidad de bocina: 115 dB
Sensibilidad de micrófono: 58 dB
Rango de respuesta inalámbrico: 10 m
Batería: 3.7 V 55 mAh 20 mW
Consumo de energía: 2 V
Tiempo de carga: 2 h
Voltaje de alimentación: 5 Vcc = 1 A

GARANTÍA

Nombre del Cliente

Producto:

Fecha de Compra:

Tienda donde se compró:

No. de Factura:

Sello de la tienda / sucursal:



DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tus audífonos presentan una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comuníquese vía telefónica al (33) 3615 0392 y/o vía correo electrónico a hola@stuffactory.mx o sopORTE@stuffactory.mx.

Dirección: Colonias 221, Piso 2, Colonia Americana, C.P. 44 160, Guadalajara, Jalisco, México.


- Audífonos BT Inalámbrico 1 pieza
- Cable USB - micro USB 1 pieza
- Manual de usuario 1 pieza

CONTENIDO DEL EMPAQUE

DIAGRAMA DE PRODUCTO

(Vista frontal y lateral de audífonos)

1. Micrófono / Indicador LED
2. Botón volumen + y reproducción/adelantar canción
3. Botón apagar y colgar o recibir llamada
4. Botón volumen - y regresar canción
5. Puerto de carga micro USB



1. Contenido del empaque
2. Diagrama de producto
3. Especificaciones
4. Instrucciones de uso
- Carga de batería
- Encendido y apagado
- Sincronización
- Indicadores LED
- Reproducción de audio
- Control de llamadas
5. Garantía
6. Contacto

INDICE

Gracias por adquirir los audífonos **BT Inalámbrico Lift STF sound**, nuestros ingenieros han desarrollado cuidadosamente este producto para brindarte la experiencia más completa en diseño y fidelidad de audio en tu día a día.
Lee por favor detenidamente este manual para que te familiarices con todas las características del producto, incluso si ya estás familiarizado con otros productos similares.

AGRADECIMIENTO


STF sound




STF sound

www.stfmobile.com

www.stfmobile.com

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería.

1. Tus audífonos ya cuentan con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.
2. La carga de la batería de los audífonos se realiza a través de un cable USB – micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarlos.
3. Deja que se carguen completamente antes de empezar a usarlos.
Nota: la carga inicial debe ser de aproximadamente 2 horas. El indicador LED estará en color rojo mientras carga y pasará a color azul cuando esté cargada completamente.

Precauciones sobre el Uso de audífonos

1. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.
2. Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean y no ocasionar un daño permanente a tus oídos.
3. No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.
4. Manténlos alejados de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.
5. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos Bluetooth® de otras marcas.
6. La tecnología inalámbrica Bluetooth® de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

Encendido y Apagado

1. Para encender y apagar los audífonos mantén presionado el botón de apagar y colgar o recibir llamada.

Sincronización con dispositivos Bluetooth®

1. Para sincronizar los audífonos por primera vez a un dispositivo, presionar el botón de encendido durante 7 segundos hasta que la luz roja y la luz azul parpadeen intermitentemente.
2. Así sucesivamente con cada nuevo dispositivo que quieras sincronizar.

7. Debido a las características de la tecnología inalámbrica Bluetooth®, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audífonos.
8. **IMPORTANTE:** por tu seguridad NO utilices audífonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.
9. Evita usarlos en una condición deportiva que pueda llegar a dañarnos por la humedad (sudor o lluvia).

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF®, STF Sound® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas y son propiedad de sus respectivas compañías.

Indicadores LED.

1. Las funciones de reproducir / pausar / altavoz / sincronizar se representan con los siguientes colores del LED:

| ESTATUS | INDICADOR |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Encendido | Luz Azul parpadeante |
| Batería baja | Luz Roja parpadeante |
| Cargando | Luz Roja |
| Carga Completa | Luz apagada |
| Sincronizando con dispositivo | Luz Roja y Azul parpadeante |

Reproducción de Audio.

1. Usa los controles del dispositivo Bluetooth® conectado para seleccionar una canción.
2. Para reproducir o pausar la canción seleccionada, pulsa el botón de reproducir / pausar de la unidad.
3. El audio reproducido (incluyendo llamadas) se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la unidad.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 6 meses en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones:

Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al (33) 3615-0392 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Control de Llamadas.

1. Para aceptar una llamada, presiona el botón con la imagen del teléfono o utiliza los botones del teléfono conectado.
2. Para finalizar la llamada, presiona el botón con la imagen del teléfono o utiliza los botones del teléfono conectado.
3. Para volver a realizar una llamada al último número registrado oprime dos veces el botón con la imagen del teléfono.

Garantía Inválida

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.