

**billboard**

**melody 2.0**

Audífono in-ear **BT inalámbrico**  
con base de carga

GRACIAS POR ADQUIRIR  
LOS AUDÍFONOS MELODY 2.0  
BT INALÁMBRICOS DE  
BILLBOARD®.



**Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para garantizarte una experiencia completa entre funcionalidad, comodidad y calidad.**

**Por eso vayas a donde vayas queremos que siempre te acompañe tu música en compañía de Billboard®.**

*LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES.*

**01.**  
Contenido del empaque

**02.**  
Diagrama de producto

**03.**  
Especificaciones

**04.**  
Instrucciones de uso

**Carga de batería / Encendido y apagado / Sincronización con dispositivos BT inalámbricos / Reproducción de audio / Control de llamadas**

**05.**  
Garantía

**06.**  
Contacto

**CONTENIDO DEL EMPAQUE**

- 01.** Audífonos BT inalámbricos.....1 par
- 02.** Base de carga.....1 pieza
- 03.** Cable USB - micro USB.....1 pieza
- 04.** Juego de almohadillas.....1 pieza
- 05.** Manual de usuario.....1 pieza

stf

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

## DIAGRAMA DE PRODUCTO



1. BOTÓN MULTIFUNCIÓN
2. MICRÓFONO / LED INDICADOR
3. BOCINA
4. BASE DE CARGA
5. LED INDICADOR DE CARGA
6. PUERTO DE CARGA TIPO C

## ESPECIFICACIONES

**Conexión inalámbrica:** BT 5.0

**Medida de la bocina:** 8 mm

**Impedancia:** 32 Ohm

**Sensibilidad:** 102 dB

**Alimentación:** 5 Vcc 1 A

**Batería audífono:** 55 mAh

**Batería base:** 600 mAh

**Tiempo de uso:** 5 h continuas

**Alcance inalámbrico:** 10 m

**Micrófono:** Si

**Conector:** USB C (carga)

## INSTRUCCIONES DE USO

### Carga de batería

**01.** Ubica los audífonos en la base de carga sobre los respectivos espacios.

*NOTA: EL INDICADOR LED DE LA BASE DE CARGA ENCENDERÁ EN COLOR AZUL MIENTRAS QUE EL DE LOS AUDÍFONOS ESTARÁ EN COLOR ROJO MIENTRAS SE CARGAN. UNA VEZ ESTÉN CARGADOS SE APAGARÁ.*

**02.** Para cargar tu base de carga conéctala a través del cable USB tipo C (incluido en la caja) al puerto USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación eléctrica.

*NOTA: EL INDICADOR DE CARGA DE LA BASE PARPADEARÁ EN COLOR ROJO MIENTRAS SE CARGA Y DEJARÁ DE PARPADEAR CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CARGADA.*

### Encendido y apagado

**Para encender:**

**Método 1:** Si los audífonos están en la base de carga, al retirarlos de la base se encenderán automáticamente.

**Método 2:** Si no están en la base de carga y se encuentran apagados, mantén presionado el botón multifunción durante 5 segundos hasta que aparezca el indicador LED en color azul.

**Para apagar:** Mantén presionado el botón multifunción durante 5 segundos hasta que aparezca el indicador LED en color rojo o colócalos dentro de su base de carga y se apagarán automáticamente.

### Sincronización con dispositivos BT inalámbricos

**Método 1:** Al retirar los audífonos de la base de carga, se encenderán y se conectarán automáticamente entre sí; los dos audífonos tendrán el indicador LED en color azul mientras parpadean continuamente.

**Método 2:** Con los audífonos apagados, mantén presionado el botón multifunción de ambos audífonos al mismo tiempo durante 5 segundos hasta que la luz de color azul parpadee, posteriormente los audífonos se conectarán automáticamente entre sí; los dos audífonos tendrán el indicador LED en color azul parpadeando continuamente.

Selecciona el nombre del producto a sincronizar que es: BILLBOARD MELODY

Si te pide una contraseña el dispositivo es: 0000

## PRECAUCIONES SOBRE EL USO DE AUDÍFONOS

### Reproducción de audio

**01.** Presiona una vez el botón multifunción de cualquier audífono para reproducir o pausar una canción.

**02.** Presiona 2 veces el botón multifunción para cambiar a la pista siguiente (puede ser en cualquiera de los auriculares).

**03.** Presiona 3 veces el botón multifunción para cambiar a la pista anterior (puede ser en cualquiera de los auriculares).

• Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.

• Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean y no ocasionar un daño permanente a tus oídos.

• No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

• Manténlos alejados de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

### Control de llamadas

**01.** Para responder una llamada presiona el botón multifunción.

**02.** Para rechazar una llamada entrante mantén presionado el botón multifunción hasta que se cuelgue.

• Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos BT inalámbrico de otras marcas.

• La tecnología inalámbrica BT inalámbrico de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

• Debido a las características de la tecnología inalámbrica BT inalámbrico, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audífonos.

*IMPORTANTE: por tu seguridad NO utilices audífonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.*

*Evita usarlos en una condición deportiva que pueda llegar a dañarnos por la humedad (sudor o lluvia).*

## MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, Billboard®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

### Condiciones

**01.** Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo (33) 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

**02.** La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

**03.** Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

### Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

## DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tus audífonos presentan una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo (33) 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx.