

stf.

PLAY

AUDÍFONO ON-EAR
BT INALÁMBRICO

GRACIAS POR ADQUIRIR
LOS AUDÍFONOS PLAY ON
EAR BT INALÁMBRICOS DE
STF®.



Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para que garantizarte una completa experiencia entre funcionalidad, comodidad y calidad.

Por eso vayas a donde vayas queremos que siempre te acompañe tu música y STF®.

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf.

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Carga batería / Encendido y apagado / Sincronización / Reproducción de audio / Función de radio FM / Entrada 3.5 mm / Tarjeta micro SD / Función de contestar o terminar llamada

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.**
Audífonos Play on ear
BT inalámbrico.....1
- 02.**
Cable USB - micro USB.....1
- 03.**
Manual de usuario.....1

stf.

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO



1. BOTÓN DE ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN FM/MP3
2. BOTÓN DISMINUIR VOLUMEN Y CAMBIO DE CANCIÓN (ANTERIOR) |◀◀ / V-
3. BOTÓN DE CONTESTAR Y COLGAR LLAMADA / REPRODUCIR / PAUSA ◀▶
4. BOTÓN SUBIR VOLUMEN Y CAMBIO DE CANCIÓN (SIGUIENTE) ▶▶ / V+
5. BOTÓN DE ENCENDER / APAGAR ☺
6. PUERTO DE CARGA MICRO USB
7. ENTRADA AUXILIAR 3.5 MM
8. RANURA PARA MEMORIA MICRO SD (TF)

ESPECIFICACIONES

Conexión: BT inalámbrico

Medida bocina: 40 mm

Rango de respuesta bocina:

20 Hz - 20 kHz

Impedancia bocina: 32 Ω

Sensibilidad bocina: 110 dB

Versión de BT inalámbrico: 5.0

Rango de respuesta

inalámbrica: 10 m

Voltaje de alimentación: 5 Vcc 1A

Batería: 400 mAh

Voltaje de operación: 3.7 Vcc

Tiempo de uso: 8 h

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tus audífonos ya cuentan con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable USB - micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarlos.
NOTA: TE RECOMENDAMOS USAR EL CABLE SUMINISTRADO EN EL EMPAQUE PARA EVITAR DAÑOS FUTUROS EN LA BATERÍA.

03. Deja que se carguen completamente, el indicador LED estará en color rojo mientras se cargan y se apagará cuando estén completamente cargados.

Encendido y apagado

01. Para encender los audífonos: Presiona y mantén sostenido por 3 segundos el botón de encendido (5) ☺ hasta que aparezca el indicador LED en luz azul y parpadee.
02. Para apagar los audífonos: Presiona y mantén sostenido por 3 segundos

el botón de encendido (5) ☺ hasta que se apague el indicador LED en luz azul.

Sincronización con dispositivos BT inalámbricos

01. Enciende tus audífonos (ver paso anterior) y automáticamente se activará el modo BT inalámbrico.
NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITAR OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración BT inalámbrico y elige el nombre de los audífonos para sincronizar (STF® PLAY).
NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que los audífonos queden sincronizados con la unidad, estos se mantendrán conectados así, a menos que los desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado.

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Reproducción de audio

01. Usa los controles del dispositivo BT inalámbrico conectado o los botones de los audífonos para cambiar, reproducir o pausar la música.

02. Para cambiar a la siguiente canción presiona una vez el botón (4) ▶▶ / V+.

03. Para cambiar a la anterior canción presiona una vez el botón (2) |◀◀ / V-.

04. Para reproducir o pausar la canción seleccionada, presiona una vez el botón (3) ◀▶

05. Para subir el volumen de los audífonos mantén presionado el botón (4) ▶▶ / V+.

06. Para bajar el volumen de los audífonos mantén presionado el botón (2) |◀◀ / V-.

07. Para cambiar el modo de reproducción (Radio FM, Micro SD, BT inalámbrico) presiona por 2 segundos el botón (1) FM/MP3.

08. Al insertar una memoria Micro SD, se iniciará la reproducción automáticamente de los archivos existentes en formatos MP3, WMA y WAV.

09. El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los audífonos (incluidas las llamadas).
NOTA: LOS FORMATOS SOPORTADOS POR LOS AUDÍFONOS SON MP3, WMA Y WAV.

Función de radio FM

01. Presiona el botón (1) FM/MP3 por 2 segundos para seleccionar el modo de radio FM. *NOTAS: PRESIONA EL BOTÓN (3) ◀▶ Y AUTOMÁTICAMENTE LOS AUDÍFONOS EMPEZARÁN A BUSCAR TODAS LAS ESTACIONES DE RADIO FM ACTIVAS Y LAS GUARDARÁ EN SU MEMORIA INTERNA.*

02. Para cambiar a la anterior estación presiona una vez el botón (2) |◀◀ / V-.

03. Para cambiar a la siguiente estación presiona una vez el botón (4) ▶▶ / V+.

04. Para subir el volumen de los audífonos mantén presionado el botón (4) ▶▶ / V+.

05. Para bajar el volumen de los audífonos mantén presionado el botón (2) |◀◀ / V-.

Entrada 3.5 mm

01. Inserta el cable de 3.5 mm en su espacio correspondiente (7) y automáticamente el audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los audífonos. *NOTA: EL MODO AUXILIAR TE PERMITIRÁ CONECTAR LOS AUDÍFONOS DE FORMA CONVENCIONAL Y NO A TRAVÉS DE CONEXIÓN BT PARA QUE LOS SIGAS USANDO, AUNQUE ESTÉN DESCARGADOS.*

Tarjeta de USB / micro USB

01. Inserta una memoria micro SD en su ranura correspondiente (8) y automáticamente la música en formatos MP3, WMA y WAV se reproducirán en los audífonos.

02. Para reproducir o pausar la canción seleccionada, presiona una vez el botón (3) ◀▶

03. Para cambiar a la siguiente canción presiona una vez el botón (4) ▶▶ / V+.

04. Para cambiar a la anterior canción presiona una vez el botón (2) |◀◀ / V-.

05. Para subir el volumen de los audífonos mantén presionado el botón (4) ▶▶ / V+.

06. Para bajar el volumen de los audífonos mantén presionado el botón (2) |◀◀ / V-.

Función de contestar o terminar llamada

01. Presiona una vez el botón (3) ◀▶ para contestar la llamada.

02. Para subir el volumen de los audífonos presiona una vez el botón (4) ▶▶ / V+.

03. Para bajar el volumen de los audífonos presiona una vez el botón (2) |◀◀ / V-.

04. Presiona rápidamente dos veces el botón (3) ◀▶ para llamar al último número marcado en el celular.

05. Presiona una vez el botón (3) ◀▶ para colgar la llamada.

PRECAUCIONES SOBRE EL USO DE AUDÍFONOS

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.

02. Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean.

03. No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Mantenlos alejados de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

05. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos BT inalámbricos de otras marcas.

06. La tecnología inalámbrica BT inalámbrico de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

07. Debido a las características de la tecnología inalámbrica BT inalámbrico, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audífonos.

08. No desmantelar los audífonos ni intentar repararlos en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

09. Evita usarlos en ambientes de condiciones deportivas que puedan llegar a dañarlos.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al 01 (33) 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tus audífonos presentan una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al: 01 33 8995 2505 y/o vía correo electrónico a: soporte@stuffactory.mx

Dirección

Colonias 221, Piso 2,
Colonia Americana C.P. 44 160,
Guadalajara, Jalisco, México.