

stf.

# POCKET

BOCINA PORTÁTIL BT  
INALÁMBRICO RECARGABLE

GRACIAS POR ADQUIRIR LA  
BOCINA PORTÁTIL BT  
INALÁMBRICO RECARGABLE  
POCKET DE STF®.



**Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para garantizarte una experiencia en diseño y fidelidad de audio en tu día a día.**

**Por eso vamos a donde vamos queremos que siempre te acompañe tu música y STF®.**

*LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES.*

*LAS IMÁGENES Y ESPECIFICACIONES UTILIZADAS EN ESTE MANUAL SON ÚNICAMENTE PARA FINES ILUSTRATIVOS Y REFERENCIALES, PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.*

stf.

**01.**  
Contenido del empaque

**02.**  
Diagrama de producto

**03.**  
Especificaciones

**04.**  
Instrucciones de uso

**Carga de batería / Sincronización con dispositivos BT inalámbricos / Indicadores LED / Reproducción de audio / Control de llamadas / Precauciones sobre el uso de bocina**

**05.**  
Garantía

**06.**  
Contacto

## CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Bocina portátil BT inalámbrico recargable.....1
- 02.** Cable USB - micro USB.....1
- 03.** Manual de usuario.....1

stf.

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

## DIAGRAMA DE PRODUCTO



### FRENTE

1. + BOTÓN SUBIR VOLUMEN Y CAMBIO DE CANCIÓN (SIGUIENTE)
2. - BOTÓN DISMINUIR VOLUMEN Y CAMBIO DE CANCIÓN (ANTERIOR)
3. ► BOTÓN REPRODUCIR Y PAUSAR CANCIÓN
4. **M** BOTÓN MODO Y CONTROL

### REVERSO

5. ENTRADA USB
6. ENTRADA MICRO SD
7. BOTÓN DE ENCENDIDO
8. ENTRADA MICRO USB

## ESPECIFICACIONES

**Conexión:** BT inalámbrico

**Medida bocina:** 1 x 2" (5.08 cm)

**Rango de respuesta bocina:**

100 Hz - 18 kHz

**Impedancia bocina:** 4 Ω

**Potencia:** 3 W

**Versión de BT inalámbrico:** 4.2

**Voltaje de alimentación:**

5 Vcc 1 A

**Batería:** 300 mAh

**Rango de respuesta inalámbrica:** 10 m

**Voltaje de operación:** 3.7 Vcc

**Tiempo de uso:** 2 h

## INSTRUCCIONES DE USO

### Carga de batería

**01.** Tu bocina portátil ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

**02.** La carga de la batería se realiza a través de un cable USB – micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarlos.

**03.** Deja que se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente. Nota: la carga inicial debe ser de aproximadamente 4 horas.

*NOTA: EL INDICADOR LED ESTARÁ EN COLOR ROJO MIENTRAS CARGA Y SE APAGARÁ O CAMBIARÁ A COLOR AZUL CUANDO ESTÉ CARGADA COMPLETAMENTE.*

### Sincronización con dispositivos BT inalámbricos

**01.** Prende la bocina y presiona el botón **M** para que se sincronice vía BT

con el dispositivo que prefieras. Recuerda estar a una distancia no mayor de 60 cm durante la conexión.

**02.** En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración BT y elige el nombre de la bocina para sincronizar.

**03.** Una vez la bocina quede sincronizada con la unidad, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desactives manualmente o reinicies el dispositivo.

*SI NO PUEDE ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.*

### Indicadores LED

Las funciones del botón **M** se representa con los siguientes colores del LED:

Estatus	Indicador
Encendido	Luz azul parpadeante
Batería baja	Luz roja parpadeante
Cargando	Luz roja
Carga completa	Luz azul o apagada
Sincronizando con dispositivo	Luz roja y azul parpadeantes

### Reproducción de audio

**01.** Usa los controles del dispositivo BT conectado para seleccionar una canción.

**02.** Cambia a la siguiente canción usando el botón + oprimiéndolo una vez, si quieres subir el volumen mantenlo oprimido más tiempo.

**03.** Cambia a la anterior canción usando el botón – oprimiéndolo una vez, si quieres bajar el volumen mantenlo oprimido más tiempo.

**04.** Para reproducir o pausar la canción seleccionada, pulsa el botón ►|.

**05.** El audio reproducido (incluyendo llamadas) se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina.

## PRECAUCIONES SOBRE EL USO DE LA BOCINA

### Control de llamadas

**01.** Para aceptar una llamada, presiona el botón **M** o usa los botones del dispositivo.

**02.** Para finalizar la llamada, presiona el botón **M** nuevamente o usa los botones del dispositivo.

**03.** Para volver a realizar una llamada al último número registrado oprime dos veces el botón **M**.

• Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

• Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean.

• No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

• Mantenla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

• Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos BT de otras marcas.

• La tecnología inalámbrica BT de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

• Debido a las características de la tecnología inalámbrica BT se producirá un ligero retardo

entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

• No desmantelar la bocina ni intentar repararla en caso de daño.

*IMPORTANTE: Evita usarlos en una condición deportiva que pueda llegar a dañarnos por la humedad (sudor o lluvia).*

## MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

### Condiciones

**01.** Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 01 (33) 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

**02.** La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

**03.** Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

### Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

## DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu bocina presentan una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícale vía telefónica al: 01 33 8995 2505

y/o vía correo electrónico a: soporte@stuffactory.mx

### Dirección

Colonias 221, Piso 2,  
Colonia Americana C.P. 44 160,  
Guadalajara, Jalisco, México.