

**billboard**

# SYMPHONY

AUDÍFONO OVER-EAR  
BT INALÁMBRICO

GRACIAS POR ADQUIRIR  
LOS AUDÍFONOS OVER-EAR  
BT INALÁMBRICO  
SYMPHONY DE BILLBOARD.



Gracias por adquirir los audífonos over-ear BT inalámbrico Symphony de Billboard®, este producto fue desarrollado cuidadosamente para brindarte una experiencia distinta de audio, calidad y diseño para tu vida diaria.

Te pedimos por favor leer detenidamente este manual para que te familiarices con todas las características del producto, inclusive si ya estás familiarizado con otros productos similares.

**01.**  
Contenido del empaque

**02.**  
Diagrama de producto

**03.**  
Especificaciones

**04.**  
Instrucciones de uso

Encendido y apagado / Carga de batería / Indicadores LED / Sincronización con dispositivos BT inalámbricos / Reproducción de audio / Control de llamadas

**05.**  
Preguntas frecuentes

**06.**  
Solución de problemas

**07.**  
Garantía

**08.**  
Contacto

## CONTENIDO DEL EMPAQUE

**01.**  
Audífono BT inalámbrico.....1

**02.**  
Cable USB - micro USB.....1

**03.**  
Cable 3.5 mm.....1

**04.**  
Manual de usuario.....1

stf

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.

PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

## DIAGRAMA DE PRODUCTO



1. BOTÓN DE ENCENDER/ APAGAR
2. REPRODUCIR/PAUSA ►|
3. BOTÓN SUBIR VOLUMEN Y CAMBIO DE CANCIÓN (SIGUIENTE) ►►| +
4. BOTÓN DISMINUIR VOLUMEN Y CAMBIO DE CANCIÓN (ANTERIOR) ◄◄ -
5. PUERTO DE CARGA MICRO USB
6. ENTRADA AUXILIAR 3,5 MM
7. MICRÓFONO

## ESPECIFICACIONES

**Conexión:** BT inalámbrico

**Medida bocina:** 40 mm

**Rango de respuesta bocina:**  
20 Hz - 20 kHz

**Impedancia bocina:** 32 Ω

**Sensibilidad bocina:** 115 dB

**Versión de BT inalámbrico:** 5.0

**Voltaje de alimentación:** 5 Vcc 1 A

**Batería audífono:** 250 mAh

**Tiempo de uso:** 6 h

**Medida micrófono:** 4 x 15 mm

**Rango de respuesta micrófono:**  
100 Hz - 10 kHz

**Impedancia micrófono:** 5 kΩ

**Sensibilidad micrófono:** -38 dB

**Rango de respuesta**

**inalámbrica:** 10 m

**Voltaje de operación:** 3.7 Vcc

## INSTRUCCIONES DE USO

### Encendido y apagado

**01.** Para encender: presiona y sostén el botón Multifunción por 4 segundos hasta que aparezca el indicador LED en luz azul.

*NOTA: AUTOMÁTICAMENTE PARPADEARÁ EN COLOR ROJO Y AZUL PARA INDICAR QUE ESTÁN LISTOS PARA SINCRONIZARSE VÍA BT INALÁMBRICO CON UN DISPOSITIVO COMPATIBLE.*

**02.** Para apagar: presiona y sostén el botón Multifunción por 4 segundos hasta que aparezca el indicador LED en luz roja y se apaguen.

*NOTA: LOS AUDÍFONOS NO TIENEN FUNCIÓN DE AUTO - APAGADO, ASEGÚRATE DE APAGARLOS MANUALMENTE PARA QUE NO SE DESCARGUE PRONTO LA BATERÍA.*

### Carga de batería

**01.** Tus audífonos ya cuentan con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

*NOTA: CUANDO LA BATERÍA ESTÉ POR AGOTARSE SE ESCUCHARÁ UN PITIDO CONTINUAMENTE HASTA QUE SE APAGUEN LOS AUDÍFONOS.*

**02.** La carga de la batería de los audífonos se realiza a través de un cable micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarlos.

*NOTA: LA CARGA INICIAL DEBE SER DE APROXIMADAMENTE 1 A 2 HORAS APROXIMADAMENTE. EL INDICADOR LED ESTARÁ EN COLOR ROJO MIENTRAS CARGA Y SE APAGARÁ CUANDO ESTÉN COMPLETAMENTE CARGADOS LOS AUDÍFONOS.*

**03.** Deja que se carguen completamente antes de empezar a usarlos.

### Indicadores LED

**01.** Las funciones de batería / sincronizar se representan con los siguientes colores del LED:

ESTATUS	INDICADOR
Encendido	— Luz azul parpadeante
Batería baja	— Luz roja parpadeante
Cargando	— Luz roja
Carga completa	— Luz apagada
Sincronizando	— Luz azul parpadeante

### Sincronización con dispositivos BT inalámbricos

**01.** Al encenderse los audífonos automáticamente entrarán en modo de sincronización, asegúrate que la luz roja y azul estén parpadeando simultáneamente.

**02.** En la configuración de tu dispositivo abre el panel de BT inalámbrico y selecciona sobre el nombre del producto (Symphony) para sincronizar y conectar.  
*NOTA: SI TE PIDE CONTRASEÑA EL DISPOSITIVO MARCA: 0000*

**03.** Una vez los audífonos estén sincronizados parpadeará la luz azul cada 5 segundos aproximadamente. *NOTA: CADA VEZ QUE ENCIENDAS LOS AUDÍFONOS ESTOS SE CONECTARÁN AUTOMÁTICAMENTE AL ÚLTIMO DISPOSITIVO QUE TENGAS SINCRONIZADO VÍA BT INALÁMBRICO, SI QUIERES USARLOS CON OTRO DISPOSITIVO DESCONECTA LOS PRIMERO.*

### Reproducción de audio

**01.** Presiona el botón Multifunción para reproducir o pausar una canción.

**02.** Mantén presionado el botón + (alto) o - (bajo) durante 4 segundos para cambiar por

la anterior o siguiente canción respectivamente.

**03.** Para subir o bajar el volumen presiona una vez los botones + (alto) o - (bajo) respectivamente. *NOTA: TUS AUDÍFONOS YA INCLUYEN UN CABLE DE 3.5MM QUE PODRÁS CONECTARLO EN CASO DE QUE YA NO TENGAN BATERÍA PARA QUE SIGAS DISFRUTANDO DE TU MÚSICA.*

### Control de llamadas

**01.** Para responder y colgar una llamada presiona el botón Multifunción.

**02.** Para rechazar una llamada presiona el botón Multifunción y sostenlo por 1 segundo mientras entra la llamada.

**03.** Para dejar en espera una llamada presiona el botón Multifunción durante 2 segundos.

**04.** Para marcar al último número en el registro de llamadas, presiona el botón Multifunción dos veces seguidas.

## PRECAUCIONES SOBRE EL USO DE AUDÍFONOS

• Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.

• Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean y no ocasionar un daño permanente a tus oídos.

• No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

• Mantenlos alejados de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

• Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos BT inalámbrico de otras marcas.

• La tecnología inalámbrica BT inalámbrico de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

• Debido a las características de la tecnología

inalámbrica BT inalámbrico, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audífonos.

*IMPORTANTE: por tu seguridad NO utilices audífonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.*

*Evita usarlos en una condición deportiva que pueda llegar a dañarnos por la humedad (sudor o lluvia).*

### Solución de problemas

**01. No se puede sincronizar con un dispositivo vía BT inalámbrico:**

• Revisa que el dispositivo que estás conectando vía BT inalámbrico funcione correctamente.  
• Comprueba que los audífonos no están fuera del rango de conexión que es de 10 metros (sin obstáculos).

**02. No se puede conectar el dispositivo a los audífonos:**

• Si la sincronización no fue correcta vuelve a intentarlo nuevamente.  
• Elimina las conexiones guardadas de otros dispositivos con cada dispositivo nuevo que intentes sincronizar a los audífonos.

• Puede que los audífonos ya estén sincronizados a otro dispositivo, revisa el estado y vuelve a intentarlo.  
• Reinicia los audífonos y el dispositivo a conectarse.

**03. Se interrumpe el sonido:**

• Los audífonos pueden estar fuera del rango de conexión, acércate al dispositivo que tengas sincronizado.

• Retira cualquier obstáculo que pueda interferir con la señal.  
• Otros aparatos pueden provocar interferencia, tales como: hornos microondas, teléfonos inalámbricos, routers inalámbricos, etc.

**04. No enciende:**

• Verifica que los audífonos tienen batería y el LED en color azul o rojo están encendidos.

**05. Se oye un ruido o zumbido:**

• Un cable de alimentación CA o luz fluorescente están cerca de los audífonos. Mantenlos alejados de éstos.

## MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

© 2019 Billboard IP Holdings, LLC. All rights reserved. Billboard®, the Billboard logo, HOT 100 and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Billboard IP Holdings, LLC.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

## Condiciones

**01.** Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al 01 (33) 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

**02.** La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

**03.** Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

## Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

## DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tus audífonos presentan una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al: 01 33 8995 2505

y/o vía correo electrónico a: soporte@stuffactory.mx

## Dirección

Colonias 221, Piso 2,  
Colonia Americana C.P. 44 160,  
Guadalajara, Jalisco, México.